




**VOX**  
**ELECTRONICS**

**HRV**

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU    65DSW400U**

<b>Sadržaj</b>	
Sigurnosne informacije	2
Oznake na proizvodu	2
Informacije o zaštiti okoliša	3
Funkcije	4
Ultra HD (UHD)	4
Dodaci uključeni	4
Obavijest o pripravnosti	4
Kontrolni gumbi televizora i rukovanja	5
Upotreba glavnog izbornika televizora	5
Stavljanje baterija na daljinski upravljač	6
Uključivanje napajanja	6
Antenski priključak	6
Obavijest o licenciji	6
Informacije o odlaganju otpada	7
Specifikacija	8
Daljinski upravljač	9
Daljinski upravljač - 2	10
Priključci	11
Uključivanje/isključivanje	12
Prva Instalacija	12
Reprodukcija medija putem USB ulaza	13
USB snimanje	13
Preglednik medija	14
FollowMe TV	15
CEC	15
E-priručnik	16
Sadržaj izbornika postavki	17
Općenito o rukovanju televizorom	23
Rukovanje popisom kanala	23
Konfiguriranje postavki kontrole pristupa	23
Elektronički programski vodič	23
Teletext usluge	24
Nadogradnja softvera	24
Rješavanje problema i savjeti	24
PC ulaz - Tipični modovi prikaza	25
Kompatibilnost AV i HDMI signala	26
Formati datoteka koje podržava USB mod	27
Formati datoteka videozapisa	27
Formati slikovne datoteke	27
Formati audio-datoteka	27
Formati datoteke podnaslova	28
Podržane DVI rezolucije	29
Povezivanje	30
Žično povezivanje	30
Bežično povezivanje	30
Wake ON (uključivanje)	31
Bežični Prikaz	31
Spajanje ostalih bežičnih uređaja	32
Uklanjanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja	32
Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja	33
Aplikacije	33
Internetski preglednik	34
HBTV sustav	34
Smart Center	35
Informacije o funkcionalnosti DVB standarda	36

## Sigurnosne informacije



U ekstremnim vremenskim prilikama (npr. grmljavinsko nevrijeme) i kod dugih razdoblja nekoristenja (npr. godišnji odmor) isključite televizor iz strujne utičnice.

Mrežni utikač krosni se za isključivanje televizora iz mreže i zato mora biti spreman za to. Ako televizor nije isključen iz strujne mreže uređaj će i dalje trošiti struju u svim situacijama čak i kada je televizor u modu pripravnosti ili isključen.

**Napomena:** Za rad s određenim funkcijama slijedite upute na zaslonu.

### VAŽNO - Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove upute.

**⚠ POZOR: Uređajem se smiju koristiti osobe (uključujući djecu) koja su sposobna / znaju rukovati takvim uređajem bez nadzora, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im ta osoba ne daje upute vezane za rukovanje ovim uređajem.**

- Ovaj televizor koristite na visini od najmanje 2000 m iznad razine more, na suhom mjestu i u područjima s umjerenom ili tropskom klimom.
- Televizor je namijenjen za uporabu u kućanstvu ili za sličnu općenitu uporabu, ali se može koristiti i na javnim mjestima.
- Za potrebe ventilacije ostavite najmanje 5cm prostora oko televizora.
- Ventilacija se ne smije spriječiti prekrivanjem ili blokiranjem ventilacijskih otvora s predmetima, poput novina, stolnjaka, zavjesa, itd.
- Utičak strujnog kabela treba biti lako dostupan. Ne stavljajte televizor, komade namještaja i sl. na struji kabel. Oštećeni priključni kabel/utičak može izazvati požar ili strujni udar. Strujnim kablom rukujte držeći ga za utikač, ne isključujte televizor povlačenjem strujnog kabela. Nikada ne dirajte strujni kabel/utičak mokrim rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga drugim kablom. Ako je kabel oštećen treba ga zamijeniti, posao povjerite samo kvalificiranom osobi.
- Ne izlažite televizor prskanju tekućina ili tekućinama koje kapaju te ne postavljajte predmete napunjene tekućinama, poput vaza, čaša is i, na ili iznad televizora (npr. na police iznad uređaja).

- Ne izlažite televizor izravnom sunčanom svjetlu i ne postavljajte otvoreni plamen, npr. zapaljene svijeće, na vrh ili pored televizora.
- Ne postavljajte izvore topline, poput električnih grijača, radijatora i sl., pored televizora.
- Ne postavljajte televizor na pod ili na površine pod nagibom.
- Plastične vrećice držite daleko od beba, djece i kućnih ljubimaca, jer postoji opasnost od gušenja.
- Pažljivo pričvrstite stalak na televizor. Ako su isporučeni vijci za stalak, pričvrstite ga čvrsto s vijcima i stalak sprječite naginjanje televizora. Nemojte previše stegnuti vijke te ispravno postavite zaštitne gumice na stalaku.
- Ne bacajte baterije u vatra te ih ne zbrinjavajte s opasnim ili zapaljivim materijalima.

**POZOR** - baterije ne izlažite preteranoj toplini poput sunčevog svjetla, vatre i sl.  
**POZOR** - preterani zvučni tlak iz slušalica može izazvati gubitak sluha.

**POVRH SVEGA – NIKAD ne dopustite nikome, pogotovo ne djeci, guranje ili udaranje zaslona, guranje predmeta u otvore, otore ili bilo koje druge otvore na uređaju.**

	Opasnost od ozbiljne ozljede ili smrti
	Opasnost od strujnog udara
	Opasnost od opasnog napona
	Održavanje
	Važne komponente održavanja

### Oznake na proizvodu

Na proizvodu se koriste sljedeći simboli kao oznake ograničenja, mjera opreza i sigurnosnih mjera. Svako objašnjenje treba se uzeti u obzir kada su na proizvodu s njim povezane oznake. Upamtite ove informacije iz sigurnosnih razloga.

**Oprema II klase:** Ovaj uređaj osmišljen je tako da ne zahtjeva sigurnosno uzemljenje.

**Opasni terminal pod naponom:** Označeni priključak(c) je/su opasan(opasni) i pod naponom u normalnim radnim uvjetima.

**Oprez, pogledajte priručnik s uputama:** Označeno područje(a) sadrži(e) zamjenjive tanke okrugle baterije ili gumb baterije.

**Laserski proizvod I. klase:** Ovaj proizvod sadrži laser I. klase koji je siguran pod razumljivim predvidivim uvjetima rada.

CLASS 1  
LASER PRODUCT

## POZOR:

Ne gutajte baterije. Opasnost od kemijskih opekina. Ovaj proizvod ili pribor isporučen s proizvodom mogu sadržavati tanku okruglu bateriju. Ako se tanka okrugla/gumb baterija proguta može izazvati teške unutarnje opekline u roku od 2 sata što može izazvati smrt.

Novi i korištene baterije držite izvan dohva ta djece. Ako se pretinac baterije ne zatvara dobro, prestanite koristiti proizvod i držite ga izvan dohva ta djece.

Ako mislite kako je došlo do gutanja baterije ili umetanja u dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Nikad ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto ili na mjesto pod nagibom. Televizor može pati, te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su;

- Uporaba omarača ili stakla preporučenog od strane proizvođača televizora.
- Korištenje samo onog namještaja koji može zaista podnijeti težinu televizora.
- Voditi računa da televizor ne prelazi rub namještaja na kojem stoji.
- Ne postavljanje televizora na visoki namještaj (na primjer vitrine ili police za knjige) bez dodatnog osiguranja namještaja i televizora s prikladnim osloncem.
- Ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između televizora i namještaja na kojem je postavljen.
- Upoznajete djecu s opasnostima koje prijete od penjanja po namještaju u cilju hvatanja televizora ili njegovih kontrolnih gumba. Ako va još postojeci televizor zadržan i premješten, treba primjenjivati iste mjere.

Uredaj spojen na zaštitno uzemljenje instalacija u građevini putem STRUJNOG priključka ili putem drugog uređaja s priključkom na zaštitno uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksijalnog kabela, u određenim okolnostima može izazvati požar. Priključak na kabelski distribucijski sustav mora se izvršiti pomoću uređaja koji osigurava električnu izolaciju ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanski izolator)

## UPOZORENJA PRILIKOM POSTAVLJANJA NA ZID

- Prije postavljanja televizora na zid pročitajte upute.
- Komplet za postavljanje na zid je opcionalan. Možete ga nabaviti kod lokalnog zastupnika, ukoliko nije isporučen s televizorom.
- Ne postavljajte televizor na strop ili na zid pod nagibom.
- Koristite posebne vijke za postavljanje na zid i drugi pribor.
- Čvrsto zategnite vijke za postavljanje na zid i tako spriječite pad televizora. Nemojte previše čvrsto zategnuti vijke.

Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku navedene su samo kao reference i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

### Informacije o zaštiti okoliša

Ovaj televizor izrađen je kao siguran po okoliš. Za smanjenje potrošnje energije trebate slijediti ove korake:

Ako opciju **uštede energije** podesite na **minimum**, **srednje**, **maksimum** ili **automatsko** televizor će smanjiti potrošnju energije u skladu s podesenom opcijom. Za isključivanje ove postavke podesite je na **isključeno**. Ako opciju **pozadinsko osvjetljenje** želite podesiti na fiksnu vrijednost tada je podesite kao **Prikladno** te **pozadinsko svjetlo** (koje se nalazi ispod postavke **Ušteda energije**) podesite ručno pomoću lijevog ili desnog gumba na daljinskom upravljaču.

**Napomena:** Dostupne opcije **Ušteda energije** mogu se razlikovati ovisno o odabranom **modu** u izborniku **Postavke>Slika**.

Postavke **Ušteda energije** mogu se pronaći u izborniku **Postavke>Slika**. Uпамitite kako se neke postavke slike neće moći izmijeniti .

Pomoću opcije **isključivanja zaslona** isključite zaslon, ako želite samo slušati zvuk a ne želite gledati. Ako uzastopno pritisnete desni ili lijevi gumb odabrat će se opcija **isključivanja zaslona** i na zaslonu će se pojaviti poruka "Ekran će se ugasiti za 15 sekunde". Za trenutno isključivanje zaslona odaberite **Nastavak** i pritisnite **OK**. Ako ne pritisnete ni li jedan gumb zaslon će se isključiti za 15 sekundi. Za ponovno uključivanje zaslona pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču ili na televizoru.

**Napomena:** Opcija **isključivanje zaslona** nije dostupna kada je **mod podesen na igru**.

Kada se televizor ne koristi, molimo isključite ga ili isključite televizor iz struje putem glavnog strujnog kabela. Ovo će smanjiti ili zaustaviti potrošnju energije.

### Funkcije

- Televizor u boji s daljinskim upravljanjem
  - Potpuno integrirani digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T-T2C/S2).
  - HDMI ulazi za spajanje drugih uređaja s HDMI ultičnicima
  - USB ulaz
  - Sustav OSD izbornika
  - Stereo zvučni sustav
  - Telemekst
  - Priključak za slušalice
  - Sustav automatskog programiranja
  - Ručno podešavanje
  - Automatsko isključivanje nakon osam sati.
  - Samoisključivanje
  - Blokada za djecu
  - Automatsko prigušivanje zvuka kada nema emitiranja.
  - NTSC reprodukcija
  - AVL (automatsko ograničenje glasnoće)
  - PLL (traženje frekvencije)
  - PC ulaz
  - Mod igre (opcija)
  - Funkcija isključivanja slike
  - Snimanje programa
  - Program sa zadržanom slikom
  - Ethernet (LAN) za internetsko povezivanje i usluge
  - 802.11 a/b/g/n ugrađena WLAN podrška
  - Audio-video dijeljenje
  - HbbTV
- ### Ultra HD (UHD)
- Televizor podržava Ultra HD (Ultra visoku definiciju - poznatu i kao 4K) koja omogućuje rezoluciju od 3840 x 2160 (4K:2K). Ona odgovara 4 puta rezoluciji Full HD TV-a u podvostručjenom broja piksela Full HD TV-a i to odgovorno i okomito. Ultra HD sadržaje podržavaju HDMI, USB ulazi i DVB-T2 i DVB-S2 emitirani kanali.
- ### Veliki dinamički raspon (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)

Pomoću ove funkcije televizor može reproduirati veći raspon osvijetljenja korištenjem i kombiniranjem nekoliko različitih ekspozicija. HDR/HLG osigurava boju kvaliteta slike zahvaljujući jasnijem, realističnijem osvijetljenju, bojama i drugim poboljšanjima. Ono omogućuje izgled kakav su tvorci filmova htjeli

postići prikazujući skrivena područja u dubokoj sjeni i sunčevu svjetlost jasno, detaljno i u bojama. HDR/ HLG sadržaj podržavaju lokalne aplikacije i aplikacije trgovine. HDMI, USB ulazi i DVB-S emitiranje. Podese odgovarajući ulaz HDMI izvora na **napredni** u opciji **Izvori** u izborniku **postavke>sustav** i tada možete gledati HDR/HLG slike ako se HDR/HLG sadržaj prima putem HDMI ulaza. U ovom slučaju, uređaj iz kojeg se primaju podaci takoder treba biti kompatibilan s barem HDMI 2.0.


### Dodatno uključeni

- Daljinski upravljač
- Baterije : 2 x AAA
- Priručnik s uputama

### Obavijest o pripravnosti

Ako televizor ne primi nikakav ulazni signal (npr. iz izvora poput zračne antene ili HDMI izvora) u roku od 3 minute, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti. Kad slijedeći put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka: "Televizor se automatski prebacio u mod pripravnosti jer duže vrijeme nije bilo signala."

Opcija **automatsko isključivanje televizora** (na izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno** ) može se podesiti kao zadata vrijednost na razdoblje između 1 i 8 sati. Ako ova postavka nije podesena na **isključeno**, a televizor se ostavi uključen i njime se ne rukuje tijekom određenog vremena, on će se prebaciti u mod pripravnosti nakon isteka određenog vremena. Kad slijedeći put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka: "Televizor se automatski prebacio u mod pripravnosti jer duže vrijeme nije bilo signala." Prije nego što se televizor prebaci u moda pripravnosti prikaz će se dijaloški okvir. Ako ne pritisnete ni jedan gumb tada će se televizor prebaciti u moda pripravnosti nakon čekanja od približno 5 minuta. Za trenutno prebacivanje televizora u mod pripravnosti možete označiti **DA** i pritisnuti **OK**. Ako označite **Ne** i pritisnete **OK**, tada će televizor i dalje ostati uključen. U ovom dijaloškom okviru možete odabrati poništiti funkciju **automatsko isključivanje** **televizora**. Označite **deaktiviraj** i pritisnite **OK** tada će televizor ostati uključen, a funkcija će se poništiti. Ovu funkciju možete ponovno aktivirati promjenom postavki opcije **automatsko isključivanje** **televizora** na izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno**.



1. Smjer gore
2. Smjer dolje
3. Glasnoća / Info / Odabir popisa izvora i prebacivanje u mod pripravnosti

Kontrolni gumb omogućava vam kontrolu funkcija televizora poput glasnoće/ programa / izvora i pripravnosti.

**Za promjenu glasnoće:** Povećajte glasnoću pritiskom gumba prema gore. Smanjite glasnoću pritiskom gumba prema dolje.

**Za promjenu kanala:** Pritisnite sredinu gumba, a informacijska traka pojavit će se na zaslonu. Predite pohranjene kanale pritiskom gumba gore ili dolje.

**Za promjenu izvora:** Pritisnite sredinu gumba dvaput (ukupno dva puta), na zaslonu će se pojaviti popis izvora. Predite dostupne kanale pritiskom gumba gore ili dolje.

**Isključivanje televizora:** Pritisnite sredinu gumba i držite tako nekoliko sekundi, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti.

**Uključivanje televizora:** Pritisnite sredinu gumba tada će se uključiti televizor.

**Napomene:**

Ako isključite televizor, krug počinje ispočetka počevši s postavkama glasnoće.

OSD glavnog izbornika ne može se prikazati pomoću kontrolnog gumba.

**Rukovanje daljinskim upravljačem**

Pritisnite gumb **izbornik** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog izbornika. Za navigaciju i poodešavanje koristite gumba sa strelicama i pritisnite **OK**. Pritisnite gumb **Povratak/Natrag** ili **izbornik** za napuštanje zaslona izbornika.

**Odabir ulaza**

Nakon što ste na televizor spojili vanjske sustave, možete ga prebaciti na različite izvore ulaza. Za odabir različitih izvora uzastopno pritisnite gumb **Izvor** na daljinskom upravljaču.

**Promjena kanala i glasnoće**

Kanal možete promijeniti i podesiti glasnoću pomoću gumba **program +/-** i **glasnoća +/-** na daljinskom upravljaču.

**Upotreba glavnog izbornika televizora**

Kada se pritisne gumb **izbornik** tada će se na zaslonu pojaviti glavni izbornik televizora. Kroz stavke se možete kretati pomoću guma sa strelicama na daljinskom upravljaču. Za odabir stavke ili opcija podizbornika označena izbornika pritisnite gumb **OK**. Kada označite opciju izbornika neke stavke podizbornika ovog izbornika mogu se prikazati na gornjoj strani trake izbornika radi brzog pristupa. Za korištenje stavke brzog pristupa označite je i pritisnite **OK** i podesite po želji pomoću gumba sa strelicama lijevo/desno. Kad završite pritisnite **OK** ili za izlaz gumb **natrag/povratak**.

Za zatvaranje glavnog izbornika pritisnite gumb **izlaz**.

**1. Home (Početni izbornik)**

Kada se otvori glavni izbornik tada će se označiti traka **Home** izbornika. Sadržaj **Home** izbornika može se prilagoditi dodavanjem opcija iz drugih izbornika. Jednostavno označite opciju i pritisnite donji gumb sa strelicom na daljinskom upravljaču. Ako ugledate opciju **dodaj na početni** tada to možete dodati na **Home** izbornik. Na isti način možete obrisati ili promijeniti položaj bilo koje stavke na **Home** izborniku. Pritisnite gumb sa strelicom prema dolje i odaberite opciju **obriši ili prebaci** i pritisnite **OK**. Za prebacivanje stavke izbornika koristite gumba sa strelicama lijevo i desno i pomoću njih odaberite položaj na koji želite prebaciti stavku te pritisnite **OK**.

**2. Televizor**

**2.1. Pretraživanje**

Pomoću ove opcije možete pretraživati kanale, programe, usluge ili postavke. Pritisnite **OK** i unesite ključnu riječ pomoću virtualne tipkovnice. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** za početak pretraživanja. Rezultati će se pojaviti na zaslonu. Odaberite željeni rezultat pomoću gumba sa strelicama i za otvaranje pritisnite **OK**.

**2.2. Upute**

Pomoću ove opcije možete pristupiti elektroničkom programskom vodiču. Za više informacija pogledajte dio **elektronički programski vodič**.

**2.3. Kanali**

Pomoću ove opcije možete pristupiti izborniku **kanali**. Za više informacija pogledajte dio **rukovanje popisom kanala**.

**2.4. Tajmeri**

Možete podesiti tajmer za buduće događaje pomoću opcija iz ovog izbornika. Taoder, možete revidirati prethodno kreirane tajmere kod ovog izbornika.

Za dodavanje novog tajmera odaberite karticu **dodaj tajmer** pomoću gumba lijevo/desno te pritisnite **OK**. Po želji podesite opcije podizbornika i kad završite pritisnite **OK**. Kreirat će se novi tajmer.

Za uređenje prethodno kreiranog tajmera, označite taj tajmer, odaberite karticu **uredi odabrani tajmer** i pritisnite **OK**. Po želji promijenite opcije podizbornika i za spremanje postavki pritisnite **OK**.

Za poništenje prethodno podesenog tajmera, označite taj tajmer, odaberite karticu **obriši odabrani tajmer** i pritisnite **OK**. Prikazat će se poruka potvrde. Označite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Tajmer će se otkazati. Nije moguće podesiti tajmer za dva ili više događaja koja će se emitirati na različitim kanalima u istom vremenskom intervalu. U tom slučaju od vas će se tražiti odabir jednog od ovih tajmera i poništenje ostalih. Označite tajmer koji želite podesiti i pritisnite **OK** tada će se prikazati izbornik **opcije**. Zatim označite **podesi/poništi** i za poništenje tajmera pritisnite **OK**. Nakon toga trebate spremni promjene. Kao biste to uradili pritisnite **OK**, označite **spremi promjene** i ponovno pritisnite **OK**.

**2.5. Snimanja**

Snimkama možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Možete reproducirati, urediti, obrisati ili sortirati prethodno snimljene događaje. Pomoću gumba sa strelicama lijevo ili desno označite karticu i za prikaz dostupnih opcija pritisnite **OK**. Za više informacija pogledajte dio **USB snimanje**.

**3. Postavke**

Postavkama televizora možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Za više informacija pogledajte dio **sadržaj postavki izbornika**.

**4. Aplikacije**

Kada je televizor spojen na internet povezan sadržaji bili će dostupni uključujući sadržaje povezane sa **aplikacijama**. Pomoću izbornika **aplikacije** možete pristupiti i upravljati aplikacijama. Možete dodati nove aplikacije iz trgovine ili izbrisati postojeće. Za više informacija pogledajte dio **aplikacije**.

**5. Izvori**

Izvoriima ulaza možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Za promjenu trenutnog izvora označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

**5.1. Postavke izvora**

Uredite nazive, aktivirajte ili deaktivirajte odabrane opcije izvora. Za HDMI izvore dostupne su i opcije **Uobičajeno** i **Napredno**. Opcije **Uobičajeno** i **Napredno** utječu na postavke boje odabranog HDMI izvora.

Podešeno možete resetirati na zadane vrijednosti putem **početnog** izbornika i izbornika **aplikacija** i to koristeći opciju **resetiraj izbornik** na izborniku **postavki** (dostupnost ovisi o modelu televizora i

njegovim funkcijama). Označite ovu opciju i pritisnite **OK**. Prikazat će se poruka potvrde. Označite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Upamtite kako ovaj postupak nećete moći ponoviti u iduće 2 minute.

**Stavljanje baterija u daljinski upravljač**

Skinite stražnji poklopac i ugledat ćete odjeljak baterije. Umetnite dvije **AAA** baterije. Vodite računa o podudaranju (+) i (-) znakova (vodite računa o ispravnom polaritetu). Ne koristite zajedno staru i novu bateriju. Zamijenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom. Vratite poklopac na njegovo mjesto.

U slučaju kada je razina napunjenosti baterije niska i kad ih se treba zamijeniti pojavit će se poruka na zaslonu. Upamtite da kad su baterije skoro prazne to može utjecati na funkcioniranje daljinskog upravljača. Baterije se ne smiju izlagati vanjskoj vrućini, npr. od sunca, vatre i slično.


**Uključivanje napajanja**

**VAŽNO:** Televizor radi samo ako je uključen na napajanje iz utičnice od **220-240V AC, 50 Hz**. Nakon uklanjanja ambalaze, prije priključivanja televizora na strujnu mrežu, ostavite ga da dosegne svoju temperaturu. Uključite strujni kabel u utičnicu utičnicu.

**Antenski priključak**

Pojmite antenski ili kabelski TV utikač na utičnicu za **ULAZ ZRAČNE (ANT-TV)** ili satelitski TV utikač na utičnicu **ULAZA SATELITSKE ANTENE (ANT SAT)** na stražnjoj strani televizora.

**Stražnja strana televizora**



1. Sateelit
2. Zračna ili kabelska antena

Ukoliko želite priključiti uređaj na televizor provjerite jesu li i televizor i uređaj isključeni prije priključivanja. Nakon priključivanja, možete uključiti obje jedinice i koristiti ih.

**Obavijest o licenciji**

Pojmovi **HDMI** i **HDMI High-Definition Multimedia Interface** te **HDMI logo**pt zaštitni su znakovi ili su registrirani zaštitni znakovi **HDMI Licensing**

Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.



Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i dvostruki D znak zaštićeni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni materijali. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.

You Tube i YouTube logotip zaštićeni su znakovi tvrtke Google Inc.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Zabranjena je uporaba ili distribucija ove tehnologije na način koji ne uključuje njenu primjenu u okviru ovog proizvoda bez odgovarajuće (ih) licencije(a) koje daje tvrtka Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju za pristup sadržaju Microsoft PlayReady™ kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorsko pravo na sadržaj. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspije primijeniti ograničenja u vezi s uporabom sadržaja tada vlasnici sadržaja mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv sposobnost uređaja da koristi PlayReady zaštićeni sadržaj. Opoziv se neće odnositi na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen drugom tehnologijom za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas tražiti nadogradnju PlayReady zaštite za pristup njihovom sadržaju. Ako odbijete izvršiti nadogradnju tada nećete biti u mogućnosti pristupiti sadržaju koji zahtjeva nadogradnju.

“CI Plus” logotip zaštićeni su znak tvrtke CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen u skladu s određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Zabranjena je uporaba ili distribucija ove tehnologije na način koji ne uključuje njenu primjenu u okviru ovog proizvoda bez licencije tvrtke Microsoft ili ovlaštene podružnice tvrtke Microsoft.

#### Informacije o odlaganju otpada

##### [Europska Unija]

Ovi simboli na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da električne i elektroničke uređaje na kraju njihova vijeka trajanja morate zbrinuti u otpad odvojeno od ostalog otpada kućanstva. Umjesto toga ovaj proizvod treba se odnijeti u odgovarajući sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme te baterija gdje će ga zbrinuti, obnoviti i reciklirati na odgovarajući način u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivama 2012/19/EU i 2013/56/EU.

Ispravim zbrinjavanjem ovih proizvoda pomoći ćete u očuvanju prirodnih resursa i u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje što bi

se u suprotnom moglo dogoditi zbog neodgovarajućeg rukovanja otpadom.

Za više informacija o sabirnim centrima i recikliranju ovih proizvoda, molimo kontaktirajte ured lokalnih vlasti, tvrtku zaduženu za komunalni otpad ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za neispravno zbrinjavanje otpada mogu se platiti kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

#### [Poslovni korisnici]

Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo kontaktirajte dobavljača i provjerite uvjete i odredbe kupovine proizvoda.

#### [Ostale država izvan Europske unije]

Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju kontaktirajte lokalne organe vlasti.

Proizvod i ambalažu trebate odnijeti u lokalni sabirni centar radi recikliranja.

Neki sabirni centri preuzimaju proizvode bez naplate.

**Napomena:** Znak Pb ispod simbola baterija znači da baterija sadrži olovo.



1. Proizvodi
2. Baterija

Specifikacija	
TV emitiranje	PAL BG/IDK/SECAM BG/DK
Prijemni kanali	VHF (POJAS I/II) - UHF (POJAS U) - HIPERPOJAS
Digitalni prijem	Polupnu integrirani digitalni televizor s prijemom zemaljskih/kabelskih programa (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilan)
Broj podešenih programa	11 000
Indikator kanala	Zaslonski prikaz (OSD)
RF antenski ulaz	75 Ohma (nebalansirani)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz
Audio	German+Nicam Stereo
Izlazna audio snaga (WRMS) (10% THD)	2 x 12
Potrošnja energije (W)	200W
Potrošnja energije u mrežnoj pripravnosti (W)	< 2
Težina (kg)	24,00
Dimenzije televizora 5xDxV (s postoljem) (mm)	343 x 1459 x 899
Dimenzije televizora 5xDxV (bez postolja) (mm)	72 x 1459 x 841
Zaslom	65"
Radna temperatura i vlaga	0°C pa do 40°C, 85% maks. vlaga

#### Specifikacije bežičnog LAN adaptera


Frekvencijski raspon	Maks. izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

#### Ograničenje za države

Ovaj uređaj namijenjen je za primjenu u kućanstvima i uredima u svim EU državama (i drugim državama koje se pridržavaju odgovarajućih EU odredbi) bez drugih ograničenja osim za dolje navedene države.

Država	Ograničenje
Bugarska	Potrebna je dozvola za uporabu na otvorenim i javnim mjestima
Francuska	Samo za uporabu u zatvorenom prostorima za 2454-2483.5 MHz
Italija	Potrebna je dozvola ako će se koristiti na izvan prostora vlasnika
Grčka	Samo za uporabu u zatvorenom prostorima za pojas od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksembourg	Potrebna je dozvola za mrežu i uslugu (ne za spektar)
Norveška	Radjski prijenos je zabranjen na geografskom području u radijusu od 20 km od centra područja Ny-Alesund
Rusija	Primjena samo u zatvorenom prostorima

Zahtjevi pojedinih država mogu se izmijeniti u svakom trenutku. Preporučujemo korisniku da kontaktira lokalne organe vlasti vezano uz trenutni status njihovih nacionalnih regulacija za 2.4 GHz i 5 GHz bežični LAN.




- Standby (Pripravan):** Uključivanje/Isljučivanje Televizora
- Numeric buttons (Brojčani gumbi):** Prebacivanje kanala, unos broja ili slova u tekstualni okvir na zaslonu.
- Language (Jezik):** Prebacivanje između modova zvuka (analogni televizor), prikaz i izmjena jezika zvuka/podnaslova te uključivanje ili isključivanje podnaslova (digitalni televizor, ako je dostupno)
- Mute (Priгуšeno):** Potpuno isključuje glasnoću televizora
- Volume (Glasnoća) +/-:**
- Guide (Vodič):** Prikaz elektroničkog programskog vodiča
- Directional buttons (Gumbi sa strelicama):** Pomažu pri navigaciji po izbornicima, sadržajima i sl. te za prikaz podstranica u modu teleteksta kada je pritisnut gumb desno ili lijevo
- OK:** Potvrda korisničkog odabira, zadrži stranicu (u TXT modu), izbornik prikaz popisa kanala (u DTV modu)
- Back/Return (Natrag/Povratak):** Povratak na prethodni zaslon, prethodni izbornik, otvaranje stranice kazala (u TXT modu) Brzi prijelaz između prethodnih i trenutnih kanala ili izvora
- Netflix:** Pokretanje Netflix aplikacije.
- My Button (Moj gumb 1 (\*))**
- Coloured Buttons (Gumbi u boji):** Za funkcije gumba u boji slijedite upute na zaslonu
- Rewind (Pretaj):** Brzo vraća kadrove unatrag kod medija poput filмова
- Snimanje:** Snimanje programa
- Play (Reprodukcija):** Pokretanje reprodukcije odabranog medija
- Pause (Pauza):** Pauziranje medija koji se reproducira, pokretanje snimanja zadržane slike
- Stop (Zaustavi):** Zaustavlja reprodukciju medija
- Fast Forward (Brzo premotavanje unaprijed):** Brzo pomiče kadrove unaprijed kod medija poput filмова
- Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
- YouTube:** Pokretanje YouTube aplikacije
- Exit (Izlaz):** Zatvaranje i izlaz iz prikazanih izbornika ili povratak na prethodni zaslon
- Info:** Prikaz informacija o sadržaju na zaslonu, prikaz skrivenih informacija (otkriv - u TXT modu)
- Menu (Izbornik):** Prikazuje TV izbornik
- Program +/-:**
- Text (Tekst):** Prikaz teleteksta (ako je dostupan), pritisnite ponovo za postavljanje teleteksta preko normalno emitirane slike (miks)
- Source (Izvor):** Prikaz dostupnih emitiranih kanala i izvora sadržaja

## (\*) MOJ GUMB 1:

Ovaj gumb može imati zadanu funkciju ovisno o modelu. Međutim, ovim gumbom možete dodijeliti posebnu funkciju ako ga držite pritisnutim pet sekundi kada je podređen željeni izvor ili kanal. Na zaslonu će se pojaviti potvrдна poruka. Sada je Moj Gumb 1 povezan s odabranom funkcijom.





























Upamtite, ako vršite **Moju instalaciju**, Moj Gumb 1 vraća se na zadanu funkciju.



- Standby (Pripravan):** Uključivanje/Isljučivanje Televizora
- Volume (Glasnoća) +/-:**
- Menu (Izbornik):** Prikazuje TV izbornik
- Guide (Vodič):** Prikaz elektroničkog programskog vodiča
- Directional buttons (Gumbi sa strelicama):** Pomažu pri navigaciji po izbornicima, sadržajima i sl. te za prikaz podstranica u modu teleteksta kada je pritisnut gumb desno ili lijevo
- OK:** Potvrda korisničkog odabira, zadrži stranicu (u TXT modu), izbornik prikaz popisa kanala (u DTV modu)
- Back/Return (Natrag/Povratak):** Povratak na prethodni zaslon, prethodni izbornik, otvaranje stranice kazala (u TXT modu) Brzi prijelaz između prethodnih i trenutnih kanala ili izvora
- Netflix:** Pokretanje Netflix aplikacije.
- Moj gumb 1 (\*)**
- Gumbi u boji**  
Odaberite gumbe u boji koje želite koristiti u dijaloškom okviru i pritisnite **OK**.  
Gumbe medija koristite za upravljanje reprodukcije medija. Bit će dostupni kontrolni elementi za reprodukciju, pauzu, zaustavljanje brzo premotavanje unatrag i unaprijed medija.  
Odaberite gumb **OK** i pritisnite **OK** za snimanje programa ili odaberite gumb **pauza(II)** i pritisnite **OK** za početak snimanje zadržane slike  
Odaberite gumb **LANG**, i pritisnite **OK** za prebacivanje između modova zvuka (analogni televizor), zaslona i promjene jezika zvuka/podnaslova i uključivanje i isključivanje podnaslova (digitalni televizor, ako je dostupno)
- Brojčani, tekstualni i CEC gumbi**  
Odaberite gumbe koje želite koristiti u dijaloškom okviru i pritisnite **OK**.  
Brojčane gumbe koristite za prebacivanje kanala, unos broja ili slova u tekstualni okvir na zaslonu.  
Odaberite gumb **TEXT** i pritisnite **OK** za prikaz teleteksta (gdje je dostupno). Ponovno pritisnite za postavljanje teleteksta preko normalno emitirane slike (miks)  
Odaberite gumb **CEC** i pritisnite **OK** za prekid funkcije koja omogućava kontrolu CEC uređaja priključenog na daljinski televizora.
- Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
- YouTube:** Pokretanje YouTube aplikacije.
- Exit (Izlaz):** Zatvaranje i izlaz iz prikazanih izbornika ili povratak na prethodni zaslon
- Source (Izvor):** Prikaz dostupnih emitiranih kanala i izvora sadržaja
- Program +/-:**

## Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Pri uklanjanju vijak koji pričvršćuje poklopac odjeljka za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača. Umetnite dvije AAA baterije. Vodite računa o podudaranju (+) i (-) znakova (vodite računa o ispravnom polaritetu). Ne koristite zajedno staru i novu bateriju. Zamijenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom. Vratite poklopac na njegovo mjesto. Zatim ponovo završite priklopac.

Priključci			
Konektor	Tip	Kabli	Uređaj
	VGA priključak (stražnji)		
<b>AUDIO ULAZ</b>	PC/YPbPr Audio priključak (stražnji)		
	HDMI veza (bočna i stražnja strana)		
	SPDIF (optički izlaz) priključak (stražnji)		
<b>STRAŽNJI AV</b>	Stražnji AV (Audio/ Video) priključak (stražnji)		
	SLUŠALICE		
	YPbPr Video priključak (stražnji)		
	USB priključak (bočni)		
	CI priključak (bočni)		
	LAN		

Pogledajte sliku na lijevoj strani. Možete koristiti YPbPr za VGA kabl za omogućavanje YPbPr signala putem VGA ulaza. VGA i YPbPr ne možete koristiti istovremeno. | Za aktiviranje PC/YPbPr zvuka trebate koristiti stražnje audio ulaze s YPbPr/PC audio kablom za audio vezu. Priključite komplet za postavljanje na zid (dostupno na tržištu u porud trećih strana ukoliko nisu isporučeni), preporučamo da sve kabele uključite na stražnji dio televizora prije samog postavljanja na zid. Umetnite ili uklonite CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Detalje možete potražiti u priručniku s uputama za modul. Svaki USB ulaz televizora podržava uređaje do 500mA. Spajanje uređaja čije su trenutne vrijednosti veće od 500mA može oštetiti televizor. Kada na televizor spajate opremu pomoću HDMI kabla radi osiguranje od štetnog frekvencijskog zračenja i besprijekornog prijenosa signala visoke kvalitete, poput 4K sadržaja, tada trebate koristiti oklopljeni HDMI kabl velike brzine s feritnom jezgrom.

## Uključivanje/Isključivanje

### Uključivanje televizora

Uključite strujni kabl u izvor el. energije poput zidne utičnice (220-240V AC, 50 Hz).

Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

- Pritisnite gumb **pripravnosti**, program **+/-** ili brojačni gumb na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite sredinu bočnog funkcijskog prekidača na televizoru.

### Isključivanje televizora

Pritisnite gumb **Standby** (pripravan) na daljinskom upravljaču ili pritisnite sredinu bočnog funkcijskog prekidača na televizoru te ga držite pritisnutim nekoliko sekundi, tada će se televizor prebaciti u mod pripravnosti.

**Za potpuno isključivanje TV uređaja, izvucite mrežni kabl iz mrežne utičnice.**

**Napomena:** Kada se televizor prebaci u mod pripravnosti, LED svjetlo za mod pripravnosti može treperiti što znači da je aktivna funkcija poput **Pretraživanje u modu pripravnosti**, **Bežično učitanje** ili **Tajmer**. LED svjetlo može treperiti i kada uključite televizor iz moda pripravnosti.

### Prva instalacija

Priključivanje uređaja, pojaviti će se izbornik za odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U idućim koracima uputa za instalaciju posjedite svoje preferencije pomoću gumba sa strelicama i gumba **OK**.

Na drugom zaslonu posjedite preferencije države. U ovom trenutku, ovisno o odabranoj **Državi** možda će se od vas tražiti podešavanje i potvrda PIN-a. Odabrani PIN ne može biti 0000. Ako se od vas traži tada morate unijeti broj PIN-a koji će se koristiti prilikom kasnijeg rukovanja izbornikom.

U ovom trenutku možete aktivirati opciju **mod prikazivanja u trgovini**. Ova opcija konfigurira će postavke televizora za prikazivanje u trgovini, a ovisno o modelu televizora koji se koristi, podržane funkcije mogu se prikazati na vrhu zaslona u obliku traka s informacijama. Ova opcija namijenjena je samo za uporabu u trgovini. Preporučuje se odabrati mod **prikazivanja kod kuće** za uporabu u kućanstvu. Ova opcija bit će dostupna u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno** i može se naknadno uključiti/isključiti. Odaberite i pritisnite **OK** za nastavak. Ovisno o modelu televizora i odabiru države u ovom trenutku može se pojaviti izbornik **postavke privatnosti**. Pomoću ovog izbornika možete podesiti privilegije privatnosti. Označite funkciju i pritisnite gumb sa strelicama lijevo ili desno za aktiviranje ili deaktiviranje. Pročitajte odgovarajuća objašnjenja prikazana na zaslonu za svaku označenu funkciju prije nego što izvršite bilo kakve promjene. Gumb **program +/-** možete koristiti za pomicanje gore-dolje za čitanje cijelog teksta... U bilo kojem trenutku,

kasnije, možete promijeniti svoje preferencije u izborniku **postavke>sustav privatnosti**. Ako je opcija **Internetska veza** deaktivirana tada će se preskočiti zaslon **mrežne/internetske postavke** i neće se prikazati. Ako imate bilo kakvih pitanja, pritužbi ili komentara u vezi s ovom politikom zaštite privatnosti ili njenom provedbom tada nas kontaktirajte na smartvsecurity@vossusb.com.

Označite idući pritisnite gumb **OK** na daljinskom upravljaču za nastavak i tada će se prikazati izbornik **mrežne/internetske postavke**. Molimo, za konfiguraciju žičnog ili bežičnog povezivanja pogledajte dio **Povezivanje**. Ako želite da televizor troši manje el. energije u modu pripravnosti tada možete deaktivirati opciju Wake On (uključivanje) ako je posjedite na isključeno. Nakon završetka podešavanja označite **Idći** i za nastavak pritisnite **OK**.

Na idućem zaslonu možete podesiti preferencije vrste emitiranih programa koji će se pretražiti, posjedite preferencije kodiranih kanala i vremensku zonu (ovisno o odabranoj državi). Uz to, možete podesiti tip emitiranja kao vaš omiljeni. Tijekom procesa pretraživanja prioritet će se dati odabranom tipu emitiranja, a popis njegovih kanala navest će se na vrhu popisa kanala. Kada završite označite **Idći** i za nastavak pritisnite **OK**.

### O odabiru tipa emitiranja

Za uključivanje opcije vrste emitiranih programa označite ih i pritisnite **OK**. Označit će se potvrdni okvir pored odabrane opcije. Za isključivanje opcije pretrage uklonite oznaku iz potvrdnog okvira pritiskom na **OK** nakon fokusiranja na željenu opciju vrsta emitiranih programa.

**Digitalna zračna antena:** Ako je uključena opcija emitiranja **D. zračni signal** tada će televizor pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.

**Digitalna kabela antena:** Ako je uključena opcija emitiranja **D. kabelski signal** tada će televizor pretraživati digitalne kabelaške programe nakon završetka drugih početnih postavki. Prije pokretanja pretrage pojaviti će se poruka koja će vas pitati želite li izvršiti pretragu kabelaške mreže. Ako odaberete **DA** i pritisnete **OK** možete odabrati **mrežu** ili na idućem zaslonu posjedite vrijednosti poput **frekvencije**, **ID mreže** i **korak pretrage**. Ako odaberite **Ne** i pritisnete **OK** tada na idućem zaslonu možete podesiti **početnu frekvenciju**, **završnu frekvenciju** i **korak pretrage**. Kada završite označite **Idći** i za nastavak pritisnite gumb **OK**.

**Napomena:** Trajanje pretraživanja mijenja će se ovisno o odabranom koraku pretraživanja.

**Analoga:** Ako je uključena ova opcija emitiranja tada će televizor pretraživati **analoge** televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.



Ukoliko želite priključiti uređaj na televizor provjerite jesu li i televizor i uređaj isključeni prije priključivanja. Nakon priključivanja, možete uključiti obje jedinice i koristiti ih.

Nakon završetka početnog podešavanja televizor će početi pretraživati dostupne televizijske programe odabranih tipova emitiranja.

Dok se pretraga nastavlja trenutni rezultati pretrage prikazat će se na dnu zaslona. Nakon što su spremjene sve dostupne postavke, prikazat će se izbornik **kanala**. Popis kanala možete urediti u skladu s vašim preferencijama pomoću opcija kartice **uredi** ili pritiskom na gumb **izbornik** za izlazak i gledanje televizora.

Za vrijeme pretraživanja može se pojaviti poruka koja će vas pitati želite li sortirati kanale prema LCN(\*). Odaberite **Da** i pritisnite **OK** za potvrdu.

(\* LCN je sustav logičkog broja kanala koji organizira dostupne emitiranje kanala prema prepoznatljivom nizu kanala (ako je dostupno).

**Napomena:** Ne isključujte televizor za vrijeme pokretanja prve instalacije. Ovisno o odabiru države, može biti dostupne opcije o odabiru države.

#### Reprodukcija medija putem USB ulaza

Na televizor možete priključiti 2,5" i 3,5" inčni (HDD s vanjskim napajanjem) vanjske pogone tvrdog diska ili USB memorijski štapić pomoću USB ulaza na televizoru.

**VAŽNO:** Sigurnosno pohranite datoteke na uređaj za pohranu prije spajanja na televizor. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka. Neke vrste USB uređaja (npr. MP3 uređaji) ili pogoni USB tvrdog diska/memorijski štapići nisu kompatibilni s ovim televizorom. Televizor podržava formate diska FAT32 i NTFS, ali snimanje neće biti moguće na diskovima s NTFS formatom.

Prilikom formatiranja USB tvrdih pogona koji imaju više od 1 TB (tera bajt) prostora za pohranu možete imati problema tijekom procesa formatiranja.

Prčekajte nekoliko trenutaka prije spajanja i odspajanja, jer player možda još uvijek očitava datoteke. To može izazvati fizičko oštećenje USB playera te samog USB uređaja. Ne izvlačite pogon dok se datoteka reproducira.

USB adaptere možete koristiti za USB ulaze televizora. USB adapteri s vanjskim napajanjem preporučuju se u ovom slučaju.

Preporučuje se koristiti izravno USB ulaz(e) televizora ako ćete spojiti USB tvrdi disk.

**Napomena:** Kada gledate medijske datoteke izbornik **preglednika medija** može prikazati najviše 1000 medijskih datoteka po mapi.

#### USB snimanje

##### Snimanje programa

**VAŽNO:** Prilikom upotrebe novog pogona USB tvrdog diska preporučuje se prvo formatirati disk pomoću opcije televizora **Formatiraj disk** u izborniku **Televizor>Snimanje>Postavke**.

Za snimanje programa prvo trebate spojiti USB disk s televizorom, za to vrijeme televizor mora biti isključeno.

Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.

Za snimanje vaš USB pogon treba imati 2 GB slobodnog prostora i mora biti kompatibilan s USB 2.0. Ako USB pogon nije kompatibilan pojavit će se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, poput filmova, preporučuje se koristiti pogone USB tvrdog diska (HDD).

Snimljeni programi spremeni su na priključeni USB disk. Ako želite, možete spremiti/kopirati snimke na računalo, međutim, te datoteke se neće moći reproducirati na računalo. Snimljeno možete samo reproducirati na televizoru.

Kod zadržane slike može se pojaviti odspajanje kod sinkronizacije glasa i mimike. Snimanje radijskog sadržaja je podržano. Televizor može snimati programe u trajanju do deset sati.

Snimljeni programi podijeljeni su u particije od po 4GB. Ako brzina zapisa priključenog USB diska nije dovoljna, snimanje možda neće uspeti , a funkcija zadržavanja žive slike pri snimanju možda neće biti moguća.

Za snimanje HD programa preporuča se koristiti USB pogon tvrdog diska.

Nemojte isključivati USB/HDD tijekom snimanja. To može oštetiti priključeni USB/HDD.

Ako je AC strujni kabl odspojen kad je podešen aktivni tajmer USB snimanja, on će biti poništen.

Moguće je podržati multiparticije. Maksimalno su podržane dvije različite particije. Prva particija USB diska koristi se za funkciju USB pripravnosti za snimanje. Također, disk treba biti formatiran kao prva particija za korištenje funkcije USB pripravnosti za snimanje.

Neki emitirani programi neće se moći snimiti zbog problema sa signalom, a kao rezultat toga ponekad se video može zamrznuti tijekom reprodukcije.

Prilikom snimanja programa u pozadini možete koristiti opcije izbornika, prebaciti se na drugi izvor ili koristiti funkcije **preglednika medija** poput prikazivanja slika, reproduciranja videozapisa ili glazbenih datoteka, te čak reproducirati i snimanje koje je u tijeku.

##### Snimanje zadržane žive slike

Dok gledate emitirani program pritisnite gumb **Pauza** za aktiviranje moda zadržane žive slike. U modu zadržane žive slike, emitirani program je zadržan i istovremeno se snima na priključeno USB karticu .

Ponovo pritisnite gumb **Reprodukcija** i nastavite prekinuti program od točke u kojoj ste ga prekinuli. Pritisnite gumb **Stani** za prekid snimanja zadržane slike i povratka na emitiranje uživo.

Ova funkcija ne može se posedosti dok je uređaj u PC modu.

Funkciju brzog premetavanja unatrag zadržane slike možete koristiti nakon nastavka normalne reprodukcije ili opcije brzog premetavanja unaprijed.

##### Trenutačno snimanje

Pritisnite gumb **Snimanje** za trenutačno pokretanje snimanja programa za vrijeme gledanja programa. Pritisnite gumb **Stop** za poništenje trenutnog snimanja.

Kada ste u modu snimanja nećete se moći prebaciti na emitiranje programa. Tijekom snimanja programa ili zadržane slike na zaslonu će se pojaviti poruka upozorenja ukoliko vaš USB uređaj nije dovoljno brz.

##### Gledanje snimljenih programa

Odaberite **Snimljeno** u izborniku **televizor**. Odaberite snimljenu stavku s popisa (ako je prethodno snimljena). Pritisnite gumb **OK** za prikaz izbornika **Opcije**. Odaberite opciju, te pritisnite gumb **OK**.

**Napomena:** Tijekom reprodukcije nije moguć pregled glavnog izbornika i stavki izbornika.

Pritisnite gumb **Stop** za prestanak reprodukcije i povratka na **Snimljeno**.

##### Polako naprijed

Ako tijekom gledanja snimljenog programa pritisnete gumb **Pauza** tada će biti dostupna funkcija sporg pomicanja unaprijed. Možete koristiti gumb **brzo premetavanje unaprijed** za sporo kretanje naprijed. Uzastopnim pritiskanjem gumba **brzo premetavanje unaprijed** možete promijeniti brzinu kretanja sporg kretanja naprijed.

##### Postavke snimanja

Također, možete konfigurirati preferencije snimanja pomoću kartice **postavki** na izborniku **televizor>snimanje**. Označite karticu **postavke pomoću gumba lijevo** ili **desno** i pritisnite **OK**. Zatim odaberite željenu stavku podizbornika pomoću gumba **lijevo** ili **desno**.

**Rani početak:** Pomoću ove postavke možete posediti vrijeme početka tajmera snimanja tako da počne ranije.

**Završi kasnije:** Pomoću ove postavke možete posediti vrijeme početka tajmera snimanja tako da završi kasnije.

**Maks. zadržavanje slike:** Ova postavka omogućuje podešavanje maksimalnog trajanja snimanja zadržane slike. Dostupne opcije su aproksimirane i stvarno vrijeme snimanja može se promijeniti u praksi ovisno o emitiranju. Vrijednosti rezervirano i slobodnog prostora memorije promijenit će se u skladu s ovom postavkom. Pobrinite se da imate dovoljno slobodnog prostora u protivnom trenutno snimanje neće biti moguće.

**Automatsko odcabivanje:** Možete posediti tip odcabivanja na **Ništa**, **Najstarije**, **Najuže** ili **Najkrcke**. Ako nije podešeno na **ništa**, tada opciju **nererproducirano** možete posediti na **isključeno** ili **isključeno**. Ove opcije određuju preferencije za

brisanje snimki kako bi se oslobodio prostor memoriji za trenutna snimanja.

**Informacije o tvrdom disku:** Možete vidjeti detaljne informacije o USB uređaju za pohranu spojenom na vaš televizor. Za prikaz označite i pritisnite **OK**, a za zatvaranje pritisnite **natrag/povratak**.

**Formatiraj disk:** Ovu opciju možete koristiti ako želite obrisati sve datoteke na priključenom USB uređaju za pohranu i prebaciti format diska na FAT32. Pritisnite gumb **OK** kada je označena opcija **Formatiraj disk**. Na zaslonu će se prikazati izbornik, a od vas će se tražiti unos PIN-a(\*). Nakon unosa PIN-a pritisnite će se poruka potvrde. Odaberite **Da** i pritisnite **OK** za početak formatiranja USB uređaja za pohranu. Odaberite **Ne** i za poništenje pritisnite **OK**.

(\* Zadani PIN može se posediti na **0000** ili **1234**. Ako ste definirali PIN (tražit će se od vas ovisno o odabranom državi) tijekom **Prve instalacije** tada koristite PIN koji ste definirali.

**VAŽNO:** Formatiranje USB pogona izbrisat će SVE podatke na njemu i njegov sustav datoteka prebacit će se u FAT32. U većini slučajeva greška tijekom rada ispravit će se nakon formatiranja, ali vi će te izgubiti SVE svoje podatke.

Ako se na zaslonu pojavi poruka **Brzina bilježenja USB je prepresa za snimanje** prilikom snimanja, probajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB disk ne zadovoljava zahtjevanu brzinu. Pokušajte spojiti drugi USB disk.

##### Preglednik medija






Možete reproducirati glazbene i filmske datoteke i kartice slikovne datoteke pohranjene na USB disku priključivanom na televizor. Priključite USB disk na USB ulaz koji se nalazi sa strane televizora.

Nakon priključivanja USB uređaja za pohranu na televizor na zaslonu će se prikazati izbornik **preglednika medija**. Sadržaj spojenog USB uređaja možete pristupiti u bilo kojem kasnijem trenutku na izborniku **izvori**. Odaberite odgovarajuću opciju USB ulaza na ovom izborniku i pritisnite **OK**. Također možete pritisnuti gumb **izvor** na daljinskom upravljaču i zatim odabrati USB uređaj za pohranu s popisa izvora. Zatim odaberite datoteku po izboru i pritisnite **OK** za prikaz ili reprodukciju.

Željene postavke **preglednika medija** možete posediti pomoću izbornika **Postavke**. Izborniku **postavke** možete pristupiti putem informativne trake prikazane na dnu zaslona kada reproducirate datoteku videozapisa ili audio-datoteku ili kad prikazujete slikovnu datoteku. Ako je informativna traka nestala tada pritisnite gumb **Info**, označite simbol zupčanika na desnoj strani informativne trake i pritisnite **OK**. Bit će dostupni izbornik **postavke slike**, **postavke zvuka**, **postavke preglednika medija** i **opcija**. Sadržaj ovih izbornika može se promijeniti u skladu s trenutno otvorenim tipom otvorene medijske datoteke. Prilikom



reprodukcije audio-datoteka bit će dostupan samo izbornik **postavki zvuka**.

Rukovanje modom petlja/nasumično	
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte 	Sve datoteke na popisu kontinuirano će se reproducirati po izvornom redoslijedu
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte 	Isti zapis koji će se neprekidno reproducirati (ponavljati)
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte 	Sve datoteke na popisu reproducirat će se jednom prema nasumičnom redoslijedu
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte  	Sve datoteke na popisu kontinuirano će se reproducirati po šalom nasumičnom redoslijedu

Za korištenje funkcija na informativnoj traci označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Za promjenu statusa funkcije označite simbol funkcije i pritisnite **OK** onoliko puta koliko je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim križem to znači da je deaktiviran.

#### Prilagođeni logo podizanja sustava

Svoj televizor možete personalizirati, te svaki put prilikom podizanja sustava televizora na zaslonu možete gledati svoju omiljenu sliku ili fotografiju. Kako bi to napravili, kopirajte omiljene slikovne datoteke na USB disk i otvorite ih u **pregledniku medija**. Odaberite USB ulaz na izborniku **izvori** i pritisnite **OK**. Također možete pritisnuti gumb **izvor** na daljinskom upravljaču i zatim odabrati USB uređaja za pohranu s popisa izvora. Kad odaberete željenu sliku, označite je i pritisnite **OK** za prikaz na cijelom zaslonu. Pritisnite gumb **Info**, označite simbol zupčanika na informacijskoj traci i pritisnite **OK**. Odaberite **opcije** i za ulaz pritisnite **OK**. Bit će dostupna opcija **Podesi logotip podizanja sustava**. Označite je i ponovo pritisnite **OK** za odabir slike koja će biti prilagođeni logotip podizanja sustava. Prikazat će se poruka potvrde. Odaberite **Da** i ponovo pritisnite **OK**. Ako slika odgovara(\*) vidjet ćete je na zaslonu prilikom sljedećeg podizanja sustava televizora.

**Napomena:** Ako izvršite **prvu instalaciju televizor** će ponovo konstiti zadani logotip, ako postoji.

(\*)Omjer širine i visine slike treba biti 4:3 do 16:9 te moraju biti u .jpeg, .jpg ili .jpe formatima. Slika se ne može podesiti kao oznaka podizanja sustava, jer se njena rezolucija ne pojavljuje na informativnoj traci.

#### FollowMe TV

Pomoću mobilnog uređaja možete prenositi trenutno emitirani program s vaše pametne televizije putem **FollowMe TV** funkcije. Instalirajte odgovarajući Smart Center aplikaciju za vaš mobilni uređaj. Pokrenite aplikaciju.

Za više informacija o korištenju ove funkcije pogledajte upute aplikacije koju koristite.

**Napomena:** Ovisno o modelu vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Ova aplikacija možda nije kompatibilna sa svim mobilnim uređajima. HD kanali nisu podržani, a oba uređaja moraju biti spojena na istu mrežu.

#### CEC

Ova funkcija omogućava upravljanje uređajima s aktiviranim CEC-om koji su spojenim putem HDMI priključaka pomoću daljinskog upravljača televizora.

Opcija **CEC** u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno** treba se prvo podesiti na **Aktiviran**. Pritisnite gumb **izvor** i odaberite HDMI ulaz spojenog CEC uređaja s izbornika **Popis izvora**. Kada se spoji novi CEC uređaj on će se prikazati na popisu u izborniku izvora i to naveden pod svojim imenom, a ne pod imenom spojenog HDMI priključka (poput DVD player, recorder 1, itd.)

Daljinski upravljač televizora automatski može izvršiti glavne funkcije nakon odabira spojenog HDMI izvora. Za prekidanje ovog postupka i za ponovno upravljanje televizorom pomoću daljinskog, pritisnite i držite pritisnut gumb "0-nula" na daljinskom upravljaču u trajanju od 3 sekunde.

CEC funkcionalnost možete deaktivirati podešavanjem odgovarajuće opcije u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno**.

Televizor podržava funkciju ARC(Audio Return Channel). Ova funkcija je audio poveznica čiji je cilj zamijeniti druge kabele između televizora i audio sustava (sustav A/V prijemnika ili zvučnika).

Kada je ARC aktivan televizor ne prigušuje automatski ostale audio izlaze. Morate ručno smanjiti glasnoću televizora na nulu ako želite slušati samo zvuk iz ARC uređaja (isto kao s drugim optičkim ili koaksijalnim digitalnim zvučnim izlazima). Ako želite promijeniti razinu glasnoće spojenog uređaja trebate odabrati uređaj s popisa izvora. U tom slučaju gumbi za upravljanje glasnoćom usmjereni su na spojeni audio uređaj.

**Napomena:** ARC je podržan samo putem HDMI2 ulaza.

#### Upravljanje audio sustavom

Omogućuje korištenje audio pojačala/prijemnika zajedno s televizorom. Glasnoća se može kontrolirati pomoću daljinskog upravljača televizora. Za aktiviranje ove funkcije opciju **izlaz zvuka** u izborniku **postavke>zvuk** podesite kao **HDMI ARC**. Kada je odabrana opcija **HDMI ARC** tada će se opcija **CEC** automatski podesiti kao **aktivirana**, ako već nije podešena. Pigušit će se zvuk zvučnika televizora, a zvuk izvora gledanog programa emitirat će se iz spojenog zvučnog sustava.

**Napomena:** Audio uređaj treba podržavati funkciju upravljanja audio-sustavom.

#### E-priručnik

Upute za funkcije televizora možete pronaći u E-priručniku.

Za pristup e-priručniku udite u izbornik **postavke**, odaberite **priručnici** i pritisnite **OK**. Za brzi pristup pritisnite gumb **izbornik**, a zatim gumb **Info**.

Pomoću gumba sa strelicama odaberite željenu kategoriju. Svaka kategorija sadrži različite teme. Odaberite temu i pritisnite **OK** za čitanje uputa.

Za zatvaranje zaslona E-priručnika pritisnite gumb **izlaz** ili **izbornik**.

**Napomena:** Ovisno o modelu vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj E-priručnik može se uvelike razlikovati od modela do modela.

## Sadržaj izbornika postavki

Sadržaj izbornika slike	
<b>Mod</b>	Mod slike možete izmijeniti tako da udovoljava vašim željama ili zahtjevima. Mod slike može se postaviti kao jednu od ovih opcija: <b>Kino, Igra</b> (opcija), <b>Sportovi, Dinamičan i Prirodno</b> .
<b>Kontrast</b>	Podešava vrijednosti osvjettjenja i potamnjena zaslona.
<b>Svjetlina</b>	Podešava vrijednosti osvjettjenja zaslona.
<b>Oštrina</b>	Podešavanje vrijednosti oštine prikaza objekata koji se vide na ekranu.
<b>Boja</b>	Podešavanje vrijednosti boja njihovim prilagođavanjem.
<b>Ušteda energije</b>	Za podešavanje <b>uštede energije na prilagođeno, minimum, srednje, maksimum, automatsko, zaslon isključeno ili isključeno</b> . <i>Napomena: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranom modu.</i>
<b>Pozadinsko osvjettjenje</b>	Ova postavka kontrolira razinu pozadinskog osvjettjena. Ova opcija bit će dostupna kada je <b>ušteda energije</b> podešena na <b>prilagođeno</b> . Označite i pomoću gumba sa strelicama lijevo/desno podesite.
<b>Zoom Slike</b>	Podešavanje željenog formata veličine slike.
<b>Pomak slike</b>	Ova opcija može bit dostupna ovisno o postavci <b>zumiranje slike</b> . Označite i pritisnite <b>OK</b> , zatim pomoću gumba sa strelicama pomaknite sliku prema gore ili dolje.
<b>Iris HDR</b>	Virtualna HDR funkcija koja manipulira bojom, zasićenošću i dinamičkim kontrastom u biti mijenja sliku standardnog dinamičkog raspona u sliku visokog dinamičkog raspona. Za aktivaciju <b>podesite</b> na uključeno.
<b>Napredne postavke</b>	
<b>Dinamički kontrast</b>	Omjer dinamičkog kontrasta možete podesiti na željenu vrijednost.
<b>Temperatura boje</b>	Postavljanje željene vrijednosti temperature boje. Dostupne opcije su <b>Hladna, Normalna, Topla i Prilagođena</b> .
<b>Bijela točka</b>	Ako je opcija <b>Temperatura Boje</b> podešena na <b>Prilagođeno</b> tada će ova opcija biti dostupna. Povećajte "toplinu" ili "hladnoću" slike pritisком na gumba lijevo ili desno.
<b>Iris plava</b>	Funkcija poboljšanja bijele boje koja čini bijelu boju „hladnijom“ kako bi slika bila jasnija. <b>Za aktivaciju podesite na uključeno</b> .
<b>Iris prigušeno</b>	Dostupne su opcije <b>slabo, srednje, jako i isključeno</b> . Dok je <b>Iris</b> prigušeno aktivno ono će naglasiti kontrast lokalno za svaku definiranu zonu.
<b>Redukcija šuma</b>	Ako je signal slab i slika ima šumove, smanjite šum pomoću postavke <b>Redukcija šuma</b> .
<b>Iris obris</b>	Dostupne su opcije <b>slabo, srednje, jako i isključeno</b> . Kada je <b>Iris obris</b> aktivno ono će smanjiti efekte obrisa kod sadržaja niske rezolucije i kod usluga automatskog prijenosa.
<b>Mod filma</b>	Filmovi snimljeni s različitim brojem kadrova po sekundi u usporedbi s običnim televizijskim programima. Uključite ovu funkciju kada gledate filmove za jasni prikaz brzih scena.
<b>Boja kože</b>	Boja tema može se mijenjati između -5 i 5.
<b>Promjena boje</b>	Prilagođava željenu nijansu boje.
<b>Gamut Mapping</b>	Ovu opciju možete koristiti za podešavanje raspona boja prikazanih na televizijskom zaslonu. Kada je podešeno na uključeno, boje se podešavaju u skladu s izvornim signalom. Kada je podešeno na isključeno, maksimalni kapacitet moja televizora koristi se kao zadana postavka (preporučena opcija). <i>Napomena: Ova funkcija može neće biti dostupna ovisno o modelu uređaja i njegovim funkcijama.</i>
<b>HDMI kompletan spektar</b>	Ova opcija bit će vidljiva prilikom gledanja iz HDMI izvora. Ovu funkciju možete koristiti za pojačavanje zatamnjena slike.
<b>Resetiranje</b>	Resetira postavke slike na tvornički zadane vrijednosti (osim moda <b>Igra</b> ).

<b>PC položaj</b>	Pojavljuje se samo kada je ulazni izvor podešen na VGA/PC.
<b>Autopozicija</b>	Ako slika nije centrirana u VGA modu koristite ovu opciju za automatsko podešavanje položaja slike. Za pokretanje automatskog podešavanja pritisnite <b>OK</b> .
<b>Hor. Pozicija</b>	Ova stavka sliku pomiče vodoravno udesno ili ulijevo na zaslonu.
<b>Vert. Pozicija</b>	Ova stavka pomiče sliku okomito prema gore ili dolje na zaslonu.
<b>Frekv. Točke - Uklanjanje okomitih smetnji</b>	Prilagođavanje uklanjanja okomitih crta (Frekv. Točke) ispravlja smetnje koje se javljaju kao okomite crte u prezentacijama s dosta crta kao što su radni listovi, odjeljci ili tekst s malim slovima.
<b>Faza</b>	Ovisno o ulazu izvora (računalo itd.) na zaslonu možete vidjeti zamagljenu sliku ili sliku sa snijegom. Pomoću principa pokušaja i greške koristeći se fazom možete pokušati dobiti jasniju sliku.

*Dok je aktivan VGA (PC) mod, pojedine stavke u izborniku Slika neće biti dostupne. Umjesto toga, postavke moda VGA dodati će se postavkama slike u računalo modu.*

## Sadržaj izbornika zvuka

<b>Dolby Audio</b>	Dostupne su opcije <b>pametno, film, glazba, vijesti i isključeno</b> . Za deaktiviranje podesite na <b>isključeno</b> . <i>Napomena: Neke stavke u izborniku zvuk bit će zasvijene i neće biti dostupne ako se podese na opciju različitu od isključeno.</i>
<b>Surround zvuk</b>	Surround zvuk može uključiti ili isključiti.
<b>Izlaz zvuka</b>	Postaviti prednost izlaza zvuka. <b>TV, S/PDIF i HDMI ARC</b> opcije bit će dostupne. Neće biti izlaza zvuka osim kroz izabrane opcije. Ako je odabrana <b>HDMI ARC</b> opcija, <b>CEC</b> funkcija bit će omogućena. <i>Napomena: Ovisno o odabranim opcijama, neke od stavki Zvučnog izbornika pojavit će se kao zatamnjene i neće biti dostupne.</i>
<b>AVL (automatsko ograničenje glasnoće)</b>	Podešava fiksnu razinu zvuka između programa. Ako je stavka izbornika <b>Dolby Audio</b> podešena na opciju različitu od <b>isključeno</b> tada će se promijeniti i opcija postavke <b>AVL</b> . Dostupne su opcije <b>automatski, noć, normalno i isključeno</b> . U <b>automatskom</b> modu televizor će se automatski prebaciti na <b>normalni ili noćni</b> mod ovisno o informacijama o trenutnom vremenu. Ako informacije o vremenu nisu dostupne ova opcija uvijek će raditi kao <b>normalna</b> . Kada se televizor prvi put prebaci u <b>noćni</b> mod nakon podešavanja ove opcije kao <b>automatske</b> , na zaslonu će se pojaviti informacijska traka.
<b>Napredne postavke</b>	Molimo, upamtite kako u usporedbi s <b>normalnim</b> modom <b>noćni</b> mod omogućuje agresivnu kontrolu dinamičke kompresije koja je prikladna za tiše okruženje.

<b>Ekvilajzer</b>	Odabir moda ekvilajzatora. Prilagođene postavke mogu se podesiti samo u <b>korisničkom</b> modu.
<b>Dinamički bas</b>	Aktiviranje ili deaktiviranje dinamičkog basa.
<b>Mod zvuka</b>	Možete odabrati mod zvuka (ako to podržava kanal koji gledate).
<b>Digitalni izlaz</b>	Postavlja tip vanjskog digitalnog audio signala. Ova opcija neće biti dostupna ukoliko <b>izlaz zvuka</b> nije podešen na <b>SPDIF</b> .
<b>Slušalice/izlaz za slušalice (lineout)</b>	Prilikom priključivanja vanjskog pojačala na televizor pomoću ulaza za slušalice, ovu opciju možete podesiti kao <b>izlaz za slušalice</b> . Ako ste na televizor priključili slušalice, ovu opciju podesite kao <b>Slušalice</b> . Molimo, prije uporabe slušalica podesite ovaj izbornik na <b>Slušalice</b> . Ako je podešeno na <b>slušalice</b> tada će izlaz iz utičnice slušalica biti podešen na maksimum što može izazvati oštećenje sluha.
<b>Slušalice</b>	Podešava glasnoću u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ako opcija <b>slušalice/izlaz za slušalice (lineout)</b> nije podešena na <b>slušalice</b> . Molimo, prije uporabe slušalice provjerite je li glasnoća u slušalicama podešena na nižu razinu radi sprječavanja oštećenja sluha.
<b>Resetiranje</b>	Resetira neke od postavki zvuka na tvorničke postavke.

<b>Sadržaj izbornika mreže</b>	
<b>Tip mreže</b>	Deaktivirajte mrežnu vezu ili promijenite tip mreže.
<b>Traži bežične mreže</b>	Pokrenite pretragu bežičnih mreža. Ova opcije dostupna je samo ako je <b>Tip mreže</b> podešen na <b>bežični uređaj</b> .
<b>Pritisnite WPS na wifi ruteru</b>	Ako vaš modem/ruter ima WPS tada se možete izravno spojiti na njega putem ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite <b>OK</b> . Idite do svog modema/rutera i pritisnite gumb WPS za uspostavu veze. Ova opcije dostupna je samo ako je <b>Tip mreže</b> podešen na <b>bežični uređaj</b> .
<b>Brzi internetski test</b>	Započnite test brzine i provjerite širinu frekvencijskog pojasa veze. Po završetku testa rezultat će se prikazati na zaslону.
<b>Napredne postavke</b>	Mijenja IP i DNS konfiguracije televizora.
<b>Wake on (uključivanje)</b>	Aktivirajte ili deaktivirajte ovu funkciju podešavanjem na <b>Uključeno</b> ili <b>Isključeno</b> .
<i>Napomena: Za više informacije o opcijama ovog izbornika pogledajte dio <b>Povezivost</b>.</i>	

<b>Sadržaj instalacijskog izbornika</b>	
<b>Automatsko pretraživanje kanala (ponovno podešavanje)</b>	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. <b>D. zračni signal:</b> Pretražuje i pohranjuje zračne DVB stanice. <b>D. kabelski signal:</b> Pretražuje i sprema kabelske DVB kanale. <b>Analogna:</b> Pretražuje i pohranjuje analogne stanice. <b>Satelit:</b> Pretražuje i pohranjuje satelitske stanice.
<b>Ručno pretraživanje kanala</b>	Ova funkcija može se koristiti za izravan unos kanala.
<b>Pretraživanje mreže</b>	Pretražuje povezane kanala u sustavu emitiranih kanala. <b>D. zračni signal:</b> Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju zrakom. <b>D. kabelski signal:</b> Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju posredstvom kabelske mreže. <b>Satelit:</b> Pretražuje televizijske kanale koje emitiraju sateliti.
<b>Analogno fino ugađanje</b>	Ovu postavku možete koristiti za podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako su analogni kanali pohranjeni i ako kanal koji trenutno gledate nije analogni kanal.
<b>Postavke satelitske antene</b>	Prikaz postavki satelita. <b>Popis satelita:</b> Prikazivanje dostupnih satelita. Možete <b>Dodati, Izbrisati</b> satelite ili <b>Urediti</b> postavke satelita na popisu. <b>Instalacija antene:</b> Možete promijeniti postavke satelitske antene i/ili pokrenuti pretraživanje satelita.
<b>Postavke instalacije (dodatno)</b>	Prikazivanje izbornika postavki instalacije. <b>Pretraživanje u modu pripravnosti(*):</b> Dok je u modu pripravnosti televizor će pretražiti nove kanale ili kanale koji nedostaju. Prikazat će se svi novopronađeni kanali. <b>Ažuriranje dinamičkog kanala (*):</b> Ako je ova opcija podešena na aktivirano promjene emitiranih kanala poput frekvencije, naziva kanala, jezika podnaslova, itd automatski će se primijeniti tijekom gledanja. <i>(* Dostupnost ovisi o modelu.</i>
<b>Briši popis usl.</b>	Pomoću ove postavke izbrisate spremjene kanale. (*) Ova postavka vidljiva je samo ako je opcija <b>država</b> postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
<b>Odaberi aktivnu mrežu</b>	Ova postavka omogućuje vam odabir samo onih emitiranih kanala koji su u okviru odabrane televizijske kuće, a koji će se pojaviti na popisu kanala. Ova funkcija dostupna je samo ako je opcija države podešena na Norvešku.
<b>Informacije o signalu</b>	Stavku ovog izbornika možete koristiti za praćenje informacija povezanih sa signalom poput razine/kvalitete signala, naziva mreže itd. za dostupne frekvencije.
<b>Tvorničke postavke</b>	Brisanje svih pohranjenih kanala i postavki, vraćanje tvorničkih postavki televizora.

Sadržaj izbornika sustava	
Uvjetovani pristup	Kontrolira modul uvjetnog pristupa kada postoji.
Jezik	Možete podesiti razne jezike ovisno o televizijskoj kući koja emitira program ili državi.
Postavke privatnosti (*)	Upravljajte postavkama privatnosti pametnog televizora koje su povezane s aplikacijama. Pritisnite <b>OK</b> za ulazak u izbornik i podešavanje u skladu s vašim preferencijama.
Roditeljski nadzor	Za izmjenu kontrole pristupa trebate unijeti ispravnu lozinku. U ovom izborniku možete jednostavno podesiti <b>zaključavanje izbornika, dobn zaključavanje, blokadu za djecu ili smjernice</b> . Također, možete podesiti novi <b>PIN</b> ili promijeniti <b>zadani CICAM PIN</b> pomoću s tim povezanim opcijama. <i>Napomena: Neke opcije izbornika možda neće biti dostupne ovisno o odabiru države prilikom prve instalacije. Zadani PIN može se podesiti na 0000 ili 1234. Ako ste definirali PIN (brač će se od vas ovisno o odabranoj državi) tijekom prve instalacije tada koristite PIN koji ste definirali.</i>
Datum/Vrijeme	Podešava datum i vrijeme.
Izvori	Uredite nazive, aktivirajte ili deaktivirajte odabrane opcije izvora. Za HDMI izvore dostupne su opcije <b>Uobičajeno</b> , <b>Napredno</b> i <b>Deaktivirano</b> . Opcije <b>Uobičajeno</b> i <b>Napredno</b> utječu na postavke boje odabranog HDMI izvora. Za gledanje slika 4K rezolucije s HDMI izvora postavke povezanog izvora treba podesiti na <b>Napredno</b> ako je spojeni uređaj kompatibilan s HDMI 2.0, i. novije verzije. Podesite kao <b>Uobičajeno</b> ako je spojeni uređaj kompatibilan s HDMI 1.4. Adekvatno podesite ili deaktivirajte povezani HDMI izbor podešavanjem na <b>deaktivirano</b> .
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti televizora.
<b>Nagluhe osobe</b>	Aktivacija svih posebnih funkcija emitiranih od strane televizijske kuće.
<b>Audio opis</b>	Narativna snimka reproducirat će se za gledatelje koji su slijepi ili imaju problema s vidom. Pritisnite <b>OK</b> za prikaz svih dostupnih opcija izbornika <b>audio opis</b> . Ova funkcija je dostupna samo ako televizijske kuće koje emitiraju programe to podržavaju. <i>Napomena: Funkcija audio opis nije dostupna u modu snimanja ili zadržane slike.</i>
<b>Poboljšanje jasnoće govora</b>	Ova funkcija omogućava opcije naknadne obrade zvuka za poboljšanje jansoće govora Bit će dostupne opcije <b>Isključeno</b> , <b>slabo</b> , <b>srednje</b> i <b>jako</b> . Podesite u skladu sa svojim preferencijama. <i>Napomena: Ova funkcija je učinkovita samo ako je ulazni format zvuka AC-4 i primjenjuje se na izlazni zvučnik televizora.</i>
<b>Netflix</b>	Ako vaš televizor podržava ovu funkciju tada možete vidjeti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. <i>(*) ESN broj je jedinstveni ID broj za Netflix, kreiran posebno za identifikaciju vašeg televizora.</i> <i>Napomena: Za prijenos 4K videozapisa potrebna je internetska veza s minimalnom brzinom od 25Mb/s - na primjer više informacija o zahtjevima za prijenos 4K, sadržaje možete pronaći na Netflix internetskim stranicama (<a href="https://help.netflix.com/ai/podaci/12444">https://help.netflix.com/ai/podaci/12444</a>). Kada započnete s prijenosom video-sadržaja putem interneta analizirat će se kvaliteta vaše veze te će trebati neko vrijeme da se prepoznaju puna HD ili 4K kvaliteta ili to neće biti moguće u slučaju sporije veze. Trebate provjeriti svojstva vaše internetske veze kod vašeg pružatelja internetskih usluga ako sami niste sigurni koji su to podaci.</i>
<b>Postavke uređaja</b>	
<b>CEC</b>	Pomoću ove postavke možete potpuno aktivirati ili deaktivirati CEC funkcionalnost. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijevo ili desno.
<b>CEC automatsko uključivanje</b>	Ova funkcija omogućava spojenom HDMI-CEC kompatibilnom uređaju uključivanje televizora i automatsko prebacivanje na njegov ulazni izvor. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb <b>lijevo</b> ili <b>desno</b> .
<b>Dodatno</b>	Prikazuje opcije drugih postavki televizora.
<b>Vrijeme Prikaza</b>	Mijenja vrijeme trajanja zaslona izbornika.
<b>Svjetlo za opciju počeka</b>	Ako je podešeno na isključeno tada LED svjetlo pripravnosti neće svijetliti kada je televizor u modu pripravnosti.
<b>HBBTV (*)</b>	Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati podešavanjem na <b>Uključeno</b> ili <b>Isključeno</b> .

<b>Obnova softwera-a</b>	Osigurava najnoviju verziju firmwera na televizoru. Za prikaz opcija izbornika pritisnite <b>OK</b> .
<b>Primjena Verzija</b>	Prikazuje trenutnu verziju softwera.
<b>Mod podnaslova</b>	Ova opcija koristi se za odabir moda podnaslova koji će biti vidljiv na zaslonu ( <b>DVB</b> podnaslov / <b>teletext</b> podnaslov) kad su oba dostupna. Zadani je <b>DVB</b> podnaslov. Ova funkcija dostupna je samo ako je opcija države podešena na Norvešku.
<b>Auto napajanje isključeno</b>	Podesite željeno vrijeme kada će se televizor automatski prebaciti u mod pripravnosti kada se ne koristi. Ova opcija se može podesiti na vrijeme od 1 do 8 sati u intervalima od 1 sata. Ovu funkciju možete deaktivirati podešavanjem na <b>Isključeno</b> .
<b>Biss ključ</b>	Biss je sustav kodiranja satelitskog signala koji se koristi za neke prijenose. Ako trebate unijeti Biss ključ za emitirani program to možete uraditi pomoću ove postavke. Označite <b>Biss ključ</b> i pritisnite <b>OK</b> za unos ključeva za željeni emitirani program.
<b>Mod Prikazivanja u Trgovini</b>	Ovaj mod odaberite za prikazivanje u trgovini. Kad je aktiviran <b>mod prikazivanja u trgovini</b> neke stavke televizijskog izbornika neće biti dostupne.
<b>AVS (Audio-video dijeljenje)</b>	Funkcija <b>AVS</b> omogućuje vam dijeljenje datoteka pohranjenih na vašem pametnom telefonu ili tablet računalo. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet računalo te instalirani odgovarajući softver tada možete dijeliti/reproducirati fotografije na televizoru. Za više informacija vidite upute softvera za dijeljenje.
<b>Mod uključenog napajanja</b>	Ova funkcija podešava postavke moda uključivanja. Dostupne su opcije <b>zadnje odabrano</b> i <b>pripravnost</b> .
<b>Virtualni daljinski upravljač</b>	Aktivira ili deaktivira funkciju virtualnog daljinskog upravljača.
<b>Funkcija pametnog daljinskog upravljača</b>	Pritisnite <b>OK</b> za otvaranje zaslona izbornika pametnog daljinskog upravljača. Pomoću ovog zaslona možete otkriti i bežično spojiti uređaje s daljinskim upravljanjem na televizor.
<b>Prikaz svih kolačića (*)</b>	Prikazuje sve spremljene kolačiće.
<b>Brisanje svih kolačića (*)</b>	Briše sve spremljene kolačiće.
<b>OSS</b>	Prikazuje informacije o licenci softwera otvorenog koda.
<b>Ne prati</b>	Pomoću ove opcije možete podesiti preferencija praćenja za usluge HbbTV-a.
<b>Prioritet aplikacije</b>	Pomoću ove opcije možete podesiti preferencije prioriteta između aplikacija za emitiranje i CICAM AppMii aplikacija. Ako je CICAM umetnut u televizor, a dolazi do pojave nadmetanja između aplikacija tada se prioritet daje odabranom tipu aplikacije.

(\*) Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu televizora i državi odabranog prilikom prve instalacije.

## Općenito o rukovanju televizorom

### Rukovanje popisom kanala

Televizor sortira sve spremljene postaje u Popis kanala. Pomoću opcija popisa kanala možete uređivati popis kanala, postaviti favorite ili aktivne stanice koje će se pojaviti na popisu. Pritisnite gumb **OK** za otvaranje popisa kanala. Kanale na popisu možete filtrirati ili izvršiti napredne promjene na trenutnom popisu pomoću opcija kartica **filtrar** i **uređi**. Odaberite željenu karticu i pritisnite **OK** za prikaz dostupnih opcija.

Za dodavanje kanala kojeg trenutno gledate na izborniku **početnog zaslona** označite opciju **odaj** na **početni zaslon** na kartici **uređi** u izborniku **kanali** i pritisnite **OK**.

### Upravljanje popisima favorita

Možete kreirati različite popise koje sadrže vaše omiljene kanale. Pristupite izborniku **televizor** **kanali** i pritisnite gumb **OK** za otvaranje izbornika kanala. Označite karticu **uređi** i pritisnite **OK** za prikaz opcija uređivanja i odaberite opciju **Postavilukioni oznaku s kanala**. Odaberite željeni kanal s popisa prikazanim na gumb **OK** da je kanal označite. Možete napraviti višestruke odabire. Također, možete se vratiti i opcijom **Postavilukioni oznaku sa svih** i odabrati sve kanale na popisu. Zatim, pritisnite gumb **natrag/povratak** za povratak na opcije izbornika uređi. Odaberite opciju **odaj/ukloni favorite** i ponovno pritisnite gumb **OK**. Prikazat će se opcije popisa omiljenih kanala. Opciju željenog popisa podeseite na **uključeno**. Odabrani kanal(i) dodat će se na popis. Za uklanjanje jednog ili više kanala s popisa favorita slijedite iste korake i podeseite opciju željenog popisa na **isključeno**.

Možete koristiti funkciju u izborniku **kanali** za trajno filtriranje kanala na popisu kanala u skladu s vašim preferencijama. Na primjer, korištenjem opcije **filtrar** možete podesiti jedan od četiri popisa vaših favorita koji će se prikazati svaki put kada se otvori popis kanala.

### Konfiguriranje postavki kontrole pristupa

Opcije izbornika **kontrola pristupa** mogu se koristiti za kako bi se korisnicima zabranilo gledanje određenih programa, kanala ili uporaba izbornika. Ove postavke nalaze se u izborniku **Postavke/Sustav/Kontrola pristupa**.

Za prikaz opcija izbornika kontrole pristupa, treba upisati PIN. Nakon kodiranja ispravnog PIN-a, prikazat će se izbornik **Kontrola pristupa**.

**Zaključivanje izbornika:** Ova postavka aktivira ili deaktivira pristup svim izbornicima ili instalacijskim izbornicima televizora.

**Dojno zaključivanje:** Ako je ova opcija podesena televizor dobiva informacije o dobnju zaštiti

od televizijske kuće, a ako je ta dobnja zaštita onemogućena, zabranjuje pristup tom kanalu.

**Napomena:** Ako je prilikom prve instalacije opcija država podesena na *Francusku, Italiju ili Austriju*, vrijednost **dobnoog zaključivanja** bit će, kao zadana vrijednost, podesena na **18 godina**.

**Blockada za djecu:** Ako se ova opcija podesi na **uključeno** televizorom će se moći upravljati samo pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju gumbi na televizoru neće raditi.

**Zaključivanje internetskog preglednika:** Ako je ova opcija podesena na **UKLJUČENO** tada će se deaktivirati aplikacije koje koriste internet. Podesite na **ISKLJUČENO** i ponovno pustite ove aplikacije.

**Postavi PIN:** Definira novi PIN bro.

**Zadani CICAM PIN:** Ova opcija pojavit će se zasivljena ako niti jedan CI modul nije umetnut u CI otvor televizora. Zadani PIN CI CAM-a može promijeniti pomoću ove opcije.

**Napomena:** Zadani PIN može se podesiti na **0000 ili 1234**. Ako ste definirali PIN (**traži** će se od vas ovisno o odabranoj državi) tijekom **Prve instalacije** tada koristite PIN koji ste definirali. Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu i/ili državi odabranoj tijekom **prve instalacije**.

### Elektronički programski vodič

Pomoću funkcije elektroničkog programskog vodiča televizora možete pretraživati raspored događanja na trenutno instaliranim kanalima popisa kanala. O televizijskoj kući ovisi hoće li ova funkcija biti podržavana ili ne.

Za pristup programskom vodiču pritisnite gumb **vodič** na daljinskom. Također, možete koristiti opciju **vodič** na izborniku **televizor**.

Dostupna su 2 različita tipa prikaza rasporeda, **vremenski raspored** i **trenutni/sljedeći**. Za prebacivanje između ovih prikaza označite karticu s nazivom odgovarajućeg prikaza na gornjoj strani zaslona i pritisnite **OK**.

Koristite se gumbima sa strelicama za navigaciju popisom programa. Pomoću gumba **Natrag/Povratak** koristite se opcijama kartice na gornjoj strani zaslona.

### Vremenski raspored

U ovoj opciji prikaza sva događanja navedenih kanala prikazani su u vremenskom slijedu. Pomoću gumba sa strelicama možete se kretati popisom događanja. Označite događanje i pritisnite **OK** za prikaz opcija izbornika događanja.

Pritisnite gumb **Natrag/povratak** za upotrebu dostupnih opcija kartice. Za prikaz filtriranih opcija označite karticu **Filtrar** i pritisnite **OK**. Za promjenu prikaza označite **trenutno/sljedeći** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **prthodni dan** i **idućeg dan** za prikaz događanja prethodnog i idućeg dana.

Označite karticu **Dodatno** i pritisnite **OK** za pristup daljnjim opcijama.

**Označavanje žanra:** Prikazivanje izbornika označi žanr. Odaberite žanr i pritisnite gumb **OK**. Događanja koja u programskom vodiču odgovaraju odabranom žanru bit će označena.

**Pretraživanje vodiča:** Prikaz opcija pretraživanja. Pomoću ovih opcija možete pretraživati bazu podataka programskog vodiča u skladu s odabranim kriterijima. Podudarni rezultati navest će se na popisu.

**Trenutno:** Prikazuje trenutni događaj na označenom kanalu.

**Zumiranje:** Označite i pritisnite **OK** tza prikaz događaja u većem vremenskom intervalu.

### Sada/sljedeće na rasporedu

(\*) Kod ove opcije popisu će se prikazati samo trenutna i sljedeća događanja kanala navedenih na popisu. Pomoću gumba sa strelicama možete se kretati popisom događanja.

Pritisnite gumb **Natrag/povratak** za upotrebu dostupnih opcija kartice. Za prikaz filtriranih opcija označite karticu **Filtrar** i pritisnite **OK**. Za promjenu prikaza označite **vremenski raspored** i pritisnite **OK**. **Opcije događaja**

Gumbe sa strelicama koristite za označavanje događaja te pritisnite gumb **OK** za prikaz izbornika **Opcije**. Dostupne su sljedeće opcije.

**Odabir kanala:** Pomoću ove opcije možete prebaciti na odabrani kanal kako biste ga gledali. Programski vodič će se zatvoriti.

**Više informacija:** Prikaz detaljnih informacija o odabranim događajima. Pomoću gumba sa strelicama gore i dolje krećite se kroz tekst.

**Tajmer za događaj / Brisanje tajmera za događaj:** Odaberite opciju **Podesi tajmer događaja** i pritisnite **OK**. Možete podesiti tajmer za buduće događaje. Za poništenje već podesenog tajmera, označite događaj i pritisnite gumb **OK**. Zatim odaberite opciju **Brisanje tajmera za događaj**. Tajmer će se otkazati.

**Snimanje / Brisanje snimlj. Tajmer:** Odaberite opciju **Snimanje** i pritisnite gumb **OK**. Ako će se događaj emitirati u budućnosti on će se dodati na popis **Tajmera** kao program koji se treba snimiti. Ako se odabrani događaj emitira u tom trenutno snimanje će odmah početi.

Za ponštavanje već podesenog tajmera snimanja, označite događaj i pritisnite **OK**pa odaberite opciju **Obrisai snimanje**. Tajmer. Tajmer snimanja će se poništiti.

**VAŽNO:** Kad je televizor isključen na njega priključite USB disk. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.

**Napomena:** Ne možete se prebaciti na drugi kanal kada je aktivirano snimanje ili tajmer na trenutnom kanalu.

Nije moguće podesiti tajmer ili snimanje za dva ili više pojedinačne događaja u istom vremenskom intervalu.

## Teletekst usluge

Za ulaz pritisnite gumb **Tekst**. Ponovno pritisnite i aktivirate miks mod, koji vam omogućuje istovremeni prikaz tekste stranice i emitirani televizijski program. Za izlaz pritisnite još jednom. Ako je dostupno dijelovi stranice teleteksta označeni su bojama što znači da se mogu odabrati tipkama u boji. Pratite upute prikazane na zaslonu.

### Digitalni teletekst

Za prikaz digitalnih teletekst informacija pritisnite gumb **Tekst**. Koristite gumbe u boji, gumbe pokivači te gumb **OK**. Način rada razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teleteksta. Pratite upute prikazane na zaslonu digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne gumb **Tekst** televizor se vraća na normalan način emitiranja.

### Nadogradnja softvera

Vaš televizor ima mogućnost automatski pronaći i ažurirati firmware putem emitiranog signala ili interneta.

### Pretraživanje nadogradnji softvera preko korisničkog sučelja

Na glavnom izborniku odaberite **Postavke/Sustav** a zatim **Dodatno**. Pomaknite se na **nadogradnju softvera** i pritisnite gumb **OK**. Zatim odaberite stavku **Pretraži nadogradnje** i pritisnite gumb **OK** za provjeru postoje li nove nadogradnje softvera.

Ako se pronađe nova nadogradnja, počinje njezino preuzimanje. Kada se završi preuzimanje prikazat će se upozorenje tada pritisnite gumb **OK** za dovršenje procesa nadogradnje softvera i za ponovo pokretanje televizora.

### Pretraživanje u 3 sata ujutro i nadogradnja

Televizor će tražiti nove nadogradnje u 03:00 sata, ako je opcija **automatsko pretraživanje** podesena na **aktivirano** i ako je televizor priključen na zračnu antenu ili internet. Ako je novi softver pronađen i uspješno preuzet instalirat će se s prilikom sljedećeg uključivanja televizora.

**Napomena:** Ne isključujte strujni kabel dok led svjetlo treperi tijekom postupka ponovnog pokretanja sustava. Ako se televizor ne uključuje nakon nadogradnje isključite televizor na dvije sekunde te ga ponovo uključite.

Svim ažuriranjima automatski se upravlja. Ako se obavlja ručno pretraživanje i ne pronađe se niti jedan softver tada je ovo trenutna verzija.

### Rješavanje problema i savjeti

#### Televizor se ne uključuje

Provjerite je li utikač strujnog kabela na sigurn način uključen u zidnu utičnicu. Pritisnite gumb uključivanje/isključivanje na televizoru.

#### Loša slika

• Provjerite jeste li ispravno fino podesili televizor.

- Slab signal može izazvati iskrivljenu sliku. Provjerite antenske priključke.
- Ako ste ručno vršili fino podešavanje, provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju kanala.

#### Nema slike

- Televizor ne prima signal. Provjerite je li odabran pravilan ulazni izvor.
- Je li antena ispravno spojena?
- Je li antenski kabel možda oštećen?
- Jesu li korišteni prikladni utikači za spajanje antene?
- Ako niste sigurni, obratite se prodavaču.

#### Nema zvuka

- Provjerite je li zvuk televizora prigušen. Za provjeru pritisnite gumb **Prigušeno** ili pojačajte glasnoću.
- Zvuk može dolaziti samo iz jednog zvučnika. Provjerite postavke balansa zvuka u izborniku zvuka.

#### Daljinsku upravljač - ne radi

- Baterije su se možda istrošile. Zamijenite baterije.
- Baterije su možda umetnute neispravno. Pogledajte dio „Umetanje baterija u daljinski upravljač“.

#### Nema signala na ulaznom izvoru

- Postoji mogućnost da nije spojen niti jedan uređaj.
- Provjerite AV kabele i priključke iz uređaja.
- Provjerite je li uređaj uključen.

#### Slika nije centrirana kod VGA izvora

Kako bi televizor automatski centrirao sliku uđite u izbornik **položaj računala** u izborniku slike, označite **automatsko pozicioniranje** i pritisnite **OK**. Pričekajte dok ne završi. Za ručno podešavanje položaja slike možete koristiti opcije **H položaj** i **V položaj**. Odaberite željenu opciju te za podešavanje koristite gumbе sa strelicama lijevo i desno na daljinskom.

#### Snimanje nije moguće

Za snimanje programa prvo trebate spojiti USB uređaj za pohranu s televizorom, za to vrijeme televizor mora biti isključen. Zatim, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja. Ako se snimanje ne može izvršiti, provjerite je li uređaj za pohranu ispravno formatiran i imali dovoljno prostora.

#### USB je prespor

Ako se prilikom snimanja na zaslonu pojavi poruka "Brzina bilježenja USB je prespora za snimanje" probajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB uređaj za pohranu ne zadovoljava zahtijevanu brzinu. Pokušajte s drugim USB uređajem za pohranu.

#### PC ulaz - Tipični modovi prikaza

U sljedećoj tablici prikazani su neki od tipičnih modova video zaslona. Vaš televizor možda neće podržavati sve rezolucije.

Kazalo	Rezolucija	Frekvencija
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

#### Kompatibilnost AV i HDMI signala

Izvor	Podržani signali	Dostupno		
Stražnji AV	PAL	O		
	SECAM	O		
	NTSC4.43	O		
	NTSC3.58	O		
YPbPr	480i, 480p	O		
	576i, 576p	O		
	720p	O		
	1080i	O		
HDMI	480i	O		
	480p	O		
	576i, 576p	O		
	720p	O		
	1080i	O		
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O	
		3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
			4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Nije dostupno, O: Dostupno)

U nekim slučajevima signal na televizoru neće se moći ispravno prikazati. Problem je možda u nepodudarnosti sa standardima kod opreme izvora signala (DVD, digitalni prijemnik za kablsku televiziju –STB, itd.) Ako imate takvih problema, molimo kontaktirajte vašeg prodavača i proizvođača opreme izvora signala.

**Formati datoteka koje podržava USB mod****Formati datoteka videozapisa**

Ekstenzija datoteka	Format	
	Video codec	Audio
.mpg/mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG sloj 1/2/3, AC3
ts/trp/m2ts/mts		MPEG sloj 1/2/3, AC3, E-AAC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG sloj 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	MPEG sloj 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	MPEG sloj 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG sloj 3, ADPCM, AAC LC
.ogm/.ogg	MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AA
.webm	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

**Formati slikovne datoteke**

Ekstenzija datoteka	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff/.tif	TIFF
.webp	Webp

**Formati audio-datoteka**

Ekstenzija datoteka	Format	
	Video codec	Audio
.mp3		mp3
.ac3		ac3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG sloj 1/2/3, AAC, PCM
.flac		FLAC
.ogg	OGG	Vorbis
.m4a	M4A	AAC

**Formati datoteke podnaslova**

Vanjski podnaslovi	
Ekstenzija	Specifikacija
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.bt	Micro DVD / TMLayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.bt / .sub	DVDSUBTITLE (DVD PODNASLOVI)
.lrc	-

**Unutarnji podnaslovi**

Ekstenzija	Specifikacija
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEKST
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD podnaslov
.mp4	DVD podnaslovi, TEKST

## Podržane DVI rezolucije

Prilikom spajanja uređaja na konektore televizora pomoću DVI ili HDMI kabele (nisu obuhvaćeni isporukom), možete uzeti u obzir sljedeće informacije o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1300x768		x				
1366x768		x				
1280x1024	x			x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

## Povezivanje

### Žično povezivanje

#### Povezivanja na žičnu mrežu


- Trebate imati priključeni modem/ruter s aktivnom širokopojasnom vezom.
- Spojite televizor na modem/ruter pomoću ethernet kabela. Na poleđini (straga) televizora nalazi se LAN priključak.



- Širokopojasna ISP veza
- LAN (ethernet) kabel
- LAN ulaz na stražnjoj strani televizora

#### Za konfiguriranje žičnih postavki pogledajte dio mreže u izborniku postavke.

- Televizor ćete priključiti na LAN mrežu u ovisnosti o konfiguraciji mreže. U tom slučaju, koristite ethernet kabel za priključivanje televizora izravno na mrežnu zidnu utičnicu.



- Zidna mrežna utičnica
- LAN ulaz na stražnjoj strani televizora

#### Konfiguriranje postavki žičnih uređaja

##### Tip mreže

**Tip mreže** može se podeliti kao **žični uređaj**, **bežični uređaj** ili **deaktivirano** u skladu s aktivnim priključkom televizora. Odaberite **žični uređaj** ako ste spojili putem ethernet kabela.

## Brzi internetski test

Označite **Brzi internetski test** i pritisnite **OK** gumb. Televizor će provjeriti širokopojasnu internetsku vezu, a kad se provjera završi rezultat će se prikazati na zaslonu.

### Napredne postavke

Označite **Napredne postavke**, a zatim pritisnite gumb **OK**. Na idućem zaslonu možete promijeniti IP / DNS postavke televizora. Odaberite željenu i pritisnite gumb lijevo ili desno za promjenu postavki s **automatskog** na **ručno**. Sada možete unijeti vrijednosti za **ručni IP** / ili **ručni DNS**. Odaberite odgovarajuću stavku u padajućem izborniku i unesite nove vrijednosti pomoću brojčanih gumba na daljinskom. Kada dovršite za spremanje postavki označite **Spremi** i pritisnite gumb **OK**.

### Bežično povezivanje

#### Povezivanja na bežičnu mrežu

Televizor se ne može spojiti na mreže ako je SSID skriven. Kako bi vaš modem bio SSID vidljiv, trebate izmijeniti SSID postavke pomoću softvera modema.



- Širokopojasna ISP veza

Bežični N ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) s istodobnim 2,4 i 5 GHz pojasom kreiran je za povećanje širine frekvencijskog pojasa. Optimizirano za lakši i brži prijenos HD videozapisa, prijenos datoteka i bežično igranje.

- Frekvencija i kanali razlikuju se prema područjima.
- Brzina prijenosa razlikuje se s obzirom na udaljenost i broj prepreka između prijenosnih proizvoda, konfiguracije tih proizvoda, stanja radio-valova, linijskog prometa i proizvoda koje koristite. Također, prijenos može biti prekinut ili isključen zbog stanja radio valova DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrijednosti brzine prijenosa su teoretske maksimalne vrijednosti za bežične standarde. To nisu stvarne brzine prijenosa podataka.

- Lokacije na kojima je prijenos najučinkovitiji ovisе o okruženju.



• Bežična funkcija televizora podržava 802.11 a,b,g i n tip modema. Preporučujemo upotrebu IEEE 802.11n komunikacijskog protokola radi izbjegavanja mogućih probleme tijekom gledanja videozapisa.

• Morate izmijeniti SSID modema, ako u blizini postoje drugi modemi s istim SSID-om. U protivnom možete imati probleme s vezom. Ako imate problema s bežičnim povezivanjem, koristite žično povezivanje.

#### Konfiguriranje postavki bežičnih uređaja

Otvorite izbornik mreža i odaberite **tip mreža** kao **bežični uređaj** i pokrenite postupak povezivanja.

Označite opciju **pretraži bežične mreže** i pritisnite **OK** za početak traženja dostupnih bežičnih mreža. Sve pronađene mreže prikazat će se na popisu. Na popisu označite željenu mrežu i za spajanje pritisnite **OK**.

**Napomena:** Ako modem podržava N mod, tada trebete podestiti postavke N moda.

Ako je odabrana mreža zaštićena lozinkom, molimo unesite ispravnu lozinku pomoću virtualne tipkovnice. Ovu tipkovnicu možete koristiti pomoću gumba sa strelicama i gumba **OK** na daljinskom upravljaču.

Pričekajte dok se IP adresa ne prikaže na zaslonu.

To značaci kako je veza uspostavljena. Za isključivanje s bežične mreže, trebate označiti **Tip mreže** i pritisnuti gumb lijevo ili desno te podestiti na **Deaktivirano**.

Ako vam ruter (usmjerivač) ima WPS možete se izravno spojiti na ruter bez unosa lozinke ili dodavanja mreže. Oznacite opciju **"Pritisni WPS na wifi ruteru"** i pritisnite **OK**. Idite do svog modema/rutera i pritisnite gumb WPS za uspostavu veze. Na televizoru će te vidjeti potvrdu povezivanja kada se uređaj upare. Za nastavak odaberite **OK**. Nije potrebna daljnja konfiguracija.

Označite **Brzi internetski test** i pritisnite **OK** za provjeru brzine internetske veze. Oznacite **napredne postavke** i pritisnite gumb **OK** za otvaranje izbornika naprednih postavki. Podestite vrijednosti pomoću gumba sa strelicama i brojčanih gumba. Kada dovršite za spremanje postavki označite **Spremi** i pritisnite gumb **OK**.

#### Ostale informacije

Status veze prikazat će se **Spojen** ili **Nije spojen** te će se prikazati trenutna IP adresa ako je veza uspostavljena.

#### Povezivanje s mobilnim uređajem putem WLAN funkcije

• Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkciju možete ga spojiti s televizorom putem rutera i tako pristupiti sadržaju putem uređaja. Kako bi to bilo moguće, vaš mobilni uređaj treba imati odgovarajući zajednički softver.

Spojitte televizor na ruter pridržavajući se koraka spomenutih u prethodnim poglavljima.

Nakon toga, spojite mobilni uređaj preko rutera i aktivirajte zajednički softver na mobilnom uređaju. Zatim, odaberite datoteke koje želite podijeliti s televizorom.

Ako je veza ispravno uspostavljena moći ćete pristupiti podijeljenim datotekama instaliranim na vašem mobilnom telefonu putem funkcije **AVS** (Audio-video dijeljenje) televizora.

Označite opciju **AVS** na izborniku **Izvori** i pritisnite **OK**, prikazat će se dostupni uređaji medijskog poslužitelja na mreži. Odaberite vaš mobilni uređaj i za nastavak pritisnite gumb **OK**.

• Ako je dostupna možete preuzeti aplikaciju virtualnog daljinskog upravljača s poslužitelja vašeg pružatelja usluga aplikacija za mobilni uređaj.

**Napomena:** Ovu funkciju možda ne podržavaju svi mobilni uređaji.

#### Wake ON (uključivanje)

Wake-on-LAN (WoL) i Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) su standardi koji omogućuju uključivanje ili aktiviranje uređaja putem mrežne poruke. Ovu poruku uređaju šalje program koji se izvršava putem daljinskog uređaja priključenog na istu lokalnu područnu mrežu, poput pametnog telefona.

Vaš televizor je kompatibilan s WoL i WoWLAN standardima. Ova funkcija može bit deaktivirana tijekom postupka prve instalacije. Za aktiviranje ove funkcije podestite opciju **Wake on** u izborniku **mreža** na **isključeno**. Neophodno je da su oba uređaj, onaj s kojeg se šalje mrežna poruka televizoru i televizor, spojena na istu mrežu. Wake On funkcija (funkcija uključivanja) podržana je samo za uređaje s Android OS i može se koristiti samo putem aplikacija YouTube i Netflix.

Za korištenje ove funkcije televizor i daljinski upravljač trebaju biti spojeni barem jednom dok je televizor uključjen. Ako je televizor isključen tada treba ponovo uspostaviti vezu idući put kada se uključü. U suprotnom, funkcija neće biti dostupna. Ovo se ne odnosi na situaciju kada se televizor prebacü u mod pripravnosti.

Ako želite da vaš televizor troši manje el. energije kada je u modu pripravnosti ovu funkciju možete deaktivirati ako opciju **Wake On** (uključivanja) podestite na **isključeno**.

#### Bežični Prikaz

Bežični prikaz je standard za prijenos video i zvučnog sadržaja. Ova funkcija omogućuje uporabu vašeg televizora kao bežičnog uređaja za prikazivanje.

#### Uporaba s mobilnim uređajima

Postoje različiti standardi koji omogućuju dijeljenje zaslona između mobilnog uređaja i televizora, a uključuju grafičke, video i zvučne sadržaje.

Prvo priključite bežični USB hardverski kličü na televizor, ako televizor nema internu WLAN funkciju.

Zatim pritisnite gumb **Izvor** na daljinskom upravljaču i prebacite na izvor **Bežični prikaz**.

Pojavit će se zaslon koji vas obavještava kako je televizor spreman za spajanje.

Na svom mobilnom uređaju otvorite aplikaciju za dijeljenje. Ove aplikacije imaju različite nazive ovisno o brendu, za više informacija pogledajte priručnik s uputama vašeg mobilnog uređaja.

Pretraživanje uređaja. Nakon odabira televizor i spajanja, zaslon vašeg uređaja prikazat će se na televizoru.

**Napomena:** Ovu funkciju možete koristiti samo ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju. Ako imate problema s priključkom provjerite podržava li ovu funkciju verzija operativnog sustava kojeg koristite. Mogu postojati problemi s nekompatibilnošću s operativnim sustavom kojeg koristite ako je proizveden nakon proizvodnje ovog televizora. Postupak traženja i spajanja razlikuju se u skladu s korištenim programom.

#### Spajanje ostalih bežičnih uređaja

Vaš televizor podržava i tehnologiju bežičnog povezivanja kratog dometa. Trebate izvršiti uparivanje ovih uređaja prije korištenja ovakvih bežičnih uređaja s televizorom. Za uparivanje vašeg uređaja s televizorom trebete napraviti sljedeće:

- "Podestite uređaj na mod uparivanja
- "Na televizoru pokrenite otkrivanje uređaja

**Napomena:** Više o tome kako podestiti uređaj na mod uparivanja možete saznati u korisničkom priručniku bežičnog uređaja.

Na televizor možete spojiti audio-uređaje ili daljinske upravljače. Odspojite ili isključite drugi spojeni audio uređaj kako bi funkcija bežičnog povezivanja ispravno radila. Za audio uređaje trebete koristiti opciju **audio-poveznice** u izborniku **Postavke>Zvuk**, a za daljinske upravljače koristite opciju **Pametni daljinski** u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno**. Odaberite opciju izbornika i pritisnite gumb **OK** za otvaranje odgovarajućeg izbornika. Uporabom ovog izbornika možete otkriti i spojiti uređaje koji koriste istu bežičnu tehnologiju i početi ih koristiti. Slijedite upute na zaslonu. Pokrenite otkrivanje uređaja. Prikazat će se popis dostupnih bežičnih uređaja. S popisa odaberite uređaj koji želite spojiti i za spajanje pritisnite gumb **OK**. Ako se pojavi poruka **"Uređaj je spojen"** to znači kako je veza uspješno uspostavljena. Ako se veza ne uspije uspostaviti pokušajte ponovo.

#### Prijenos slike i zvuka

Također, možete koristiti ovaj tip veze za prijenos slike i zvuka s mobilnog uređaja na televizor.

Uparite mobilni uređaj s televizorom na prethodno opisani način. Pokrenite traženje uređaja na vašem danilovniku. Odaberite televizor s popisa uređaja. Potvrdite zahtjev za spajanjem na zaslonu televizora te isto ponovite na zaslonu danilovnika. Ako uparivanje nije izvršeno tada neće biti moguće izvršiti prijenos slike ili zvuka na televizor.

Slike poslana s mobilnog uređaja prikazat će se na televizoru bez potvrdnog zahtjeva, ako je datoteka slika odgovarajuća. Također, možete spremiti slikovnu datoteku na spojeni USB memorijski pogon ili podestiti kao logotip podizanja sustava, ako je ova funkcija podržana i ako je datoteka odgovarajuća. Za prekid prikazivanja slike pritisnite gumb **Izlaz**.

Zvuk će dopirati kroz zvučnike televizora nakon potvrde. Za pokretanje prijenosa zvuka odaberite uređaj s televizora ako je već prethodno uparen s televizorom. Nakon dovršena uparivanja pokrenit će se potvrдна poruka koja će vas pitati želite li nastaviti prijenos zvuka s mobilnog uređaja. Odaberite **Da** i pritisnite gumb **OK** na daljinskom televizora. Ako je veza uspješno uspostavljena sav zvuk će dopirati kroz zvučnike televizora. U gornjem dijelu zaslona televizora pojavit će se simbol za cijelo dio je aktivna veza prijenosa zvuka. Za prekidanje prijenosa zvuka trebete isključiti bežičnu vezu mobilnog uređaja.

Zatvorite sve pokrenute aplikacije i sve izbornike na televizoru za prijenos bez problema. Samo slikovne datoteke manje od 5 MB i slijedi format datoteka su prikladni za prijenos *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Ako datoteka koja se prenosi s mobilnog uređaja ne zadovoljava ove zahtjeve tada se neće prikazati na televizoru.

Ako je opcija **AVS** deaktivirana u izborniku **postavke>sustav> dodatno** tada će televizor zanemariti zahtjev za uparivanjem i zaslonu se neće prikazati nikakva poruka. Ako je uređaj već uparen prije deaktiviranja opcije **AVS** moći će nastaviti dijeliti zvuk/sliku s televizorom čak i kada je deaktivirana opcija **AVS**.

**Napomena:** Bežični uređaji rade unutar istog raspona radijskih frekvencija i mogu smetati jedni druge. Za poboljšanje performansi bežičnog uređaja postavite ga barem 1 meter daleko od drugih bežičnih uređaja.

**Uklanjanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja**

**Bežična mreža nije dostupna**

- Provjerite dozvoljava li vatrozid vašu mrežu bežično povezivanje televizora.
- Pokušajte ponovno pretražiti bežične mreže pomoću zaslona izbornika **mreža**.

Ako bežična mreža ne radi ispravno, pokušajte se spojiti na žičnu mrežu. Za više informacija o postupku pogledajte odjeljak **Žično povezivanje**.

Ako televizor ne radi putem žičane veze ručnim uređajem (ruter). Ako nema problema s ručnikom, provjerite internetsku vezu modema.

## Veza je spora

Pogledajte priručnik s uputama vašeg bežičnog modema za više informacija o internetskim uslugama, brzini, kvaliteti signala i ostalim postavkama na vašem području. Treba vam jako brza veza za modem.

### Smetnje tijekom reprodukcije ili spore reakcije

U tom slučaju trebate uraditi sljedeće:

Neka mikrovatna pećnica, mobilni telefoni, bluetooth uređaji ili bilo koji drugi uređaj koji je kompatibilan s WLAN-jem bude udaljen barem tri metra. Pokušajte promijeniti aktivan kanal na WLAN uredu.

### Internetska veza nije dostupna / Audio-Video dijeljenje ne radi

Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacijski broj) vašeg računala ili modema trajno registrirana, moguće je kako se vaš televizor ne može spojiti na internet. U tom slučaju, MAC adresu treba potvrditi svaki put prilikom spajanja na internet. Ovo je mjera opreza protiv neovlaštenog pristupa. Kako vaš televizor ima vlastitu MAC adresu, davatelj internetskih usluga ne može provjeriti MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor u ovom slučaju ne može spojiti na internet. Kontaktirajte svog pružatelja internet usluga te zatražite informacije o načinu spajanja na internet različitih uređaja, poput televizora.

Također, moguće je da pristup nije dostupan zbog problema s vatrozidom. Ako smatrate kako je ovo uzrok problema, kontaktirajte svog pružatelja internet usluga. Vatrozid može izazvati problem prilikom spajanja ili prilikom otkrivanja signala kad je televizor u modu audio-video dijeljenja ili tijekom pretraživanja pomoću funkcije audio-video dijeljenja.

### Neispravna domena

Prije dijeljenja datoteka putem programa poslužitelja medija na računalu, provjerite jeste li već prijavljeni na svom računalu s autoriziranim korisničkim imenom/lozicom te je li vaša domena aktivna. Ako je domena neispravna to može izazvati probleme tijekom pretraživanja datoteka u modu audio-video dijeljenja.

### Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja

Funkcija audio-video dijeljenja koristi standard koji olakšava uporabu digitalne elektronike i pojednostavljuje je za uporabu u kućanstvu.

Ovaj standard omogućava pregled i reprodukciju fotografija, slika i videa memoriranih na medijskom poslužitelju povezanom na vašu kućnu mrežu.

### 1. Instalacija softvera poslužitelja

Funkcija audio-video dijeljenja ne može se koristiti ako program poslužitelj nije instaliran na vašem računalu, ili ako potrebni softver medijskog poslužitelja nije instaliran na povezanom uređaju. Pripremite računalo instaliranjem odgovarajućeg programa poslužitelja.

## 2. Žično ili bežično mrežno povezivanje

Za više informacija o konfiguraciji pogledajte dio **Žično/bežično povezivanje**.

### 3. Audio-video dijeljenje

Uđite u izbornik **Postavke>Sustav>Dodatno** i aktivirajte opciju **AVS**.

### 4. Reproduciranje zajedničkih datoteka pomoću preglednika medija

Označite opciju **AVS** u izborniku **Sources** pomoću gumba sa strelicama i pritisnite **OK**. Dostupni uređaji medijskog poslužitelja na mreži prikazat će se na popisu. Odaberite jedan i za nastavak pritisnite **OK**. Preglednik medija će se prikazati.

Za više informacija o reprodukciji datoteka pogledajte odjeljak izbornika **preglednika medija**.

Ako se pojavi problem s mrežom isključite televizor iz zidne utičnice i ponovo ga uključite. Funkcija audio-video dijeljenja ne podržava mod skoka i posebnih efekata.

Trebate PC/HDD/Media Player ili neki drugi uređaj koji je kompatibilan koristiti prilikom žičnog spajanja za visoku kvalitetu reprodukcije.

Koristite LAN vežu za brže dijeljenje datoteka između ostalih uređaja npr. računala.

**Napomena:** Na nekim računalima neće se moći koristiti funkcija audio-video dijeljenja zbog postavki administratora i sigurnosti (npr. poslovna računala).

### Applikacije

Aplikacijama instaliranim na televizoru možete pristupiti putem izbornika **aplikacije**. Označite aplikaciju i za pokretanje pritisnite **OK**.

Za upravljanje aplikacijama instaliranim na televizoru, za dodavanje novih aplikacija iz trgovine ili za prikaz svih dostupnih aplikacija u modu punog zaslona pritisnite **OK** i pritisnite **dođaj** više i pritisnite **OK**. Pomoću ove opcije izbornika možete dodati instaliranu aplikaciju u izbornik **početni**, pokrenuti ili ukloniti aplikaciju. Uklonjene aplikacije neće više biti dostupne u izborniku **aplikacije**. Također, možete dodati nove aplikacije iz trgovine. Za pristup trgovini označite loznicu kačarice koji se nalazi na gornjoj lijevoj strani zaslona i pritisnite **OK**. Prikazat će se aplikacije koje su dostupne u trgovini. Pomoću gumba sa strelicama označite aplikaciju i pritisnite **OK**. Označite opciju **dođaj** u **aplikacije** i ponovno pritisnite **OK** za dodavanje odabrane aplikacije na izbornik **aplikacije**.

Za brzi pristup izborniku **dođaj** više pritisnite gumb **Internet** na daljinskom, ako gumb postoji.

### Napomena:

*Pružatelj usluga može izazvati probleme koji su povezani s aplikacijom.*

*U svakom trenutku internetske stranice trećih strana mogu se izmijeniti, prestati ili ograničiti.*

### Internetski preglednik

Za korištenje internetskog preglednika prvo trebate pristupiti izborniku **aplikacije**. Zatim pokrenite aplikaciju internetskog preglednika koji ima narančasti lozotip sa simbolom zemlje.

Na početnom zaslonu preglednika, dostupne sličice predefiniranih (ako postoje) poveznice na internetske stranice bit će prikazane kao opcije **Brzo biranje** te opcije **Uredi brzo biranje** te **Dođaj na brzo biranje**.

Za kretanje po internet pregledniku koristite gumba sa strelicama na daljinskom upravljaču. Za prikaz trake opcija preglednika pomaknite pokazivač na vrh stranice ili pritisnite gumb **natrag/povratak**. Dostupne su opcije **povijest**, **kartice** i **označite** te traka preglednika koja sadrži gumba prethodni/dući, gumb za osvježenje, adresu traku/traku pretrage te gumb **Brzo biranje** i **Vewid**.

Za dodavanje željenih internetskih stranica na popis **brzog biranja** za brzi pristup, pomaknite pokazivač na vrh stranice ili pritisnite gumb **natrag/povratak**. Pojavit će se traka preglednika. Označite gumb **brzo biranje** i pritisnite gumb **OK**. Zatim odaberite opciju **Dođaj na brzo biranje** i pritisnite gumb **OK**. Ispunite praznine za **ime i adresu**, označite **OK** i za dodavanje pritisnite gumb **OK**. Kad ste na internetskim stranicama koje želite dodati na popis **brzog biranja**, označite gumb **Vewid** i pritisnite gumb **OK**. A zatim označite opciju **Dođaj na brzo biranje** i ponovno pritisnite gumb **OK**. **Ime i adresa** automatski će se ispuniti u skladu sa internetskim stranicama koje ste posjetili. Označite **OK** i za dodavanje pritisnite gumb **OK**.

Također, za upravljanje preglednikom možete koristiti i opcije izbornika **Vewid**. Označite gumb **Vewid** i pritisnite gumb **OK** za pregled određenih i općenitih opcija dostupne stranice.

Postoje brojni načini pretraživanja i posjećivanja internetskih stranica pomoću internetskog preglednika.

Unesite adresu internetskih stranica (URL) u traku pretrage/adresnu traku i označite gumb **pošalji** na virtualnoj tipkovnici te za posjetu internetskih stranica pritisnite gumb **OK**.

Unesite ključnu riječ i traku pretrage/adresnu traku i označite gumb **pošalji** na virtualnoj tipkovnici te za pokretanje pretrage internetskih stranica pritisnite gumb **OK**.

Za posjet određenim internetskim stranicama označite sličicu brzog biranja i pritisnite gumb **OK**.

Vaš televizor kompatibilan je s USB mišom. Za jednostavno i brže kretanje priključite miš ili bežični adapter za miša u USB ulaz na televizoru.

Neke internetske stranice sadrže flash sadržaj. Preglednik ga ne podržava.

Vaš televizor ne podržava preuzimanje s internetskog preglednika.

Možda nisu podržane sve stranice na internetu. Ovismo o stranicama, mogu se pojaviti problemi sa sadržajem. U određenim uvjetima video-sadržaj možda se neće moći reproducirati.

### HBBTV sustav

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je standard koji povezuje televizijske usluge putem emitiranog signala sa širokopojasnim uslugama, te omogućuje pristup internetskim uslugama pomoću televizora i digitalnih prijemnika za kabelesku televiziju. Usluge dostupne putem HbbTV uključuju tradicionalno emitirane TV kanale, usluge repriziranja, vide-na-zahvat, elektronički programski vodič, interaktivno oglašavanje, personalizaciju usluga, glasovanje, igre, društvene mreže i ostale multimedijске aplikacije.

HbbTV aplikacije dostupne su na kanalima na kojima televizijska kuća postavlja pokazuje na dostupnost ove usluge. Televizijska kuća koja emitira signal označava jednu aplikaciju kao "autostart" i njemu automatski pokreće platforma. Aplikacije s automatskim pokretanjem se općenito pokreću pomoću male ikone crvenog gumba koja upozorava korisnika kako na tom kanalu postoji HbbTV aplikacija. Za otvaranje stranice aplikacije pritisnite crveni gumb. Kad se stranica prikazuje, korisnik se može vratiti na početnu ikonicu crvenog gumba tako što će ponovno pritisnuti crveni gumb. Korisnik može prelaziti iz moda ikone crvenog gumba i punog UI moda aplikacije pritisnom na crveni gumb. Trebate upamtiti kako sposobnost prebacivanja crvenog gumba ovisi o aplikaciji, a neke aplikacije se mogu različitno ponašati (drugi gumb u boji poput zelenog, žutog, plavog mogu biti definirani za druge funkcije, npr. prečace).

Ako korisnik prebaci na drugi kanal do je HbbTV aplikacija aktivna (bilo u modu ikone crvenog gumba ili punog UI moda), može se dogoditi sljedeće.

- Aplikacije može i dalje nastaviti s radom.
- Aplikacija može prestati s radom.
- Aplikacija se može prekinuti i ponovno pokrenuti novu aplikaciju s automatskim početkom putem crvenog gumba.

HbbTV dopušta aplikacijama širokopojasno učitavanje i učitavanje putem emitiranog signala. Televizijska kuća može omogućiti oba načina ili samo jedan od njih. Ako platforma nema aktivnu širokopojasnu vide, platforma ipak može aktivirati aplikaciju emitirano signalom.

Aplikacije s crvenim gumbom za automatsko pokretanje uglavnom sadrže i poveznice za druge aplikacije. Korisnik se tada može prebaciti na druge aplikacije pomoću navedenih veza. Aplikacije trebaju navesti i načine za prekid rada, obično za to služi gumb **Exit**.

Za interakciju korisnika i HbbTV aplikacija služe gumbi na daljinskom upravljaču. Kad je HbbTV aplikacija pokrenuta, kontrolu nad nekim gumbima zadržava aplikacija. Na primjer, brojni odabir kanala neće

raditi na teletext aplikaciji kada brojevi označavaju stranice teletexta.

HbbTV zahtjeva sposobnost AV prijena za platformu. Postoje brojne aplikacije koje nude usluge VOD-a (video-na zahtjev) i repriza. Korisnik može koristiti gumbe reproduciraj, prekini, stani, naprijed i nazad na daljinskom upravljaču za interakciju s AV sadržajem.

**Napomena:** *Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati putem izbornika Dodatno u izborniku Postavke-Sustav. Ovisno o modelu televizora i odabranoj opciji države kod prve instalacije ova funkcija može biti dostupna u izborniku Postavke-Sustav-Postavke privatnosti umjesto u izborniku Postavke-Sustav-Dodatno.*

#### Smart Center

Smart Center je mobilna aplikacija koja radi na iOS i Android platformama. Pomoću tableta ili telefona možete lako prenositi omiljene emisije i programe uživo s vašeg pametnog televizora. Također, možete pokrenuti aplikacije, koristiti tablet kao daljinski upravljač televizora i dijeliti medijske datoteke.

**Napomena:** *Mogućnosti korištenja svih funkcija ove aplikacije ovisi o funkcijama televizora.*

#### Početak

Za korištenje funkcija koje se temelje na internetu modern/ruter mora biti spojen na internet.

**VAŽNO:** *Vodite računa da su televizor i mobilni uređaj spojeni na istu mrežu.*

Za funkciju dijeljenja medija opcija audio-video dijeljenja treba biti aktivirana (ako postoji). Pritisnite gumb **Izbornik** na daljinskom, odaberite izbornik **Postavke-Sustav-Dodatno** i pritisnite OK. Označite **Audio-video dijeljenje** i promijenite ga na **Aktivirano**. Vaš televizor je spreman spojiti se s vašim mobilnim uređajem.

Instalirajte **Smart Center** aplikaciju na mobilni uređaj. Pokrenite **Smart Center** aplikaciju. Ako su sve veze ispravno konfigurirane trebate vidjeti naziv svog televizora na mobilnom uređaju. Ako se naziv televizora nije pojavio na popisu, pričekaite trenutak i dodirnite vidjet **Osvježi**. Odaberite televizor s popisa.

#### Zaslon mobilnog uređaja

Na glavnom zaslonu pronaći ćete kartice za pristup različitim funkcijama.

Čim se pokrene aplikacija prikazuje stvarni popis kanala s televizora.

**MOJI KANALI:** Prikazana su prva četiri kanala s popisom kanala dobivenog s televizora. Možete promijeniti prikazane kanale. Pritisnite malu sličicu kanala i držite je. Prikazat će se popis kanala, a vi možete odabrati koji kanal želite zamijeniti.

**Televizor:** Sadržaj možete gledati putem kartice televizora. U ovom načinu možete se kretati po popisu kanala dobivenog s televizora i kliknuti na minijature za prikaz stranica s detaljima.

**SNIMKE:** Na ovoj kartici možete pregledati aktivne snimke (ako postoje) i podsjetnike. Za brisanje jednostavno pritisnite ikonu izbrisi koja se nalazi u svakom redu.

**EPG**(elektronički programski vodič): Na ovoj kartici možete vidjeti raspored emitiranih programa za odabrani popis kanala. Također, možete se kretati po kanalima pritiskom na odabrani kanal na EPG prikazu. Molimo upamtite kako ažuriranje / osvježavanje EPG informacija može potrajati ovisno o mreži i kvaliteti internetske usluge.

**Napomena:** *Potrebna je internetska veza za EPG informacije temeljene na INTERNETU.*

**POSTAVKE:** Konfiguriranje aplikacije prema vašoj želji. Možete promijeniti;

**Automatsko zaključavanje (samo za iOS):** Zaslon uređaja automatski se isključuje nakon određenog vremena. Zadana postavka je isključena, što znači da će zaslon uvijek biti uključen.

**Automatski aktivirana FollowMe TV:** FollowMe TV funkcija (ako dostupna) automatski će se pokrenuti kada je ova postavka aktivirana. Zadana funkcija je deaktivirana.

**Automatsko povezivanje s televizorom:** Kada je aktivirano vaš mobilni uređaj će se automatski spojiti na zadnji spojeni televizor i preskočiti traženje televizorskog zaslona.

**Promjena televizora (samo za iOS):** Prikazuje trenutno spojeni televizor. Možete pritisnuti ovu postavku za odlazak na zaslon "TV pretraga" i promijeniti je na drugi televizor.

**Uređivanje prilagođenog popisa kanala:** Pomoću ove postavke možete urediti svoj prilagođeni popis kanala.

**Izbor izvora popisa kanala:** Možete odabrati izvor popisa kanala koji će se koristiti za ovu aplikaciju. Opcije su "TV popis" i "Prilagođeni popis". Uz to, možete aktivirati opciju "Upamti moj izbor" te podesiti odabrani popis kanala kao trajni izbor. U ovom slučaju, ako je odabrani izvor dostupan tada će se koristiti za ovu aplikaciju.

**Br. verzije:** Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

#### Stranica detaljnih informacija

Za otvaranje kartice s detaljnim informacijama o programu. Na stranici detaljnih informacija možete vidjeti informacije o odabranom programu. Na ovoj stranici možete pronaći kartice "Detalji", "Glumačka postavka i ekipa" i "Videozapisi".

**DETALJI:** Ova kartica pruža sažetak i informacije o odabranom programu. Također, tu su poveznice za facebook i twitter stranice odabranog programa.

**GLUMAČKA POSTAVA I EKIPA:** Prikazuje ljude koji sudjeluju u trenutnom programu.

**VIDEOZAPISI:** Omogućava prikaz videozapisa na Youtube usluzi povezanih s odabranim programom.

**Napomena:** *Za neke funkcije možda će biti potrebna internetska veza.*

#### FollowMe TV funkcija (ako su dostupne)

Dodirnite **FOLLOW ME TV** widget koji se nalazi na donjem lijevom dijelu zaslona mobilnog uređaja za promjenu prikaza **FollowMe** funkcije.

Dodirnite ikonu reprodukcije za početak prijena sadržaja s televizora na mobilni uređaj. Dostupno je ako je vaš uređaj unutar radnog doseg ruter.

#### Mod zrcaljenja

Ovaj mod funkcije FollowMe TV-a aktiviran je u tvorničkim postavkama i omogućuje prijenos sadržaja s bilo kojeg odabranog televizijskog izvora i preglednika medija.

#### Napomene:

*Upamtite kako su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S) SD i HD kanali.*

*Ne radi višezajčno podržana audio funkcija te funkcija uključivanja/isključivanja podnaslova.*

*Kvaliteta performansi prijena može se promijeniti ovisno o sadržaju veze.*

#### Stranica dijeljenja medija

Za pristup widgetu **Dijeljenje medija** dodirnite **strelicu prema gore** na donjem lijevom dijelu zaslona.

Ako je widget stranice dijeljenja medija pritisnut prikazat će se zaslon na kojem možete odabrati tip medijske datoteke koju želite podijeliti s televizorom.

**Napomena:** *Nisu podržani svi formati datoteka. Ova funkcija neće raditi ako nije podržana funkcija audio-video dijeljenja.*

#### Funkcija pametnog daljinskog upravljača

Mobilni uređaj možete koristiti kao daljinski upravljač televizora kad je spojen na televizor. Za korištenje svih funkcija pametnog daljinskog upravljača dodirnite **strelicu prema gore** na donjem lijevom dijelu zaslona.

#### Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti widget **Mikrofon** (☎) i upravljati aplikacijom izgovarajući glasovne naredbe poput "Volume Up/Down!" (Glasnoća gore/dolje!), "Programme Up/Down!" (Program dolje/gore!).

**Napomena:** *Ova funkcija dostupna je samo za uređaje koji rade na android OS.*

#### Stranica tipkovnice

Stranica tipkovnice može se otvoriti na dva načina, pritiskom na widget **Tipkovnica** (☞) na zaslonu aplikacije ili automatski primanjem naredbe televizora.

#### Sistemske predujete

1. Smart TV
2. Mrežna veza

3. Mobilni uređaji koji rade na Android ili iOS platformi (Android OS 4.0 ili novija; iOS 6 ili novija verzija)
4. Smart Center aplikacija (može se pronaći na online trgovinama aplikacija za Android i iOS platforme)
5. Router modem
6. USB uređaj za pohranu u FAT32 formatu (potrebno je za funkciju USB snimanja, ako je dostupno)

#### Napomene:

*Za Android uređaje, podržane veličine zaslona su normala(mdp), široka(hdpi) i ekstra široka(xhdpi). Uređaji s 3" ili manjom veličinom zaslona nisu podržani.*

*Za iOS uređaje, podržane su sve veličine zaslona.*

*Korisničko sučelje Smart Center aplikacije podložno je promjenama u skladu s verzijom instaliranom na vašem uređaju.*

#### Informacije o funkcionalnosti DVB standarda

DVB prijemnik može se koristiti samo u onim državama za koje je namijenjen.

Iako ovaj DVB prijemnik odgovara najnovijim specifikacijama DVB-a u vrijeme kad je proizveden, ne možemo jamčiti njegovu kompatibilnost s budućim DVB prijenosima zbog mogućih izmjena koje se mogu implementirati u emitirane signale i tehnologiju.

Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u svim državama.

Mi i dalje nastojimo poboljšati naše proizvode; zbog toga u specifikacijama može doći do izmjena bez prethodne najave.

Za informacije gdje možete kupiti dodatni pribor, molimo kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili televizor.



50518417