



Марка		
Модел		ЕНВ5010WG
Типот на рерната		ЕЛЕКТРИЧНА
Тежина	кг	36,0
Број на отвори		1
Извор на топлина		ЕЛЕКТРИЧНИ
Волумен	л	55
Потрошувачката на енергија (електрична енергија) - стандард	кWh/циклус	0,73
Потрошувачка на енергија (електрична енергија) – со вентилатор	кWh/циклус	-
Индекс на енергетска ефикасност - стандард		93,5
Индекс на енергетска ефикасност – со вентилатор		-
Енергетска класа		A
Оваа печка е во согласност со ЕН 60350-1		

Совети за заштеда на енергија

Печка

- Подгответе оброци заедно, доколку сте во можност.
- Одржувајте кусо време на загревање.
- Не го зголемувајте времето за печење.
- Не заборавите да ја исклучите печката на крајот на готвењето.
- Не ја отворајте врата на печка за време траење на готвење.

Марка		
Модел		ЕНВ5010WG
Тип на плочата за готвење		ЕЛЕКТРИЧНА
Број на зони за готвење		4
Технологија за греење – 1		Рингла
Големина – 1	цм	Ø14,5
Потрошувачката на енергија – 1	Wh/кг	193,0
Технологија за греење – 2		Рингла
Големина – 2	цм	Ø14,5
Потрошувачка на енергија – 2	Wh/кг	193,0
Технологија за греење – 3		Рингла
Големина – 3	цм	Ø18,0
Потрошувачка на енергија – 3	Wh/кг	193,0
Технологија за греење – 4		Рингла
Големина – 4	цм	Ø18,0
Потрошувачка на енергија – 4	Wh/кг	194,0
Потрошувачка на енергија на плочата за готвење	Wh/кг	193,0
Ова плоча е во согласност со ЕН 60350-2		

Совети за заштеда на енергија

Плочата за готвење

- Користете прибор за готвење со рамно дно.
- Користете прибор за готвење со соодветни димензии.
- Користете прибор за готвење со капаци.
- Намалете го количество на течност или маснотии.
- Кога течноста ќе зоврие, намалете ја температурата.