



Марка		
Модел		GTR6400W GTR6400S
Типот на рерната		ЕЛЕКТРИЧНА
Тежина	кг	44,0
Број на отвори		1
Извор на топлина		ЕЛЕКТРИЧНИ
Волумен	л	65
Потрошувачката на енергија (електрична енергија) - стандард	кWh/циклус	0,87
Потрошувачка на енергија (електрична енергија) – со вентилатор	кWh/циклус	0,78
Индекс на енергетска ефикасност - стандард		105,7
Индекс на енергетска ефикасност – со вентилатор		94,8
Енергетска класа		A
Оваа печка е во согласност со ЕН 60350-1		

Совети за заштеда на енергија

Печка

- Подгответе оброци заедно, доколку сте во можност.
- Одржувајте кусо време на загревање.
- Не го зголемувајте времето за печење.
- Не заборавите да ја исклучите печката на крајот на готвењето.
- Не ја отворајте врата на печка за време траење на готвење.

Марка		
Модел		GTR6400W GTR6400S
Тип на плочата за готвење		Гас
Број на зони за готвење		4
Технологија за греење – 1		Гас
Големина – 1	цм	Помошен
Потрошувачката на енергија – 1	%	НА
Технологија за греење – 2		Гас
Големина – 2	цм	Полу-брз
Потрошувачка на енергија – 2	%	59,0
Технологија за греење – 3		Гас
Големина – 3	цм	Полу-брз
Потрошувачка на енергија – 3	%	59,0
Технологија за греење – 4		Гас
Големина – 4	цм	Брз
Потрошувачка на енергија – 4	%	57,0
Енергетска ефикасност на плочата за готвење	%	58,3
Ова плоча е во согласност со ЕН 30-2-1		

Совети за заштеда на енергија

Плочата за готвење

- Користете прибор за готвење со рамно дно.
- Користете прибор за готвење со соодветни димензии.
- Користете прибор за готвење со капаџи.
- Намалете го количество на течност или маснотии.
- Кога течноста ќе зоврие, намалете ја температурата.