

PRODUCT FICHE					
		Pozicija	Simbol	Vrednost	Jedinica
Model					
Tip ploče:				EBI220F	
Broj zona i/ili područja za kuvanje	zone				2
	područja				1
Tehnologija grejanja (indukcione zone za kuvanje i površine za kuvanje, zone za kuvanje sa zračenjem, čvrste ploče)	Indukcione zone za kuvanje				X
	Indukciono kuvanje, područja za kuvanje				X
	Radijantne zone za kuvanje				
	Električne zone za kuvanje				
Za kružne zone ili površine za kuvanje: prečnik korisne površine po električno zagrejanom zoni za kuvanje, zaokružen na najbližih 5 mm	Zadnja	∅	18,0	cm	
	Prednja	∅	18,0	cm	
Za ne kružne zone ili površine za kuvanje: dužina i širina korisne površine po električno zagrejanom zoni ili površini za kuvanje, zaokružene na najbližih 5 mm	Flex zona	L W	38,5 18,0	cm	
	Zadnja	EC _{electric cooking}	192,1	Wh/kg	
Potrošnja energije za zonu za kuvanje ili površinu izračunata po kg	Prednja	EC _{electric cooking}	192,3	Wh/kg	
	Flex zona	EC _{electric cooking}	188,8	Wh/kg	
Potrošnja energije za ploču za kuvanje izračunata po kg		EC _{electric hob}	189,1	Wh/kg	
Primenjeni standard: EN 60350-2 Električni kućni aparati za kuvanje - Deo 2: Ploče za kuvanje - Metode za merenje performansi					
Saveti za uštedu energije: <ul style="list-style-type: none"> • Da biste postigli najbolju efikasnost vaše ploče za kuvanje, postavite šerpu u sredinu zone za kuvanje. • Korišćenje poklopca će skratiti vreme kuvanja i uštedeti energiju zadržavanjem toplote. • Smanjite količinu tečnosti ili masti da biste skratili vreme kuvanja. • Počnite kuvanje na visokom nivou i smanjite nivo kada se hrana zagreje. • Koristite šerpu čiji je prečnik veliki kao grafikon izabrane zone. • Ako se ne izvrši nikakva radnja nakon uključivanja ploče za kuvanje, ona će se automatski isključiti nakon 1 minuta, a snaga će biti 0,5 W u isključenom režimu. 					
Ove informacije treba smatrati delom uputstva za upotrebu uređaja.					