



GBR
SRB
ESP
PRT
GRC
SVN
HRV
BIH
MNE
MKD
ALB

SM-2005


OPERATING INSTRUCTIONS SANDWICH MAKER
UPUTSTVO ZA UPOTREBU APARAT ZA SENDVIČE
MANUAL DE USUARIO SANDWICHERA
MANUAL DO USUÁRIO SANDUICHEIRA
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Μ'ΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΟΥΤΣ
NAVODILA ZA UPORABO NAPRAVA ZA SENDVIČE
UPUTE ZA UPORABU APARAT ZA SENDVIČE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU APARAT ZA SENDVIČE
УПАТСТВА ЗА РАКУВАЊЕ ТОСТЕР СЕНДВИЧ
MANUALI I PERDORUESIT PAJISJA PËR SANDUIÇE



GBR

Sandwich Maker

MODEL: SM-2005



For your safety and continued enjoyment of this product


always read the instruction book carefully before use

IMPORTANT SAFEGUARDS

• READ ALL INSTRUCTIONS

- Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.
- Use only for household.
- Do not touch hot Plates surfaces. Use handle.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or cooking unit in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning appliance.
- Do not operate any appliance if it has been malfunctioned or damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Grill Maker yourself. Take it to an authorized service station for examination and repairing. An incorrect reassembly could present a risk of electric shock when the Grill Maker is used.
- The use of accessory attachments is not recommended by the manufacturer as it may result in fire, electrical shock, or risk of injury to persons.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not let power cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near hot gas or an electric burner or heated oven.
- Do not intend to operate by means of an external timer or separate remote-control system.
- Unplug the unit when finish use.
- Extreme caution must be exercised when moving the appliance.

PARTS IDENTIFICATION



- | |
|-----------------------------|
| 1. Upper Housing |
| 2. Decorative plates |
| 3. Power Light |
| 4. Ready Light |
| 5. Non-stick Cooking Plates |
| 6. Bottom Housing |
| 7. Handle Lock |

BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging
- Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.
DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ON THE COOKING SURFACES.
- Dry with a cloth or paper towel.
- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your Grill Maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

HOW TO USE

- Close the Grill Maker and plug it into the wall outlet, you will notice that the power and ready light will come on, indicating that the Grill Maker has begun preheating.
- It takes approximately 2~4 minutes to reach baking temperature, the ready light will go off.
- Open the lid, put the meat or other foods on the bottom cooking plate.
- Close the lid. The ready light will go on again.
- Cook for about 2 to 4 minutes, the ready light goes off again, or until golden brown, adjusting the time to suit your own individual taste.
- When the food is cooked use the handle to open the lid. Remove the food with the help of a plastic spatula. Never use metal tongs or a knife as these can cause damage to the non-stick coating of the cook plates.
- Once you have finished cooking, disconnect the plug from the wall outlet and leave unit open to cool.

CLEANING AND CARE

- Always unplug the Grill Maker and allow it to cool before cleaning. The unit is easier to clean when slightly warm. There is no need to disassemble Grill Maker for cleaning. Never immerse the Grill Maker in water or place in dishwasher.
- Wipe cooking plates with a soft cloth to remove food residue. For baked food residue squeeze some warm water mixed with detergent over the food residue then clean with a non abrasive plastic scouring pad or place wet kitchen paper over the grill to moisten the food residue.
- Do not use anything abrasive that can scratch or damage the non-stick coating.
- Do not use metal utensils to remove your foods, they can damage the non-stick surface.
- Wipe the outside of the Grill Maker with a damp cloth only. Do not clean the outside with any abrasive scouring pad or steel wool, as this will damage the finish. Do not immerse in water or any other liquid.
- Do not place in a dishwasher.
- Remove and empty the drip tray after each use and wash the tray in warm, soapy water. Avoid use of scouring pads or harsh detergents as they may damage the surface. Rinse and dry thoroughly with a clean, soft cloth and replace.

STORAGE

- Always unplug the Grill Maker before storage.
- Always make sure the Grill Maker is cool and dry before storing.




ŽIVIMO ZAJEDNO

SRB

APARAT ZA SENDVIČE

MODEL: SM-2005




Radi Vaše bezbednosti i uživanja u upotrebi ovog proizvoda
pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

• PROČITAJTE SVE INSTRUKCIJE

- Proverite da li napon u zidnoj utičnici odgovara naponu uređaja koji se može naći na natpisnoj tablici pri dnu uređaja.
- Samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Ne dodirujte grejne ploče. Koristite ručku.
- Da biste se zaštitili od elektrošoka, ne potapajte kabal, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Neophodan je strogi nadzor kada se bilo koji uređaj koristi od strane dece ili u njihovoj blizini.
- Isključite aparat iz utičnice kada se ne upotrebljava i pre čišćenja uređaja.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ukoliko je oštećen ili je prestao pravilno da radi ili je oštećen na bilo koji način. Kako biste izbegli rizik od elektrošoka, nikada ne pokušavajte da sami popravite uređaj. Odnosite ga u ovlašćeni servis na pregled i popravku. Nepravilno spajanje delova može dovesti do elektrošoka kada se uređaj koristi.
- Upotreba dodataka koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do požara, elektrošoka ili rizika od povrede osoba.
- Nemojte koristiti na otvorenom ili u komercijalne namene.
- Ne ostavljajte naponski kabal aparata da visi sa ivice stola, radne površine ili blizu bilo kakvog grejnog tela.
- Nemojte stavljati uređaj na ili blizu vrućeg plamena, električnog šporeta ili zagrejane renje.
- Nemojte upotrebljavati uređaj pomoću eksternog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.
- Isključite uređaj kada završite sa njegovom upotrebotom.
- Posebno treba biti oprezan prilikom premeštanja uređaja.

DELOVI UREĐAJA



1. Gornje kućište
2. Dekorativne ploče
3. Svetlo za napon uređaja
4. Svetlo za spremnost za rad
5. Nelepljiva grejna ploča
6. Donje kućište
7. Račka za zatvaranje

PRE PRVE UPOTREBE

- Procitajte pažljivo sva uputstva i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
- Uklonite sav materijal od ambalaže.
- Čistite grejne ploče krpom ili sunđerom pokvašenim u toploj vodi.

NEMOJTE POTAPATI UREĐAJ ILI STAVLJATI GREJNE PLOČE DIREKTNO POD MLAZ VODE.

- Čistite uređaj krpom ili papirnim ubrusom.
- Za najbolje rezultate, blago premažite grejne ploče sa malo jestivog ulja ili uljem za kuhanje u spreju.

Napomena: Kada prvi put zagrevate Vaš uređaj, on može ispuštitи blagi dim ili miris. To je normalno kod većine grejnih uređaja. To ne ugrožava bezbednost upotrebe Vašeg uređaja.

KAKO DA KORISTITE UREĐAJ

- Zatvorite Vaš Grill Maker i uključite ga u zidnu utičnicu, primetićete da će se upaliti svetlo za paljene uređaja i svetlo za spremnost za rad, što pokazuje da je uređaj počeo sa zagrevanjem.
- Potrebno je otprilike 2~4 minute da se postigne željena temperatura pečenja, i svetlo za spremnost za rad će se ugasiti.
- Otvorite poklopac, stavite meso ili drugu hranu na donju grejnu ploču.
- Zatvorite poklopac. Svetlo za spremnost za rad će se ponovo upaliti.
- Pecite oko 2 do 4 minuta, svetlo za spremnost za rad će se ponovo ugasiti, ili dok hrana ne dobije zlatno braon boju, podešavajući vreme pečenja po sopstvenom ukusu.
- Kada je hrana pečena otvorite poklopac koristeći ručku. Za uklanjanje pripremljene hrane koristiće Vam plastična špatula. Nikada nemojte koristiti metalne predmete ili nož jer oni mogu oštetiti nelepljivi premaz sa grejnih ploča.
- Kada ste završili s pečenjem, isključite uređaj iz zidne utičnice i ostavite uređaj otvoren da se ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvek isključite uređaj i ostavite da se ohladi pre čišćenja. Uređaj se lakše čisti kada je blago topao. Nema potrebe za razdvajanjem delova radi čišćenja. Nikada ne potapajte uređaj u vodu i nikada ne stavlajte u mašinu za sudove.
- Obrišite grejne ploče mekom krpom kako biste uklonili ostatke hrane. Za uklanjanje ispečenih ostataka hrane pokvasite ostatke hrane na grejnim pločama toplom vodom pomešanom sa deterdžentom, zatim očistite ne-abrazivnom plastičnom špatulom ili vlažnim kuhinjskim ubrusom pređite preko grejne ploče da navlažite ostatke hrane.
- Nemojte koristiti ništa od abrazivnih sredstava koja mogu ogrebati ili oštetiti nelepljivi premaz.
- Nemojte koristiti metalne predmete za otklanjanje hrane, oni mogu oštetiti nelepljivu površinu.
- Očistite spoljašnjost Vašeg uređaja samo vlažnom krpom. Nemojte čistiti spoljašnjost uređaja bilo kakvim abrazivnim sredstvom ili žicom za čišćenje, jer će to oštetiti sjaj. Ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.
- Ne stavlajte u mašinu za sudove.
- Uklonite i ispraznite posudu za kapanje posle svake upotrebe i operite tacnu u toploj vodi sa

deterdžentom. Izbegavajte upotrebu sunđera za ribanje ili jakih deterdženata jer mogu da oštete površinu. Isperite i detaljno osušite čistom, mekanom krpom i odložite.

ODLAGANJE

- Uvek isključite utikač pre odlaganja uređaja.
- Uverite se uvek da je uređaj hladan i suv pre odlaganja.




VIVIMOS JUNTOS

ESP

SANDWICHERA

MODEL: SM-2005




Para su seguridad y el disfrute de la utilización de este producto lea este
manual cuidadosamente antes de usar

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **Lea todas las instrucciones**
- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente corresponde a la tensión de los dispositivos que se pueden encontrar en la placa de características en la parte inferior del dispositivo.
- Sólo para uso doméstico.
- No toque las placas de calentamiento. Utilice el mango.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Es necesario un control estricto cuando cualquier aparato está utilizado por los niños o en sus proximidades.
- Desenchufe el aparato cuando no está en uso y antes de limpiar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si está dañado o si ha dejado de funcionar correctamente de alguna manera. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no intente reparar el dispositivo. Lleve lo a un centro de servicio autorizado para su inspección y reparación. Indebidamente piezas de conexión pueden dar lugar a descargas eléctricas cuando se usa el producto.
- El uso de aditivos no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o riesgo de lesiones personales.
- No utilice al aire libre o para fines comerciales.
- No deje el cable de alimentación del aparato colgado sobre un borde de la mesa, la superficie de trabajo o de cerca de un radiador.
- No coloque el dispositivo sobre o cerca de las llamas calientes, estufas eléctricas o superficies de cocción.
- No utilice el dispositivo con un temporizador externo o sistema de control remoto.
- Apague el dispositivo cuando haya terminado con su uso.
- Debemos tener cuidado al mover la máquina.

PARTES DEL APARATO



1. La carcasa superior
2. Placa decorativa
3. Luz para la tension
4. Luz para la disposicion
5. Placa operativa
6. La carcasa inferior
7. La manilla de cierre

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea todas las instrucciones y conserve las para su uso futuro.
- Retire el material de embalaje.
- Limpie la suela con un paño o una esponja empapada en agua tibia.

NO SUMERJA EL APARATO Y NO PONGA LAS PLACAS CALENTADORES DIRECTAMENTE BAJO DEL GRIFO DE AGUA.

- Limpie el aparato con un paño o con una toalla de papel.
- Para obtener mejores resultados cubra ligeramente la placa de calentamiento con un poco de aceite de cocina o con aceite en la forma de spray.

Nota: La primera vez que se calienta el dispositivo, puede salir un ligero humo u olor. Esto es normal para la mayoría de los dispositivos de calefacción. No ponga peligro la seguridad del uso de su dispositivo.

MODO DE EMPLEO

- Cierre su sandwichera y conecte la a un enchufe de pared. La luz del trabajo se quedará brillante para y el aparato será pronto para su uso.
- Se requieren aproximadamente 2 ~ 4 minutos para conseguir la temperatura de cocción deseada, y la luz de la disponibilidad operacional se apagará.
- Abra la tapa, y ponga el sandwich en la placa de calentamiento inferior.
- Cierre la tapa. La disposición a la luz de trabajo se reiniciará.
- Hornee por aproximadamente 2 a 4 minutos, o hasta que la comida no llegue a ser de color dorado. La luz Ajuste el tiempo de cocción segundo su propio gusto.
- Cuando la comida esté horneada, abra la tapa utilizando la asa. Para eliminar los residuos de comida utilice una espátula de plástico. Nunca utilice un cuchillo u objetos metálicos, ya que pueden dañar el recubrimiento antiadherente de las placas de calentamiento.
- Cuando haya terminado la cocción, desenchufe el equipo de la toma de corriente y permita que el aparato esté abierto para enfriarse.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Es más fácil limpiar el dispositivo cuando la mercancía está caliente. No hay necesidad de separar las partes para limpiarlos. Nunca sumerja el dispositivo en agua y nunca la ponga en el lavavajillas.
- Limpie la suela con un paño suave para eliminar los residuos de comida. Para eliminar los residuos horneados del dispositivo, utilice un paño húmedo en la placa de calentamiento con el agua tibia mezclada con el detergente y limpíe con una espátula de plástico no abrasiva o pase con un vuelo húmedo toalla húmeda sobre la placa calentadora para humedecer los restos de comida.
- No utilice ninguno de los productos abrasivos porque puedan rayar o dañar el recubrimiento antiadherente.
- No utilice objetos metálicos para eliminar los alimentos, que pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de su dispositivo sólo con un paño húmedo. No limpie el exterior del dispositivo por cualquier alambre o limpiadores abrasivos, ya que podría dañar el lustre. No sumerja en agua u otros líquidos.

- No ponga en el lavavajillas.
- Retire y vacie la bandeja de goteo después de cada uso y lave la bandeja con agua caliente y con detergente. Evite el uso de esponjas que pueden rayar y de detergentes, ya que pueden dañar la superficie. Enjuague y seque bien el aparato con un paño limpio, suave y aplace lo.

DISPOSICIÓN

- Desenchufe siempre el dispositivo antes de su disposición.
- Asegúrese de que el aparato esté siempre frío y seco antes de la disposición.




VIVEMOS JUNTOS

PRT

SANDUICHEIRA

MODELO: SM-2005




Leia atentamente este manual de instruções e mantenha o mesmo para futuras consultas.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.

- Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho.
- Este aparelho foi construído apenas para uso doméstico
- Não toque em superfícies quentes. Utilize a alça.
- **Não mergulhe o cabo, plugue ou a base em líquido para evitar o risco do choque elétrico.**
- A vigilância é necessária quando o aparelho está em uso perto das crianças.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica quando não está em uso ou antes de limpeza. Deixe-o esfriar antes de limpeza ou armazenagem.
- Não utilize nenhum aparelho se: o cordão ou tomada estiver danificado, depois de um mau funcionamento do aparelho ou se ele sofrer queda ou qualquer outro dano. Não tente reparar o aparelho!, Retorne o equipamento à assistência técnica mais próxima para ser examinado, consertado e /ou ajustado na parte mecânica ou elétrica.
 - O posicionamento incorreto pode levar a um risco de choque elétrico quando o aparelho está em uso.
- A utilização de outros acessórios que não aqueles recomendados pelo fabricante pode causar incêndios, choques elétricos ou danos a pessoas.
- Não utilize no exterior ou para fins comerciais.
- Não deixe o cabo pendurar sobre a borda da mesa, balcão ou encostado em partes quentes o qual podem danificá-lo.
- Não coloque o aparelho sobre ou perto de botijões de gás, queimadores elétricos ou num forno aquecido.
 - O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
 - Desligue o aparelho depois de utilização.
- Tenha sempre **cuidado** quando deslocar o **aparelho**

PARTES



1. Tampa superior
2. Chapa decorativa
3. Indicador luminoso de funcionamento
4. Indicador luminoso PRONTO
5. Placas amovíveis antiaderentes
6. Tampa inferior
7. Pega

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Leia todas as instruções e guarde-as para consultas futuras.
- Retire todos os papéis e plásticos protetores
- Remova toda a poeira das placas com uma esponja ou um pano húmido ou macio.
NAO MERGULHE O APARELHO NA ÁGUA. NÃO EXPONHA O APARELHO DIRETAMENTE A ÁGUA.
- Seque com o papel toalha ou pedaço de roupa.
- Para obter melhores resultados, coloque um pouco de óleo de cozinha ou óleo em spray na superfície anti-adherente.

Nota: Quando aquecer a sanduicheira pela primeira vez, pode emitir um certo odor ou levemente o fumo. Isso é normal. Isso não efetuará a segurança do seu aparelho.

COMO UTILIZAR

- Feche a sanduicheira e ligue-a à tomada elétrica. As luzes indicadoras acenderão, indicando que o pré-aquecimento tem começado
- Dentro de 2-4 minutos o aparelho alcançará a temperatura ideal, a luz indicadora PRONTO (READY) apagará
- Abra a tampa e coloque a carne ou outros alimentos na superfície
- Feche a tampa. A luz indicadora PRONTO acenderá novamente.
- Mantenha a tampa do aparelho fechada 2-4 minutos (ou mais, dependendo do gosto). A

luz indicadora PRONTO ligar-se-á.


- Quando os alimentos estiveram prontos, utiliza a pega para abrir a tampa. Remova o alimento utilizando uma espátula plástica. Evite de usar utensílios de metal, que podem estragar o revestimento antiaderente do aparelho.
- Sempre remova o plugue da tomada quando terminar de utilizar o aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre desconecte o aparelho da tomada e espere até que esfrie e comece a limpeza. É mais fácil limpar o aparelho enquanto está levemente aquecido. Nunca desmonte as placas da sanduicheira para efetuar a limpeza. Nunca coloque o aparelho na água ou limpe em máquina de lavar louça.
- Limpe as placas com roupa suave para remover resíduos alimentares. Para resíduos de alimentos assados coloque a mistura de água e detergente nas placas. Depois limpe-as com almofada de limpeza com punho plástico ou coloque papel de cozinha nas placas para umedecer resíduos.
- Não utilize produtos abrasivos. Podem arranhar ou danificar a superfície anti-adherente.
- Evite de usar utensílios de metal, que podem estragar o revestimento antiaderente do aparelho.
- Para limpar a parte externa do aparelho, passe um pano seco. Nunca use produtos abrasivos ou lata de aço. Nunca submerja fios, plugues ou o aparelho dentro da água ou qualquer outro líquido.
- Não coloque em máquina de lavar louça.
- Remova e esvazie o tabuleiro de recolha depois cada utilização e lave o tabuleiro em água morna e com sabão. Evite o uso de esfregões ou detergentes duros, pois podem danificar a superfície. Enxágue e seque completamente com um pano limpo e macio.

ARMAZENAGEM


- Sempre desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o armazenar.
- Certifique-se de que o aparelho está esfriado e seco antes de o armazenar.



GRС

Μ'ΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ

Μοντέλο: SM-2005




Για την ασφάλεια και συνεχή απόλαυση στη συσκευή αυτή πάντα διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Επιβεβαιώστε ότι το δυναμικό στην πρίζα σας είναι το ίδιο όπως στην ετικέτα συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο μέσα στο σπίτι.
- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες πλάκας. Χρησιμοποιείτε λαβές.
- Για να αποφύγετε το ρίσκο του ηλεκτροσόκ, μη βουτάτε το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο ύγρο.
- Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται ή βρίσκεται κοντά στα παιδιά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από καθάρισμα. Αφήστε την να κρυώσει πριν βγάλετε ή προσθέστε εξαρτήματα και πριν από καθάρισμα.
- Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με δυσλειτουργία ή που έχει οποιουδήποτε είδους βλάβη. Για να αποφύγετε το ρίσκο του ηλεκτροσόκ, ποτέ μην επισκευάζετε τη συσκευή μονοί σας. Πάρτε το στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο και επισκευή. Μια εσφαλμένη επανασυναρμολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Χρήστη εξαρτημάτων που δε συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, ηλεκτροπληξία ή ρίσκο πληγής χρήστη.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εκτός σπιτιού ή για διαφημιστικούς σκοπούς.
- Μην αφήνετε καλώδιο ρεύματος της συσκευής να κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίξει ζεστές επιφάνειες.
- Μη βάζετε τη συσκευή επάνω ή κοντά στη ζεστή φλόγα αερίου, ζεστό φούρνο ή άλλη ηλεκτρική ή οποιαδήποτε συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε κάποιο εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε πια.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να έχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Επάνω μέρος
2. Διακοσμητικές πλάκες
3. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
4. Φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας
5. Αντικολλητικές πλάκες ψησίματος
6. Κάτω μέρος
7. Κλείδωμα λαβής

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά και διατηρήστε τες στο μέλλον.
- Αφαιρέστε ολόκληρο το πακέτο.
- Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος σκουπίζοντας με ένα σφουγγάρι ή με ύφασμα βουτηγμένο στο ζεστό νερό.

ΜΗ ΒΟΥΤΑΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΝΕΡΟ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ.

- Στεγάστε την με ύφασμα ή χαρτοπετσέτα.
- Για τα καλύτερα αποτελέσματα, αλείψτε τις πλάκες ελαφρώς με λίγο λάδι ή σπρέι μαγειρικής.

Προσοχή: Όταν η τοστιέρα σάντουιτς ζεσταίνεται για πρώτη φορά, μπορεί να αναδίδει ελάχιστο καπνό ή μυρωδιά. Αυτό είναι κανονικό για πολλές ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

- Κλείστε την τοστιέρα σάντουιτς και βάλτε το βύσμα στην πρίζα, επείτα η ένδειξη λειτουργίας και η ένδειξη ετοιμότητας θα ανάψουν, δείχνοντας ότι η συσκευή αρχίσει να ζεσταίνεται.
- Θα χρειαστεί περίπου 2 με 4 λεπτά να ζεσταθεί για ψήσιμο και θα σβήσει η ένδειξη ετοιμότητας.
- Ανοίξτε το καπάκι, βάλτε το κρέας ή άλλο φαγητό στην κάτω πλάκα.
- Κλείστε το καπάκι. Η ένδειξη ετοιμότητας θα ξανανοίξει.
- Ψήστε για 2 με 4 λεπτά, η ένδειξη ετοιμότητας θα ξανασβήσει ή ψήστε ώσπου να γίνει χρυσαφένιο καστανό χρώμα, προσαρμόζοντας την ώρα ψησίματος στη γεύση σας.

- Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, χρησιμοποιήστε τη λαβή να ανοίξετε το καπάκι. Βγάλτε το φαγητό με βοήθεια πλαστικής σπάτουλας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές τσιμπίδες ή μαχαίρι διότι αυτά μπορούν να βλάψουν το αντικολλητικό κάλλυμα στις πλάκες ψησίματος.
- Όταν τελειώσετε με το ψήσιμο, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή ανοιχτή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Πάντα σβήστε την τοστιέρα σάντουιτς και αφήστε την να κρυώσει πριν καθάρισμα. Είναι πιο εύκολο να καθαρίσετε τη συσκευή όταν είναι μισό ζεστή. Δεν είναι απαραίτητο να αποσυναρμολογήσετε την τοστιέρα σάντουιτς για καθάρισμα. Ποτέ μη βουτάτε τη συσκευή στο νερό και μην τη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με μαλακό ύφασμα για να αφαιρέσετε υπολείμματα φαγητού. Για υπολείμματα από ψημένα φαγητά, βάλτε λίγο ζεστό νερό με απορρυπαντικό πάνω στα υπολείμματα και καθαρίστε τα με μη λειαντικά πλαστικά σφουγγαράκια ή βάλτε βρεγμένο χαρτί κουζίνας επάνω στις πλάκες για να υγράνετε τα υπολείμματα φαγητού.
- Μη χρησιμοποιείτε τίποτε λειαντικό που μπορεί να ξύσει ή ζημιώσει το αντικολλητικό κάλυμμα.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία να αφαιρέσετε το φαγητό, αυτά μπορούν να βλάψουν την αντικολλητική επιφάνεια.
- Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με υγρό ύφασμα μόνο. Μην καθαρίζετε το εξωτερικό με λειαντικό σφουγγαράκι ή σύρμα καθαρισμού, διότι αυτό θα ζημιώσει το κάλλυμα. Μη βουτάτε τη συσκευή στο νερό ή άλλο υγρό.
- Μη βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Βγάλτε και αδειάστε το δίσκο συλλογής υγρών μετά από κάθε χρήση και πλύνετε το δίσκο στο ζεστό σαπουνόνερο. Αποφύγετε χρήση σκληρών σφουγγαριών ή απορρυπαντικών διότι αυτά μπορούν να ζημιώσουν την επιφάνεια. Πλύνετε και στεγάστε το πλήρως με καθαρό, μαλακό ύφασμα και γυρίστε το πίσω.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πάντα αποσυνδέστε την τοστιέρα σάντουιτς πριν από την αποθήκευση.
- Πάντα σιγουρευτείτε ότι η τοστιέρα σάντουιτς δεν είναι ζεστή και βρεγμένη πριν από την αποθήκευση.




ŽIVIMO SKUPAJ

SVN

NAPRAVA ZA SENDVIČE

MODEL: SM-2005




Za vašo varnost in užitek uporabe tega izdelka
skrbno preberite navodila pred uporabo

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

• PRRBERITE VSA NAVODILA

- Poskrbite, da je napetost v vtičnico ustrezna napetosti naprav, ki se nahaja na tipski ploščici na dnu naprave.
- Samo za domačo uporabo.
- Ne dotikajte se grelnih plošč. Uporabite ročico.
- Za zaščito pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Potrebno je strogo nadzor, ko katera koli naprava, ki ga otrok ali v njihovi bližini uporablja.
- Napravo odklopite, ko ni v uporabi in pred čiščenjem napravo.
- Naprave ne uporabljamte, če je poškodovan ali preneha delovati pravilno ali je kakorkoli poškodovan. Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, nikoli ne popravljajte uređaj. Odnesite na pooblaščeni servisni center za pregled in popravilo. Nepravilno povezovalnih delov, lahko privede do električnega udara, če se izdelek uporablja.
- Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča lahko povzroči požar, električni šok ali nevarnost telesnih poškodb.
- Ne uporabljamte na prostem ali v komercialne namene.
- Ne pustite napajalni kabel aparata, da visijo na rob mize, delovno površino ali v bližini radiatorja.
- Ne postavljajte naprave na ali v bližini vročih plamenov, električne peči ali kuhanjski površi.
- Naprave ne uporabljamte z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Izklopite napravo, ko ste končali z njegovo uporabo.
- Moramo biti previdni pri premikanju stroja.

DELI APARATA



1. Zgornje ohišje
2. Dekorativne plošče
3. Luč za naponost
4. Luč za pripravnost
5. Grelna plošča
6. Spodnje ohišje
7. Ročaj za zapiranje

PRED PRVO UPORABO

• Pozorno preberite navodila in jih shranite za poznejo uporabo.

• Odstranite vso embalažo.

• Očistite likalno ploščo s krpo ali gobo, namočeno v toplo vodo.

NE potopimo napravo ali razpolaga z grelno ploščo neposredno pod tekočo vodo.

• Napravo očistite s krpo ali papirnato brisačo.

• Za najboljše rezultate, krtačo z blagimi grelnih plošč z malo jedilnega olja ali olja za kuhanje v spreju.

Opomba: Ko prvi čas grejete napravo, lahko spusti rahel dim ali vonj. To je normalno za večino ogrevalnih naprav. To ne vpliva na varnost vaše naprave.

KAKO UPORABLJATI

• Zaprite Grill Maker in ga priključite v električno vtičnico, boste opazili, da delovna luč spali svetla za napravo in pripravljenost za delo, kar pomeni, da je naprava začela s segrevanjem.

• To traja približno 2 ~ 4 minute, da dosežejo želeno temperaturo kuhanja in lahka za operativno pripravljenost bodo zaprlji.

• Odprite pokrov, dal mesa ali drugih živil na spodnjo grelno ploščo.

• Zaprite pokrov. Luč za pripravljenost se vklopi.

• Pecite oko 2 do 4 minute, luč za pripravljenost se izklopi, ali dokler hrana ni zlatno rjava, nastavite kuhanje po svojem okusu.

• Ko je hrana pripravljena, odprete pokrov s pomočjo ročaja. Če želite odstraniti pripravljeno hrano, uporabite plastično špatula. Nikada ne uporablajte kovinskih predmetov ali nož, saj lahko poškodujejo na premaz z grelnimi ploščami.

• Ko ste končali peko, odklopite iz vtičnice in počakajte, da se aparat odprt ohladi

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

• Vedno izključite stroj in pustite, da se ohladi pred čiščenjem. Napravo lahko čistimo, ko blago topla. Ni potrebno ločiti dele za čiščenje. Naprave nikoli ne potapljamte v vodo in nikoli dal v pomivalnem stroju.

• Obrišite likalno ploščo z mehko krpo, da odstranite ostanke hrane. Za odstranitev pečene hrane ostaja ostanek mokra hrana na grelno ploščo s toplo vodo, pomešano z detergentom in čisto brez abrazivnih plastično lopatico ali vlažno kuhinjsko brisačo lebdenje nad ploščo, da se navlaži, ostanke hrane.

• Ne uporabljajte ničesar iz abrazivnih materialov, ki lahko opraskajo ali poškodujejo ne lepljivo premaz.

• Ne uporabljajte kovinskih predmetov za odstranjevanje hrane, ki jih lahko poškoduje ne lepljivo površino.

• Zunanosti vaše naprave čistite samo z vlažno krpo. Ne čistite zunanjost naprave s katero koli žice ali abrazivnih čistil, saj bo to poškoduje lesk. Ne potapljamte v vodo ali druge tekočine.

• Ne dajajte v pomivalnem stroju.

• Odstranite in izpraznite odcejanje pladenj po vsaki uporabi in operite pladenj v topli vodi z detergentom.

Izogibajte se uporabi gobice za čiščenje ali močnih detergentov, saj lahko poškodujejo površino. temeljito in suho sperite s čisto, mehko krpo in obesiti.

ODLAGANJE


- Napravo pred odlaganjem vedno izključite.
- Poskrbite, da je stroj še vedno hladen in suhpred odlaganjem.



HRV

APARAT ZA SENDVIČE

MODEL: SM-2005




Radi Vaše bezbjednosti i uživanja u uporabi ovog proizvoda
pozorno pročitajte ove upute prije uporabe

VAŽNE BEZBJEDNOSNE UPUTE

• PROČITAJTE SVE INSTRUKCIJE

- Provjerite da li napon u zidnoj utičnici odgovara naponu uređaja koji se može naći na natpisnoj tablici pri dnu uređaja.
- Samo za uporabu u kućanstvu.
- Ne dodirujte grijne ploče. Koristite ručku.
- Da biste se zaštitili od elektrošoka, ne potapajte kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Neophodan je strogi nadzor kada se bilo koji uređaj koristi od strane djece ili u njihovoj blizini.
- Isključite aparat iz utičnice kada se ne upotrebljava i prije čišćenja uređaja.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ukoliko je oštećen ili je prestao pravilno raditi ili je oštećen na bilo koji način. Kako biste izbjegli rizik od elektrošoka, nikada ne pokušavajte da sami popravite uređaj. Odnesite ga u ovlašteni servis na pregled i popravku. Nepravilno spajanje dijelova može dovesti do elektrošoka kada se uređaj koristi.
- Uporaba dodataka koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do požara, elektrošoka ili rizika od ozljede osoba.
- Nemojte koristiti na otvorenom ili u komercijalne namene.
- Ne ostavljajte naponski kabel aparata da visi sa ruba stola, radne površi ili blizu bilo kakvog grijnog tijela.
- Nemojte stavljati uređaj na ili blizu vrućeg plamena, električnog štednjaka ili zagrijane pećnice.
- Nemojte upotrebljavati uređaj pomoću eksternog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.
- Isključite uređaj kada završite sa njegovom uporabom.
- Posebno treba biti pozoran prilikom premještanja uređaja.

DIJELOVI UREĐAJA



1. Gornje kućište
2. Dekorativne ploče
3. Svjetlo za napon uređaja
4. Svjetlo za spremnost za rad
5. Neljepljiva grijna ploča
6. Donje kućište
7. Ručka za zatvaranje

PRIJE PRVE UPORABE

- Pročitajte pozorno sve upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
- Uklonite sav materijal od ambalaže.
- Čistite grijne ploče krpom ili spužvom pokvašenim u toploj vodi.

NEMOJTE URANJATI UREĐAJ ILI STAVLJATI GRIJNE PLOČE DIREKTNO POD MLAZ VODE.

- Čistite uređaj krpom ili papirnim ubrusom.
 - Za najbolje rezultate, blago premažite grijne ploče sa malo jestivog ulja ili uljem za kuhanje u spreju.
- Napomena:** Kada prvi put zagrevate Vaš uređaj, on može ispuštiti blagi dim ili miris. To je normalno kod većine grijnih uređaja. To ne ugrožava bezbjednost uporabe Vašeg uređaja.

KAKO DA KORISTITE UREĐAJ

- Zatvorite Vaš Grill Maker i uključite ga u zidnu utičnicu, primjetiće da će se upaliti svjetlo za paljene uređaja i svjetlo za spremnost za rad, što pokazuje da je uređaj počeo sa zagrijavanjem.
- Potrebno je otprilike 2~4 minute da se postigne željena temperatura pečenja, i svjetlo za spremnost za rad će se ugasiti.
- Otvorite poklopac, stavite meso ili drugu hranu na donju grijnu ploču.
- Zatvorite poklopac. Svjetlo za spremnost za rad će se ponovo upaliti.
- Pecite oko 2 do 4 minute, svjetlo za spremnost za rad će se ponovo ugasiti, ili dok hrana ne dobije zlatno braon boju, podešavajući vreme pečenja po sopstvenom okusu.
- Kada je hrana pečena otvorite poklopac koristeći ručku. Za uklanjanje pripremljenje hrane koristiće Vam plastična špatula. Nikada nemojte koristiti metalne predmete ili nož jer oni mogu oštetiti neljepljivi premaz sa grijnih ploča.
- Kada ste završili s pečenjem, isključite uređaj iz zidne utičnice i ostavite uređaj otvoren da se ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvijek isključite uređaj i ostavite da se ohladi prije čišćenja. Uređaj se lakše čisti kada je blago topao. Nema potrebe za razdvajanjem dijelova radi čišćenja. Nikada ne uranljajte uređaj u vodu i nikada ne stavljamte u mašinu za sudove.
- Obrišite grijne ploče mekom krpom kako biste uklonili ostatke hrane. Za uklanjanje ispečenih ostataka hrane pokvasite ostatke na grijnim pločama toplom vodom pomešanom sa deterdžentom, zatim očistite ne-abrazivnom plastičnom špatulom ili vlažnim kuhinjskim ubrusom pređite preko grijne ploče da navlažite ostatke hrane.
- Nemojte koristiti ništa od abrazivnih sredstava koja mogu ogrebati ili oštetiti neljepljivi premaz.
- Nemojte koristiti metalne predmete za otklanjanje hrane, oni mogu oštetiti neljepljivu površ.
- Očistite spoljašnjost Vašeg uređaja samo vlažnom krpom. Nemojte čistiti spoljašnjost uređaja bilo kakvim abrazivnim sredstvom ili žicom za čišćenje, jer će to oštetiti sjaj. Ne uranljajte u vodu ili druge tekućine.
- Ne stavljamte u mašinu za sudove.
- Uklonite i ispraznite posudu za kapanje posle svake uporabe i operite tacnu u toploj vodi sa deterdžentom. Izbegavajte uporabu spužve za ribanje ili jakih deterdženata jer mogu da oštete površinu. Isperite i detaljno

osušite čistom, mekanom krpom i odložite.

ODLAGANJE


- Uvijek isključite utikač prije odlaganja uređaja.
- Uvjerite se uvijek da je uređaj hladan i suh prije odlaganja.



BIH/MNE

APARAT ZA SENDVIČE

MODEL: SM-2005




Radi Vaše bezbjednosti i uživanja u upotrebi ovog proizvoda
pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe

VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

• PROČITAJTE SVE INSTRUKCIJE

- Provjerite da li napon u zidnoj utičnici odgovara naponu uređaja koji se može naći na natpisnoj tablici pri dnu uređaja.
- Samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Ne dodirujte grijne ploče. Koristite ručku.
- Da biste se zaštitili od elektrošoka, ne potapajte kabal, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Neophodan je strogi nadzor kada se bilo koji uređaj koristi od strane djece ili u njihovoj blizini.
- Isključite aparat iz utičnice kada se ne upotrebljava i prije čišćenja uređaja.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ukoliko je oštećen ili je prestao pravilno raditi ili je oštećen na bilo koji način. Kako biste izbegli rizik od elektrošoka, nikada ne pokušavajte da sami popravite uređaj. Odnesite ga u ovlašćeni servis na pregled i popravku. Nepravilno spajanje dijelova može dovesti do elektrošoka kada se uređaj koristi.
- Upotreba dodataka koji nisu preporučeni od strane proizvođača može dovesti do požara, elektrošoka ili rizika od povrede osoba.
- Nemojte koristiti na otvorenom ili u komercijalne namene.
- Ne ostavljajte naponski kabal aparata da visi sa ivice stola, radne površine ili blizu bilo kakvog grljnog tela.
- Nemojte stavljati uređaj na ili blizu vrućeg plamena, električnog šporeta ili zagrijane rerne.
- Nemojte upotrebljavati uređaj pomoću eksternog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.
- Isključite uređaj kada završite sa njegovom upotrebom.
- Posebno treba biti oprezan prilikom premještanja uređaja.

DIJELOVI UREĐAJA



1. Gornje kućište
2. Dekorativne ploče
3. Svjetlo za napon uređaja
4. Svjetlo za spremnost za rad
5. Neljepljiva grijna ploča
6. Donje kućište
7. Ručka za zatvaranje

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Procitajte pažljivo sva uputstva i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
- Uklonite sav materijal od ambalaže.
- Čistite grijne ploče krpom ili spužvom pokvašenom u toploj vodi.

NEMOJTE POTAPATI UREĐAJ ILI STAVLJATI GRIJNE PLOČE DIREKTNO POD MLAZ VODE.

- Čistite uređaj krpom ili papirnim ubrusom.
- Za najbolje rezultate, blago premažite grijne ploče sa malo jestivog ulja ili uljem za kuvanje u spreju.

Napomena: Kada prvi put zagrevate Vaš uređaj, on može isputiti blagi dim ili miris. To je normalno kod većine grijnih uređaja. To ne ugrožava bezbjednost upotrebe Vašeg uređaja.

KAKO DA KORISTITE UREĐAJ

- Zatvorite Vaš Grill Maker i uključite ga u zidnu utičnicu, primjetiće da će se upaliti svjetlo za paljenje uređaja i svjetlo za spremnost za rad, što pokazuje da je uređaj počeo sa zagrijavanjem.
- Potrebno je otprilike 2~4 minute da se postigne željena temperatura pečenja, i svjetlo za spremnost za rad će se ugasiti.
- Otvorite poklopac, stavite meso ili drugu hranu na donju grijnu ploču.
- Zatvorite poklopac. Svjetlo za spremnost za rad će se ponovo upaliti.
- Pecite oko 2 do 4 minuta, svjetlo za spremnost za rad će se ponovo ugasiti, ili dok hrana ne dobije zlatno braon boju, podešavajući vrijeme pečenja po sopstvenom ukusu.
- Kada je hrana pečena otvorite poklopac koristeći ručku. Za uklanjanje pripremljene hrane koristiće Vam plastična špatula. Nikada nemojte koristiti metalne predmete ili nož jer oni mogu oštetiti neljepljivi premaz sa grijnih ploča.
- Kada ste završili s pečenjem, isključite uređaj iz zidne utičnice i ostavite uređaj otvoren da se ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uvek isključite uređaj i ostavite da se ohladi pre čišćenja. Uređaj se lakše čisti kada je blago topao. Nema potrebe za razdvajanjem delova radi čišćenja. Nikada ne potapajte uređaj u vodu i nikada ne stavlajte u mašinu za sudove.
- Obrišite grijne ploče mekom krpom kako biste uklonili ostatke hrane. Za uklanjanje ispečenih ostataka hrane pokvasite ostatke na grijnim pločama topлом vodom pomješanom sa deterdžentom, zatim očistite ne-abrazivnom plastičnom špatulom ili vlažnim kuhinjskim ubrusom pređite preko grijne ploče da navlažite ostatke hrane.
- Nemojte koristiti ništa od abrazivnih sredstava koja mogu ogrebati ili oštetiti neljepljivi premaz.
- Nemojte koristiti metalne predmete za otklanjanje hrane, oni mogu oštetiti neljepljivu površinu.
- Očistite spoljašnjost Vašeg uređaja samo vlažnom krpom. Nemojte čistiti spoljašnjost uređaja bilo kakvim abrazivnim sredstvom ili žicom za čišćenje, jer će to oštetiti sjaj. Ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.
- Ne stavlajte u mašinu za sudove.
- Uklonite i ispraznite posudu za kapanje posle svake upotrebe i operite tacnu u toploj vodi sa

deterdžentom. Izbjegavajte upotrebu spužvi za ribanje ili jakih deterdženata jer mogu da oštete površinu. Isperite i detaljno osušite čistom, mekanom krpom i odložite.


ODLAGANJE

- Uvijek isključite utikač prije odlaganja uređaja.
- Uvjerite se uvijek da je uređaj hladan i suv prije odlaganja.



MKD

ТОСТЕР
МОДЕЛ: SM-2005




Поради Вашата безбедност и уживање во употребата на овој производ,
 внимателно прочитајте го ова упатство пред употреба

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Прочитајте ги сите инструкции

- Проверите дали напонот на сидниот штекер одговара со напонот на уредот кој може да се најде на натписната таблица на дното од уредот.
- Само за употреба во домаќинство.
- Не ги допирајте грејните плочки. Користете ја раката.
- За да се заштитите од електрошок, не ги напопувајте кабелот, штекерот или уредот во вода или било каква друга течност.
- Неопходен е строг надзор кога бил кој уред се користи од страна на деца или во нивна близина.
- Исклучете го апаратот од штекерот кога не се употребува и пред чистење на уредот. Оставете го да се олади пред да ја ставите храната или тргате остатоци од храна, како и при чистење.
- Немојте да го употребувате уредот доколку е оштетен или престанал да работи правилно или е оштетен на било кој начин. За да избегнете ризик од електрошок, никогаш не се обидувајте да го поправите уредот сами. Однесете го на овластен сервис на преглед и поправка. Неправилното спојување на деловите може да доведе до електрошок кога ќе се користи уредот.
- Употреба на додатоци кои не се препорачани од страна на производителот може да доведе до пожар, електрошок или ризик од повреди на лица.
- Немојте да го користите уредот на отворено или во комерцијални намени.
- Не оставяйте го кабелот за напојување од апаратот да виси на раб од маса, работна површина или да допира топла површина.
- Немојте да го ставате уредот во близина на врен пламен, електричен шпорет или зареана перна.
- Немојте да го употребувате уредот со помош на екстерен тајмер или одделен систем за далечинско управување.
- Исклучете го уредот кога ќе завршите со неговата употреба.
- Посебно треба да се биде внимателен при преместување на уредот.

ДЕЛОВИ НА УРЕДОТ



1. Горно кукиште
2. Декоративни плочи
3. Светло за напон на уредот
4. Светло за спремност за работа
5. Нелеплива грејна плоча
6. Долно кукиште
7. Рачка за затворање

Пред првата употреба

- Прочитайте ги внимателно сите упатства и зачувайте ги за понатамошна употреба.
- Отстранете го целиот амбалажен материјал.
- Чистете ги грејните плочки со крпа или со сунѓер натопен во топла вода.

ДА ГО НАТОПУВАТЕ УРЕДОТ ИЛИ ДА ГИ СТАВАТЕ ГРЕЈНИТЕ ПЛОЧКИ ДИРЕКТНО ПОД МЛАЗ ВОДА

- Чистете го уредот со крпа или со хартија за бришење.
- За најдобри резултати, благо премачкајте ги грејните плочи со малку масло за јадење или масло за готвење во спреј.

Напомена: Кога за прв пат го загревате Вашиот уред, тој може да испушти благ чад или мирис. Тоа е нормално каде поголем број грејни уреди. Тоа не ја загрозува безбедноста на употребата на Вашиот уред.

КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ УРЕДОТ

- Затворете го Вашиот тостер и вклучете го во сиден штекер, каде забележите дека ќе се вклучи светлото за вклучување на уредот и светлото за спремност за работа, што покажува дека уредот започнал да се загрева.
- Потребно е околу 2-4 минути за да се постигне посакуваната температура за печење и светлото за спремност за работа ќе се исклучи.
- Отворете го капакот, ставете ги сендвичите на долната грејна плочка.

- Затворете го капакот. Светлото за спремност за работа повторно ќе се запали.
- Печите околу 2 до 4 минути, светлото за спремност за работа повторно ќе се изгасне, или додека храната не добија златно-кафеава боја, подесувајќи времето за печене по сопствен вкус.
- Кога храната е веќе печена, отворете го капакот користејќи ја раката. За подигање на подготвената храна ќе Ви користи пластична шпакла. Никогаш немојте да користите метални предмети или нож бидејќи тие можат да го оштетат нелепливиот премаз на грејните плочи.
- Кога ќе завршите со печенето, исклучете го уредот од сидниот штекер и оставете го уредот отворед додека да се олади.

Чистење и одржување

- Секогаш исклучувајте го уредот и оставајте го да се олади пред чистење. Уредот поретко се чисти кога е благо топол. Нема потреба од расклопување на деловите поради чистење. Никогаш не го натопувајте уредот во вода и никогаш не го ставајте во машина за миење садови.
- Избришете ги грејните плочки со мека крпа за да ги отстраните остатоците од храна. За отстранување на испечените остатоци на храна, наквасете ги остатоците од храна на грејните плочи со топла вода измешана со детергент, потоа исчистите со неабразивна пластична шпакла или со влажен кујнски бришач помините преку грејните плочи за да ги навлажните остатоците од храна.
- Немојте да користите метални предмети за подигање на храната, тие можат да ја оштетат нелепливата површина.
- Исчистете ја надворешноста на Вашиот уред само со влажна крпа. Немојте да ја чистите надворешноста на уредот со било какви абразивни сретства или со жица за чистење, бидејќи тоа ќе го оштети сјајот.
- Не го ставајте во машина за миење садови.
- Тргнете го и испразнете го садот за капење после секоја употреба и измијте ја чинијата во топла вода со детергент. Избегнувајте употреба на сунгер за стругање или јаки детергенти бидејќи можат да ја оштетат површината. Исперете и детално исушете со чиста мека крпа и складирајте го.

Складирање


- Секогаш исклучувајте го приклучокот пред складирање на уредот.
- Осигурајте се секогаш дека уредот е ладен и сув пред складирање.



ALB

PAJISJA PËR SANDUIÇE

MODELI: SM-2005




Për shkak të kënaqësisë dhe sigurisë suaj me këtë prodhim, para përdorimit lexojeni me kujdes këtë udhëzim.

UDHËZIME E RËNDËSISHME SIGURIE

• LEXONI TË GJITHA UDHËZIME

- Kontrolloni se tensioni i prizës muri është e përshtatshëm me tensionin e pajisjes, që mund ta gjeni në tabelën mbishkrim në fund të pajisjes.
- Vetëm për përdorim shtëpiake.
- Mos prekni pllakat ngrohje. Përdorenit dorëzen.
- Për të shmangur rrezikun nga elektroshoku, mos e zhytni kabllon, spinën ose pajisjen në ujë apo në lëng tjetër.
- Mbikqyrje është e domosdoshme kur fëmijët përdorin pajisjen ose kur ata janë afër pajisjes.
- Fikni pajisjen nga priza kur pajisja nuk përdoret dhe para pastrimit të pajisjes.
- Mos e përdorni pajisjen në qoftë se është e dëmtuar, nuk punon siç duhet ose është e dëmtuar në çdo mënyrë. Për të shmangur rrezikun nga elektroshoku, mos provoni ta riparoni pajisjen vetë. Merrni me vete pajisjen për kontrollim dhe riparim te servisi i autorizuar. Lidhje të pasakta mund të çoj në goditje elektrike kur pajisja nuk përdoret.
- Përdorimi i aksesorëve që nuk janë të rekomanduar nga prodhuesi, mund të shkaktojë zjarrin, goditjen elektrike ose rrezikun e lëndimit të personëve.
- Mos e përdorni pajisjen në vend të hapur ose me qellime komerciale.
- Mos e lejoni kabllon e energjisë së pajisjes të varet nga tavolina, siperfaqja pune ose afër ndonjë aparatit të ngrohjes.
- Mos vendosni pajisjen mbi ose afër flakës së nxeh të, sobës elektrike apo furrës së nxeh të.
- Mos e përdorni pajisjen me tajmer të jashtëm ose me sistem i veçantë për kontrollën në distancë.
- Fikni pajisjen pas përdorimit.
- Keni kujdes gjatë vendosjes së pajisjes.

PJESËT E PAJISJES



1. Strehimi i sipërm
2. Plakat dekorative
3. Drita për tensionin i pajisjes
4. Drita e gatëshmërisë
5. Plaka ngrohje jo ngjitës
6. Strehim i poshtëm
7. Dorëza për mbyllje

PARA PËRDORIMIT TË PARË

- Lexoni me kujdes të gjitha udhëzime dhe i ruani për një përdorim të ardhshëm.
- Largoni material ambalazhi.
- Pastroni pllakat ngrohje me lackë ose sfungjer të lagësht.

MOS ZHYTENI PAJISJEN OSE VENDOSINI PLLAKAT NGROHJE DIREKT NËN RRJEDHËN E UJIT.

- Pastrojeni pajisjen me lackë apo pecetë letre.
- Për rezultate më të mira, lyeni lehtësishit pllakat ngrohje me pak vajin ushqimor ose vajin ushqimor me spërkatje.

Paralajmërim: Kur pajisja ngrohet për here të parë, ajo mund të bjerë tym të lehtë ose erë. Kjo është normale me shumicën e pajisjeve për ngrohje. Ajo nuk kërcenon sigurinë e përdorimit të pajisjes suaj.

SI TA PËRDORENI PAJISJEN

- Mbylleni Grill Maker-in dhe lidheni në prizë muri. Ju do të shihni se drita për ndezjen do të ndezet dhe drita e gatishmërisë, siç tregon që pajisja filloj të ngrohet.
- Është e nevojshme rreth 2~4 minutë për ta arritur temperaturën e dëshiruar të pjekjes, dhe drita e gatishmërisë do të shuhet.
- Hapeni kapakun, vëni mish ose ushqim tjetër në pllakën e poshtme.
- Mbylleni kapakun. Drita e gatishmërisë do të fillojë.
- Pjekni rreth 2 deri 4 minutë, drita e gatishmërisë do të shuhet përsëri, ose derisa ushqim nuk arin ngyrë artë-kafe, duke rregulluar kohën e pjekjes sipas shijes vetë.
- Kur ushqim është të pjekur, hapeni kapakun duke përdorur dorëzën. Për heqjen e ushqimit të përgatitur, ju mund të përdorni një shpatull plastike. Mos përdorni objekte metale ose thikë, sepse mund të dëmtojnë shtresë jo ngjitetë nga pllakat ngrohje.
- Kur pjekja është e mbaruar, fikni pajisjen nga priza muri dhe lejoni pajisjen të ftohet.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Gjithmonë fikni pajisjen dhe lejoni të ftohet para pastrimit. Pajisja pastrohet më e lehtë kur është pak e ngrohtë. Për shkak të pastrimit, nuk ka nevojë për shpërndarjen e pjesëve. Askurrë mos e zhytni pajisjen në ujë dhe mos e vendosni pajisjen në makinë pjatëlarëse.
- Fshini pllakat ngrohje me një leckë të butë për të hequr mbetjet e ushqimit. Për heqjen e mbetjeve të pjekura të ushqimit, lagni mbetjet e ushqimit në pllakat ngrohje me ujë të nxehëtë i përzier me detergjent, dhe pastaj pastroni me një shpatull jo abrazive, ose me një pecetë të lagësht kuzhine kaloni mbi pllakat ngrohje për t'i lagur mbetjet e ushqimit.
- Mos përdorni mjete abrazive të cilat mund ta dëmtojnë shtresën jo ngjitetë.
- Mos përdorni objekte metale për heqjen e ushqimit, sepse mund të dëmtojnë siperfaqen jo-n gjitetë.
- Brendësinë e pajisjes suaj pastroni vetëm me leckë të lagësht. Mos e pastroni anën e jashtme me mjetet abrazive ose me tel për pastrim, sepse kjo do të dëmtojë shkëlqim. Mos e zhytni në ujë ose në lëng tjetër.

- Mos e vendosni në makinë pjatëlarëse.
- Heqni dhe zbrazni pjatëz për pikje pas çdo përdorimi, dhe lani pjatëz me ujë të ngrohtë me detergjent. Shmangeni përdorimin e sfungjerit pastrimi ose e detergjenteve të ashpra, sepse mund të dëmtojnë siperfaqen. Shpërlani tërësisht me një leckë e butë e të pastër dhe e largoni.

SHTYRJE

- Gjithmonë e fikni spinën para shtyrjes së pajisjes.
- Para shtyrjes, kontrolloni se pajisja është e thatë dhe e ftohtë.

