



VOX
ELECTRONICS

ENG

SRP

SLV

HRV/
BOS

SPA

POR

NF 3890IXF

OPERATING INSTRUCTIONS NO FROST REFRIGERATOR FREEZER

UPUTSTVO ZA UPOTREBU NO FROST FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM

NAVODILA ZA UPORABO NO FROST HLAĐILNIK SA ZAMRZOVALNIKOM

UPUTE ZA UPORABU NO FROST HLAĐILNIK SA ZAMRZIVAČEM

MANUAL DE USUARIO REFRIGERADOR CON CONGELADOR NO FROST

MANUAL DO USUÁRIO FRIGORÁTICO COM CONGELADOR NO FROST

EAC



VOX
ELECTRONICS

ENG

User manual NF 3890IXF

**NO FROST
Refrigerator freezer**

Content	
1. Safety Information	Page 1~9
2. Overview	Page 10
3. Installation	Page 11~17
4. User interface	Page 18~21
5. Daily Use	Page 22~25
6. 1. Technical data, 2. Information for test institutes, 3. Customer care and service	Page 27

EAC

Safety information

CE

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹⁾

1) If there is a light in the compartment.

⚠️ WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

⚠️ WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

⚠ WARNING! Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

⚠ WARNING! The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.¹⁾

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

Safety information

CE

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




⚠ WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

Overview



Note: Above picture is for reference only. Real appliance probably is different.

Installation

Space Requirement

- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C;(SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;(N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;(ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C;(T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

 **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection


Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Installation


Door Reversibility

Before reversing the door, please be prepared below tools and material: straight screwdriver, cross screwdriver, spanner and the components included in the poly bag:


Left Door Hinge Cover x 1





Left Aid-Closer on Upper Door x 1




Left Aid-Closer on Lower Door x 1





1. Unscrew top hinge cover and disconnect connectors of door switch and harness.



2. Unscrew top hinge




3. Remove the pin with a screwdriver and flip the hinge bracket. Then refit the pin to hinge bracket




Installation


4. Move door switch from right hinge cover to left hinge cover in accessory bag.




5. Detach cover in top of upper door and move harness from right side to left side, then replace the cover.



6. Move top left cover to right side




7. Take off the upper door, take out the screw from the middle hinge by cross screwdriver, then take off the lower door.




Installation


8. Move the hinge hole covers from left side to right side.



9. Unscrew bottom hinge. Then remove the adjustable feet from both side.




10. Unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.




Installation


11. Refit the bracket fitting the bottom hinge pin. Replace both adjustable feet.



12. Remove aid-closers from bottom of upper and lower doors, then take new aid-closers from accessory bag and install them to left side.




13. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.




Installation



14. Install the lower door, adjust and fix the middle hinge onto the cabinet.



15. Replace upper door, please ensure the door align with the cabinet to make sure door gasket seal the cabinet tightly. Then connect door with cabinet by tightly fixed top hinge.




16. Connect harnesses from door and cabinet. Then replace top hinge cover. Before screw the cover, connect terminals of door switch.




Installation

Install door external handle (if external handle is present)



Space Requirement



- Keep enough space of door open.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.



Levelling the unit


To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.



User interface

Using the Control Panel



1.1 Key Operation (A & B & C)

FRIDGE : Temperature control of fridge compartment

This key is available in user defined mode and SUPER mode, not available in ECO mode and VACATION mode.

Short touching this key to select fridge temperature.

FREEZER : Temperature control of freezer compartment

This key is available in user defined mode and VACATION mode, not available in SUPER mode and ECO mode.

Short touching this key to select freezer temperature.

**MODE
LOCK 3S** : Running mode select / Locking / Unlocking

Keep touching this key for 3s to lock or unlock the control panel.

In "Unlocking status, short touching this key to select running mode (ECO mode / VACATION mode / SUPER mode / user defined mode).

1.2 Display (1 & 2)

1) Setting temperature display of fridge compartment

This area will display setting temperature of fridge compartment.

If E0,E1,E2,E3,E5 displays in this area, please call service.

2) Setting temperature display of freezer compartment

This area will display setting temperature of freezer compartment.

1.3 Indicators (3 & 4 & 5 & 6)

3) ECO mode indicator

This light is on when ECO mode is selected.

4) VACATION mode indicator

This light is on when VACATION mode is selected.

5) SUPER mode indicator

This light is on when SUPER mode is selected.

6) Locking / Unlocking indicator

This light is on when control panel is locked.

User interface

2. Illustration of the key

2.1 Operation and display

- Control panel will be 100% lit up for 3s, which operates exactly as per the setting before the power off. After that, operations are available.
- Before your operation, make sure the control panel is in unlocking status.
- In locking status, locking indicator will flash for 3s when you short touching any operation key, but operations are not available.
- Control panel will be locked 25s after the last operation.
- Control panel will 100% light off 2 minutes after the last operation.
- Control panel will be lit up once the door of fridge compartment is opened.
- Control panel will be lit up once short touching operation keys.
- There will be a prompt beep for any key operation.

2.2 Temperature setting of fridge compartment

- In user defined mode or SUPER mode, short touch **FRIDGE** key consecutively, setting temperature of firdge compartment will display in a circle from 2°C to 8°C.
- Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.

2.3 Temperature setting of freezer compartment

- In user defined mode, short touching **FREEZER** key consecutively, setting temperature of firdge compartment will display in a circle from -14°C to -22°C.
- Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.


2.4 Temperature setting recommendation

Temperature setting recommendation		
Environment Temperature	Fridge Compartment	Freezer Compartment
Summer		
Normal		
Winter		

User interface

2.5 Temperature control of fresh zone

- Temperature of the fresh can be adjusted according to the type of storage food.
- Push the knob upward from the bottom, temperature in the fresh zone will be gradually decreased.
- When the knob is placed at the "CRISPER" position, the fresh zone can be functioned as a crisper zone and maintain the appropriate temperature and humidity for fruits and vegetable.
- When the knob is placed at the " FRESH" position, it is suitable for short-term storage of fish or other fresh food. The food will keep fresh but not frozen which makes it the best choice for storing fresh food.
- Tips: When you choose " FRESH" function, it is recommended to set the refrigerator temperature below 4°C . and preserved lead-time no more than 3 days , in order to keep the best freshness.



2.6 ECO mode

Activate ECO mode:

- Short touching **MODE LOCK 3S** key consecutively,when  (ECO mode indicator) is lit up, ECO mode is selected.
- After 5s of flashing of ECO mode indicator,ECO mode will be activated.
- When ECO mode is activated, fridge / freezer temperature will be set automatically to 5°C / -18°C.
- In ECO mode, if you set fridge or freezer temperature by manual, ECO mode indicator will flash for 3s, fridge and freezer temperature setting operations are not workable.

Quit from ECO mode:

- Short touch **MODE LOCK 3S** key, when ECO mode indicator is light off, the appliance quits from ECO mode.

User interface

2.7 VACATION mode

Activate VACATION mode:

- Short touching  key consecutively, when 

Quit from VACATION mode:

- Short touch  key, when VACATION mode indicator is light off, the appliance quits from mode.

2.8 SUPER mode

It is advisable to set SUPER mode 24 hours ahead, if lots of foods need to be frozen in one time.

Activate SUPER mode:

- Short touching  key consecutively, when 

Quit from SUPER mode:

- Short touch  key, when SUPER mode indicator is light off, the appliance quits from SUPER mode.

WARNING !!!

In SUPER mode, the appliance will keep running under heavy load, noise level will be slightly higher than normal condition.

2.9 User defined mode

- Short touch  key until ECO mode indicator / VACATION mode indicator / SUPER mode indicator are all light off, user defined mode is activated.
- In user defined mode, users can set fridge temperature and freezer temperature by manual.

2.10 Door opening alarm function

If fridge door keeps open for 60s, door opening alarm will arise.

Daily Use

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	<ul style="list-style-type: none">Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments.Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	<ul style="list-style-type: none">Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin.Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	<ul style="list-style-type: none">Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	<ul style="list-style-type: none">Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	<ul style="list-style-type: none">Foods for long-term storage.Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish.Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips.Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing


Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Daily Use


Accessories Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.




Positioning the door balconies

Door balconies can be disassembled for cleaning. To make the disassembling as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, after cleaning, reposition it.



Disassemble the bottom drawer

- 1.Pull out the bottom drawer to stopper position.
- 2.Lift up the front of drawer.
- 3.Pull out the bottom drawer.



Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Daily Use

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:
make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

Hints for refrigeration

Useful hints:

- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Daily Use

Replace the lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact qualified technician.

Troubleshooting

 **Caution!** Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at coldest	Set the knob at other switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at coldest.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning and Care section.
Side panels are hot.	It's normal. Heat exchange parts are in the sides.	Take gloves to touch sides if needed.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

Specifications

Model	NF-3890IXF
Appliances Category	Category 7 (Refrigerator-Freezer)
Overall Dimension (WxDxH)	600x670x1840 mm
Net Fresh Food Storage Volume	219 L
Net Frozen Food Storage Volume	104 L
Defrosting Type	Frost Free
Climate Class	SN-ST
Storage Temperature Fridge Compartment	0 ° C ~ 8°C
Storage Temperature Freezer Compartment	-18°C
Energy Consumption	0.852kWh/24h
Airborne Acoustical Noise	40 dB
Energy Class	F
Temperature Rise Time	10.5h
Freezing Capacity	6.4kg/24h
Rated Voltage	220-240V/~
Rated Current	0.9A
Defrost Power	160W

Features and specifications are subject to change without prior notice.

Upper specifications are measured according to below standards:

EN ISO 15502: 2006,

IEC 62552:2007,

EC643/2009,

EC1060/2010

TECHNICAL DATA

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label. The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database.

Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

See the link www.theenergylabel.eu for detailed information about the energy label.

INFORMATION FOR TEST INSTITUTES

Appliance for any EcoDesign verification shall be compliant with EN 62552.

Ventilation requirements, recess dimensions and minimum rear clearances shall be as stated in this User Manual. Please contact the manufacturer for any other further information, including loading plans.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, Serial Number and Service Index.

The information can be found on the rating plate. Subject to change without notice. The original spare parts for some specific components are available for a minimum of 7 or 10 years, based on the type of component, from the placing on the market of the last unit of the model.

Visit our website to:

www.voxelectronics.com



VOX
ELECTRONICS

SRP

Uputstvo za upotrebu
NF 3890IXF
NO FROST
Frižider sa zamrzivačem

Sadržaj

1. Bezbednosne informacije	Strana 1~11
2. Izgled uređaja	Strana 12
3. Instalacija	Strana 13~19
4. Korisnički interfejs	Strana 20~23
5. Svakodnevna upotreba	Strana 24~27
6. 1. Tehnički podaci, 2. Informacije o testu performansi, 3. Servis i briga o korisniku	Strana 29

EAC

U Vašem je interesu da se obezbedi sigurna i pravilna upotreba, stoga pre instaliranja i prve upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik, uključujući njegove savete i upozorenja. Da biste izbegli nepotrebne greške i nezgode, neophodno je da svi korisnici uređaja budu detaljno upoznati sa njegovim radom i bezbednim funkcijama. Sačuvajte ovo uputstvo i osigurajte da ostane uz uređaj ako ga premeštate ili prodajete, tako da svi koji ga koriste tokom njegovog veka trajanja budu pravilno informisani o upotrebi i bezbednosti uređaja.

Radi sigurnosti života i imovine pridržavajte se predostrožnosti u ovom korisničkoj priručniku, jer proizvođač nije odgovoran za štetu izazvanu nepoštovanjem mera opreza.

Bezbednost dece i osoba sa smanjenim sposobnostima

- Ovaj aparat mogu koristiti deca uzrasta 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili instrukcije u vezi sa upotrebotom aparata na siguran način i razumeju opasnosti do kojih može doći.
- Deci uzrasta od 3 do 8 godina dozvoljeno je da

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

pune i prazne rashladne uređaje.

- Deca treba da budu pod nadzorom da se ne bi igrala s uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju vršiti deca osim ako imaju 8 ili više godina i ako su pod nadzorom.
- Čuvajte sav ambalažni materijal udaljen od dece. Postoji rizik od gušenja.
- Ukoliko odlažete uređaj, izvucite utikač iz utičnice, odsecite kabl za napajanje (što je moguće bliže uređaju) i uklonite vrata kako biste sprečili da se deca igraju s uređajem, strujni udar ili da se deca zatvore unutar uređaja
- Ukoliko vaš stari uređaj ima magnetnu zaptivku, razbijte ili uklonite je pre odlaganja starog uređaja. To će sprečiti da postane smrtonosna zamka za dete.

Opšta bezbednost

⚠ UPOZORENJE! Držite bez opstrukcija otvore ventilacije koji se nalaze u okruženju uređaja ili su ugrađeni u strukturu uređaja.

⚠ UPOZORENJE! Ne koristite mehaničke uređaje ili druge načine za ubrzavanje odleđivanja, osim onih preporučenih od strane proizvođača.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte oštetiti rashladno kolo.

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

⚠ UPOZORENJE! Ne koristite druge električne uređaje (kao na pr. aparate za pravljenje sladoleda) unutar odeljka ovog uređaja, osim ako su one odobrene za ovu namenu od strane proizvodjača.

⚠ UPOZORENJE! Ne dodirivati sijalicu ukoliko je dugo uključena jer može biti jako vruća.¹⁾

⚠ UPOZORENJE! Kada postavljate uređaj, uverite se da kabl za napajanje nije umotan ili oštećen.

⚠ UPOZORENJE! Nemojte postavljati vise prenosnih utičnica na zadnjoj strani uređaja.

- Nemojte držati eksplozivne supstance, kao što su aerosol limenke sa zapaljivim gasovima, u ovom uređaju.
- Izobutan (R600a), kojeg sadrži rashladno kolo ovog uređaja, je prirodni gas bez štetnog uticaja na životnu sredinu, ali je zapaljiv.
- Prilikom transporta i instalacije uređaja, uverite se da nijedan deo rashladnog kola ne bude oštećen.
 - Izbegavajte otvorene plamenove i izvore paljenja
 - Pažljivo provetrite prostoriju u kojoj je smešten uređaj

1) Ukoliko ima osvetljenja u odeljku uređaja.

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

- Opasno je menjati specifikacije ili ovaj uređaj na bilo koji način. Svako oštećenje kabla za napajanje može prouzrokovati kratak spoj, vatru i/ili električni šok.
- Ovaj uređaj namenjen je upotrebi u domaćinstvu i sličnim upotrebama, kao što su
 - kuhinje u radnjama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - farme i sobe dostupne gostima u hotelima, motelima i drugim okruženjima boravišnog tipa okruženjima tipa noćenje s doručkom;
 - ugostiteljstvu i sličnim namenama koja ne spadaju u maloprodaju.

⚠UPOZORENJE! Svaki električni deo (utikač, kabl za napajanje, kompresor i td.) mora biti zamenjen od strane kvalifikovanog tehničara ili ovlašćenog servisnog agenta.

⚠UPOZORENJE! Sijalica koja se koristi u uređaju je "sijalica sa posebnom namenom" koja se može koristiti samo kao pomoćni deo uređaja.

Ova "sijalica sa posebnom upotrebom" ne može se koristiti za sobno osvetljenje u domaćinstvu.¹⁾

- Nemojte koristiti produžne kablove.
- Uverite se da utikač nije prignječen ili oštećen na

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

zadnjoj strani uređaja. Prignječeni ili oštećeni utikač može dovesti do pregrevanja i izazvati požar.

- Uverite se da možete doći do strujnog utikača uređaja.
- Nemojte vući kabl za napajanje.
- Ukoliko je utikač slabo povezan, ne ubacujte u utičnicu. Postoji rizik od elektrošoka ili požara.
- Ne smete rukovati uređajem bez lampe.
- Ovaj uređaj je težak. Voditi računa prilikom pomeranja.
- Ne uklanjajte i ne dodirujte stvari iz zamrzivača ukoliko su vam ruke vlažne/mokre, jer može doći do ogrebotina na koži ili promrzlina.
- Izbegavajte dugo izlaganje uređaja dnevnoj svetlosti.

Svakodnevna upotreba

- Ne stavljajte ništa vruće na plastične delove u uređaju.
- Ne stavljajte prehrambene proizvode direktno uz zadnji zid.

1)Ukoliko ima osvetljenja u odeljku uređaja.

Sigurnosna upozorenja

CE

Jednom odmrznuta hrana ne sme se ponovo zamrzavati.¹⁾

Otpremite hranu za pakovanje prema uputstvima proizvođača za otpremanje hrane za zamrzavanje.¹⁾

- Preporuke proizvođača za skladištenje hrane u uređaju moraju se strogo poštovati. Pogledajte relevantna uputstva.
- Nemojte stavljati gazirana pića u odeljak za zamrzavanje, jer dolazi do stvaranja pritiska unutar ambalaže, što može dovesti do eksplozije i oštećenja na uređaju.¹⁾
- Kocke leda mogu da dovedu do promrzlina ukoliko se koriste odmah po vađenju iz uređaja.¹⁾
- Da biste izbegli kontaminaciju hrane, obratite pažnju na sledeće instrukcije
- Otvaranje vrata na duži period može da uzrokuje značajan porast temperature u pregradama uređaja.
- Redovno čistite površine koje mogu da stupe u kontakt sa hranom i dostupnim drenažnim sistemima.

1)Ukoliko ima osvetljenja u odeljku uređaja.

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

- Očistite rezervoar za vodu ako ne se koristi 48 časa; isperite sistem za vodu povezan sa vodosnab-devanjem ako voda nije tekla 5 dana.
- U frižideru čuvajte sirovo meso i ribu u odgovarajućim posudama, tako da ne dođe u kontakt sa drugom hranom ili da ne kaplje na drugu hranu.
- Odeljci sa dve zvezde (ukoliko ih ima u uređaju) pogodni su za čuvanje prethodno zamrznute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda ili ledenih kocki.
- Odeljci sa jednom, dve ili tri zvezde (ukoliko ih ima u uređaju) nisu pogodni za zamrzavanje sveže hrane.
- Ukoliko je aparat za hlađenje ostavljen prazan na duži period, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da sprečite razvoj plesni u uređaju.

Održavanje i čišćenje

- Pre održavanja, isključite uređaj i izvadite utikač iz zidne utičnice.
- Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima.
- Nemojte koristiti oštре predmete za uklanjanje mraza u uređaju. Koristite plastičnu grebalicu.¹

1) Ukoliko postoji odeljak zamrzivača.

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

- Redovno proveravajte odvod zamrznute vode u frižideru. Po potrebi, očistite odvod.

Ukoliko je odvod blokiran, voda će se sakupljati na dnu uređaja.²⁾

Postavljanje

Važno! Kod električnog povezivanja pažljivo pratite date instrukcije u određenim odeljcima.

- Raspakujte uređaj i proverite da na njemu nema oštećenja. Nemojte povezivati uređaj ukoliko je oštećen. Prijavite moguća oštećenja odmah prodavnici u kojoj ste kupili uređaj. U tom slučaju sačuvajte ambalažni materijal.
- Preporučuje se da sačekate najmanje 4 sata pre povezivanja uređaja kako bi se ulje u kompresoru rasporedilo pravilno.
- Obezbediti adekvatan protok vazduha oko uređaja, kako ne bi došlo do pregrevanja. Da biste obezbedili dovoljno vazduha, pratite relevantna uputstva za postavljanje.
- Izbegavati da štitnici uređaja dodiruju zid ili tople delove (kompressor, kondenzator) kako biste sprečili moguće gorenje uređaja
- Uredaj ne sme biti postavljen u blizini radijatora

2)Ukoliko postoji odeljak za čuvanje sveže hrane.

ni šporeta.

- Uverite se da je utičnica dostupna nakon postavljanja uređaja.

Servisiranje

- Svaka električna intervencija koja zahteva servisiranje uređaja mora biti obavljena od strane kvalifikovanog električara ili kompetentne osobe.
- Ovaj proizvod mora biti servisiran od strane ovlašćenog servisnog centra, i mogu se koristiti samo originalni rezervni delovi.

Saveti za uštedu energije

- Nemojte stavljati toplu hranu u uređaj;
- Nemojte držati spakovanu hranu blizu jednu drugoj jer to sprečava cirkulisanje vazduha;
- Uverite se da hrana ne dodiruje zidove odeljaka;
- Ukoliko dođe do nestanka struje, nemojte otvarati vrata;
- Nemojte često otvarati vrata;
- Nemojte držati vrata dugo otvorena;
- Nemojte podešavati termostat na suviše niske temperature;
- Pojedine delove, kao što su fioke, treba držati zbog manje potrošnje električne energije.

Zaštita životne okoline

 Ovaj uređaj ne sadrži gasove koji mogu oštetiti ozonski omotač, kao ni rashladno kolo ni izolacioni materijal. Uređaj ne treba odstraniti zajedno sa gradskim smećem. Izolaciona pena sadrži zapaljive gasove: ovaj uređaj treba odložiti u skladu sa zakonskom regulativom za otklanjanje uređaja dobijenom od lokalnih vlasti. Izbegavajte oštećenja rashladnog dela, naročito toplotnog grejača. Materijali korišćeni na ovom uređaju koji su označeni simbolom mogu se reciklirati.



Simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži označava da se s tim proizvodom ne sme postupati kao s kućnim otpadom. Umesto toga, proizvod treba da bude uklonjen od strane odgovarajućeg centra za reciklažu elektronske i električne opreme. Ispravnim uklanjanjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog uređaja, molimo kontaktirajte odgovarajuću lokalnu ustanovu, službu za odlaganje kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj.

Materijali za ambalažu

Materijali sa simbolom mogu se reciklirati. Odložite materijal za pakovanje u adekvatne kontejnere za reciklažu.

Odlaganje uređaja

1. Isključite glavni utikač iz utičnice.

2. Isecite kabl za napajanje i odložite ga.




UPOZORENJE!

Tokom upotrebe, servisiranja i odlaganja uređaja, obratite pažnju na simbol sličan onome na levoj strani, koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja (zadnja ploča ili kompresor) žute ili narandžaste boje.

To je simbol koji označava rizik od požara. U rashladnim cevima i kompresoru nalaze se zapaljivi materijali.

Molimo da uređaj udaljite od izvora vatre tokom upotrebe, servisiranja i odlaganja.

Izgled uređaja



Napomena: Slika je samo za informaciju o delovima uređaja. Stvarni izgled uređaja se može razlikovati.

Instalacija

Prostorni zahtevi

Izaberite mesto gde nema direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti;
Izaberite mesto sa dovoljno prostora kako bi se vrata frižidera lako otvarala;
Izaberite mesto sa nivelisanim podom;
Obezbedite dovoljno prostora za postavljanje uređaja na ravnu površinu;
Obezbedite cirkulaciju vazduha sa svih strana prilikom postavljanja uređaja.
Ovo će omogućiti manju potrošnju električne energije i smanjiće troškove.
Obezbedite minimum 50mm praznog prostora sa zadnje, leve i desne strane uređaja.

Postavljanje

Postavite ovaj uređaj na mestu na kojem temperatura prostora odgovara klimatskoj klasiifikaciji uređaja navedenoj u sledećoj tabeli:

- Povećano umerena: „ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na sobnoj temperaturi u rasponu od 10 ° C do 32 ° C (SN);
- Umerena: „ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na sobnoj temperaturi u rasponu od 16 ° C do 32 ° C (N);
- Subtropska: „ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na sobnoj temperaturi u rasponu od 16 ° C do 38 ° C (ST);
- Tropska: „Ovaj rashladni uređaj predviđen je za upotrebu na sobnoj temperaturi od 16 ° C do 43 ° C (T);

Mesto postavljanja uređaja

Uređaj treba da bude postavljen udaljen od izvora toplove kao što su radijatori, bojleri, direktna sunčeva svetlost itd. Uverite se da vazduh može slobodno da cirkuliše oko zadnjeg dela zamrzivača. Da biste bili sigurni da će uređaj funkcionisati sa najboljim performansama, ukoliko je uređaj postavljen ispod visećih delova na zidu, minimalna udaljenost između poklopca uređaja i elementa montiranog na zid mora biti najmanje 100mm. Ipak, najidealnije je da se uređaj ne postavlja ispod montiranih delova na zidu. Nivelisanje uređaja moguće je pomoći jedne ili više nogara na postolju uređaja.

 **UPOZORENJE!** Neophodno je omogućiti isključivanje uređaja iz glavnog utikača; stoga utičnica mora biti dostupna nakon instalacije.

Električno povezivanje

Pre uključivanja uverite se da napon prikazan u tabeli odgovara naponu mreže vašeg domaćinstva. Utičnica u koju uključujete uređaj mora imati uzemljenje. Kabal za napajanje električnom energijom opremljen je kontaktima u tu svrhu. Ukoliko utičnica nije uzemljena, u skladu sa osnovnim propisima, konsultujte kvalifikovanog električara.


Proizvođač nije odgovoran ukoliko se ne preduzmu mere opreza.
Ovaj uređaj je u skladu sa direktivama EEC.

Instalacija


Promena smera otvaranja vrata

Pre nego što promenite smer otvaranja vrata, pripremite alat i materijal koji je naveden ispod: ravni odvijač, krstasti odvijač, ključ i delovi koji su uključeni u kesicu za dodatnim priborom:


Poklopac šarke s leve strane vrata x 1





Levi pomoćni deo na gornjim vratima x1




Levi pomoćni deo na donjim vratima x 1





1. Odvrnite gornji poklopac šarke i odvojite konektore prekidača vrata i sigurnosnu žicu.



2. Uklonite poklopac šarke.




3. Izvadite šraf odvijačem i okrenite držač šarke. Zatim postavite šraf na držač šarke.




Instalacija


4. Pomerite prekidač vrata sa desnog poklopca šarke na levi poklopac šarke iz plastične kese sa dodacima.




5. Uklonite poklopac na vrhu gornjih vrata i pomerite sigurnosnu žicu s desna na levo, a zatim ponovo postavite žicu.



6. Prebacite gornji levi poklopac na desnu stranu.




7. Uklonite gornja vrata, odvijte vijak sa srednje šarke, a zatim uklonite donja vrata.




Instalacija


8. Pomerite poklopce otvora za šarke sleva udesno.



9. Odvrnite donju šarku . Zatim uklonite noge za nivелисање sa obe strane.




10. Odvrnite i uklonite donji šraf šarke, okrenite nosač i vratite ga.




Instalacija


11. Ponovo namestite nosač šrafovom donje šarke. Zamenite obe noge za nivelišanje.



12. Uklonite pomoćna sredstva za zatvaranje sa gornjih i donjih vrata i izvadite pomoćna sredstva iz plastične kese i postavite ih na levu stranu.




13. Uklonite zaptivke sa vrata frižidera i zamrzivača, okrenite ih i ponovo instalirajte.




Instalacija



14 . Postavite donja vrata, poravnajte i pričvrstite srednju šraku za uređaj.



15. Postavite gornja vrata i proverite da li su poravnjana sa kućištem kako bi se osiguralo da zaptivni prsten dobro zaptiva. Zatim čvrsto zavrtite gornju šarku na kućište da biste učvrstili vrata.




16. Povežite sigurnosnu žicu za uređaj i vrata, a zatim vratite gornji poklopac šarke. Povežite konektore prekidača vrata pre zatezanja poklopca šarke.




Instalacija

Postavljanje ručke za vrata (ukoliko je ručka prisutna kod modela)




Prostorni zahtevi

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata.




Nivelisanje uređaja

Da biste to učinili podešite dve nogare za nivelišanje na prednjoj strani uređaja.
Ako uređaj nije u ravni, poravnavanje vrata i magnetne zaptivke neće biti pravilno urađeno.



Korisnički interfejs

Upotreba kontrolne ploče



1.1 Tasteri za upravljanje (A & B & C)

FRIDGE : Kontrola temperature odeljka frižidera

Ovaj taster je dostupan u režimu Korisnika i SUPER režimu, nije dostupan u režimima ECO i VACATION (Odmor).

Kratkim pritiskom na ovaj taster birate temperaturu frižidera.

FREEZER : Kontrola temperature odeljka zamrzivača

Ovaj taster je dostupan u režimu Korisnika i režimu VACATION (odmor), nije dostupan u SUPER i ECO režimu.

Kratkim pritiskom na ovaj taster birate temperaturu zamrzivača.

**MODE
LOCK 3S** : Izbor režima rada / Zaključavanje / Otključavanje

Pritisnite ovaj taster 3 sekunde da otključate ili zaključate kontrolnu ploču.

U statusu "Otključavanje", pritisnite kratko ovaj taster da izaberete režim (ECO režim / režim VACATION / režim SUPER / režim Korisnik).

1.2 Ekran (1 & 2)

1) Podešavanje temperature odeljka frižidera

Ova oblast prikazuje podešavanja odeljka frižidera.

Ako se prikazuju E0,E1,E2,E3,E5 u ovoj oblasti, molimo pozovite servis.

2) Podešavanje temperature odeljka zamrzivača

Ova oblast prikazuje podešavanja odeljka zamrzivača.

1.3 Indikatori (3 & 4 & 5 & 6)

3) Indikator režima ECO

Ovaj indikator svetli kada je izabran režim ECO.

4) Indikator režima VACATION (Odmor)

Ovaj indikator svetli kada je izabran režim VACATION.

5) Indikator režima SUPER

Ovaj indikator svetli kada je izabran režim SUPER.

6) Indikator režima Zaključavanje / Otključavanje

Ovaj indikator svetli kada je kontrolna ploča zaključana.

Korisnički interfejs

2. Prikaz tastera

2.1 Rad i prikaz

- Kontrolna ploča će biti 100% osvetljena tokom 3 s, koja radi tačno u skladu sa podešavanjem pre isključivanja. Posle toga su dostupne operacije.
- Pre vašeg rada, uverite se da je kontrolna ploča otključana.
- U zaključanom stanju, indikator zaključavanja će treptati 3 s kada kratko dodirnete bilo koji operativni taster, ali operacije nisu dostupne.
- Kontrolna ploča će biti zaključana 25 s nakon poslednje operacije.
- Kontrolna ploča će se isključiti 100% 2 minuta nakon poslednje operacije.
- Kontrolna ploča će se upaliti kada se otvore vrata frižidera.
- Kontrolna ploča će se upaliti nakon kratkog dodirivanja operativnih tastera.
- Za bilo koju operaciju tastera oglasiće se zvučni signal.

2.2 Podešavanje temperature odeljka frižidera

- U korisnički definisanom režimu ili SUPER režimu, uzastopno kratko pritisnite taster **FRIDGE**, podešavanje temperature odeljka frižidera prikazaće se u krugu od 2 °C do 8 °C.
- Podešavanje temperature potvrdiće se nakon 5 sekundi treptanja indikatora.

2.3 Podešavanje temperature odeljka zamrzivača

- U korisnički definisanom režimu, uzastopno kratko pritisnite taster **FREEZER** podešavanje temperature odeljka frižidera prikazaće se u krugu od -14 °C do -22 °C.
- Podešavanje temperature potvrdiće se nakon 5 sekundi treptanja indikatora.


2.4 Preporuke za postavljanje temperature

Preporuke za postavljanje temperature		
Temperatura okoline	Odeljak frižidera	Odeljak zamrzivača
Leto		
Normalna		
Zima		

Korisnički interfejs

2.5 Kontrola temperature sveže zone

- Temperatura sveže zone može se podešiti prema vrsti sveže hrane.
- Pritisnite dugme odozdo nagore i temperatura u svežoj zoni će se postepeno spustiti.
- Kada se dugme postavi u položaj „CRISPER“, sveža zona može funkcionisati kao jača zona i održavati odgovarajuću temperaturu i vlažnost za voće i povrće.
- Kada je dugme postavljeno u položaj „FRESH“, pogodno je za kratkotrajno skladištenje ribe ili druge sveže hrane. Hrana će biti sveža, ali ne smrznuta, što je čini najboljim izborom za čuvanje sveže hrane.
- Saveti: Kada odaberete funkciju „FRESH“, preporučuje se podešavanje temperature frižidera ispod 4 ° C i vreme čuvanja ne više od 3 dana, kako bi se održala najbolja svežina.



2.6 ECO režim

Aktiviranje ECO režima:

- Kratko uzastopno dodirivanje tastera **MODE LOCK 3'S**, kada svetli (indikator ECO režima). Izabran je režim ECO.
- Nakon 5 sekundi treptanja indikatora ECO režima rada, ECO režim će se aktivirati.
- Kada se aktivira ECO režim, temperatura frižidera / zamrzivača automatski će biti postavljena na 5°C / -18°C.
- Ako u ECO režimu ručno podešite temperaturu frižidera ili zamrzivača, indikator ECO režima rada će treptati 3 sekunde, operacije podešavanja temperature frižidera i zamrzivača nisu izvodljive.

Izlazak iz ECO režima:

- Kratko dodirivanje tastera **MODE LOCK 3'S**, kada je indikator ECO režima isključen, znači da je uređaj prestao s radom u ECO režimu.

Korisnički interfejs

2.7 Režim VACATION (Odmor)

Aktiviranje režima VACATION:

- Kratko uzastopno dodirivanje tastera  , kada svetli 

Izlazak iz režima VACATION:

- Kratko dodirivanje tastera  , kada je indikator režima VACATION isključen, uređaj prestaje s radom u režimu VACATION.

2.8 SUPER režim rada

Poželjno je postaviti SUPER režim 24 sata unapred, ako treba puno hrane zamrznuti odjednom.

Aktiviranje režima SUPER:

- Kratko uzastopno dodirivanje tastera  , kada svetli  , kada je indikator režima SUPER isključen, uređaj prestaje s radom u režimu SUPER.

UPOZORENJE !!!

U SUPER režimu, uređaj će nastaviti da radi pod velikim opterećenjem, nivo buke biće nešto više od rada u normalnom stanju.

2.9 Korisnički definisani režim rada

- Kratko dodirivanje tastera  dok su isključena svetla indikatora režima ECO/ VACATION / SUPER, aktiviran je korisnički definisani režim.
U korisnički definisanom režimu, korisnici mogu ručno da postave temperature frižidera i zamrzivača.

2.10 Funkcija alarma otvorenih vrata

Ukoliko su vrata frižidera otvorena 60 sekundi, oglasiće se alarm za otvorena vrata.

Svakodnevna upotreba

Prva upotreba

Čišćenje unutrašnjosti

Pre prve upotrebe uređaja, očistite unutrašnjost i svu unutrašnju opremu mlakom vodom i neutralnim sapunom, kako biste otklonili blago neprijatan miris karakterističan kod novog uređaja, zatim temeljno osušite.

Važna napomena! Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili deterdžente, jer će to oštetiti finu obradu uređaja.

Svakodnevna upotreba

Rasporedite hranu po odeljcima, kao što je navedeno u tabeli ispod

Odeljak frižidera	Vrsta namirnica
Vrata ili pregrade na vratima frižidera	<ul style="list-style-type: none">• Hrana sa prirodnim konzervansima, kao što su džemovi, sokovi, pića, začini.• Ne skladišti kvarljivu hranu.
Odeljak za voće i povrće	<ul style="list-style-type: none">• Voće, bilje i povrće treba skladištiti u zasebnim pakovanjima.• Banane, crni luk, krompir, beli luk ne skladišti u frižderu.
Srednja polica frižidera	<ul style="list-style-type: none">• Mlečni proizvodi, jaja
Gornja polica frižidera	<ul style="list-style-type: none">• Hrana koja ne zahteva pripremu, kao što su gotova jela, predjela, ostaci od jela.
Police zamrzivača	<ul style="list-style-type: none">• Hrana za dugotrajno čuvanje.• Sirovo meso, živina, riba u donjoj polici/fiocu.• Smrznuto povrće, pomfrit u srednjoj polici/fiocu.• Sladoled, smrznuta voće, smrznuta peciva nu gornjoj polici/ u fioci.

Zamrzavanje sveže hrane

- Zamrzivač je pogodan za zamrzavanje svežih namirnica i dugoročno čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica.
- Stavite sveže namirnice koje želite zamrznuti u zamrzivač.
- Maksimalna količina hrane koju je moguće zamrznuti tokom 24 sata navedena na napisnoj tablici uređaja.
- Proces zamrzavanja traje 24 sata. Tokom ovog perioda nemojte dodavati drugu hranu da se zamrzne.

Čuvanje zamrznutih namirnica

Kada prvi put uključujete uređaj i nakon perioda nekoriscenja uređaja, pre stavljanja hrane u zamrzivač pustite da uređaj radi najmanje dva sata na maksimalnoj temperaturi.

Važno! U slučaju neplaniranog odmrzavanja, na primer ukoliko duže nije bilo struje od vrednosti prikazanih u tehničkim karakteristikama pod stavkom "vreme odmrzavanja", odmrzнутa hrana mora biti konzumirana u kratkom vremenskom roku ili odmah skuvana i tek nakon kuivanja ponovo zamrznuta.

Otapanje


Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana pre upotrebe treba da se otopi u frižideru ili na sobnoj temperaturi, u zavisnosti od raspoloživog vremena za ovaj proces. Mali delovi mogu se kuвати iako су још замрznuti, direktno iz zamrzivača. U tom slučaju, kuwanje će trajati duže.

Svakodnevna upotreba

Oprema


Police koje se mogu premeštati

Na bočnim stranama uređaja nalaze se vodilice, tako da police lako možete postaviti na željenu visinu.




Postavljanje pregrada na vratima uređaja

Police na vratima se mogu skinuti radi lakšeg čišćenja. To možete uraditi na sledeći način: Postepeno izvucite pregrade u smeru strelica na slici, dok se ne oslobođe, zatim ih posle čišćenja, vratite na željeno mesto.



Odvajanje donje fioke

1. Izvucite donju fioku do položaja stopera.
2. Podignite prednju stranu fioke.
3. Izvucite donju fioku.



Korisni saveti

Saveti za zamrzavanje

Evo nekoliko važnih saveta kako bismo vam pomogli da maksimalno iskoristite postupak zamrzavanja:

- Maksimalna količina hrane koja može biti zamrznuta u roku od 24 sata izložena je u tabeli.;
- Proces zamrzavanja traje 24 sata: tokom ovog perioda nemojte dodavati drugu hranu da se zamrzne
- Zamrzavati samo vrhunski kvalitetnu, svežu i temeljno očišćenu hranu;
- Otpremajte hranu u malim porcijama kako bi omogućili brzo i potpuno zamrzavanje, i tako omogućite naknadno odmrzavanje samo potrebne količine;
- Uvijte hranu u aluminijumsku ili polietilensku foliju i uverite se da su pakovanja hermetički zatvorena;
- Ne dozvolite da sveža nezamrznuta hrana dolazi u dodir sa već zamrznutom hranom, kako bi izbegli porast temperature ranije zamrznute hrane;
- Nemasna hrana bolje i duže se čuva od masne hrane; so smanjuje dužinu čuvanja hrane;
- Komadi leda ukoliko se konzumiraju odmah nakon vađenja iz zamrzivača, mogu izazvati oštećenja na koži;
- Preporučljivo je da se na svakom pojedinačnom pakovanju označi datum zamrzavanja i omogući vam da pratite vreme skladištenja

Svakodnevna upotreba

Saveti za otpremanje zamrznute hrane

Da biste postigli najbolje performanse ovog uređaja, trebalo bi da:

- se uverite da je komercijalna zamrznuta hrana adekvatno spakovana od strane prodavca;
- budete sigurni da je zamrznuta hrana premeštena iz prodavnice do zamrzivača u što kraćem vremenskom roku;
- ne otvarate često vrata ili ih ostavljate otvorena duže nego što je neophodno.
- jednom odmrznuta, hrana se kvari i ne može se ponovo zamrzavati.
- ne dozvolite da istekne vreme dozvoljeno za držanje hrane u zamrzivaču od strane proizvođača hrane.

Saveti za otpremanje sveže hrane u frižideru

Da biste postigli najbolje performanse:

- Nemojte odlagati toplu hranu ili tečnosti koje isparavaju u frižider
- Poklopite ili umotajte hranu ukoliko ima jaki miris

Saveti za čuvanje sveže hrane u frižideru

Korisni saveti

- Meso (sve vrste) umotajte u kese za zamrzavanje hrane i odložite na staklene police iznad odeljka za čuvanje povrća i voća.
- Radi sigurost, na ovaj način odložite hranu najduže dan-dva.
- Kuvana hrana, hladna jela, i td...treba da se poklopi i može se držati na bilo kojoj polici.
- Voće i povrće: pažljivo očistiti i odložiti u za to namenjenu fioku.
- Maslac i sir: čuvati u za to namenjenu kutiju ili umotati u aluminijumsku foliju ili kesu za zamrzavanje kako bi se što više sačuvali.
- Flaše sa mlekom: moraju imati čep i treba ih držati u pregradama na vratima frižidera.
- Banane, krompir, crni i beli luk, ukoliko nisu upakovani, ne smeju se držati u frižideru.

Čišćenje

Iz higijenskih razloga unutrašnjost uređaja, uključujući unutrašnje sastavne delove moraju se redovno čistiti.



Oprez! Uredaj ne sme biti uključen u struju prilikom čišćenja. Postoji opasnost od elektrošoka! Pre čišćenja isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice. Nikada nemojte čistiti uređaj paročistačem. Vлага se može zadržati na električnim delovima, opasnost od elektrošoka! Vrela para može dovesti do oštećenja plastičnih delova. Uredaj mora biti suv pre nego što se ponovo pusti u rad.

Važno! Eterična ulja i organski rastvarači mogu reagovati sa plastičnim delovima, na primer limunov sok ili sok od pomorandže, butema kiselina, sredstva za čišćenje koja sadrže sirćetu kiselinu.

- Nemojte dozvoliti da takve supstance dodju u kontakt sa delovima uređaja.
- Nemojte koristiti nikakva abrazivna sredstva.
- Odstranite hranu iz zamrzivača. Čuvajte je na hladnom mestu, dobro pokrivenu.
- Isključite uređaj i uklonite utikač iz utičnice.
- Očistite uređaj i unutrašnje delove krpom i mlačkom vodom. Nakon čišćenja obrišite čistom vodom i dobro osušite.
- Nakon što je sve osušeno ponovo pustite uređaj u rad.

Svakodnevna upotreba

Zamena sijalice

Sijalica unutrašnjeg osvetljenja je tipa LED. Za zamenu sijalice molimo da se obratite kvalifikovanom tehničkom osoblju.

Rešavanje problema



Oprez! Pre rešavanja problema, isključite kabl za napajanje. Samo kvalifikovani električar može otkloniti kvar koji nije naveden u ovom uputstvu.

Važno! Prilikom normalne upotrebe prisutni su odredjeni zvuci (kompresor, cirkulacija rashladnog sredstva).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi.	Regulator temperature je podešen na najhladnije.	Podesite regulator na drugo podešavanje i uključite uređaj.
	Utikač nije u utičnici ili nije dobro postavljen.	Priklučite dobro utikač.
	Osigurač je pregoreo ili je u kvaru.	Proverite da li je osigurač pravilno postavljen.
	Utičnica je neispravna.	Utičnicu mora zameniti električar.
Uređaj previše hlađi.	Postavili ste prenisku temperaturu.	Privremeno postavite termostat na toplije postavke.
Hrana nije dovoljno zamrznuta.	Temperatura u uređaju nije dobro postavljena.	Pridržavajte se uputstava u poglavljju Prva upotreba.
	Vrata su otvorena duže vreme.	Držite vrata otvorena samo koliko je neophodno.
	Velika količina tople hrane stavljena je u uređaj tokom prethodna 24 sata.	Privremeno postavite termostat na hladnije postavke.
	Uređaj je u blizini izvora topote.	Pridržavajte se uputstava u poglavljju Instalacija.
Stalno gomilanje mraza na vratima.	Zaptivka nije čvrsto postavljena.	Pažljivo zagrejte delove zaptivke gde ima curenja na vratima fenom (na hladnom mestu). Istovremeno ugrejanu zaptivku vrata oblikujte rukom tako da bude pravilno postavljena.
Netipična buka.	Uređaj ne stoji ravno.	Prilagodite visinu nogara.
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete.	Pomerite lagano uređaj.
	Sastavni deo, na pr. cev, sa zadnje strane uređaja dodiruje zid ili drugi deo uređaja.	Ukoliko je potrebno, pažljivo sklonite taj deo.
Na podu je voda.	Otvor za cedenje vode je zapušen.	Vidite poglavje Održavanje i čišćenje.
Delovi sa strane su vreli.	To je normalno. Kondenzacija na stranama uređaja.	Ukoliko je potrebno, uzmite rukavice.

Ukoliko se kvar ponovo javi, kontaktirajte Servisni centar.

Ovi podaci neophodni su da vam brzo i ispravno pomognu. Napišite neophodne podatke ovde, uporedite sa najčešćim problemima iz tabele.

Specifikacije

Model	NF 3890 IXF
Kategorija uređaja	Kategorija 7 (Frižider-Zamrzivač)
Spoljne dimenzije (ŠxDxV)	600 x 670 x 1840 mm
Neto zapremina frižidera	219 L
Net zapremina zamrzivača	104L
Tip odmrzavanja	Frost Free
Klimatska klasa	SN-ST
Temperatura frižidera	0 ° C ~ 8°C
Temperatura zamrzivača	-18°C
Potrošnja el. energije	0.852kWh/24h
Nivo buke	40 dB
Energetska klasa	F
Vreme porasta temperature	10.5h
Kapacitet zamrzavanja	6.4kg/24h
Strujni napon	220-240V/~
Maksimalna vrednost napona	0.9A
Snaga otapanja	160W

Navedene specifikacije su u skladu sa sigurnosnim direktivama i prate sledeće standarde:

EN ISO 15502: 2006,

IEC 62552:2007,

EC643/2009,

EC1060/2010

TEHNIČKI PODACI

Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj pločici na unutrašnjoj strani uređaja i na energetskoj nalepnici.

QR kod na energetskoj nalepnici isporučenoj sa uređajem daje vam web link o informacijama u vezi sa performansama uređaja u EU EPREL bazi podataka.

Energetsku nalepnicu sačuvajte radi buduće reference zajedno sa uputstvom za upotrebu i svim ostalim dokumentima isporučenim uz ovaj uređaj.

Takođe je moguće pronaći iste informacije u EPREL-u putem linka

<https://eprel.ec.europa.eu> i naziva modela i broja proizvoda koji se nalazi na natpisnoj pločici sa podacima o uređaju.

Za detaljne informacije o energetskoj nalepnici pogledajte link www.theenergylabel.eu

INFORMACIJE O TESTU PERFORMANSI (TEST INSTITUTE)

Za svaku Eko Dizajn verifikaciju, uređaj mora biti u skladu sa EN 62552 standardom. Ventilacioni zahtevi, dimenzije udubljenja i minimalni vazdušni prostor moraju biti navedeni ovom korisničkom uputstvu. Molimo vas da kontaktirate proizvođača za sve dodatne informacije, uključujući planove utovara.

SERVIS I BRIGA O KORISNIKU

Uvek koristite originalne rezervne delove.

Kada kontaktirate naš ovlašćeni servisni, potrebni su vam sledeći podaci: model, serijski broj i indeks servisa.

Informacije se mogu naći na natpisnoj pločici. Podložne su promenama bez najave. Originalni rezervni delovi za neke određene komponente dostupni su najmanje 7 ili 10 godina, u zavisnosti od vrste komponente, od stavljanja na tržište poslednjeg modela uređaja.

Posetite naš web sajt:
www.voxelectronics.com



VOX
ELECTRONICS

SLV

Navodila za uporabo
NF 3890IXF
NO FROST
Hladilnik z zamrzovalnikom

Vsebina	
1. Varnostna navodila	1-10
2. Pregled naprave	11
3. Vgradnja	12-18
4. Uporabniški vmesnik	19 -22
5. Vsakodnevna uporaba	23-26
6. 1. Tehnični podatki, 2. Informacija za inštitute za preizkušanje, 3. Podpora uporabnikom in popravilo	28

EAC

Da bi zagotovili varno in pravilno uporabo aparata, pred uporabo pozorno preučita ta navodila, vključno z nasveti in priporočili. Da ne bi prišlo do nesreče oz. napačne uporabe, je pomembno, da so vse osebe, ki uporabljajo aparat seznanjene s temi navodili. Shranite ta navodila, tako da bodo na voljo, v kolikor jih nov uporabnik potrebuje.

Zaradi osebne varnosti in preprečevanja nastanka materialne škode, hranite ta na vodila, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo nastalo zaradi neupoštevanja navodil.

Varnost otrok in ogroženih kategorij oseb

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, oz. osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oz. pomanjkanjem znanja in izkušenj, vendar le pod nadzorom in ob navodilih osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci do osmega leta starosti ne smejo uporabljati aparata.
- Otroke je potrebno nadzorovati, da se ne bi igrali z aparatom.
- Samo otroci starejši od osem let in to izključno pod nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost, lahko opravljajo čiščenje oz. uporabniško vzdrževanje aparata.

- Ves embalažni material držite dlje od otrok. Obstaja
- nevarnost zadušitve. Pri odlaganju odsluženega aparata, izvlecite napajalni kabel iz vtičnice, ga odrežite (na čim krajšo dolžino) ter odstranite vrata aparata, in sicer zato, da se otroci ne bi ujeli v aparat oz. da ne bi prišlo do električnega udara.
- Če ste ta aparat kupili, da bi zamenjali starejši aparat z magnetnim ali mehanskih zapahom, ta zapah oz. ključavnico onesposobite pred odlaganjem aparata. Tako boste preprečili, da aparat postane smrtna past za otroke.

Splošni varnostni napotki

⚠ POZOR: Prezračevalne reže na ohišju naprave oz. na vgrajeni strukturi, ne smejo biti ovirane.

⚠ POZOR: Ne uporabljajte mehanskih pripomočkov za pospeševanje odtajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.

⚠ POZOR: Pazite, da ne poškodujete tokokrog hladilnega sredstva.

⚠ POZOR: Ne uporabljajte električnih aparatov znotraj oddelkov za hranjenje živil, razen če gre za aparate katerih uporabo priporoča proizvajalec.

⚠ POZOR Žarnice se v primeru da je bila prižgana

dlje časa ne dotikajte, saj se lahko močno segreje.

⚠ POZOR: Pri nameščanju aparata, preverite da napajalni kabel ni zagozden ali poškodovan.

⚠ POZOR: Za aparatom ne nameščajte električnih podaljškov z več vtičnicami ali prenosnih električnih napajanj.

- Ne hranite vnetljivih snovi, npr. pločevink s vnetljivim pogonskim plinom v aparatu.
- Hladilno sredstvo izobutan (R-600a) v tokokrogu aparata, je okolju prijazen naravni plin, vendar je kljub temu vnetljiv.
- Pri prevozu in namestitvi aparata, se prepričajte, da nobena od komponent hladilnega tokokroga ni poškodovana.
 - Držite aparat dlje od odprtega ognja in drugih virov vžiga.
 - Dobro prezračite prostor v katerem je aparat nameščen.
- Prilagajanje specifikacij oz. kakršnakoli modifikacija aparata je nevarna. Kakršnakoli poškodba napajalnega kabla, lahko povzroči kratek stik, požar in/ali električni udar.
- Ta aparat je namenjen za uporabo v

gospodinjstvu in podobnih vlogah, npr. v kuhinja za

osebje, pisarnah in drugih poslovnih okoljih, kmetijah in hotelih, modelih in drugih nastanitvenih objektih, objektih, ki nudijo nočitev z zajtrkom, podjetjih, ki se ukvarjajo z oskrbo s hrano in pihačo in podobnih vlogah, ki niso vezane za maloprodajo.

⚠️ POZOR: Kakršnokoli popravilo oz. zamenjavo električnih delov (vtikač, napajalni kabel, kompresor itn.) mora opraviti pooblaščeni serviser ali ustrezeno usposobljeno osebje.

⚠️ POZOR: Žarnica, ki jo dobite skupaj z aparatom je "za posebne namene tj. Namenjena samo uporabi s to vrsto aparata. Ta žarnica ni primerna za razsvetljavo v gospodinjstvu.¹⁾

- Napajalnega kabla ne smete podaljševati.
- Preverite, da električni vtič za aparatom. Poškodovan vtič lahko povzroči električni udar oz. požar.
- Prepričajte se, da je vtič tudi po namestitvi zlahka dostopen.
- Ne vlecite napajalnega kabla.
- Vtiča ne priključujte na če el. vtičnica ni pravilno

nameščena. V nasprotnem lahko pride do el. udara oz. požara.

- Aparata brez žarnice ne uporabljajte.
- Aparat je težak. Pri premikanju je potrebno biti izjemno pozoren.
- Živil iz zamrzovalnega oddelka se ne dotikajte z mokrimi rokami, saj lahko pride do omrzlin oz. ran na rokah.
- Aparata ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi za daljša časovna obdobja.

Vsakodnevna uporaba

- Ne odlagajte vročih predmetov na plastične površine aparata.
- Živil ne shranujte tik ob zadnjo steno v notranjosti aparata.

Varnostna navodila

Zamrznjene hrane po odmrzovanju ne smete ponovno zamrzovati.¹⁾

- Vnaprej zamrznjena živila hranite v skladu z navodili proizvajalca.¹⁾
- Priporočila proizvajalca glede hranjenja aparatov je potrebno strogo upoštevati. Preučite pripadajoča navodila.
- Gaziranih pijač ne hranite v zamrzovalnem

1) Če je aparat opremljen z žarnico.

oddelku, saj lahko tlak povzroči eksplozijo, katera lahko poškoduje aparat.¹⁾

- Sladoled, ledene lučke lahko povzročijo omrzline, če se zaužijejo takoj po jemanju iz zamrzovalnika.¹⁾
- Da ne bi prišlo do kontaminacije hrane, prosimo upoštevate naslednja navodila:
- Držanje vrat hladilnika odprtih za daljši čas lahko znatno poveča temperaturo v hladilniku.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živili ter dostopne drenažne kanale.
- Posode za vodo očistite, če se ne uporabljajo dlje od 48 ur, izperite vodno napeljavo, če voda ni sipana dlje od 5 dni.
- Surovo meso in ribo hranite v primernih posodah, tako da ne pride v stik z oz. kaplja po drugih živilih.
- Zamrzovalni oddelki z dvema zvezdicama so primerni za hranjenje vnaprej zamrznjenih živil, za pripravo sladoleda in ledenih kock.
- Oddelki z eno, dvema, in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
- Če aparata dlje časa ne nameravate uporabljati, ga izklopite, odtalite, očistite, posušite, in pustite

1) Če aparat ima zamrzovalni oddelek.
2) Če aparat ima hladilni oddelek.

vrata priprta, da v aparatu ne bi nastajala plesen.

Čiščenje in vzdrževanje

- Pred čiščenjem oz. vzdrževanjem, izključite aparat iz električnega napajanja.
- Aparata ne čistite s kovinskimi pripomočki.
- Ne uporabljajte ostrih pripomočkov za odstranjevanje ledenih oblog. Uporabite plastično strgalο.¹⁾
- Redno preverjajte ali je drenažni kanal v aparatu zamašen. Če je to potrebno, ga očistite.

V kolikor je drenažni kanal zamašen, se bon a dnu aparata nabirala voda.²⁾

Namestitev

POMEMBNO! Pri priključitvi aparata na električno omrežje pozorno sledite navodila iz ustreznega poglavja navodil.

- Odstranite embalažo aparata in preverite ali aparat ni poškodovan. Če opazite poškodbe ne priključujte aparata. Tako prijavite morebitne poškodbe prodajalcu, v takem primeru pa prav tako hranite embalažo.

1) Če aparat ima zamrzovalni oddelek.
2) Če aparat ima hladilni oddelek.

- Po namestitvi je priporočljivo počakati vsaj nekaj ur, da bi se olje steklo nazaj v kompresor.
- Okoli aparata morate zagotoviti ustrezen prostor za kroženje zraka, v nasprotnem bo prišlo do pregrevanja. Glede zagotovitve ustreznega prezračevanja upoštevajte navodila za namestitev.
- Kjer je le možno, naj zadnja stran aparata gleda na zid, da ne bi prišlo do dotikanja komponent (kompresor, kondenzator) tj. da ne bi prišlo do nevarnosti požara.
- Aparat ne sme biti postavljen v bližino radiatorjev ali štedilnikov.
- Prepričajte se, da električna vtičnica ostane dostopna tudi po namestitvi aparata.

Popravilo

- Kakršenkoli poseg zaradi popravila električnih komponent, sme opraviti samo pooblaščen serviser oz. ustrezzo usposobljeno osebje.
- Izdelek sme popravljati samo pooblaščen serviser, z originalnimi rezervnimi deli.

Varčevanje z energijo

- V hladilnik ne vstavljajte vročih živil;
- Živila v hladilnik ne zlagajte drugo tik ob drugega, da ne bi ovirali kroženje zraka;

- Prepričajte se, da se živila ne dotikajo zadnje strani hladilnega oz. zamrzovalnega oddelka.;
- Če pride do izpada električne energije, ne odpirajte vrat;
- Ne odpirajte vrat prepogosto;
- Vrat ne držite odprtih dlje časa;
- Ne izbirajte preveč hladne nastavitev temperature na termostatu;
- Za optimalno varčevanje z energijo, vse predale, police itn. postavite na označena mesta.

Zaščita okolja

 Aparat ne vsebuje plinov škodljivih za ozonsko plast, bodisi v izolacijskih materialih, bodisi v hladilnem sredstvu. Aparata ne smete odlagati kot navaden gospodinjski odpad. Izolacijska pena vsebuje vnetljive pline: aparat je potrebno odlagati v skladu s predpisi, o katerih se lahko pozanimate pri krajevnih oblasteh. Pazite da ne poškodujete hladilnega tokokroga, posebej toplotnega izmenjevalca. Surovine v tem izdelku, ki so označene s simbolom  so primerne za recikliranje.

Ta oznaka pomeni, da tega izdelka v EU ne gre odlagati kot navaden gospodinjski odpadek. Da ne

 bi prišlo do onesnaževanja okolja in ogrožanja zdravja ljudi, vas prosimo da odgovorno odlagate to vrsto izdelka in pripomorete ponovni uporabi surovin. Pri odlaganju uporabite reciklažna zbirna mesta, ki so vam na voljo oz. se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili.

Embalažni material

Materiali označeni z ustreznim simbolom, so primerni za recikliranje.

Embalažo odlagajte v ustrezne kontejnerje za recikliranje.

Odlaganje odpadnega izdelka

1. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.
2. Odrežite napajalni kabel in ga odvrzite v smeti.




! POZOR! Med uporabo, pri popravilu in pri odlaganju odpadne naprave, prosimo bodite pozorni na zgornjo oznako, ki se nahaja na zadnji strani aparata (zadnja plošča oz. kompresor) in je rumene ali oranžne barve.

Gre za simbol požarne nevarnosti. V ceveh hladilnega tokokroga in v kompresorju se nahajajo vnetljive snovi.

Aparat vedno držite dlje od virov odprtrega ognja in drugih potencialnih virov vžiga.

Opis aparata



Opomba: Zgornja slika je samo za ponazoritev, dejanska naprava se lahko razlikuje.

Namestitev

Prostorske zahteve

Izberite lokacijo, kjer ni neposredne izpostavljenosti sončni svetlobi;

Izberite mesto z dovolj prostora v hladilniku vrata odpro enostavno;

Izberite mesto z izravnavo tal;

Dovolj prostora, da dajo napravo na ravno površino;

Pri nastavitevi naprave zagotavljajo kroženje zraka na vseh straneh. To bo omogočilo zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje stroškov. Zagotoviti najmanj 50mm potrditve od zadaj, levo in desno.

Namestitev

Aparat postavite v suh in zračen prostor. Pravilno deluje pri temperaturah okolice, ki so podane v tabeli. Razred je naveden na etiketi z osnovnimi podatki o aparatu:

- irše zmerno podnebje: aparat je namenjen uporabi v temperaturnem obsegu od 10 °C do 32 °C' (SN);
- Zmerno podnebje: aparat je namenjen uporabi v temperaturnem obsegu od 16 °C do 32 °C' (N);
- Subtropsko podnebje: aparat je namenjen uporabi v temperaturnem obsegu od 16 °C do 38 °C' (ST);
- Tropsko podnebje: aparat je namenjen uporabi v temperaturnem obsegu od 16 °C do 43 °C' (T);

Ustrezen prostor

Hladilni aparat postavite čim dlje od virov toplote, npr. radiatorjev, grelnikov, neposredne sončne svetlobe itd. Prepričajte se, da lahko zrak neovirano kroži tudi na hrbtni strani aparata. Če postavite aparat pod visečo kuhinjsko omarico, bo pravilno delovanje možno le, če bo med hladilnikom in kuhinjsko omarico vsaj 100 mm prostora. Najbolje pa je, če aparat ne stoji pod visečo kuhinjsko omarico. Za pravilno uravnanost aparata poskrbite s pomočjo nastavljivih nog.

 **POZOR!** Aparat priključite na električno omrežje skladno z navodili, podanimi v tej knjižici.

Priklučitev aparata


- Aparat priključite na električno omrežje z napajalnim kablom. Zidna vtičnica mora imeti ozemljitveni kontakt (varnostna vtičnica). Predpisana nazivna napetost in frekvenca sta navedeni na etiketi z osnovnimi podatki o aparatu.
- Priklučitev na električno omrežje in ozemljitev aparata morata biti izvedeni po veljavnih standardih in predpisih.
- Če vtičnica ni ozemljena, posebej priključite ozemljitveni vod skladno z veljavnimi predpisi; posvetujte se z ustrezno usposobljenim osebjem. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe, če ta navodila niso bila upoštevana. Aparat je skladen z evropskimi predpisi.

Namestitev


Sprememba orientacije vrat

Pred spremembjo orientacije vrat, prosimo pripravite spodaj navedeno orodje in material: izvijač z ravno konico, križni izvijač, vijačni ključ in dele priložene napravi v plastični vrečki.


Levi tečaj vrat x 1





Levo pomagalo za zapiranje zgornjih vrat x1




Levo pomagalo za zapiranje spodnjih vrat x1





1. Odvijte pokrov zgornjega tečaja in odklopite konektorje vratnega stikala in varnostno žico.



2. Odvijte zgornji tečaj.




3. Odstranite sornik z izvijačem in obrnite nosilec tečaja. Nato ponovno namestite sornik na tečaj.




Namestitev


4.Premaknite stikalo vrat z desnega pokrova tečaja na levi pokrov tečaja iz plastične vrečke.




5.Odstranite pokrov na vrhu zgornjih vrat in premaknite varnostno žico z desne na levo, nato ponovno namestite žico.



6.Premaknите zgornji lev pokrov na desno stran.




7 . Snemite zgornja vrata, odvijte vijak iz srednjega tečaja s križnim izvijačem in nato snemite spodnja vrata.




Namestitev


8. Premaknite pokrove lukenj za tečaje z leve na desno stran.



9. Odvijte spodnji tečaj. Nato odstranite nogice za nivelliranje z obeh strani.




10. Odvijte in odstranite sornik spodnjega tečaja, obrnite nosilec in ga ponovno namestite.




Namestitev


11. Ponovno namestite spodnji tečaj s sornikom. Ponovno namestite obe nogici za nivelliranje.



12. Odstranite pomagala za zapiranje z zgornjih in spodnjih vrat in vzemite pomagala iz plastične vrečke, ter jih namestite na levo stran.




13. Odstranite tesnila vrat hladilnika in zamrzovalnika, jih obrnite in ponovno namestite.




Namestitev



14. Namestite spodnja vrata, poravnajte in pritrdite srednji tečaj na ohišje.



15. Namestite zgornja vrata ter preverite, da so poravnana z ohišjem, da bi tesnilni obroč dobro tesnil. Nato trdno privijte zgornji tečaj na ohišje, da pritrdite vrata.




16. Povežite vranostno žico iz ohišja in vrat, nato ponovno namestite pokrov zgornjega tečaja. Preden privijete pokrov tečaja, povežite konektorje vratnega stikala.




Namestitev

Namestitev zunanjega ročaja vrat (če je prisoten)




Prostorske zahteve

- Zagotovitev dovolj prostora za odpiranje vrat



Uravnavanje aparata


Za uravnavanje aparata uporabite nogice s prilagodljivo višino na sprednji strani aparata.
Če aparat ni vodoraven, lahko pride do neustreznega naleganja vrat na magnetna tesnila.



Daljšanje - Krašanje

Uporabniški vmesnik

Uporaba nadzorne plošče



1.1 Tipke za upravljanje (A & B & C)

FRIDGE : Nastavitev temperature hladilnega oddelka.

Ta tipka je na voljo v uporabniškem načinu in SUPER načinu, ni na voljo v EKO načinu in načinu POČITNICE.

S kratkim pritiskom na to tipko lahko nastavite temperaturo hladilnika.

FREEZER : Nastavitev temperature zamrzovalnega oddelka

Ta tipka je na voljo v uporabniškem načinu in v načinu POČITNICE, ni na voljo v SUPER načinu in EKO načinu. S kratkim pritiskom na to tipko lahko nastavite temperaturo zamrzovalnika.

MODE : Nastavitev načina obratovanja / Zaklepanje / Odklepanje

Držite to tipko pritisnjeno 3 sekunde, če želite zakleniti ali odkleniti nadzorno ploščo.

Kadar je nadzorna plošča odklenjena, s kratkim pritiskom na to tipko izberate način obratovanja.
(EKO način / način POČITNICE / SUPER način / uporabniški način).

1.2 Prikazovalnik (1 in 2)

1) Prikazovalnik nastavite temperature hladilnega oddelka

Tukaj bo prikazana nastavitev temperature hladilnega oddelka.

Če se tukaj izpiše E0,E1,E2,E3,E5 prosimo pokličite servis.

2) Prikazovalnik nastavite temperature zamrzovalnega oddelka

Tukaj bo prikazana nastavitev temperature zamrzovalnega oddelka.

1.3 Indikatorji (3 in 4 in 5 in 6)

3) Indikator EKO načina

Zasveti, kadar izberete EKO način.

4) Indikator načina POČITNICE

Zasveti, kadar izberete način POČITNICE.

5) Indikator SUPER načina

Zasveti, kadar izberete SUPER način.

6) Indikator zaklepanja oz. odklepanja

Zasveti, kadar zaklenete nadzorno ploščo.

Uporabniški vmesnik

2. Razlaga

2.1 Upravljanje in prikazovalnik

- Nadzorna plošča bo prikazovala nastavitev 3 sekunde, nakar bo aparat obratoval po izbranih nastavitevah. Za tem lahko ponovno upravljate z ukazi.
- Pred uporabo, preverite ali nadzorna plošča ni zaklenjena.
- Če je zaklenjena, se bo pri pritisku na katero koli tipko prikazal indikator zaklepanja in utripal 3 sekunde, vendar ne bo mogoče spremojati nastavitev.
- Nadzorna plošča se sama zaklene po 25 sekundah od zadnjega ukaza.
- Prikazovalnik nadzorne plošče se bo popolnoma ugasnil 2 minuti po zadnjem ukazu.
- Prikazovalnik nadzorne plošče se bo prižgal, kadar odprete vrata.
- Prikazovalnik nadzorne plošče se bo prižgal, če pritisnete katero koli tipko.
- Pri vsakem ukazu se bo zaslišal zvočni signal.

2.2 Nastavitev temperature hladilnega oddelka

- V uporabniškem načinu ali SUPER načinu z zaporednim pritiskanjem tipke **FRIDGE** lahko nastavite temperaturo v hladilnem oddelku v obsegu od 2°C do 8°C.
- Nastavitev temperature bo potrjena po petih sekundah utripanja indikatorja.

2.3 Nastavitev temperature zamrzovalnega oddelka

- V uporabniškem načinu z zaporednim pritiskanjem tipke **FREEZER** lahko nastavite temperaturo v zamrzovalnem oddelku v obsegu od -14°C do -22°C.
- Nastavitev temperature bo potrjena po petih sekundah utripanja indikatorja.


2.4 Priporočila za nastavitev temperature

Priporočila za nastavitev temperature		
Temperatura okolja	Hladilni oddelek	Zamrzovalni oddelek
Poletje		
Običajna		
Zima		

Uporabniški vmesnik

2.5 Uravnavanje temperature svežega območja

- Temperaturo območja za svežo hrano lahko uravnavate glede na tip živila.
- Pritisnite gumb odspodaj navzgor, in temperatura svežega območja se bo počasi spustila.
- Kadar je gumb nastavljen na položaj  <(G? W sveže območje lahko uporabljate za občutljiva živila, saj ohranja primerno temperaturo in vlažnost za sadje in zelenjavco.
- Kadar je gumb nastavljen na položaj  FRESHW je primerno za kratkoročno hranjenje ribe ali drugih svežih živil. Živila bodo tako ohlajena, vendar ne zamrznjena, kar je najboljši izbor za hranjenje svežih živil.
- Nasvet: Kadar izberete funkcijo  FRESHW pporočamo, da nastavite temperaturo v hladilnem oddelku pod 4°C . in ne hranite živila dlje od 3 dni, za optimalno svežino.



2.6 EKO način

Nastavitev Eko načina:

- S kratkim pritiskom na tipko  MODE LOCK 3'S (da se prižge indikator  ECO) , izberete Eko način.
- Po petih sekundah utripanja EKO indikatorja, bo EKO način nastavljen.
- Kadar nastavite EKO način, bo temperatura hladilnika / zamrzovalnika samodejno nastavljena na 5°C / -18°C.
- V EKO načinu, se bo v primeru poskusa ročne spremembe nastavitev, sprožilo utripanje indikatorja EKO načina na 3 sekunde, nastavitev hladilnega in zamrzovalnega oddelka pa ne boste mogli spremeniti.

Izhod iz EKO načina:

- S kratkim pritiskom na tipko  MODE LOCK 3'S , da se ugasne indikator EKO načina, lahko izidete iz EKO načina.

Uporabniški vmesnik

2.7 Način POČITNICE

Nastavitev načina POČITNICE:

S kratkim zaporednim pritiskanjem gumba  dokler se ne prižge indikator  izberete način POČITNICE.

- Po petih sekundah utripanja indikatorja načina POČITNICE, bo način nastavljen.
- Kadar nastavite način POČITNICE, bo temperatura hladilnega oddelka samodejno nastavljena na 17 °C, nastavitev temperature zamrzovalnika pa bo na voljo.
- Če v načinu POČITNICE poskušate ročno nastaviti temperaturo hladilnega oddelka, se bo sprožilo utripanje indikatorja načina POČITNICE na 3 sekunde, nastavitev hladilnega oddelka pa ne boste mogli spremeniti.

Izhod iz načina POČITNICE:

S kratkim pritiskom na tipko , dokler se ne ugasne indikator načina POČITNICE, lahko izidete iz načina POČITNICE.

2.8 SUPER način

Če nameravate zamrzni večjo količino živil, priporočamo, da nastavite SUPER način dan pred dodajanjem živil v zamrzovalnik.

Nastavitev SUPER načina:

- S kratkim zaporednim pritiskanjem tipke , dokler se ne prižge indikator  izberete SUPER način.
- Po petih sekundah utripanja indikatorja SUPER načina, bo način nastavljen.
- Kadar nastavite SUPER način, bo temperatura zamrzovalnega oddelka samodejno nastavljena na -25 °C, nastavitev temperature hladilnega oddelka pa bo na voljo.
- Če v SUPER načinu poskušate ročno nastaviti temperaturo zamrzovalnega oddelka, se bo sprožilo utripanje indikatorja SUPER načina na 3 sekunde, nastavitev zamrzovalnega oddelka pa ne boste mogli spremeniti.

Izhod iz super načina:

S kratkim pritiskom na tipko , dokler se ne ugasne indikator SUPER načina, lahko izidete iz SUPER načina.

POZOR !!!

V SUPER načinu, bo aparat konstantno obratoval pod večjo obremenitvijo, tako da bo raven hrupa nekoliko večja od običajnega obratovanja.

2.9 Uporabniški način

- S kratkim zaporednim pritiskanjem tipke  nadaljujte, dokler se ne ugasnejo indikatorji načinov SUPER/EKO/POČITNICE, da bi nastavili uporabniški način. V uporabniškem načinu lahko ročno nastavite temperaturo tako v hladilnem kot v zamrzovalnem oddelku.

2.10 Funkcija alarma zaradi odprtih vrat

Če vrata hladilnika ostanejo odprta 60 sekund, se bo oglasil alarm.

Vsakodnevna uporaba

Prva uporaba

Čiščenje notranjosti

Pred prvo uporabo aparata, očistite notranjost in vso notranjo opremo z mlačno vodo in milom, da odstranite karakteristični vonj novega izdelka, nato pa temeljito posušite.

Pomembno! Ne uporablajte čistilnih sredstev ali grobega praška, saj lahko tako poškodujete površine aparata.

Vsakodnevna uporaba

Živila v aparatu razporedite v oddelke, kot je navedeno v spodnji tabeli

Oddelek hladilnika	Vrsta živil
Vrata ali vratni predali hladilnega oddelka	<ul style="list-style-type: none">Živila z naravnimi prezervativi, npr. marmelada, sokovi, sladkarije.Tukaj ne hranite kvarljivih živil.
Predal za sadje in zelenjavovo	<ul style="list-style-type: none">Sadje in zelenjava je potrebno ločeno hraniti v tem predalu.V hladilniku ne hranite banan, čebule, krompirja in česna.
Srednja polica hladilnega oddelka	<ul style="list-style-type: none">Mlečni izdelki, jajca
Vrhinja polica hladilnega oddelka	<ul style="list-style-type: none">Hrana, ki jo ni potrebno pripravljati, npr. Vnaprej pripravljeni obroki, delikatesa, ostanki obeda.
Predali zamrzovalnika	<ul style="list-style-type: none">Živila, ki jih nameravate hraniti daljše časovno obdobje.Spodnji predal – meso, ribaSrednji predal – zamrznjena zelenjava, pomfritZgodnji predal – sladoled, zamrznjeno sadje, zamrznjena peciva

Zamrzovanje sveže hrane

- Zamrzovalni oddelek je primeren za zamrzovanje svežih živil in dolgoročno hranjenje zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.
- Vstavite sveža živila, ki jih želite zamrzniti v zamrzovalni oddelek.
- Največja količina hrane, ki jo je mogoče zamrzniti v 24 urah je navedena na napisni tablici aparata.
- Čas, ki je potreben, da živila zamrznejo znaša 24 ur. V tem obdobju ne dodajajte drugih živil v zamrzovalnik.

Hranjenje zamrznjenih živil

Pri prvem zagonu ali po daljšem obdobju mirovanja, pred vstavljanjem živil v zamrzovalni oddelek, pustite, da aparat obratuje na najvišjih nastavitevih hlajenja vsaj dve uri.

Pomembno! V primeru da pride do slučajnega taljenja živil, npr. zaradi izpada električne energije za časovno obdobje daljše od tistega navedenega v razpredelnicni tehničnih lastnostih pod čas taljenja, odmrznjena živila morate v kratkem zaužiti ali pa takoj skuhati/speci in ponovno zamrzniti po pripravi.

Odtajanje

Zamrznjena oz. globoko zamrznjena živila lahko odtajate v hladilnem oddelku ali pri sobni temperaturi, v odvisnosti od časa, ki ga imate na voljo.


Manjše kose živil lahko kuhatе tudi neposredno vzete iz zamrzovalnika. V tem primeru, bo kuhanje trajalo dlje časa.

Vsakodnevna uporaba

Oprema


Premične police

Na bočnih zidovih aparata se nahaja niz vodil, tako da police lahko postavite na poljubno višino.




Nameščanje vratnih predalov

Vratne predale lahko pri čiščenju odstranite. To lahko storite na naslednji način: Postopoma izvlecite vratni predal v smeri puščic na sliki, dokler se ne osvobodi, nato pa ga vstavite v želeno ležišče.



Odstranjevanje spodnjega predala

- 1.Povlecite predal navzven do ovire.
- 2.Dvignite sprednji del predala.
- 3.Izvlecite spodnji del predala.



Koristni nasveti

Nasveti za zamrzovanje

Da bi učinkovito uporabljali zamrzovalnik, Vam nudimo nekaj pomembnih nasvetov:

- Največja količina živil, ki jo je mogoče zamrzniti v 24 urah, je navedena na napisni tablici aparata.
- Zamrzovanje traja 24 ur, v tem času ne dodajajte dodatnih živil v zamrzovalnik.
- Zamrzuje samo sveža, kakovostna živila, ki ste jih predhodno temeljito očistili.
- Pripravite manjše zavoje živil, tako da se lahko hitro in popolnoma zamrznejo in da kasneje lahko uporabite le tisto količino živil, ki jo potrebujete.
- Živila zavijte v aluminijsko ali plastično folijo, ter se prepričajte, da zavoj ne prepušča zraka.
- Ne dovolite, da se sveža živila dotikajo zamrznjenih živil, da ne bi prišlo do dviga temperature že zamrznjenih živil.
- Živila z manjšo vsebnostjo maščob zdržijo v zamrzovalniku dlje od tistih z večjo vsebnostjo maščob. Sol poslabša zdržljivost živila v zamrzovalniku.
- Voda oz. led, ki bi ga zaužili takoj po jemanju iz zamrzovalnika, lahko povzroči omrzline na koži.
- Priporočamo Vam, da na vsakem zavodu hrane vpišete datum zamrzovanja, da bi imeli pregled koliko časa so živila shranjena v zamrzovalniku.

Vsakodnevna uporaba

Nasveti za hranjenje zamrznjenih živil

Za najbolj učinkovito obratovanje aparata, svetujemo naslednje:

- Prepričajte se, da je vnaprej zamrznjena hrana bila pravilno hranjena pri prodajalcu.
- Poskrbite da vnaprej zamrznjeno hrano po nakupu v trgovini čimprej prenesete v zamrzovalnih.
- Ne odpirajte vrat aparata prepogosto oz. ne puščajte jih odprtih več časa, kot je nujno.
- Po odmrznitvi se živila hitro kvarijo in ni jih mogoče ponovno zamrzniti.
- Upoštevajte rok uporabe, ki ga navaja proizvajalec živila.

Nasveti za hranjenje svežih živil v hladilniku

Za najbolj učinkovito obratovanje aparata, svetujemo naslednje:

- V hladilnik ne vstavljajte toplih ali vročih živil oz. tekočin, ki še izhlapevajo.
- Zavijte ali pokrijte hrano, posebej če ima močan vonj.

Nasveti za hranjenje svežih živil v hladilniku

Koristni nasveti

- Meso (vseh vrst) zavijte v polivinilaste vrečke in postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo.
- Zaradi varnosti, tako hranite živila najdlje 2 dni.
- Kuhane jedi, hladne narezke itd. zaprite s pokrovom in postavite na katerokoli polico.
- Sadje in zelenjavo temeljito očistite in postavite v zanje namenjen predal.
- Maslo in sir zaprite v posebne neprepustne posode ali zavijte v plastično ali aluminijsko folijo, ter iz zavoja iztisnite čim več zraka.
- Steklenice mleka bi morale imeti zamašek, postavite jih na predale v vratih.
- Banane, krompir, čebulo in česen, razen če niso v embalaži, ne hranite v hladilniku.

Čiščenje

Zaradi higiene je potrebno notranjost aparata ter notranjo opremo redno čistiti.

 **Pozor!** Aparat je pred čiščenjem potrebno izključiti iz električne vtičnice. Obstaja nevarnost električnega udara! Pred čiščenjem aparata izklopite ter izključite iz električnega napajanja oz. izklopite varovalko. Nikoli ne čistite aparata s parnim čistilnikom. Vlaga bi lahko v takem primeru prodrila v električne komponente aparata, obstaja nevarnost električnega udara! Vroča para lahko povzroči poškodbe plastičnih delov. Aparat se mora pred ponovno uporabo posušiti.

Pomembno! Eterična olja in organska topila lahko poškodujejo plastične dele, npr. limonada, oranžada, maslena kislina, čistilna sredstva, ki vsebujejo ocetno kislino.

- Ne dovolite, da bi takšne snovi prišle v stik z deli aparata.
- Ne uporabljajte grobih oz. abrazivnih čistilnih sredstev.
- Odstranite živila iz zamrzovalnika. Shranite jih na sveže mesto, dobro zavrite oz. zapakirane.
- Ugasnite aparat in ga izključite iz električne vtičnice, ali pa ga ugasnite oz. odstranite varovalko.
- Očistite aparat in notranjo opremo s krpo in toplo vodo. Po čiščenju pobrišite s čisto vodo in pobrišite na suho.
- Kadar se aparat povsem posuši, ga lahko ponovno zaženete.

Vsakodnevna uporaba

Manjava žarnice

Žarnica notranje svetilke je tipa LED. Za menjavo žarnice se prosimo obrnite na ustrezno usposobljeno tehnično osebje.

Odpravljanje težav



Pozor! Pred odpravljanjem težav, izključite aparat iz električne vtičnice. Popravila oz. odpravljanje

težav, ki ni opisano v tem priročniku, sme opravljati samo ustrezno usposobljen električar.

Pomembno! Pri normalnem obratovanju aparat proizvaja določen hrup (kompresor, kroženje hladilnega sredstva)

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne obratuje.	Gumb za nastavite temperature je na najnižji nastavitev	Spremenite nastavitev z gumbom
	Vtikač ni v vtičnici ali ni dobro vstavljen.	Preverite ali je vtikač pravilno vstavljen.
	Varovalka je pregorela ali je pokvarjena.	Preverite varovalke.
	Vtičnica je pokvarjena.	Vtičnico mora zamenjati električar.
Aparat preveč hlađi.	Nastavili ste prenizko temperaturo.	Začasno obrnite gumb termostata na toplejšo nastavitev.
Živila so preveč topla.	Temperatura v aparatu ni ustrezno nastavljena.	Upoštevajte navodila v poglavju Prva uporaba.
	Vrata so bila dlje časa odprta.	Vrata naj bodo odpta le kolikor je nujno potrebno.
	V aparat ste v zadnjih 24 urah vstavili večjo količino topnih živil.	Začasno obrnite gumb termostata na hladnejšo nastavitev.
	Aparat stoji ob viru toplote.	Upoštevajte navodila v poglavju Namestitev.
Obilno nabiranje ledu na tesnilu vrat	Tesnilo slabo tesni	Pozorno segrevajte dele tesnila, ki ne tesnijo dobro s sušilnikom za lase (na najnižji nastavitev). Hkrati z roko oblikujte tesnilo tako, da se dobro prilega podlagi.
Neobičajni zvoki.	Aparat ne stoji ravno.	Prilagodite višino nožic.
	Aparat se dotika zidu ali poleg stoečega pohištva.	Nekoliko ga odmaknite.
	Kakšen od delov, nor, cev na hrbtni strani, se dotika drugega dela ali zidu.	Po potrebi previdno premaknite del, da se ne prihaja več do stika.
Na tleh je voda.	Odprtina za odcejanje vode je zamašena.	Gl. poglavje Vzdrževanje in čiščenje..
Stranska plošča je topla.	To je normalno. Kondenzacija na notrani strani plošče	Če je to potrebno, uporabite rokavice pri preverjanju stranskih plošč.

Če se težave nadaljujejo, prosimo stopite v stik s pooblaščenim servisom.

Ti podatki so potrebni, da hitro in pravilno odpravite težave. Tukaj zapišite potrebne podatke z napisne tablice.

Podatkovna tabela

Model	NF3890IXF
Cat. Dir. 94/2/CE	Kategorija 7 (Hladilnik-Zamrzovalnik)
(VxŠxG)	600 x 670 x 1840 mm
Neto prostornina hladilnika	219L
Neto prostornina zamrzovalnika	104L
Tehnologija hlajenja	Frost Free
Klimatski razred	SN-ST
Temperatura hladilnika	0 ° C ~ 8°C
Temperatura zamrzovalnika	-18°C
Poraba el. energije	0,852kWh/24h
Glasnost	40 dB
Energijski razred	F
Čas ohranjanja temperature	10.5h
Zmogljivost zamrzovanja	6.4kg/24h
Električna moč	220-240V/~/
Najvišja vrednost napetosti	0,9A
Moč raztapanja	160W

Ti podatki so v skladu z direktivami o varnosti in upoštevajo naslednje standarde:

EN ISO 15502: 2006,

IEC 62552:2007,

EC643/2009,

EC1060/2010

TEHNIČNI PODATKI

Tehnični podatki se nahajajo na napisni tablici na notranji strani aparata in na energijski nalepnici.

Prek QR koda na energijski nalepnici lahko dostopate do spletne povezave z informacijami o zmogljivosti aparata v EU EPREL bazi podatkov.

Shranite energijsko nalepnicu skupaj z navodili za uporabo in drugo dokumentacijo, ki ste jo dobili z aparatom.

Iste podatke lahko najdete tudi v bazi podatkov EPREL na spletnem naslovu <https://eprel.ec.europa.eu> z nazivom modela in številko izdelka, ki sta izpisana na napisni tablici aparata.

Obiščite spletno stran www.theenergylabel.eu za podrobnejše informacije o energijski nalepničici

INFORMACIJA ZA INŠTITUTE ZA PREIZKUŠANJE

Aparat z oznako EcoDesign ustreza zahtevam standarda EN 62552.

Zahteve v zvezi s prezračevanjem, velikosti odprtin in minimalni razdalji za aparatom ustrezano vrednostim navedenim v teh navodilih za uporabo.

Prosimo stopite v stik s proizvajalcem, če potrebujete podrobnejše informacije, vključno z razporedi nalaganja.

PODPORA UPORABNIKOM IN POPRAVILO

Vedno uporabljajte originalne rezervne dele. Kadar pokličete pooblaščenega serviserja, imejte pri roki naslednje podatke: Model, Serijsko številko in Servisni seznam.

Te informacije najdete na napisni tablici. Lahko se spremenijo brez predhodnega obvestila.

Originalni rezervni deli za določene komponente so na voljo najmanj 7 do 10 let, v odvisnosti od vrste dela in datuma prodaje na tržišču zadnjega primerka modela.

Obiščite našo spletno stran:

www.voxelectronics.com



VOX
ELECTRONICS

**HRV/
BOS**

Upute za uporabu

NF 3890IXF

NO FROST

Hladnjak sa zamrzivačem

Sadržaj	
1. Sigurnosne informacije	strana 1-10
2. Opći izgled uređaja	strana 11
3. Instalacija	strana 12-18
4. Korisnički interfejs	strana 19-22
5. Svakodnevna uporaba	strana 23-26
6. 1.Tehnički podaci 2. Informacije o testu performansi 3. Servis i briga o korisniku	strana 28

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

U Vašem je interesu da osigurate pravilnu i sigurnu uporabu, te prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik, uključujući i nje ove savjete i upozorenja. Da biste i bješteli nepotrebne reške i neophodno je da svi korisnici uređaja budu detaljno upoznati sa njegovim radom i sigurnim funkcijama. Sačuvajte ove upute i osigurajte da ostane u uređaju ako mu mijenjate mjesto ili ga prodajete, tako da svi koji ga koriste tijekom njegovog vijeka trajanja budu pravilno informirani o uporabi i si učinost u uređaja. Radi se učinost života i imovine pridržavajte se naputaka u ovom korisničkom priručniku, jer proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepoštovanjem mjerama.

Sigurnost djece i osoba sa smanjenim sposobnostima

- Ovaj aparat može biti koristiti djeca dobi od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su dobjale upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti kojoj mogu biti izložene.
- Djeci u dobi od 3 do 8 godina dopušteno je puniti i pragniti rashladne uređaje.
- Djeca moraju biti pod nadzorom te treba voditi računa da se ne i rađaju s uređajem. Čišćenje i

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

održavanje su pod nad orom

- Čuvajte sav ambalažni materijal udaljen od djece uređaja ne smiju vršiti djeca osim ako imaju 8 ili više godina i ako

Postoji ri ik od uš enja

- Ukoliko odlažete uređaj, i vucite utikač i utičnice, odsecite naponski kabel (što je mo u e bliže uređaju) i uklonite vrata kako biste spriječili da se deca i raju s uređajem, strujni udar ili da se djeca atvore unutar uređaja
- Ukoliko vaš stari uređaj ima ma ne tnu brtvu, ra bi jte ili uklonite je prije odla anj a staro uređaja To e spriječiti da postane smrtonosna zamka za dijete.

Opća sigurnost

⚠ UPOZORENJE! Držite ventilacijske otvore, na ku ištu ili na u radbenoj strukturi uređaja, be prepreka.

⚠ UPOZORENJE! Ne koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih koje je preporučio proj vođač

⚠ UPOZORENJE! Nemojte oštetiti rashladni kru

⚠ UPOZORENJE! Ne koristiti druge električne uređaje (kao na pr. aparate za pravljenje sladoleda) unutar odjeljaka ovo uređaja, osim ako nisu ono tipa koje je preporučio proj vođač.

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

⚠ UPOZORENJE! Ne dodirivati žarulju ukoliko je du o uk ljučena jer može biti jako topla ¹⁾

⚠ UPOZORENJE! Kada postavljate uređaj, uvjerite se da naponski kabel nije uvijen ili ošte en

⚠ UPOZORENJE! Nemojte postavljati više prenosnih utičnica na stražnjoj strani uređaja

- Ne držite eksplorativne tvari, kao što su posude sa aerosolom sa apaljivim plinovima, u ovom uređaju
- I obutan (R600a), koje sadrži rashladni kru ovo uređaja, je prirodni plin bez štetno uticaja na okoliš, ali je apaljiv
- Prilikom transporta i instaliranja uređaja, uvjerite se da ne dođe do oštejenja niti jedno dijela rashladnog kruga.

- Izbjegavajte otvorene plamenove i izvore paljenja

- Pažljivo proverite prostoriju u kojoj je uređaj smješten

- Opasno je mijenjati specifikacije ili ovaj uređaj na bilo koji način Svako oštejenje naponsko kabela može u rokovati kratak spoj, vatru i/ili električni šok
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u ku anstvu i za slične namjene kao što su
- kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima;

1) Ukoliko ima osvjetljenja u odjeljku uređaja

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

- farme i sobe dostupne gostima u hotelima, motelima i drugim smještajnim prostorijama;
- smještajima tipa noćne ene s doručkom;
- osim titeljstvu i sličnim namjenama koje ne spadaju u maloprodaju.

⚠ UPOZORENJE! Svaki električni dio (utikač, naponski kabel, kompresor i sl.) mora zamijeniti kvalificirani tehničar ili druga ovlaštena osoba

⚠ UPOZORENJE! Žarulja koja se koristi u uređaju je "žarulja s posebnom namjenom koja se može koristiti samo kao pomoći dio uređaja. Ova "žarulja s posebnom uporabom ne može se koristiti a sobno osvjetljenje u kućanstvu"¹⁾

- Nemojte koristiti produžne kabele
- Uvjerite se da utikač nije prijetljivo ili oštećen na stražnjoj strani uređaja. Prijetljivi ili oštećeni utikač može dovesti do prekidanja i izazvati požar
- Uvjerite se da možete doći do strujno utikača uređaja
- Nemojte vući naponski kabel
- Ukoliko je utikač slabo povezan, ne ubacujte utičnicu. Postoji rizik od strujnog udara ili požara
- Ne smijete rukovati uređajem bez lampe
- Ovaj uređaj je težak. Voditi računa prilikom pomicanja.

1) Ukoliko ima osvjetljenja u odjeljku uređaja

Sigurnosna upozorenja

CE

- Ne uklanjajte i ne dodirujte stvari i amr ivača ukoliko su vam ruke vlažne/mokre, jer može do i do o reb otina na koži ili ozeblina.
- I bje av ajte du o i la anj e uređaja dnevnoj svjetlosti.

Svakodnevna uporaba

- Ne stavljajte ništa vruće na plastične dijelove u uređaju
- Ne stavljajte prehrambene proizvode direktno uz stražnju stijenku

Jednom odmrznuta hrana ne smije se ponovno zamrzavati.¹⁾

- Otpremite hranu za pakiranje prema uputama proi vođača a otpremanje hrane a zamrzavanje.¹⁾
- Preporuke proi vođača a čuvanje hrane u uređaju moraju se strogo poštovati Po l edajte relevantne upute.
- Nemojte stavljati a hrana pića u odjeljak za zamrzavanje, jer dolazi do stvaranja pritiska unutar ambalaže, što može dovesti do eksplorije i oštecenja na uređaju¹⁾
- Kocke leda mogu dovesti do ozeblina ukoliko se koriste odmah nakon vađenja i uređaja¹⁾
- Da biste izbjegli kontaminaciju hrane, obratite pažnju na sljedeće instrukcije

1) Ukoliko ima osvjetljenja u odjeljku uređaja

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

- Otvaranje vrata na duži period može u rokovati načajan porast temperature u pre radama uređaja
- Redovito čistite površine koje mo u stupiti u kontakt s hranom i dostupnim sustavima odvoda.
- Očistite spremnik a vodu ako ne se koristi 48 sata; isperite sustav za vodu povezan sa vodosnab-dijevanjem ako voda nije oticala 5 dana.
- U hladnjaku čuvajte sirovo meso i ribu u odgovaraju- im posudama, da ne dođe u kontakt s drugom hranom ili da ne kaplje na drugu hranu.
- Odjeljci sa dvije vje de (ukoliko ih ima u uređaju) po odni su a čuvanje prethodno smr nute hrane, čuvanje ili pravljenje sladoleda ili ledenih kocki
- Odjeljci sa jednom , dvije ili tri zvijezde (ukoliko ih ima u uređaju) nisu po odni a smr avanje svježe hrane
- Ukoliko je aparat a hlađenje ostavljen pra an na duži period, isključite a, odmr nite, očistite, osušite i ostavite vrata otvorena da spriječite ra v oj pljesni u uređaju

Održavanje i čišćenje

- Prije održavanja, isključite uređaj i i vadite utikač i idne utičnice
- Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

- Nemojte koristiti oštре predmete a uklanjanje mra a u uređaju Koristite plastičnu rebal icu¹⁾
- Redovito pro račujte odvod amr nute vode u hladnjaku. Po potrebi, očistite odvod Ukoliko je odvod blokiran, voda e se sakupljati na dnu uređaja²⁾

Postavljanje

Važno! Kod električno pove ivanja pažljivo pratite relevantne instrukcije u određenim odjeljcima.

- Raspakirajte uređaj i provjerite da na njemu nema ošte enja Nemojte pove ivati uređaj ukoliko je ošte en Prijavite mo u a ošte enja odmah tr ovi ni u kojoj ste kupili uređaj U tom slučaju sačuvajte ambalažni materijal
- Preporučuje se da sačekate najmanje 4 sata prije pove ivanja uređaja kako bi se ulje u kompresoru rasporedilo pravilno.
- Obe bjediti adekvatan protok raka oko uređaja, kako ne bi došlo do pre rijavanja Da biste obezbjedili dovoljno zraka, pratite relevantne upute za postavljanje.
- I bje av ati da štitnici uređaja dodiruju stijenke ili tople dijelove (kompressor, kondenzator) kako biste

1) Ukoliko postoji odjeljak amr ivača

2)Ukoliko postoji odjeljak a čuvanje svježe hrane

⚠ Sigurnosna upozorenja

CE

spriječili može orenje uređaja

- Uređaj ne smije biti postavljen u blizini radijatora ni štednjaka
- Uvjerite se da je utičnica dostupna nakon postavljanja uređaja

Servisiranje

- Svaka električna intervencija koja zahtijeva servisiranje uređaja mora biti obavljena od strane kvalificiranog električara ili kompetentne osobe
- Ovaj proizvod mora biti servisiran od strane ovlaštenog servisno centra, i može se koristiti samo originalni rezervni dijelovi.

Savjeti za uštedu energije

- Nemojte stavljati toplu hranu u uređaj;
- Nemojte čuvati spakiranu hranu bliže jednu drugoj jer to spriječava cirkuliranje raka;
- Uvjerite se da hrana ne dodiruje stijenke odjeljaka;
- Ukoliko dođe do nestanka struje, nemojte otvarati vrata;
- Nemojte često otvarati vrata;
- Nemojte držati vrata dušivo otvorena;
- Nemojte podešavati termostat na suviše niske temperature;
- Pojedine dijelove, kao što su ladice, treba držati tako da nje potrošnje električne energije

Zaštita okoliša

Ovaj uređaj ne sadrži plinove koji mo u oštetiti o onski omotač, kao ni rashladni kru niti i olacijski materijal. Uređaj ne treba odstraniti zajedno sa gradskim otpadom. Izolacijska pjena sadrži apaljive plinove: ovaj uređaj treba odložiti u skladu sa zakonskom regulativom za otklanjanje uređaja dobijenom od lokalnih vlasti I bje av ajte ošte enja rashladno dijela, naročito toplotnog rijača. Materijali korišteni na ovom uređaju koji su

Označeni

Simbolom mogu se reciklirati.

Simbol na proizvodu ili nje ovoj ambalaži o načava da se s tim proizvodom ne smije postupati kao sa



ku nim otpadom. Umjesto to a, proi vod treba da uklone od ovaraju i centri a reciklažu elektroničke i električne opreme. Ispravnim uklanjanjem ovo proi voda, sprječavate potencijalne

ne aktivne posljedice na okoliš i dravlje ljudi, koji bi inače mogli biti u roženi neadekvatnim brinjavanjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovo uređaja, molimo kontaktirajte od ovaraju i lokalni ured, ured a brinjavanje ku no otpada ili tr ovinu dje ste kupili uređaj

Materijali za ambalažu

Materijali sa simbolom mogu se reciklirati. Odložite

materijal za pakiranje u adekvatne kontejnere za reciklažu

Odlaganje uređaja

1. Odspojite i avni utikač i utičnice
2. Isecite naponski kabel i odložite a



UPOZORENJE!




Tijekom uporabe, servisiranja i odlaganja uređaja, obratite pažnju na simbol sličan onome na lijevoj strani, koji se nalaže i na stražnjoj strani uređaja (stražnja ploča ili kompresor) žute ili narančaste boje

To je simbol koji o načava rizik od požara. U rashladnim cijevima i kompresoru nalaze se zapaljivi materijali.

Molimo da uređaj udaljite od i vora vatre tijekom uporabe, servisiranja i odlaganja.

Izgled uređaja



Napomena: Slika je samo za informaciju o dijelovima uređaja. Stvarni izgled uređaja se može razlikovati.

Instalacija

Prostorni zahtjevi

Izaberite mjesto gdje nema direktnog izlaganja sunčevoj svjetlosti;
Izaberite mjesto sa dovoljno prostora kako bi se vrata hladnjaka lako otvarala;
Izaberite mjesto sa niveliranim tlom;
Obezbjedite dovoljno prostora za postavljanje uređaja na ravnu površ;
Obezbjedite cirkulaciju zraka sa sviju strana prilikom postavljanja uređaja.
Ovo će omogućiti manju potrošnju električne energije i smanjiće troškove.
Obezbjedite minimum 50mm praznog prostora sa zadnje, lijeve i desne strane uređaja.

Postavljanje

Postavite ovaj uređaj na mjestu na kojem okolna temperatura odgovara klimatskoj klasiifikaciji uređaja kao u tabeli:

Klimatska klasa	Temperatura °C
T	Između 16 i 43
ST	Između 16 i 38
N	Između 16 i 32
SN	Između 10 i 32

Mjesto postavljanja uređaja

Uređaj treba da bude postavljen udaljen od izvora topoteke kao što su radijatori, bojleri, direktna sunčeva svjetlost itd. Uverite se da zrak može slobodno cirkulirati oko stražnjeg dijela zamrzivača. Da biste bili sigurni da će uređaj funkcionirati sa najboljim performansama, ukoliko je uređaj postavljen ispod visećih dijelova na zidu, minimalna udaljenost između poklopca uređaja i elementa montiranog na zid mora biti najmanje 100mm. Ipak, najidealnije je da se uređaj ne postavlja ispod montiranih dijelova na zidu. Nivelisanje uređaja moguće je pomoći jedne ili više nogara na postolju uređaja.

 **POZOR!** Neophodno je omogućiti isključivanje uređaja iz glavnog utikača; stoga utičnica mora biti dostupna nakon instalacije.

Električno povezivanje

Prije uključivanja uverite se da napon prikazan u tabeli odgovara naponu mreže vašeg kućanstva. Utičnica u koju uključujete uređaj mora imati uzemljenje. Mrežni kabel električnom energijom opremljen je kontaktima u tu svrhu. Ukoliko utičnica nije uzemljena, u skladu sa osnovnim propisima, konsultujte kvalificiranog električara.


Proizvođač nije odgovoran ukoliko se ne preduzmu mjere opreza.
Ovaj uređaj je u skladu sa direktivama EEC.

Instalacija


Promjenljiva strana postavljanja vrata

Prije premještanja vrata na drugu stranu, pripremite alat i materijal naveden ispod: ravan odvijač, križasti odvijač, inbus i dijelovi koje ćete naći u polietilenskoj kesici sa dodatnim priborom:


Poklopac šarke za lijevu stranu vrata x 1





Lijevi pomoćni dio na gornjim vratima x1




Lijevi pomoćni dio na donjim vratima x 1





1. Odvrnite gornji poklopac šarke i odvojite konektore prekidača vrata i sigurnosnu žicu.



2. Uklonite poklopac šarke.




3. Izvadite vijak odvijačem i okrenite držač šarke. Zatim postavite vijak na držač šarke.




Instalacija


4. Pomerite prekidač vrata sa desnog poklopca šarke na lijevi poklopac šarke iz kesice sa dodacima.




5. Uklonite poklopac na vrhu gornjih vrata i pomjerite sigurnosnu žicu s desna na lijevo, a zatim ponovno postavite žicu.



6. Prebacite gornji lijevi poklopac na desnu stranu.




7 . Uklonite gornja vrata, odvijte vijak sa srednje šarke, a zatim uklonite donja vrata.




Instalacija


8. Pomjerite poklopce otvora za šarke slijeva udesno.



9. Odvrnite donju šarku . Zatim uklonite nogare za niveliiranje sa obje strane.




10. Odvrnite i uklonite donji vijak šarke, okrenite nosač i vratite ga.




Instalacija


11. Ponovo postavite nosač vijkom donje šarke. Zamijenite obje nogare za niveliiranje.



12. Uklonite pomoćna sredstva za zatvaranje sa gornjih i donjih vrata i izvadite pomoćna sredstva iz plastične kesice i postavite ih na lijevu stranu.




13. Uklonite brtve sa vrata hladnjaka i zamrzivača, okrenite ih i ponovo postavite.




Instalacija



14 . Postavite donja vrata, poravnajte i pričvrstite srednju šraku za uređaj.



15. Postavite gornja vrata i provjerite da li su poravnjana sa kućištem kako bi se osiguralo da brtva dobro drži. Zatim čvrsto zavrtite gornju šarku na kućište da biste učvrstili vrata.




16. Povežite sigurnosnu žicu za uređaj i vrata, a zatim vratite gornji poklopac šarke. Povežite konektore prekidača vrata prije zatezanja poklopca šarke.




Postavljanje

Postavljanje ručke za vrata (ukoliko je ručka prisutna kod modela)



Prostorni zahtjevi


- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata.




Niveliranje uređaja

Da biste to učinili podešite dvije nogare za niveliiranje na prednjoj strani uređaja.

Ako uređaj nije u ravni, poravnjanje vrata i magnetne brtve neće biti pravilno urađeno.




Povećajte - Smanjite



Korisničko sučelje

Uporaba kontrolne ploče



1.1 Tasteri za upravljanje (A & B & C)

- FRIDGE** : Kontrola temperature odjeljka hladnjaka
Ovaj taster je dostupan u načinu Korisnika i SUPER načinu, nije dostupan u načinima ECO i VACATION (Odmor).
Kratkim pritiskom na ovaj taster birate temperaturu hladnjaka.
- FREEZER** : Kontrola temperature odjeljka zamrzivača
Ovaj taster je dostupan u načinu Korisnika i načinu VACATION (odmor), nije dostupan u SUPER i ECO načinu.
Kratkim pritiskom na ovaj taster birate temperaturu zamrzivača.
- MODE** : Izbor načina rada / Zaključavanje / Otključavanje
Pritisnite ovaj taster 3 sekunde da otključate ili zaključate kontrolnu ploču.
U statusu "Otključavanje", pritisnite kratko ovaj taster da izaberete način (ECO način / način VACATION / način SUPER / način Korisnik).

1.2 Zaslon (1 & 2)

- 1) Podešavanje temperature odjeljka hladnjaka
Ova oblast prikazuje podešavanja odjeljka hladnjaka.
Ako se prikazuju E0,E1,E2,E3,E5 u ovoj oblasti, molimo pozovite servis.
- 2) Podešavanje temperature odjeljka zamrzivača
Ova oblast prikazuje podešavanja odjeljka zamrzivača.

1.3 Pokazatelji (3 & 4 & 5 & 6)

- 3) Pokazatelj načina ECO
Ovaj pokazatelj svijetli kada je odabran način ECO.
- 4) Pokazatelj načina VACATION (Odmor)
Ovaj pokazatelj svijetli kada je izabran način VACATION.
- 5) Pokazatelj načina SUPER
Ovaj pokazatelj svijetli kada je izabran način SUPER.
- 6) Pokazatelj načina Zaključavanje / Otključavanje
Ovaj pokazatelj svijetli kada je kontrolna ploča zaključana.

Korisničko sučelje

2. Prikaz tastera

2.1 Rad i prikaz

- Kontrolna ploča će biti 100% osvijetljena tijekom 3 s, koja radi tačno u skladu s podešavanjem prije isključivanja. Poslije toga su dostupne operacije.
- Prije vašeg rada, uvjerite se da je kontrolna ploča otključana.
- U zaključanom stanju, pokazatelj zaključavanja će treptati 3 s kada kratko dodirnete bilo koji operativni taster, ali operacije nisu dostupne.
- Kontrolna ploča je zaključana 25 s nakon posljednje operacije.
- Kontrolna ploča se isključi 100% 2 minuta nakon posljednje operacije.
- Kontrolna ploča se upali kada se otvore vrata hladnjaka.
- Kontrolna ploča se upali nakon kratkog dodirivanja operativnih tastera.
- Za bilo koju operaciju tastera oglasit će se zvučni signal.

2.2 Podešavanje temperature odjeljka hladnjaka

- U korisnički definiranom načinu ili SUPER načinu, uzastopno kratko pritisnite taster **FRIDGE**, podešavanje temperature odjeljka hladnjaka prikazat će se u opsegu od 2 °C do 8 °C.
- Podešavanje temperature potvrdit će se nakon 5 sekundi treptanja pokazatelja.

2.3 Podešavanje temperature odjeljka zamrzivača

- U korisnički definiranom načinu, uzastopno kratko pritisnite taster **FREEZER** podešavanje temperature odjeljka hladnjaka prikazat će se u opsegu od -14 °C do -22 °C.
- Podešavanje temperature potvrđiće se nakon 5 sekundi treptanja indikatora.


2.4 Preporuke za postavljanje temperature

Preporuke za postavljanje temperature		
Temperatura okoline	Odjeljak hladnjaka	Odjeljak zamrzivača
Ljeto		
Normalna		
Zima		

Korisničko sučelje

2.5 Kontrola temperature svježe zone

- Temperatura svježe zone može se podešiti prema vrsti svježe hrane.
- Pritisnite gumb odozdo nagore i temperatura u svježoj zoni će se stupnjevito spustiti.
- Kada se gumb postavi u položaj „CRISPER“, svježa zona može funkcionirati kao jača zona i održavati odgovarajuću temperaturu i vlažnost za voće i povrće.
- Kada je gumb postavljen u položaj „FRESH“, pogodno je za kratkotrajno čuvane ribe ili druge svježe hrane. Hrana će biti svježa, ali ne smrznuta, što je čini najboljim odabirom za čuvanje svježe hrane.
- Savjeti: Kada odaberete funkciju „FRESH“, preporučuje se podešavanje temperature hladnjaka ispod 4 ° C i vrijeme čuvanja ne više od 3 dana, kako bi se održala najbolja svježina.



2.6 ECO način

Aktiviranje ECO načina:

- Kratko uzastopno dodirivanje tastera **MODE LOCK 3'S**, kada svijetli  (pokazatelj ECO načina). Odabran je način ECO.
- Nakon 5 sekundi treptanja pokazatelja ECO načina rada, ECO način će se aktivirati.
- Kada se aktivira ECO način, temperatura hladnjaka / zamrzivača automatski će biti postavljena na 5°C / -18°C.
- Ako u ECO načinu ručno podešite temperaturu hladnjaka ili zamrzivača, pokazatelj ECO načina rada će treptati 3 sekunde, operacije podešavanja temperature hladnjaka i zamrzivača nisu izvodljive.

Izlazak iz ECO načina:

- Kratko dodirivanje tastera **MODE LOCK 3'S**, kada je pokazatelj ECO načina isključen, znači da je uređaj prestao s radom u ECO načinu.

Korisničko sučelje

2.7 Način VACATION (Odmor)

Aktiviranje načina VACATION:

- Kratko uzastopno dodirivanje tastera  , kada svijetli  (pokazatelj načina VACATION), odabran je način rada VACATION.
- Nakon 5 sekundi treptanja pokazatelja VACATION načina rada, VACATION način će se aktivirati.
- Kada se aktivira VACATION način, temperatura hladnjaka će automatski biti postavljena na 17°C, podešavanje temperature zamrzivača je dostupno.
- U načinu VACATION, ako ručno podesite temperaturu hladnjaka, pokazatelj načina VACATION će svijetleti 3 sekunde, ali nije moguće podesiti radnu temperaturu.

Izlazak iz načina VACATION:

- Kratko dodirivanje tastera  , kada je pokazatelj načina VACATION isključen, uređaj prestaje s radom u načinu VACATION.

2.8 SUPER način rada

Poželjno je postaviti SUPER način 24 sata unaprijed, ako trebate puno hrane zamrznuti odjednom.

Aktiviranje načina SUPER:

- Kratko uzastopno dodirivanje tastera  kada svijetli  (pokazatelj načina SUPER), odabran je način rada SUPER.
- Nakon 5 sekundi treptanja pokazatelja SUPER načina rada, SUPER način će se aktivirati.
- Kada se aktivira SUPER način, temperatura zamrzivača će automatski biti postavljena na -25°C, podešavanje temperature hladnjaka je dostupno.
- U načinu SUPER, ako ručno podesite temperaturu zamrzivača, pokazatelj načina SUPER će svijetleti 3 sekunde, ali nije moguće podesiti radnu temperaturu zamrzivača.

Izlazak iz SUPER režima:

Kratko dodirivanje tastera  , kada je pokazatelj načina SUPER isključen, uređaj prestaje s radom u načinu SUPER.

UPOZORENJE !!!

U SUPER načinu, uređaj će nastaviti s radom pod velikim opterećenjem, razina buke biće nešto više od rada u normalnom stanju.

2.9 Korisnički definirani način rada

Kratko dodirivanje tastera  dok su isključena svjetla pokazatelja režima ECO/

- VACATION / SUPER, aktiviran je korisnički definirani način.
U korisnički definiranom načinu, korisnici mogu ručno postaviti temperature hladnjaka i zamrzivača.

2.10 Funkcija alarma otvorenih vrata

Ukoliko su vrata hladnjaka otvorena 60 sekundi, oglasit će se alarm za otvorena vrata.

Svakodnevna uporaba

Prva uporaba

Čišćenje unutrašnjosti

Prije prve uporabe uređaja, očistite unutrašnjost i svu unutarnju opremu mlakom vodom i neutralnim sapunom, kako biste otklonili blago neprijatan miris karakterističan kod novog uređaja, zatim temeljito osušite.

Važna napomena! Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili deterdžente, jer će to ošteti finu obradu uređaja.

Svakodnevna uporaba

Rasporedite hranu po odjelicima, kao što je navedeno u tabeli ispod

Odjeljak hladnjaka	Vrsta namirnica
Vrata ili pregrade na vratima hladnjaka	<ul style="list-style-type: none"> • Hrana sa prirodnim konzervansima, kao što su džemovi, sokovi, pića, začini. • Nemojte pohranjivati kvarljivu hranu.
Odjeljak za voće i povrće	<ul style="list-style-type: none"> • Voće, bilje i povrće treba čuvati u zasebnim pakovanjima. • Banane, luk, krumpir, češnjak ne čuvati u hladnjaku.
Srednja polica hladnjaka	<ul style="list-style-type: none"> • Mlijeko proizvodi, jaja
Gornja polica hladnjaka	<ul style="list-style-type: none"> • Hrana koja ne zahtijeva pripremu, kao što su gotova jela, predjela, ostaci od jela.
Police zamrzivača	<ul style="list-style-type: none"> • Hrana za dugotrajno čuvanje. • Surovo meso, živina, riba u donjoj polici/ladici. • Smrznuto povrće, pomfrit u srednjoj polici/ladici. • Sladoled, smrznuta voće, smrznuta peciva u gornjoj polici/ u ladici.

Zamrzavanje svježe hrane

- Zamrzivač je pogodan za zamrzavanje svježih namirnica i dugoročno čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica.
- Stavite svježe namirnice koje želite zamrznuti u zamrzivač.
- Maksimalna količina hrane koju je moguće zamrznuti tijekom 24 sata navedena je na napisnoj tablici uređaja.
- Proces zamrzavanja traje 24 sata. Tijekom ovog razdoblja nemojte dodavati drugu hranu da se zamrzne.

Čuvanje zamrznutih namirnica

Kada prvi put uključujete uređaj i nakon razdoblja nekorištenja uređaja, prije stavljanja hrane u zamrzivač pustite da uređaj radi najmanje dva sata na maksimalnoj temperaturi.

Važno! U slučaju neplaniranog odmrzavanja, na primjer ukoliko duže nije bilo struje od vrijednosti prikazanih u tehničkim karakteristikama pod stavkom "vrijeme odmrzavanja", odmrzнутa hrana mora biti konzumirana u kratkom vremenskom roku ili odmah skuhana i tek nakon kuhanja ponovno zamrznuta.

Otopanje


Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana prije uporabe treba se otopiti u hladnjaku ili na sobnoj temperaturi, ovisno o raspoloživom vremenu za ovaj proces. Mali dijelovi mogu se kuhati iako su još zamrznuti, direktno iz zamrzivača. U tom slučaju, kuhanje će trajati duže.

Svakodnevna uporaba

Oprema


Police koje se mogu premještati

Na bočnim stranama uređaja nalaze se vodilice, tako da police lako možete postaviti na željenu visinu.




Postavljanje pregrada na vratima uređaja

Police na vratima se mogu skinuti radi lakšeg čišćenja. To možete uraditi na sljedeći način: Pažljivo izvucite pregrade u smjeru strelica na slici, dok se ne oslobode, zatim ih posle čišćenja, vratite na željeno mjesto.



Odvajanje donje ladice

1. Izvucite donju ladicu do položaja stopera.
2. Podignite prednju stranu ladice.
3. Izvucite donju ladicu.



Korisni savjeti

Savjeti za zamrzavanje

Evo nekoliko važnih savjeta kako bismo vam pomogli da maksimalno iskoristite postupak zamrzavanja:

- Maksimalna količina hrane koja može biti zamrznuta u roku od 24 sata izložena je u tabeli.;
- Proces zamrzavanja traje 24 sata: tijekom ovog razdoblja nemojte dodavati drugu hranu da se zamrzne
- Zamrzavati samo vrhunski kvalitetnu, sveže i temeljito očišćenu hranu;
- Otrpremajte hranu u malim porcijama kako bi omogućili brzo i potpuno zamrzavanje, i tako omogućite naknadno odmrzavanje samo potrebne količine;
- Uvijte hranu u aluminijsku ili polietilensku foliju i uvjerite se da su pakiranja hermetički zatvorena;
- Ne dozvolite da svježa nezamrznuta hrana dolazi u dodir sa već zamrznutom hranom, kako bi izbjegli porast temperature ranije zamrznute hrane;
- Nemasna hrana bolje i duže se čuva od masne hrane; sol smanjuje dužinu čuvanja hrane;
- Komadi leda ukoliko se konzumiraju odmah nakon vađenja iz zamrzivača, mogu izazvati oštećenja na koži;
- Preporučljivo je da se na svakom pojedinačnom pakiranju označi datum zamrzavanja i omogući vam da pratite vrijeme čuvanja.

Svakodnevna uporaba

Savjeti za otpremanje zamrznute hrane

Da biste postigli najbolje performanse ovog uređaja, trebalo bi se:

- uvjeriti da je komercijalna zamrznuta hrana adekvatno spakirana od strane prodavca;
- osigurati da je zamrznuta hrana premještena iz prodavnice do zamrzivača u što kraćem vremenskom roku;
- postarati da ne otvarate često vrata ili ih ostavljate otvorena duže nego što je neophodno.
- jednom odmrznući, hrana se kvari i ne može se ponovo zamrzavati.
- ne dozvolite da istekne vrijeme dozvoljeno za držanje hrane u zamrzivaču od strane proizvođača hrane.

Savjeti za otpremanje svježe hrane u hladnjaku

Da biste postigli najbolje performanse:

- Nemojte odlagati toplu hranu ili tekućine koje isparavaju u hladnjak
- Poklopite ili umotajte hranu ukoliko imaju jaki miris

Savjeti za čuvanje svježe hrane u hladnjaku

Korisni savjeti

- Meso (sve vrste) umotajte u kese za zamrzavanje hrane i odložite na staklene police iznad odjeljka za čuvanje povrća i voća.
- Radi sigurostiju na ovaj način odložite hranu najduže dan-dva.
- Kuhana hrana, hladna jela, i sl... trebaju se poklopiti i mogu se držati na bilo kojoj polici.
- Voće i povrće: pažljivo očistiti i odložiti u za to namijenjenu ladicu.
- Maslac i sir: čuvati u za to namijenjenu kutiju ili umotati u aluminijsku foliju ili kesu za zamrzavanje kako bi se što više sačuvali.
- Boce s mlijekom: moraju imati čep i treba ih držati u pregradama na vratima hladnjaka.
- Banane, krumpir, luk i češnjak, ukoliko nisu upakirani, ne smiju se držati u hladnjaku.

Čišćenje

Iz higijenskih razloga unutrašnjost uređaja, uključujući unutrašnje sastavne dijelove moraju se redovito čistiti.

 **Oprez!** Uredaj ne smije biti uključen u struju prilikom čišćenja. Postoji opasnost od elektrošoka! Prije čišćenja isključite uređaj i izvadite utikač izutičnice. Nikada nemojte čistiti uređaj paročistačem. Vлага se može zadržati na električnim dijelovima, opasnost od elektrošoka! Vrela para može dovesti do oštećenja plastičnih dijelova. Uredaj mora biti suh prije nego što se ponovno pusti u rad.

Važno! Eterična ulja i organska otapala mogu reagirati sa plastičnim dijelovima, na primjer limunov sok ili sok od naranče, maslačna kiselina, sredstva za čišćenje koja sadrže octenu kiselinu.

- Nemojte dozvoliti da takve tvari dodju u kontakt sa dijelovima uređaja.
- Nemojte koristiti nikakva abrazivna sredstva.
- Odstranite hranu iz zamrzivača. Čuvajte je na hladnom mjestu, dobro pokrivenu.
- Isključite uređaj i uklonite utikač iz utičnice.
- Očistite uređaj i unutrašnje dijelove krpom i mlakom vodom. Nakon čišćenja obrišite čistom vodom i dobro osušite.
- Nakon što je sve osušeno ponovno uključite uređaj.

Svakodnevna uporaba

Zamjena žaruljice

Žaruljica unutrašnjeg osvjetljenja je tipa LED. Za zamjenu žaruljice molimo obratite se kvalificiranom tehničkom osoblju.

Rješavanje problema



Oprez! Prije rješavanja problema, isključite kabel za napajanje. Samo kvalificirani električar može otkloniti kvar koji nije naveden u ovim uputama.

Važno! Tijekom normalne uporabe prisutni su određeni zvuci (kompresor, cirkuliranje rashladnog sredstva).

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Regulator temperature je podešen na najhladnije.	Podesite regulator na drugo podešavanje i uključite uređaj.
	Utikač nije u utičnici ili nije dobro postavljen.	Priklučite dobro utikač.
	Osigurač je pregorio ili je u kvaru.	Provjerite da li je osigurač pravilno postavljen.
	Utičnica je neispravna.	Utičnicu mora zamijeniti električar.
Uređaj previše hlađi.	Postavili ste prenisku temperaturu.	Privremeno postavite termostat na toplije postavke.
Hrana nije dovoljno zamrznuta.	Temperatura u uređaju nije dobro postavljena.	Pridržavajte se uputa u poglavljju Prva uporaba.
	Vrata su otvorena duže vrijeme.	Držite vrata otvorena samo koliko je neophodno.
	Velika količina tople hrane stavljena je u uređaj tijekom prethodna 24 sata.	Privremeno postavite termostat na hladnije postavke.
	Uređaj je u blizini izvora topline.	Pridržavajte se uputa u poglavljju Instalacija.
Stalno gomilanje mraza na vratima.	Brtva nije čvrsto postavljena.	Pažljivo zagrijte dijelove brtve gdje ima curenja na vratima sušilom (na hladnom mjestu). Istodobno, ručno oblikujte grijanu brtvu vrata tako da je pravilno postavljena.
Netipična buka.	Uređaj ne stoji ravno.	Prilagodite visinu nogara.
	Uređaj dodiruje zid ili druge predmete.	Pomjerite lagano uređaj.
	Sastavni dio, na pr. cijev, sa stražnje strane uređaja dodiruje zid ili drugi dio uređaja.	Ukoliko je potrebno, pažljivo sklonite taj dio.
Na podu je voda.	Otvor za cijeđenje vode je zapušen.	Vidite poglavje Održavanje i čišćenje.
Dijelovi sa strane su vreli.	To je normalno. Kondenzacija na stranama uređaja.	Ukoliko je potrebno, uzmite rukavice.

Ako se kvar ponovno dogodi, obratite se servisnom centru.

Ovi su podaci neophodni kako bi vam pomogli brzo i ispravno. Ovdje napišite potrebne podatke, usporedite s najčešćim problemima u tebeli.

Specifikacije

Model	NF3890IXF
Kategorija uređaja	Kategorija 7 (Hladnjak-Zzamrzivačč)
Spoljne dimenzije (ŠxDxV)	600 x 670 x 1840 mm
Neto zapremina frižidera	219 L
Neto zapremina zamrzivača	104 L
Tip odmrzavanja	Frost Free
Klimatska klasa	SN-ST
Temperatura hladnjaka	0 ° C ~ 8°C
Temperatura zamrzivača	-18°C
Potrošnja el. energije	0.852kWh/24h
Nivo buke	40 dB
Energetska klasa	F
Vrijeme porasta temperature	10.5h
Kapacitet zamrzavanja	6.4kg/24h
Strujni napon	220-240V/~
Maksimalna vrijednost napona	0.9A
Snaga otapanja	160W

Navedene specifikacije su u skladu sa sigurnosnim direktivama i prate slijedeće standarde:

EN ISO 15502: 2006,

IEC 62552:2007,

EC643/2009,

EC1060/2010

TEHNIČKI PODACI

Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj pločici s unutarnje strane uređaja i na energetskoj naljepnici.

QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem daje vam web link o informacijama u vezi sa performansama uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte radi buduće reference zajedno sa uputama za uporabu i svim ostalim dokumentima isporučenim s ovim uređajem.

Također je moguće pronaći iste podatke u EPREL-u putem linka

<https://eprel.ec.europa.eu> i naziva modela i broja proizvoda koji se nalazi na natpisnoj pločici uređaja.

Za detaljne informacije o energetskoj naljepnici pogledajte link www.theenergylabel.eu

INFORMACIJE O TESTU PERFORMANSI (TEST INSTITUTE)

Za svaku EcoDesign verifikaciju, uređaj mora biti u skladu sa EN 62552. Zahtjevi za ventilacijom, dimenzije udubljenja i minimalni zračni prostor moraju biti onki kako su navedeni u ovom korisničkom priručniku.

Za sve daljnje informacije, uključujući planove utovara, obratite se proizvođaču.

SERVIS I BRIGA O KORISNIKU

Uvijek koristite originalne rezervne dijelove.

Kada kontaktirate naš ovlašteni servisni centar, osigurajte da imate na raspolaganju sljedeće podatke: model, serijski broj i indeks usluga.

Informacije se mogu naći na natpisnoj pločici. Podložne su promjenama bez obavjesti. Originalni rezervni dijelovi za neke određene komponente dostupni su najmanje 7 ili 10 godina, ovisno o vrsti komponente, od stavljanja na tržište posljednjeg modela uređaja.

Posjetite našu web stranicu:

www.voxelectronics.com



SPA

Manual de uso NF 3890IXF

NO FROST
Frigorífico congelador

Índice

1. Información de seguridad	1~9
2. Las partes del dispositivo	10
3. Instalación	11~17
4. Interfaz de usuario	18~21
5. Uso diario	22~25
6. 1. DATOS TÉCNICOS 2. INFORMACIÓN PARA INSTITUTOS DE PRUEBAS 3. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE	27

En interés de su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual de usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que utilicen el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el electrodoméstico si se traslada o vende, de modo que todos los que lo utilicen durante su vida estén debidamente informados sobre el uso y la seguridad del electrodoméstico.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, siga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por omisiones.

Niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños ya que existe riesgo de asfixia.

- Si va a desechar el aparato, desenchufe la clavija de la toma, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños que juegan sufran descargas eléctricas o se encierren en ella.
- Si este electrodoméstico con sellos de puerta magnéticos va a reemplazar un electrodoméstico antiguo que tiene un cierre de resorte (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese de inutilizar la falta de resorte antes de desechar el electrodoméstico viejo. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para un niño.

Seguridad general

-  **¡ADVERTENCIA!** Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
-  **¡ADVERTENCIA!** No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No dañe el circuito refrigerante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No utilice otros aparatos eléctricos (como máquinas de hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que estén aprobados para este propósito por el fabricante.
-  **¡ADVERTENCIA!** No toque la bombilla si ha estado encendida durante un período prolongado porque podría estar muy caliente.¹⁾

¹⁾ Si hay luz en el compartimento. !

Información de seguridad

CE

 **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

 **¡ADVERTENCIA!** No coloque múltiples tomas de corriente portátiles o proveedores de energía con puertos en la parte posterior del aparato.

- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelente inflamable en este aparato.
- El refrigerante metilpropano (R-600a) está contenido dentro del circuito refrigerante del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, que sin embargo es inflamable.
- Durante el transporte e instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito refrigerante resulte dañado.
 - evitar llamas abiertas y fuentes de ignición
 - ventilar a fondo la habitación en la que se encuentra el aparato
- Esto es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier forma. Cualquier daño al cable puede causar un cortocircuito, fuego y / o descarga eléctrica.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas agrícolas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno;
 - catering y aplicaciones similares no jubilatorias

 **ADVERTENCIA!** Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe ser reemplazado por un agente de servicio certificado o personal de servicio calificado.

 **¡ADVERTENCIA!** La bombilla suministrada con este aparato es una "bombilla de lámpara de uso especial" que se puede utilizar únicamente con el aparato suministrado. Esta "lámpara de uso especial" no se puede utilizar para iluminación doméstica.

- El cable de alimentación no debe alargarse.
- Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado o dañado por la parte posterior del aparato. El enchufe de alimentación aplastado o dañado puede recalentarse y provocar un incendio.
- Asegúrese de que puede llegar al enchufe de la red del aparato.

No tire del cable de red.

- Si la toma de corriente está suelta, no inserte el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No debe operar el aparato sin la lámpara.
- Este aparato es pesado. Se debe tener cuidado al moverlo.
- No retire ni toque artículos del compartimento del congelador si sus manos están húmedas / mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación / congelación.
- Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

Uso diario

- No caliente las piezas de plástico del aparato.
- No coloque productos alimenticios directamente contra la pared trasera.

¹⁾ Si hay luz en el compartimento.

Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez descongelados.¹⁾

- Almacene los alimentos congelados preenvasados de acuerdo con las instrucciones del fabricante de alimentos congelados.¹⁾
- Se deben seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento de los fabricantes de electrodomésticos. Consulte las instrucciones pertinentes.
- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimento del congelador, ya que crea presión en el recipiente, lo que puede hacer que explote y dañar el aparato. ¹⁾
- Los polos de hielo pueden provocar quemaduras por congelación si se consumen directamente del aparato.¹⁾
- Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones
- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpiar con regularidad las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y sistemas de drenaje accesibles.
- Limpiar los tanques de agua si no se han utilizado durante 48 horas; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos
- Los compartimentos para congelados de dos estrellas (si se presentan en el aparato) son aptos para almacenar alimentos pre-congelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

1) Si hay un compartimento congelador.

2) Si hay un compartimento para guardar alimentos frescos.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas (si se presentan en el aparato) no son aptos para la congelación de alimentos frescos.
- Si el aparato se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongele, límpie, seque y deje la puerta abierta para evitar que se forme montaje dentro del aparato.

Cuidado y limpieza

- Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red; enchufe.
- No limpie el aparato con objetos metálicos.
- No utilice objetos afilados para quitar la escarcha del aparato. Utilice un raspador de plástico.¹⁾
- Examine regularmente el desagüe del refrigerador para ver si hay agua descongelada. Si es necesario, límpie el desagüe.²⁾
- Si el desagüe está bloqueado, el agua se acumulará en la parte inferior del aparato.²⁾

Instalación

¡Importante! Para la conexión eléctrica con cuidado siga las instrucciones dadas en párrafos específicos.

- Desembale el aparato y compruebe si presenta daños. No conecte el aparato si está dañado. Informe de inmediato los posibles daños al lugar donde lo compró. En este caso, conserve el embalaje.

1) Si hay un compartimento congelador.

2) Si hay un compartimento para guardar alimentos frescos.

- Es aconsejable esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite regrese al compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del aparato, de lo contrario se producirá un sobrecalentamiento. Para lograr una ventilación suficiente, siga las instrucciones correspondientes a la instalación.
- Siempre que sea posible, los espaciadores del producto deben estar contra una pared para evitar tocar o atrapar (compresor, condensador) para evitar posibles quemaduras partes calientes.
- El aparato no debe colocarse cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe sea accesible después de la instalación del aparato.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico necesario para realizar el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un centro de servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.

El ahorro de energía

- No ponga comida caliente; en el aparato;
- No empaque los alimentos muy juntos, ya que esto evita que el aire circule;
- Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte posterior de los compartimentos;

- Si se apaga la electricidad, no abra la (s) puerta (s);
- No abra la (s) puerta (s) con frecuencia;
- No deje las puertas abiertas por mucho tiempo;
- No ajuste el termostato a temperaturas demasiado bajas;
- Todos los accesorios, como cajones, baldas de baldas, deben guardarse allí para un menor consumo energético.

Protección ambiental

 !!!Este aparato no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en su circuito refrigerante ni en los materiales aislantes. El aparato no debe desecharse junto con la basura y la basura urbanas. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables: el aparato debe desecharse de acuerdo con las regulaciones del aparato que debe obtener de las autoridades locales. Evite dañar la unidad de refrigeración, especialmente el intercambiador de calor. Los materiales utilizados en este aparato están marcados con el símbolo  son reciclables.



El símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recolección apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se deseche correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que otro modo

podría ser causado por un manejo inadecuado de residuos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, su basura doméstica servicio de eliminación o la tienda donde compró el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables.

Deseche el embalaje en contenedores de recogida adecuados para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de red del toma de corriente.
2. Corte el cable de red y deséchelo




¡ADVERTENCIA!

Durante el uso, mantenimiento y eliminación del aparato, preste atención al símbolo similar al del lado izquierdo, que se encuentra en la parte trasera del aparato (panel trasero o compresor) y de color amarillo o naranja.

Es el símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Hay materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y el compresor.

Manténgase alejado de la fuente de fuego durante el uso, el servicio y la eliminación.

Las partes del dispositivo



Nota: Esta ilustración es solo para la referencia. Por favor verifique su aparato para veer todos los detalles.

Instalación

Requerimiento de espacio

- Seleccione un lugar sin exposición directa a la luz solar;
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador se abran fácilmente;
- Seleccione una ubicación con piso nivelado (o casi nivelado);
- Deje suficiente espacio para instalar el frigorífico sobre una superficie plana;
- Deje espacio libre a la derecha, izquierda, parte trasera y superior durante la instalación. Esto ayudará a reducir consumo de energía y mantenga sus facturas de energía más bajas.
- Mantenga un espacio mínimo de 50 mm en los dos lados y la parte posterior.

Instalación

Instale este aparato en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

Para aparatos frigoríficos con clase climática:

- Temperatura extendida: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 10 ° C y 32 ° C (SN);
- Temperatura: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 32 ° C (N);
- Subtropical: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 38 ° C (ST);
- Tropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 43 ° C (T);

Colocación

El dispositivo debe ser colocado lejos de fuentes de calor, como radiadores, estufas, luz directa del sol, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente alrededor de la parte posterior del congelador. Para asegurarse de que el dispositivo pueda funcionar con el mejor rendimiento, si el aparato se instala debajo de las partes de la pared, la distancia mínima entre el dispositivo y el elemento de cubierta montada en la pared debe ser de al menos 50 mm. Sin embargo, la más ideal es que el dispositivo no se coloque debajo de las componentes montadas en la pared. Nivelación del dispositivo es posible con el uso de una o más patas en la unidad base.

Este aparato de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como aparato empotrado.



¡Advertencia! Es necesario evitar que se desconecte el aparato de enchufe de la red; por lo tanto, toma de corriente debe ser accesible después de la instalación.

Conexiones eléctricas

Antes de asegurarse de que la tensión se muestra en la tabla corresponda a la tensión de red de su hogar, la toma de alimentación que encienda el dispositivo debe tener una conexión a tierra. El cable para la fuente de alimentación está equipado con un contacto para este propósito. Si la salida no se basa en el cumplimiento de los requisitos esenciales, consulte a un electricista calificado.


El fabricante no se hace responsable si no se toman precauciones.
Este dispositivo está con las directivas de la CE.

Instalación


Cambiar el sentido de la abertura de la puerta

Antes de invertir la puerta, esté preparado a continuación con las herramientas y el material: destornillador recto, destornillador de cruz, llave y los componentes incluidos en la bolsa de polietileno:


Cubierta de la bisagra de la puerta izquierda x1





Ayuda izquierda más cerca en la puerta superior x1




Ayuda izquierda más cerca en la puerta inferior x1





1. Desatornille la cubierta de la bisagra superior y desconecte los conectores del interruptor de la puerta y el arnés.



2. Desatornille la bisagra superior.




3. Retire el pasador con un destornillador y sujetete el soporte de la bisagra. Luego vuelva a colocar el pasador en el soporte de la bisagra.




Instalación


4. Mueva el interruptor de la puerta de la cubierta de la bisagra derecha a la cubierta de la bisagra izquierda en la bolsa de accesorios.



5. Separe la cubierta en la parte superior de la puerta superior y mueva el arnés del lado derecho al izquierdo, luego vuelva a colocar la cubierta.



6. Mueva la cubierta superior izquierda al lado derecho.




7. Quite la puerta superior, saque el tornillo de la bisagra central con un destornillador de cruz y luego retire la puerta inferior.




Instalación


8. Mueva las cubiertas de los orificios de las bisagras del lado izquierdo al derecho.



9. Desatornille la bisagra inferior. Luego retire los pies ajustables de ambos lados.




10. Desatornille y retire el pasador de la bisagra inferior, dé la vuelta al soporte y vuelva a colocarlo.




Instalación


11. Vuelva a colocar el soporte colocando el perno de la bisagra inferior. Reemplace ambos pies ajustables.



12. Quite los cierres auxiliares de la parte inferior de las puertas superior e inferior, luego saque los cierres auxiliares nuevos de la bolsa de accesorios e instálelos en el lado izquierdo.




13. Separe el frigorífico y las juntas de la puerta del congelador y luego fíjelas después de girar.




Instalación



14. Instale la puerta inferior, ajuste y fije la bisagra central en el aparato.



15. Reemplace la puerta superior, asegúrese de que la puerta esté alineada con el gabinete para asegurarse de que la junta de la puerta selle bien el gabinete. Luego, conecte la puerta con el gabinete mediante la bisagra superior firmemente fijada.




16. Conecte los mazos de cables de la puerta y el gabinete. Luego vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior. Antes de atornillar la tapa, conecte los terminales del interruptor de la puerta.




Instalación

Configuración de la manija de la puerta (si la manija está presente en el modelo)




Requerimiento de espacio

- Deje espacio suficiente para abrir la puerta.
- Deje por lo menos 50 mm en cada lado.




Nivelación de la unidad

Para hacer esto, ajuste las dos nivelaciones de la unidad. Si la unidad no está nivelada, las puertas y las alineaciones del sello magnético no se cubrirán adecuadamente.



Interfaz de usuario

Usar el panel de control



1.1 Las teclas (A y B y C)

FRIDGE :Control de temperatura del compartimento frigorífico

Esta tecla está disponible en modo definido por el usuario y modo SUPER, no está disponible en modo ECO y modo VACACIONES.

Pulse brevemente esta tecla para seleccionar la temperatura del frigorífico.

FREEZER :Control de temperatura del compartimento congelador

Esta tecla está disponible en modo definido por el usuario y modo VACACIONES, no está disponible en modo SUPER y modo ECO.

Toque brevemente esta tecla para seleccionar la temperatura del congelador.

**MODE
LOCK 3'S** : Selección de modo de ejecución / Bloqueo / Desbloqueo

Siga tocando esta tecla durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el panel de control.

En el estado "Desbloqueo", toque brevemente esta tecla para seleccionar el modo de ejecución (Modo ECO / modo VACACIONES / modo SUPER / modo definido por el usuario).

1.2 Pantalla (1 y 2)

1) Ajuste de la visualización de la temperatura del compartimento frigorífico

Esta área mostrará la temperatura de ajuste del compartimiento del refrigerador.

Si aparece E0, E1, E2, E3, E5 en esta área, llame al servicio técnico.

2) Ajuste de la visualización de la temperatura del compartimento congelador

Esta área mostrará la temperatura de ajuste del compartimiento del congelador.

1.3 Indicadores (3 & 4 & 5 & 6)

3) indicador de modo ECO

Esta luz se enciende cuando se selecciona el modo ECO.

4) Indicador de modo VACACIONES

Esta luz se enciende cuando se selecciona el modo VACACIONES.

5) Indicador de modo SUPER

Esta luz se enciende cuando se selecciona el modo SUPER.

6) Indicador de bloqueo / desbloqueo

Esta luz está encendida cuando el panel de control está bloqueado.

Interfaz de usuario

2. Descripción de las llaves

2.1 Operación y visualización

- El panel de control se iluminará al 100% durante 3 segundos, lo que funciona exactamente según la configuración antes del apagado. Después de eso, las operaciones están disponibles.
- Antes de su operación, asegúrese de que el panel de control esté en estado de desbloqueo.
- En el estado de bloqueo, el indicador de bloqueo parpadeará durante 3 segundos cuando toque brevemente cualquier tecla de operación, pero las operaciones no están disponibles.
- El panel de control se bloqueará 25 segundos después de la última operación.
- El panel de control se apagará al 100% 2 minutos después de la última operación.
- El panel de control se iluminará una vez que se abra la puerta del compartimento frigorífico.
- El panel de control se iluminará una vez que se toquen brevemente las teclas de operación.
- Se sentirá un pitido para cualquier operación de tecla.

2.2 Ajuste de temperatura del compartimento frigorífico

- En el modo definido por el usuario o en el modo SUPER, toque brevemente consecutivamente la tecla **FRIDGE**. La temperatura de ajuste del compartimento de frigorífico se mostrará en un círculo de 2 °C a 8 °C.
- La temperatura de ajuste se confirmará después de 5 segundos de parpadear el indicador.

2.3 Ajuste de temperatura del compartimento congelador

- En el modo definido por el usuario, toque brevemente consecutivamente la tecla **FREEZER**. La temperatura de ajuste del compartimento de congelador se mostrará en un círculo de -14 °C a -22°C.
- La temperatura de ajuste se confirmará después de 5 segundos de parpadear el indicador.


2.4 Ajuste de temperatura recomendada

Ajuste de temperatura recomendada		
Temperatura ambiental	Compartimento frigorífico	Compartimento congelador
Verano		
Normal		
Invierno		

Interfaz de usuario

2.5 Control de temperatura de la zona fresca

- La temperatura de la zona fresca se puede ajustar según el tipo de alimento almacenado.
- Empuje la perilla hacia arriba desde la parte inferior, la temperatura en la zona fresca disminuirá gradualmente.
- Cuando la perilla se coloca en la posición "CRISPER", la zona fresca puede funcionar como una zona más crujiente y mantener la temperatura y humedad adecuadas para frutas y verduras.
- Cuando la perilla se coloca en la posición "FRESH", es adecuada para el almacenamiento a corto plazo de pescado u otros alimentos frescos. La comida se mantendrá fresca pero no congelada, lo que la convierte en la mejor opción para almacenar alimentos frescos.
- Sugerencias: cuando elige la función "FRESCO", se recomienda configurar la temperatura del refrigerador por debajo de 4°C y el tiempo de espera conservado no más de 3 días, para mantener la mejor frescura.



2.6 Modo ECO

Activar Modo ECO :

Toque brevemente consecuentemente la tecla **MODE LOCK 3'S**. Cuando  (indicador de modo ECO) está encendido,

Está seleccionado el modo ECO.

- Después de que el indicador de modo ECO parpadee durante 5 segundos, se activará el modo ECO.
- Cuando se activa el modo ECO, la temperatura del frigorífico / congelador se ajustará automáticamente a 5 °C / -18 °C.
- En el modo ECO, la temperatura del frigorífico o del congelador si configura manualmente, el indicador del modo ECO parpadeará durante 3 segundos, las operaciones de ajuste de temperatura del refrigerador y del congelador no son factibles.

Salir se Modo ECO :

- Toque brevemente la tecla **MODE LOCK 3'S**, cuando el indicador de modo ECO está apagado, el aparato desactiva el modo ECO.

Interfaz de usuario

2.7 Modo VACACIONES

Activar modo VACACIONES:

- Toque brevemente consecutivamente la tecla  MODE LOCK 3'S. Cuando el indicador de modo VACACIONES  está iluminado, el modo VACACIONES está seleccionado.
- Después de que el indicador de modo VACACIONES parpadee durante 5 segundos, se activará el modo VACACIONES.
- Cuando se activa el modo VACACIONES, la temperatura del frigorífico / congelador se ajustará automáticamente a 17 °C.
- En el modo VACACIONES, si configura la temperatura del frigorífico manualmente, el indicador de modo VACACIONES parpadeará durante 3 s, y la operación de ajuste de temperatura del refrigerador no es factible.

Salir del modo VACACIONES

- Toque brevemente la tecla  MODE LOCK 3'S cuando el indicador de modo VACACIONES está apagado, el aparato se cierra del modo.

2.8 Modo SUPER

Se recomienda configurar el modo SUPER con 24 horas de anticipación, si es necesario preparar muchos alimentos congelados en una sola vez.

Activar Modo SUPER:

- Toque brevemente consecutivamente  MODE LOCK 3'S. Cuando el indicador de modo SUPER  está encendido, está seleccionado el modo SUPER.

Después de que el indicador de modo SUPER parpadee durante 5 segundos, se activará el modo SUPER. Cuando se activa el modo SUPER, la temperatura del congelador se ajustará automáticamente a -25 °C, y la temperatura de ajuste del compartimiento del refrigerador está disponible.

En el modo SUPER, si configura la temperatura del congelador manualmente, el indicador de modo SUPER parpadeará durante 3 s, y la operación de ajuste de la temperatura del congelador no es factible.

Salir del modo SUPER:

- Toque brevemente la tecla  MODE LOCK 3'S. Cuando el indicador de modo SUPER está apagado, el aparato sale del modo SUPER.

¡ADVERTENCIA!

En modo SUPER, el aparato seguirá funcionando bajo carga pesada, nivel de ruido será un poco más alto de lo normal.

2.9 Modo definido por el usuario

Toque brevemente la tecla  MODE LOCK 3'S, hasta que el indicador de modo ECO / indicador de modo VACACIONES / los indicadores de modo SUPER estén todos apagados, el modo definido por el usuario estará activado.

En el modo definido por el usuario, los usuarios pueden configurar manualmente las temperaturas del frigorífico y del congelador.

2.10 Función de alarma de apertura de puerta

Si la puerta del frigorífico permanece abierta durante 60 segundos, se activará la alarma de apertura de la puerta.

Uso diario

El primer uso

Limpiar el interior

Antes de usar el dispositivo, enjuague el interior de las partes internas con agua tibia y con jabón neutro para eliminar el olor característico del nuevo dispositivo, y luego seque a fondo. **Importante!** No utilice limpiadores abrasivos o detergentes, ya que podría dañar los dispositivos de procesamiento de finos.

Uso diario

Coloque diferentes alimentos en diferentes compartimentos de acuerdo con la siguiente tabla.

Compartimientos del refrigerador	Tipo de comida
Puerta o balcones del compartimento frigorífico	<ul style="list-style-type: none">Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, jugos, bebidas, condimentosNo almacene alimentos perecederos
Cajón para verduras (cajón para ensaladas)	<ul style="list-style-type: none">Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el recipiente para verdurasNo almacene plátanos, papas, ajo en el refrigerador.
Estante del refrigerador- medio	<ul style="list-style-type: none">Productos lácteos, huevos
Estante del refrigerador- parte superior	<ul style="list-style-type: none">Alimentos que no necesitan enfriamiento, como alimentos listos para comer, carne, sobras
Cajones/estante del congelador	<ul style="list-style-type: none">Alimentos para almacenamiento a largo plazoCajón inferior / estante para carne cruda, aves, pescadoCajón / estante intermedio para verduras congeladas, patatas fritas.Cajón/estante superior para helados, fruta congelada, productos horneados congelados.

La congelación de alimentos frescos

- Congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y conservar productos congelados y ultracongelados durante un largo periodo de tiempo.
- Coloque el compartimiento de alimentos frescos en la parte inferior del dispositivo.
- La cantidad máxima de alimentos que se pueden congelar en 24 horas se muestra en la tabla.
- El proceso de congelación dura 24 horas: durante este periodo no anada otros alimentos a congelar.

Almacenamiento de alimentos congelados

La primera vez que encienda el dispositivo o dispositivos después de un periodo de inactividad, antes de colocar los alimentos en el congelador permita que el dispositivo funcione durante al menos dos horas a temperatura máxima.

Importante! En el caso de la descongelación no planificada, por ejemplo, cuando no había electricidad del valor que se muestra en las especificaciones técnicas en "Tiempo del deshielo", los alimentos deben ser consumidos en un corto periodo de tiempo o inmediatamente cocinados .

Descongelación


Alimento ultracongelado o congelado antes de su uso debe disolverse en el refrigerador o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para este proceso. Las piezas pequeñas se pueden cocinar aunque todavía congeladas, directamente del congelador. En este caso, cocinar tomará más tiempo.

Uso diario

Accesorios


Estantes móviles

Las paredes del frigorífico están equipadas con una serie de pasillos para que los estantes se puedan colocar como se desee.




Coloque los estantes de la puerta

Los balcones de las puertas se pueden desmontar para su limpieza. Para ajustar la altura, proceda de la siguiente manera: tire gradualmente del estante en la dirección de las flechas hasta que se suelte, luego vuelva a colocarlo como deseé.



Desmontar el cajón inferior

1. Saque el cajón inferior hasta la posición de tope.
2. Levante la parte delantera del cajón.
3. Saque el cajón inferior.



Consejos útiles

Consejos para la congelación

Para ayudarle a obtener el máximo del proceso de congelado les presentamos algunos consejos útiles:

- la cantidad máxima de comida que puede ser congelada en 24 horas se muestra en las especificaciones;
- el proceso de congelado lleva 24 horas. Durante este periodo no debe agregarse comida a ser congelada;
- congele únicamente alimentos de calidad, frescos y lavados;
- prepare la comida en pequeñas porciones para permitir que se congele de forma rápida y completa y luego poder descongelar únicamente la cantidad necesaria;
- envuelva la comida en papel de aluminio o film y asegúrese que los paquetes se encuentren herméticos;
- no permita que la comida fresca, no congelada, entre en contacto con la comida que ya se encuentra congelada, para evitar que aumente la temperatura de esta última;
- los alimentos magros se conservan mejor y por más tiempo que aquellos con grasa; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos;
- el hielo, si se consume inmediatamente después de retirado del compartimento del congelador, puede causar quemaduras en la piel;
- se recomienda verificar la fecha de congelamiento en cada paquete individual para así llevar registro del tiempo de almacenamiento y su vencimiento.

Uso diario

Consejos para conservacion de alimentos congelados

Para lograr el mejor rendimiento de este dispositivo, usted deberia:

- asegurarse de que la comida congelada comercial este adecuadamente embalada por el vendedor;
- asegurarse de que la comida congelada ha sido el menos tiempo posible en el congelador del vendedor;
- no abrir la puerta con frecuencia o dejarla abierta mas de lo necesario.
- una vez descongelado, descomponer los alimentos porque no se puede volver a congelar.
- no deje que expire la fecha limite del producto, indicada por el fabricante

Consejos para la refrigeracion de comida fresca

Para obtener un mejor rendimiento:

- No guarde comida tibia o líquidos que se evaporen en el refrigerador.
- Cubra o envuelva la comida, especialmente si tiene un sabor fuerte.

Consejos para la refrigeración

Consejos utiles:

- Carne (todos tipos): Envuelva en bolsas plasticas y coloquelas sobre los estantes de vidrio sobre el cajon de los vegetales.
- Por su seguridad, conserve de esta forma únicamente por uno o dos días máximo.
- Comidas cocinadas, platos frios, etc.: deben cubrirse y colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras: deben limpiarse cuidadosamente y colocarse en los cajones especiales.
- Manteca y queso: deben colocarse en contendores herméticos especiales o envueltos en papel luminio o bolsas plasticas para eliminar el mayor aire posibl .
- Botellas de leche: deben estar tapadas y deben almacenarse en los cajones de la puerta.
- No deben guardarse bananas, papas, cebollas y ajo en el refrigerador a menos que esten envasados.

Limpieza

Por razones de higiene dentro de la unidad, incluyendo los componentes internos debe limpiarse regularmente.



Atención! El dispositivo no debe estar encendido durante la limpieza. Existe peligro de descarga electrica! Antes de limpiar comprueba que el dispositivo este apagado y retire el enchufe de la toma de corriente. Nunca deje el dispositivo hmedo despues de limpiaio. La humedad de las piezas electricas puede causar peligro de descarga electrica! Tambien el vapor caliente puede causar danos a las piezas de plastico. El aparato debe estar seco antes de encenderlo de nuevo.

Importante! Aceites esenciales y disolventes organicos pueden reaccionar con las piezas de plastico, tales como jugo de limon o, jugo de aranja, acido butirico, agentes que contienen acido acetico.

- No permita que tales sustancias entren en contacto con las partes del aparato.
- No utilice limpiadores abrasivos
- Saque los alimentos del congelador, guardelos en un lugarfresco, bien tapado
- Apague la unidad y retire el enchufe de la toma, o apague o apague el disyuntor del fusible
- Limpie el aparato y los accesorios interiores con un pano y agua tibia. Despues de limpiar, limpie con agua dulce y seque.
- Despues de que todo el aparato este seco, vuelva a ponerlo en servicio.

Uso diario

Reemplazo de la lampara

La lampara interna es de tipo LED. Para reemplazarlo, comunquese con un tecnico calificado.

Solucion de problemas



Atencion! Antes de la resolucion de problemas, desconecte el cable de alimentacion. Solo un electricista calificado puede resolver un problema que no aparece en el prospecto.

Importante! Durante el uso normal estan presentes ciertos sonidos (compresor, la circulacion de refrigerante).

Problema	Possible causa	Solucion
El dispositivo no funciona	La perilla de regulación de temperatura está configurada en el punto más frio	Coloque la perilla en otro interruptor del aparato.
	El enchufe principal no se enciende o se debilita	Conectar el cable principal.
	Fusible se ha fundido o es defectuoso	Compruebe el fusible, reemplace si es necesario.
	El zocalo es defectuoso.	Enchufes defectuosos deben ser reemplazados por un electricista.
El dispositivo está demasiado frío.	La temperatura esta seleccionada en nivel frio.	Ajuste la temperatura temporalmente a las temperaturas más altas.
La comida está demasiado caliente.	La temperatura no está ajustada correctamente.	Por favor, refierase a la seccion Ajuste de la temperatura inicial.
	La puerta está abierta por un periodo demasiado largo.	Mantenga la puerta abierta sólo cuando sea necesario.
	Una grande cantidad de comida caliente esta dentro del dispositivo durante de las iiltimas 24 horas.	Ajuste la temperatura temporalmente a una temperatura más baja.
	El dispositivo se encuentra cerca de una fuente de calor.	Por favor refierase a la seccion Instalacion del dispositivo y su entorno.
Gran acumulación de escarcha en la junta de la puerta.	El sello de la puerta no es hermético.	Caliente con cuidado las secciones con fugas del sello de la puerta con un secador de pelo (en un lugar frío). Al mismo tiempo dé forma a la junta de la puerta calentada a mano de modo que quede correctamente asentada.
Ruido atipico	El dispositivo no está nivelado	Ajuste las patas niveladoras.
	El dispositivo está en contacto con la pared o otros objetos.	Mueva el dispositivo con cuidado.
	Una parte integral, por ejemplo, la tuberia, la parte posterior del aparato, está en contacto con la pared u otra parte del dispositivo.	Si es necesario, mueva con cuidado esa parte.
El agua esta en el piso	Deposito de agua esta obstruido.	Vea la seccion de limpieza.
Las partes de los lados estan calientes	Esto es normal. El condensador se encuentra en el interior del panel.	Lleve guantes para tocar los lados si es necesario.

Si el mal funcionamiento persiste, ponga se en contacto con el Centro del Servicio Estos datos son necesarios para ayudarte de forma rápida y correcta. Escriba aquí los datos necesarios, consulte la placa de características.

Especificaciones

Modelo	NF-3890IXF
Categoría de electrodomésticos	Categoría 7 (Frigorífico-Congelador)
Dimensión total (AnxPxAl)	600x670x1840 mm
Volumen neto de almacenamiento de alimentos frescos	219 L
Volumen neto de almacenamiento de alimentos congelados	104 L
Tipo de descongelación	Frost Free
Clase climática	SN-ST
Temperatura de almacenamiento Refrigerador	0 ° C ~ 8°C
Temperatura de almacenamiento Congelador	-18°C
Consumo de energía	0.852kWh/24h
Ruido acústico aéreo	40 dB
Clase energética	F
Tiempo de subida de temperatura	10.5h
Capacidad de congelación	6.4kg/24h
Voltaje nominal	220-240V/~/
Corriente nominal	0.9A
Potencia de descongelación	160W

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las especificaciones superiores se miden de acuerdo con los siguientes estándares:

EN ISO 15502: 2006,

IEC 62552:2007,

EC643/2009,

EC1060/2010

DATOS TÉCNICOS

La información técnica se encuentra en la placa de características del lado interno del aparato y en la etiqueta energética. El código QR en la etiqueta energética, suministrada con el aparato, proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del aparato en la base de datos EU EPREL. Conserve la etiqueta energética como referencia, junto con el manual del usuario, y todos los demás documentos proporcionados con este aparato.

También es posible encontrar la misma información en EPREL, utilizando el enlace <https://eprel.ec.europa.eu> y el nombre del modelo y el número de producto que encontrará en la placa de características del aparato.

Consulte el enlace www.theenergylabel.eu para obtener información detallada sobre la etiqueta energética.

INFORMACIÓN PARA INSTITUTOS DE PRUEBAS

Para cualquier verificación de EcoDesign, el aparato debería cumplir con la norma EN 62552. Los requisitos de ventilación, las dimensiones del hueco y los espacios traseros mínimos, deben ser como ha sido establecido en este Manual del usuario. Por favor, comuníquese con el fabricante para cualquier otra información adicional, incluidos los planos de carga.

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Utilice siempre repuestos originales.

Cuando se comunique con nuestro Centro de servicio autorizado, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles: Modelo, Número de serie e Índice de servicio.

La información se puede encontrar en la placa de características. El producto está sujeto a cambios sin previo aviso. Los repuestos originales de algunos componentes específicos están disponibles durante un mínimo de 7 o 10 años, según el tipo de componente, desde la puesta en el mercado de la última unidad del modelo.

Visite nuestro sitio web en:

www.voxelectronics.com



VOX
ELECTRONICS

POR

Manual de instruções

Frigorífico com congelador

NO FROST

NF-3890IXF

Conteúdo	
1. Informações de segurança	página 1-11
2. Aparência geral do aparelho	página 12
3. A instalação	página 13-19
4. Interface do utilizador	página 20-23
5. O uso diário	página 24 -27
6. 1. Dados técnicos 2. Informação para institutos de testes 3. Serviço e cuidado ao cliente	página 28

Pela sua segurança e a fim de garantir um uso correcto do aparelho, deve ler atentamente este manual antes de instalar e começar a utilizar este aparelho. Tenha também especial atenção as dicas e aos avisos de segurança.

Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante garantir que todas as pessoas que usam o aparelho estejam totalmente familiarizadas com seu funcionamento e sistemas de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que acompanham o aparelho em caso de sua deslocação ou venda, para que todas as pessoas que o venham a utilizar no futuro estejam devidamente informadas sobre como utilizar o aparelho e de forma segura.

Mantenha constante respeito pelos avisos de segurança deste manual para evitar lesões pessoais ou danos no aparelho.

O fabricante não se responsabiliza por danos ou acidentes causados por acções que desrespeitem as instruções presentes neste manual.

Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a oito anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, con quanto que tenham supervisão ou recebido instruções sobre como utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os

perigos envolvidos.

- Crianças com idade superior a oito anos podem colocar e retirar os alimentos deste aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas de perto para garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e manutenção feita pelo utilizador não deve ser realizada por crianças, a menos que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas por um adulto.
- As embalagens deste aparelho representam um risco de asfixia para as crianças. Mantenha as embalagens fora do alcance das crianças. Quando decidir descartar de vez este aparelho, retire a ficha da tomada e corte o cabo, executando o corte o mais próximo possível do aparelho. Remova também a porta do aparelho. Desta forma evita que crianças ao brincar com o aparelho possam apanhar choques eléctricos ou ficarem fechadas no seu interior.
- Se o seu aparelho antigo possui um sistema de cadeado ou fecho na porta ou outro compartimento, então certifique-se que destrói o cadeado ou fecho antes de descartar o aparelho. Tal impedirá por exemplo, que crianças ao brincar se fechem dentro do aparelho. Lembre-se que frigoríficos velhos descartados com fechos ou cadeados podem ser armadilhas mortais para crianças.

Segurança Geral

 **AVISO!** Mantenha livres e desobstruídas todas as aberturas de ventilação do corpo do aparelho ou da estrutura embutida.

 **AVISO!** Não use nenhum dispositivo mecânico ou outra ferramenta para acelerar o processo de descongelamento, excepto aqueles recomendados pelo fabricante.

 **AVISO!** Não danifique o circuito refrigerante.

 **AVISO!** Não coloque outros aparelhos eléctricos (p.e. máquinas de gelados, sumos, etc) no interior do frigorífico a menos que sejam aprovados para esse fim pelo fabricante dos mesmos aparelhos.

 **AVISO!** Não toque na lâmpada do aparelho se esta estiver ligada durante um largo período de tempo, pois pode estar quente.¹⁾

 **AVISO!** Quando colocar ou mover o aparelho, certifique-se que o cabo de alimentação não está preso nem danificado.

 **AVISO!** Não coloque tomadas múltiplas, triplas ou geradores de energia na parte traseira do aparelho.

- Não armazene no interior deste aparelho substâncias explosivas como p.e. latas de aerossol com propelente inflamável.

¹⁾Caso o compartimento tenha lâmpada.

Avisos de Segurança

CE

- O circuito de refrigeração deste aparelho contém gás refrigerante isobutano R600a, um gás natural com elevado nível de compatibilidade ambiental mas que é também altamente inflamável.
- Durante o transporte e instalação do aparelho certifique-se que nenhum dos componentes do circuito refrigerante sofre danos.
- Evite proximidade de chamas abertas e fontes de ignição.
- Mantenha totalmente ventilada a sala em que o aparelho se localiza.
- Alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma representa um elevado perigo. Qualquer dano no cabo pode causar curto-círcito, incêndio e/ou choque eléctrico.
- Este aparelho destina-se a uso doméstico ou semelhante, como por exemplo:
 - áreas de cozinha de recursos humanos em lojas, escritórios e outros locais de trabalho;
 - quintas e residências rurais ou uso por clientes de hotéis, motéis, pousadas e estabelecimentos hoteleiros semelhantes;
 - catering e outras aplicações não retalhistas semelhantes

 AVISO!Qualquer componente eléctrico como ficha, cabo de alimentação, motor ou outro, deve ser substituído por um agente certificado ou pessoal devidamente qualificado.

⚠ Avisos de Segurança

CE

⚠ AVISO!! A lâmpada fornecida com este aparelho é uma "lâmpada de uso especial", utilizável apenas para este aparelho. Esta "lâmpada de uso especial"¹⁾ não é utilizável para iluminação doméstica.

- O cabo da alimentação não pode ser emendado e alongado.
- Certifique-se de que a ficha eléctrica não é prensada ou danificada na parte traseira do aparelho. Se a ficha se danificar pode causar sobreaquecimento do aparelho e no limite, um incêndio.
- Certifique-se de que a ficha do aparelho está sempre ao seu alcance.
- Não puxe o cabo de alimentação para retirar a ficha.
- Não ligue a ficha a uma tomada solta ou mal instalada, dado o risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não opere o aparelho sem a lâmpada.
- O aparelho é pesado e deve ser movido com cuidado.
- Não retire nem toque produtos armazenados no congelador se tiver as mãos húmidas ou molhadas, pois pode causar lesões na pele como queimaduras por gelo.
- Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

Uso diário

- Não coloque produtos quentes nas partes plásticas do aparelho.
- Não permita o contacto directo de produtos alimentares com a grelha traseira.

Avisos de segurança

- Alimentos descongelados não devem ser novamente congelados.¹⁾
- Armazene alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante dos seus alimentos congelados.¹⁾
- As recomendações de armazenamento dos fabricantes de electrodomésticos devem ser estritamente cumpridas. Por favor, consulte as instruções relevantes.
- Não coloque refrigerantes e bebidas gaseificadas no congelador, dado que o gás cria pressão na garrafa ou recipiente da bebida podendo resultar na sua explosão e danos no aparelho.¹⁾
- Os chamados "pauzinhos" dos gelados podem causar queimaduras de gelo se tocarem na pele imediatamente após serem retirados do congelador. Aguarde um pouco após retirá-los.¹⁾
- Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite por favor as seguintes instruções
- Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

1)Caso o compartimento tenha lâmpada.

Avisos de Segurança

CE

- Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contacto com alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os depósitos da água se estes não forem usados durante 48 horas. Se não utilizar água durante cinco dias, lave todo o sistema embutido, especialmente se este for ligado directamente a um sistema de fornecimento de água.
- Carne e o peixe crus devem ser armazenados em recipientes adequados por forma a não entrarem em contacto nem pingar sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de duas estrelas para alimentos congelados (se incluídos neste aparelho) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, fazer gelados ou cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas (se disponíveis no aparelho) não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se o aparelho permanecer vazio durante longos períodos, deslique-o, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo e manchas dentro do aparelho.

Manutenção e limpeza

- Antes de executar qualquer manutenção, desligue o aparelho retirando a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objectos metálicos.
- Não utilize objectos pontiaquados para remover o gelo do aparelho, prefira antes um raspador de

plástico.¹⁾

- Examine regularmente o ralo do frigorífico para ver se este tem água acumulada. Caso seja necessário, limpe o ralo. Se o ralo estiver bloqueado, a água irá acumular-se na parte inferior do aparelho.

Instalação

Importante! Para uma correcta ligação a corrente eléctrica siga as instruções disponíveis nos parágrafos específicos.

- Desembale o aparelho e verifique se este apresenta danos. Não ligue o aparelho se este estiver danificado. Em caso de danos, reporte imediatamente ao local onde comprou este aparelho e guarde também a embalagem.
- Aquece um mínimo de quatro horas antes de ligar o aparelho a corrente para permitir que o óleo circule novamente de volta para o compressor.
- Assegure uma circulação de ar adequada no redor do aparelho, caso contrário poderá levar ao seu sobreaquecimento. Para obter ventilação suficiente, siga as instruções para a instalação.
- Sempre que possível, os distanciadores do aparelho devem estar encostados a uma parede para evitar tocar ou prender as partes quentes como o compressor ou condensador e evitar possíveis queimaduras.

1)Caso o compartimento tenha lâmpada.

⚠️ Avisos de Segurança

CE

- O aparelho não deve ser colocado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha que liga a tomada permanece facilmente acessível mesmo após a instalação do aparelho.

Serviço e manutenção

- Qualquer trabalho necessário para a manutenção do circuito eléctrico do aparelho deve ser executado por um electricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser reparado num Centro de Serviço Autorizado e utilizando apenas peças sobressalentes certificadas.

Poupança de energia

- Não coloque os alimentos ainda quentes no aparelho;
- Não armazene os alimentos demasiado próximos pois tal impede a circulação de ar;
- Certifique-se que os alimentos não tocam na parte traseira do interior do compartimentos;
- Se a eletricidade falhar, não abra a(s) porta(s);
- Não abra a(s) porta(s) com muita frequência;
- Não mantenha a(s) porta(s) aberta(s) durante muito tempo;
- Não coloque o termostato em temperaturas demasiado frias;
- Acessórios como gavetas, prateleiras e depósitos, devem ser mantidos nos seus lugares para ajudar a

manter um baixo consumo de energia.

Protecção Ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, seja no circuito refrigerante ou nos materiais de isolamento.

O aparelho não deve ser descartado em conjunto com lixo doméstico. A espuma do isolamento contém gases inflamáveis e o aparelho deve ser eliminado de acordo com os regulamentos que pode obter junto das suas autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, em particular o permutador de calor.

Todos os materiais presentes neste aparelho e marcados pelo símbolo  são recicláveis.



Este símbolo no aparelho ou embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em alternativa, deve ser levado a um ponto de recolha apropriado para reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.

Ao assegurar que este aparelho é correctamente descartado, está a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde pública que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado dos resíduos presentes no aparelho. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contacto com as suas autoridades locais, o centro de recolha adequado mais próximo da sua

residência ou o local onde adquiriu este produto.

Materiais de embalagem

Os materiais com o símbolo são recicláveis.

Descarte a embalagem em recipientes de colecta adequados para reciclagem.

Descarte do aparelho

1. Desligue a ficha de corrente da tomada.
2. Desligue o cabo de alimentação e descarte-o.


⚠ AVISO!



Durante a utilização, manutenção e eliminação do aparelho preste atenção ao símbolo semelhante ao disponível a esquerda e que se encontra na parte traseira do aparelho (painel traseiro ou compressor) com cor amarela ou laranja. Trata-se de um símbolo para alerta de risco de incêndio. Existem materiais inflamáveis nos tubos do refrigerante e do compressor.

Durante a utilização, manutenção ou descarte do aparelho, mantenha sempre uma distância segura de chamas ou fontes de ignição.

Aspecto do aparelho



Nota: Esta imagem é apenas para informação sobre as partes do aparelho.

Instalação

Requisito de Espaço

- Selecione um local sem exposição direta à luz solar;
- Selecione um local com espaço suficiente para as portas do frigorífico se abrirem facilmente;
- Selecione um local com piso bem nivelado;
- Deixe espaço suficiente para instalar o frigorífico sobre uma superfície plana;
- Ao instalar, deixe folga para a direita e esquerda, para trás e para cima. Tal ajudará a reduzir o consumo de energia e manterá a sua conta de electricidade mais baixa.
- Mantenha pelo menos 50mm de espaço nas folgas dos lados e parte traseira.

Instalação

Posicione este aparelho num ambiente onde a temperatura corresponda a classificação climática do aparelho, listada na tabela:

- Temperado extenso: este aparelho deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 10°C a 32°C (SN);
- Temperado: este aparelho deve ser usado em temperaturas ambientes de 16°C a 32°C (N);
- Subtropical: este aparelho destina-se a ser utilizado em temperaturas ambiente de 16°C a 38°C (ST);
- Tropical: este aparelho destina-se a ser utilizado em temperaturas ambiente de 16°C a 43°C (T);

Posicionamento

O aparelho deve ser instalado longe de fontes de calor (tais como luz de sol direta, aquecedor de água, radiador etc). **Certifique-se** de que o **ar pode circular em torno** do aparelho. Para melhor funcionamento, deixe uma distância de pelo menos 100mm entre a parte superior do aparelho e os móveis que houverem acima. Não instale o aparelho em cima de móveis. Se o pavimento não for perfeitamente horizontal, para compensar, desatarraxe ou atarraxe os pés dianteiros.



ATENÇÃO! Com o aparelho instalado, deve garantir um fácil acesso ao cabo elétrico e a tomada elétrica.

Ligação elétrica

Antes de ligar, certifique-se que a tensão de alimentação indicada na tabela corresponde a tensão da rede do seu domicílio. A tomada deve ter uma ligação terra. Se a tomada não tem a ligação terra, por favor, consulte um eletricista. O fabricante rejeitará qualquer responsabilidade se estas regras não forem seguidas.


Este dispositivo está em conformidade com as directivas CEE.

Instalação


Inverter a abertura da porta

Antes de inverter a porta, prepare por favor a seguinte lista de ferramentas e material: chave de fendas, chave de fendas cruzada, chave inglesa e os componentes incluídos no saco de polietileno:


Tampa esquerda da dobradiça da porta x 1





Fecho auxiliar esquerdo da porta superior x 1




Fecho auxiliar esquerdo na porta inferior x 1





1. Desparafuse a tampa da dobradiça superior e desconecte os conectores do interruptor da porta e do chicote.



2. Desparafuse a tampa da dobradiça superior.




3. Retire o pino com uma chave de fendas e vire o suporte da dobradiça. De seguida, volte a montar o pino no suporte da dobradiça




Instalação


4. Mova o interruptor da porta da tampa da dobradiça direita para a tampa da dobradiça esquerda no saco acessórios.




5. Desmonte a tampa de cima da porta superior, move o arnés do lado direito para o lado esquerdo e posteriormente substitua a tampa.



6. Mova a tampa superior esquerda para o lado direito.




7. Remova a porta superior, retire o parafuso da dobradiça do meio e depois remova a porta inferior.




Instalação


85Mova as tampas dos buracos das dobradiças do lado esquerdo para o lado direito.



9. Desaparafuse a dobradiça inferior. Posteriormente retirar os pés ajustáveis de ambos os lados.




10. Desparafuse e remova a cavilha da dobradiça inferior, vire o suporte e volte a substitua-o.




Instalação


11. Reinstale o suporte encaixando-o no pino da dobradiça inferior. Substitua os dois pés ajustáveis.



12. Remova os fechos auxiliares da parte inferior das portas superior e inferior. De seguida, retire os novos fechos auxiliares da bolsa de acessórios e instale-os no lado esquerdo.




13. Desprenda as juntas das portas do frigorífico e congelador, rodeas e volte a prendê-las.




Instalação



14. Instale a porta inferior, ajuste e fixe a dobradiça do meio no armário.



15. Substitua a porta superior e certifique-se de que a porta esta alinhada com o armário para garantir que o vedante da porta veda de forma segura. De seguida, ligue a porta ao armário através de uma dobradiça superior fixada de forma bem firme.




16. Conecte os arreios da porta e do armário. De seguida, recoloque a tampa da dobradiça superior. Antes de aparafusar a tampa, conecte os terminais do interruptor da porta.




Instalación

Configuración de la manija para puertas (si la manija está presente en el modelo)




Requerimientos espaciales

- Deje espacio suficiente para abrir la puerta.




Nivelación de la unidad

Para hacer esto, ajuste las dos nivelaciones de la unidad.
Si la unidad no está nivelada, las puertas y las alineaciones del sello magnético no se cubrirán adecuadamente.



Interface do utilizador

Utilizar o Painel de Controle



1.1 Botões (A & B & C)

FRIDGE

Controle de temperatura do compartimento do aparelho.

Esta tecla está disponível no modo definido pelo utilizador e no modo SUPER. Não disponível nos modos ECO e VACATION.

Pressione esta tecla por um segundo para seleccionar a temperatura do frigorífico.
Controle de temperatura do compartimento do congelador.

FREEZER

Controle de temperatura do compartimento do congelador.
Esta tecla está disponível no modo definido pelo utilizador e modo VACATION. Não disponível no modo SUPER nem no modo ECO.

Pressione por um segundo esta tecla para seleccionar a temperatura do congelador:
Seleção do modo de execução / Bloqueio / Desbloqueio. Pressione esta tecla durante três segundos para bloquear ou desbloquear o painel de controle.

**MODE
LOCK 3'S**

No modo “Desbloqueado”, pressione durante um segundo esta tecla para selecionar o modo de execução (modo ECO / modo VACATION / modo SUPER / modo definido pelo utilizador).

1.2 Ecrã (1 & 2)

- 1) Configurar o display de temperatura do compartimento do refrigerador. Esta área exibirá a temperatura definida do compartimento do frigorífico. Se surgirem exibidos nesta área os códigos E0, E1, E2, E3, E5, deve ligar para a assistência técnica.
- 2) Configuração do display de temperatura do compartimento do congelador. Esta área exibirá a configuração de temperatura do compartimento do congelador.

1.3 Indicadores (3 e 4 e 5 e 6)

- 3) Modo indicador ECO

Esta luz está acesa quando o modo ECO for escolhido.

- 4) Modo indicador VACATION

Esta luz está acesa quando o modo VACATION for escolhido.

- 5) Modo indicador SUPER

Esta luz está acesa quando o modo SUPER for escolhido.

- 6) Indicador Bloquear / Desbloquear

Esta luz está acesa quando o painel de controlo está bloqueado.

Interface do utilizador

2. Ilustração da tecla

2.1 Utilização e exibição

- O painel de controle ficará completamente aceso durante três segundos e opera de acordo com a configuração existente antes de o aparelho ter sido desligado. Posteriormente, todas operações estão disponíveis.
- Antes da utilização, certifique-se de que o painel de controle está no status desbloqueado.
- Enquanto tiver bloqueado, o indicador de bloqueio piscará durante três segundos ou sempre que pressionar qualquer tecla de operação, dado que no modo bloqueio as operações não estão disponíveis.
- O painel de controle bloqueia automaticamente 25 segundos após a última operação.
- O painel de controle apaga-se completamente dois minutos após a última operação.
- O painel de controle acende assim que a porta do compartimento do frigorífico for aberta.
- O painel de controle acende após ligeiro clique nas teclas de operação.
- Sempre que pressionar qualquer tecla escutará um bipe sonoro.

2.2 Definição da temperatura do compartimento frigorífico

- No modo definido pelo utilizador ou modo SUPER, pressione várias vezes seguidas a tecla **FRIDGE** de definição da temperatura do frigorífico e dentro de um intervalo de entre 2°C e 8°C.
- A temperatura definida será confirmada após a luz do indicador piscar durante cinco segundos.

2.3 Definição de temperatura do compartimento do congelador

- Em modo definido pelo utilizador, clique várias vezes seguidas em **FREEZER** para definir a temperatura do congelador num intervalo de entre -14°C e -22°C.
- A temperatura definida será confirmada após a luz do indicador piscar durante cinco segundos.


2.4 Definição de Temperatura recomendada

Definição de Temperatura recomendada		
Temperatura ambiente	Compartimento do frigorífico	Compartimento do congelador
Verão		
Normal		
Inverno		

Interface do utilizador

2.5 Controlar a temperatura na zona dos frescos

- A temperatura dos frescos pode ser ajustada de acordo com o tipo de alimentos armazenados.
- Pressione o botão para cima e a partir da parte inferior. A temperatura da zona dos frescos irá reduzir-se gradualmente.
- Com o botão na posição " CRISPER" , a zona fresca pode funcionar como uma zona mais fresca, mantendo a temperatura e humidade adequadas para frutas e vegetais.
- O botão na posição " FRESCO" é adequado para armazenamento de curta duração de peixes ou outros alimentos frescos. Os alimentos serão mantidos frescos, mas não congelados e tal opção pode ser a melhor escolha para armazenar alimentos frescos.
- Dica: Ao escolher a função " FRESCO" , recomenda-se que defina uma temperatura do frigorífico inferior a 40° C e um prazo de consumo não superior a 3 dias, prazo após o qual os produtos perdem frescura.



2.6 Modo ECO

Activar o modo ECO:

- Clique repetidamente na tecla **MODE LOCK 3'S** de modo até acender o modo ECO  , desta forma o modo está escolhido.
- O modo será activado após a luz indicadora do modo piscar durante cinco segundos.
- Com o modo ECO activado, a temperatura do frigorífico é ajustada automaticamente para 5°C e a do congelador para -18°C.
- Se definir manualmente a temperatura do frigorífico ou congelador no modo ECO, o indicador ECO piscará durante três segundos e as operações de configuração da temperatura ajustadas do frigorífico e congelador não serão executadas.

Sair do modo ECO:

- Clique de forma repetida na tecla **MODE LOCK 3'S** , quando o indicador do modo ECO estiver desligado, o aparelho sai do modo ECO.

Interface do utilizador

2.7 Modo VACATION

Activar o modo VACATION:

- Pressione repetidamente na tecla  , quando o indicador  do modo VACATION acender, o modo está escolhido.
- O modo será activado após a luz indicadora do modo piscar durante cinco segundos.
- Quando o modo VACATION for activado, a temperatura do frigorífico aj usta automaticamente para 17°C e a temperatura do congelador está disponível para configuração.
- No modo VACATION, ao definir manualmente a temperatura do frigorífico, o indicador do modo VACATION piscará durante três segundos e a opção de aj uste das temperaturas de congelador e frigorífico não funcionará.

Sair do modo VACATION:

- Clique na tecla  e quando a luz indicadora do modo VACATION se desligar, o aparelho sai deste modo.

2.8 Modo SUPER

É aconselhável definir o modo SUPER com 24 horas de antecedência, principalmente se precisar de congelar muitos alimentos de uma só vez.

Activar o modo SUPER:

- Clique repetidamente na tecla  e quando a luz indicadora  do modo SUPER se ligar, este modo está seleccionado.
- O modo será activado após a luz indicadora do modo piscar durante cinco segundos.
- Quando o modo SUPER é activado, a temperatura do congelador será aj ustada automaticamente para -25C e o aj uste da temperatura do frigorífico está disponível.
- No modo SUPER, se definir manualmente a temperatura do congelador, o indicador do modo piscará durante três segundos, a configuração de temperatura do congelador não está disponível.

Sair do modo SUPER:

- Clique de forma repetida na tecla  e quando a luz indicadora do modo SUPER se desligar, o aparelho saiu do modo SUPER.

AVISO ! ! !

No modo SUPER, o aparelho continua a funcionar mesmo estando sobrecarregado com alimentos. Nesta circunstância é possível que o ruído do aparelho seja ligeiramente superior ao do funcionamento normal.

2.9

Modo definido pelo utilizador

- Clique repetidamente na tecla  até as luzes indicadoras dos modos ECO/ VACATION/ SUPER ficarem todas desligadas. Está activado o modo definido pelo utilizador.
- No modo definido pelo utilizador, os utilizadores do aparelho podem definir manualmente as temperaturas do congelador e frigorífico.

2.10

Função de alarme de porta aberta

Se a porta do aparelho estiver aberta durante 60 segundos, o alarme dispara.

Uso Diário

Primeira utilização

Limpe o interior

Antes de utilizar pela primeira vez este aparelho, lave o interior e todos os acessórios internos com água morna e um pouco de sabão neutro para remover o cheiro típico de um produto novo e posteriormente seque-o bem.

Nota importante: Não use detergentes ou químicos abrasivos pois podem danificar o acabamento.

Uso Diário

Coloque os vários tipos de alimentos nos diversos compartimentos do frigorífico, de acordo com a seguinte tabela:

Compartimentos do frigorífico	Tipo de alimentos
Porta ou prateleiras da porta	<ul style="list-style-type: none">Alimentos com conservantes naturais como geleias, sumos naturais, bebidas ou condimentos.Não coloque alimentos perecíveis.
Gaveta de legumes e saladas	<ul style="list-style-type: none">Frutas, especiarias e vegetais devem ser colocados separados nesta gaveta.Não armazene nos frigorífico bananas, cebolas, batatas ou alho
Prateleira média	<ul style="list-style-type: none">Produtos lácteos e ovos
Prateleira superior	<ul style="list-style-type: none">Alimentos que não necessitam de ser cozinhados como refeições pré-cozinhadas, carnes fumadas ou sobras de refeições.
Gavetas do congelador	<ul style="list-style-type: none">Alimentos para armazenamento de longo prazo.A gaveta inferior é indicada para carnes cruas, aves e peixes.A gaveta central é indicada para vegetais congelados, batatas fritas.A gaveta superior é indicada para gelados, frutas congeladas, produtos de padaria congelados.

Congelar alimentos frescos

- O compartimento do congelador é adequado para congelar alimentos frescos e armazenar alimentos congelados e ultracongelados durante longos períodos.
- Coloque no congelador os alimentos frescos que deseja congelar.
- A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados em 24 horas está especificada na placa de características.
- O processo de congelamento dura 24 horas: durante este período, não adicione outros alimentos para serem congelados.

Armazenar alimentos congelados

Ao ligar o frigorífico pela primeira vez ou após um longo período sem uso, deve ligar o aparelho e deixá-lo a funcinar vazio durante duas horas e nas configurações mais altas. Só depois é que deve colocar os alimentos.

Importante: No caso de ocorrer um descongelamento acidental, causado p.e. por um corte da energia por um período superior ao indicado na tabela de detalhes técnicos (tempo de fermentação), os alimentos descongelados devem ser consumidos rapidamente ou cozinhados imediatamente e depois novamente congelados.

Descongelar

Antes de serem utilizados, os alimentos ultracongelados ou congelados podem ser descongelados no compartimento do frigorífico ou à temperatura ambiente, dependendo do tempo disponível para esta operação.


Os pedaços pequenos podem até ser cozinhados ainda congelados, sendo que nesse caso, o tempo de cozedura será um pouco superior.

Uso Diário

Acessórios


Prateleiras amovíveis

As paredes do frigorífico são equipadas com uma série de corredores para que as prateleiras possam ser posicionadas conforme desejar.




Colocar as prateleiras da porta

As prateleiras da porta podem ser desmontadas para limpeza. Para ajustar a altura, proceda da seguinte forma: puxe gradualmente a prateleira na direcção das setas até que esta se solte, de seguida, reposicione conforme desejar.



Desmontar a gaveta do fundo

1. Puxe a gaveta inferior para a posição de bloqueio.
2. Levante a frente da gaveta.
3. Retire a gaveta inferior.



Dicas e sugestões úteis

Dicas para congelamento

Para aproveitar da melhor maneira o processo de congelamento, sugerimos algumas dicas importantes:

- a quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados durante 24 horas está descrita na placa de identificação;
- o processo de congelamento leva 24 horas e nenhum outro alimento a ser congelado deve ser adicionado durante este período;
- congele apenas alimentos de alta qualidade, frescos e bem limpos;
- prepare os alimentos em pequenas porções para permitir que sejam rápida e completamente congelados e posteriormente possa descongelar apenas a quantidade que necessitar.
- embrulhe os alimentos em folha de alumínio ou sacos de polietileno e certifique-se de que as embalagens estão herméticas;
- não permita que alimentos frescos e não congelados toquem em alimentos já congelados, evitando assim o aumento da temperatura destes;
- alimentos magros armazenam melhor e por mais tempo do que os gordurosos dado que o sal reduz o tempo de armazenamento;
- os gelados não devem ser consumidos imediatamente após serem retirados do congelador pois podem causar queimaduras na pele;
- é aconselhável apontar a data de congelamento em cada embalagem individual para permitir que a altura da retirada do congelador seja controlada e para manter um registo do tempo de armazenamento

Uso Diário

Dicas para armazenamento de alimentos congelados

Para obter o melhor desempenho deste aparelho:

- certifique-se que os alimentos congelados industrialmente estão armazenados de forma adequada no supermercado;
- certifique-se que os alimentos congelados são transferidos do local de compra para o congelador no menor espaço de tempo possível;
- não abra a porta com frequência nem a deixe aberta por mais tempo do que o absolutamente necessário.
- após descongelados, os alimentos deterioram-se rapidamente e não podem ser novamente congelados;
- não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante dos alimentos.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

Para obter o melhor desempenho:

- Não armazene alimentos quentes ou líquidos ainda em evaporação no frigorífico.
- Cubra ou embrulhe os alimentos, principalmente se tiverem um sabor ou odor mais forte.

Dicas para refrigeração

Dicas úteis

- Carne (de todos os tipos): embrulhe em sacos de polietileno e coloque nas prateleiras de vidro acima da gaveta de vegetais.
- Por segurança, armazene desta forma durante apenas um ou no máximo dois dias.
- Alimentos cozinhados ou sobras devem ser tapados e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Frutas e vegetais: devem ser cuidadosamente limpos e colocados nas gavetas especiais fornecidas.
- Manteiga e queijo devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou embrulhados em papel alumínio ou sacos de polietileno para retirar o máximo de ar possível.
- Garrafas de leite: devem ter tampa e ser guardadas nas prateleiras da porta.
- Bananas, batatas, cebolas e alho não devem ser guardados no frigorífico, excepto se forem comprados embalados.

Limpeza

Se necessário, use umas luvas para tocar nos painéis laterais.

 **Atenção!** Durante a limpeza o aparelho não pode estar ligado à corrente, dado o perigo de choque eléctrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor ou fusível. Nunca faça a limpeza com um aparelho que utilize vapor para limpar. A humidade pode se acumular nos componentes eléctricos, representando um perigo de choque eléctrico! Os vapores quentes podem causar danos às peças de plástico. Seque bem o aparelho deve o voltar a ligar.

Importante! Óleos com éter e solventes orgânicos podem danificar as peças plásticas, como p.e. sumo de limão ou de casca de laranja, ácido butírico, ou produto que contenha ácido acético.

- Não permita que tais substâncias entrem em contacto com as peças do aparelho.
- Não use limpadores abrasivos.
- Retire os alimentos do congelador e guarde-os num local fresco e bem coberto.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da rede ou desligue o disjuntor ou fusível.
- Limpe o aparelho e os acessórios interiores com um pano e água morna, depois deixe secar.
- Após secar totalmente, volte a ligar novamente o aparelho.

Uso Diário

Substituir a lâmpada

A lâmpada interna é do tipo LED. Para a substituir, contacte um técnico qualificado.

Resolução de problema

Atenção! Antes de procurar resolver algum problema, desligue a ficha da tomada. Somente um electricista ou técnico qualificado deverá prestar os serviços necessários para resolver problemas que não constem deste manual.

Importante! Por vezes o aparelho emite alguns sons durante o seu uso normal provenientes do compressor ou da circulação do líquido refrigerante.

Problema	Causa provável	Solução
O aparelho não funciona	O botão para regular a temperatura está na posição mais fria.	Ajuste o botão no outro interruptor do aparelho.
	A ficha não está ligada ou está mal ligada.	Ligue bem a ficha.
	O fusível fundiu ou está defeituoso.	Verifique o fusível e substitua-o se necessário.
	A tomada tem algum problema.	A tomada deve ser arranjada por um electricista.
O aparelho arrefece demasiado	A temperatura definida é demasiado fria.	Defina temporariamente uma temperatura menos fria.
Os alimentos estão demasiado quentes	A temperatura não está devidamente definida.	Consulte a secção anterior sobre definição da temperatura.
	A porta esteve aberta durante demasiado tempo.	Abra a porta apenas quando for necessário e por períodos curtos.
	Nas últimas 24 horas colocou uma quantidade elevada de alimentos ainda quentes dentro do frigorífico.	Coloque temporariamente a temperatura num nível ainda mais frio.
	O aparelho encontra-se próximo de uma fonte de calor.	Por favor verifique novamente a secção sobre instalação.
Muito gelo acumulado na borracha da porta	A borracha não está hermética.	Cuidadosamente, aqueça as partes da borracha que não estão a isolar bem. Faça-o com um aquecedor (com ar frio) e em simultâneo molde as partes da borracha com a mão, até selarem bem.
Ruídos estranhos	O aparelho não está bem nivelado.	Ajuste novamente os pés ajustáveis.
	O aparelho está em contacto com a parede ou com outros objectos.	Afaste ligeiramente o aparelho.
	Um componente, p.e. um tubo, pode estar a tocar noutra peça do aparelho ou na parede.	Se necessário, afaste cuidadosamente esse componente.
Água no chão	O furo de drenagem da água está bloqueado.	Verifique a secção sobre Limpeza.
Ó painel lateral está quente	É uma situação normal. O condensador está dentro do painel.	Se necessário, use umas luvas para tocar nos painéis laterais.

Se alguns destes problemas subsistir, contacte o seu agente autorizado.

Estes dados são úteis para lhe prestar um serviço técnico mais célere e correcto. Escreva aqui os dados técnicos disponíveis na placa técnica presente neste aparelho.

DADOS TÉCNICOS

A informação técnica encontra-se na placa de classificação localizada no lado interno do aparelho e na etiqueta energética. O código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho fornece uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho, informação que se encontra disponível na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com este aparelho. Pode também encontrar a mesma informação na EPREL através do link <https://eprel.ec.europa.eu> bem como o nome do modelo e número do produto que se encontra na placa de classificação do aparelho. Ver o link www.theenergylabel.eu para mais informações detalhadas sobre a etiqueta energética.

INFORMAÇÃO PARA INSTITUTOS DE TESTES

O aparelho destinado a qualquer verificação do seu EcoDesign deve estar em conformidade com a norma EN 62552. Os requisitos de ventilação, dimensões do suporte para enbutir e folgas mínimas da retaguarda devem ser conforme as indicações presentes no deste Manual do Utilizador. Por favor, contacte o fabricante caso necessite de mais alguma informação, incluindo planos de carga.

SERVIÇO E CUIDADO AO CLIENTE

Ao contactar com o nosso Centro de Serviço Autorizado, certifique-se de que tem consigo os seguintes dados disponíveis: Modelo, Número de Série e Índice de Serviço. A informação pode ser encontrada na placa de classificação do aparelho. Sujeito a alterações sem aviso prévio. As peças sobressalentes originais para alguns componentes específicos estão disponíveis por um mínimo de 7 ou 10 anos, com base no tipo de componente e contando a partir da data da colocação no mercado da última unidade do modelo.

Visite o nosso site em:

www.voxelectronics.com

www.voxelectronics.com

CKVOX-J01-D