



**VOX**  
**ELECTRONICS**

GBR
SRB
ESP
PRT
GRC
SVN
HRV
BH
MNE
MKD
ALB

OPERATING INSTRUCTIONS STEAM IRON DBL-5071  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU PEGLA NA PARU DBL-5071  
MANUAL DE USUARIO PLANCHA A VAPOR DBL-5071  
MANUAL DO USUÁRIO FERRO A VAPOR DBL-5071  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΙΔΕΡΟ ATMΟΥ DBL-5071  
NAVODILA ZA UPORABO PARNI LIKALNIK DBL-5071  
UPUTE ZA UPORABU GLAČALO NA PARU DBL-5071  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU PEGLA NA PARU DBL-5071  
УПАТСТВА ЗА РАКУВАЊЕ ПЕГЛА НА ПАРЕА DBL-5071  
MANUALI I PERDORUESIT HEKURI ME AVULL DBL-5071

GBR



LET'S LIVE TOGETHER

# INSTRUCTION MANUAL

## Steam Iron

Model: DBL-5071

For household use only

Before operating this iron, please read this instruction manual carefully

# Instruction Manual

Please read this instruction manual carefully and familiarize yourself with your new steam iron. Before using the first time, please retain this manual for future reference.

## Know your Iron




fig. 1

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your iron, basic safety precautions should always be followed:

1. Make sure the power used corresponds with the one indicated on the rating label.
2. Use the iron only for needed use as described in the instruction manual.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam.
4. Keep the iron out of reach of children.
5. The iron should never be left unattended while it is connected to the mains supply mains.
6. The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water.
7. Unplug the iron from the mains electrical supply before:

- 1) Cleaning
- 2) Filling with water or emptying the water tank
- 3) Immediately after use
8. Never operate the iron with damaged power cord or plug, or after it has fallen or been damaged in any way. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron, take it to a qualified serviceman for examination and repair.
9. Do not let cord touch hot surfaces.
10. To protect against a risk of electric hazards, do not immerse the iron in water or any other liquid.
11. The iron must be used and rested on a stable surface.
12. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
13. The iron is not to be used if it has been

- dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
  15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.

## **BEFORE FIRST USE**

1. It is normal for small amount of smoke to be produced for the first time, this will quickly disappear.
2. When using the steam function for the first time, do not direct the steam towards the laundry, as there could be debris from the steam vents.

## **FILLING WITH WATER**

1. We recommend the use of distilled water.
2. Make sure that both the Steam Control turning Knob and Temperature Control Dial are in "OFF" position.
3. Hold the iron upright so that the water-filling inlet is in a horizontal position.
4. Fill with water through Water Filling Inlet until the water reach the "MAX" mark indicated on the side of the iron, and never fill above this mark.

## **SETTING TEMPERATURE**

Follow the ironing instructions on the garment label. If there is no instruction but you do know the kind of fabric, please consult the following table.

Note: If the fabric consists of various kinds of fabrics, always select the temperature required by the most delicate fabrics..

Fabric	Temperature control	Temperautre requirement
Silk	•	Low temperature
Wool	••	Medium temperature
Cotton, linen	•••	High temperature

## **STEAM IRONING**

- Place the iron in a vertical position and set the temperature control dial at the minimum/low heat setting.
- Insert the plug into the socket, and then turn the temperature control dial to the "high heat" marking. The pilot light will come on, indicating that the iron is heating up.
- When the pilot light turns off, the set temperature has been reached and the iron is ready to use.
- During ironing, the pilot light on the iron automatically switches on/off as the thermostat maintains the set temperature(you may continue ironing during this process).
- Turn the steam control turning knob to the required position.
- Steam is produced as soon as the iron is held horizontally.

## **SPRAYING**

- Press the spray button to spray water on clothes, as often as required.

**Note:** When using the water spray function, ensure that there is enough water in the water tank, and you may have to pump the spray button several times at first time you use the iron in order to start the spraying function.

## **BURST OR VERTICAL STEAM IRONING**

– Press the burst of Steam button to generate a powerful burst of steam that can penetrate the fabrics and smooth the most difficult and tough creases. Wait for a few seconds before pressing again.

– By pressing the Burst of Steam Button at intervals you can also iron vertically (curtain, hung garments, etc.)

Note: The burst steam function can only be used at high temperature. Stop the emission when the pilot light turns on, then start ironing again only after the pilot light has turned off.

## **DRY IRONING**

For ironing without steam, follow the instruction in section “steam ironing”, however, the steam control turning knob should remain in position “OFF” (no steam).

## **ANTI-CALC SYSTEM**

A special filter inside the water tank softens the water and prevents scale build-up in the soleplate. The filter is permanent and does not need replacing.

## **ANTI-DРИPPING SYSTEM**

This iron is equipped with drip stop function: the iron automatically stops steaming when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate.

With the anti-dripping system, you can perfectly iron even the most delicate fabrics.

## **HOW TO CLEAN AND STORE**

- After using, lift the iron with the filling hole downwards to empty the remaining water from the Water tank.
- Insert the plug into the socket, and set the Temperature Control Dial to “MAX” for 1-2 minutes to evaporate the remaining water, and then unplug the iron and let it cool down before storing it.

## **ATTENTION:**

When the plug connecting with the power socket, the user is not allowed to leave.

When the power cord is damaged, contact your dealers or an authorized service center for repair. In case of any repairs, replacement of cord or plug, or adjustment, please consult a qualified technician, or take appliance to an authorized service facility. Do not attempt to open this product.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



**Environmental protection:** This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



SRB

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

# PEGLA NA PARU

## Model: DBL-5071


Samo za kućnu upotrebu.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja i sačuvajte ga za kasniju upotrebu

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i upoznate se sa vašom novom peglom pre prve upotrebe. Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu.

## UPOZNAJTE VAŠU PEGLU



Slika 1.

## VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Prilikom korišćenja pegle važno je da se ispoštuju sledeća osnovna bezbednosna pravila:

1. Proverite da li napon u vašoj utičnici odgovara naponu uređaja, koji je naznačen na natpisnoj tablici na samom uređaju.
2. Koristite peglu samo za predviđenu namenu koja je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
3. Neophodan je blizak nadzor kad se bilo koji uređaj koristi u blizini dece. Ne ostavljajte peglu bez nadzora dok je priključena u struju ili odloženu na dasci za peglanje. Može doći do opekotina izazvanih dodirivanjem vrućih metalnih delova, vruće vode ili pare.
4. Držite peglu van domaćaja dece.
5. Peglu nikada ne treba ostavljati uključenu i bez nadzora.
6. Kabl za napajanje mora biti izvađen iz utičnice pre sipanja vode u rezervoar.

7. Isključite kabl za napajanje pegle pre:
  - Čišćenja
  - Dodavanja vode ili pražnjenja rezervoara od preostale vode
  - I odmah nakon upotrebe
8. Nikad ne uključujte peglu sa oštećenim kablom za napajanje, nakon pada ili bilo kakvog drugog oštećenja. Kako biste izbegli rizik od strujnog udara, ne pokušavajte sami da popravljate oštećenu peglu, već je odnesite ovlašćenom serviseru na pregled i popravku.
9. Ne dozvolite da kabl za napajanje dotiče vruće površine.
10. Ako želite da izbegnete rizik od električnog oštećenja uređaja, ne potapajte peglu u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
11. Pegla se mora koristiti i odlagati tokom rada isključivo na stabilnoj površini.
12. Kada postavljate peglu na dasku, proverite da je površina na kojoj ste postavili dasku stabilna.

13. Peglu ne smete koristiti ako je došlo do pada i ako postoje vidljivi znaci oštećenja ili ako iz nje curi tečnost.
14. Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili im je objašnjeno od strane odgovorne osobe kako uređaj treba bezbedno da funkcioniše i ako razumeju koje su sve potencijalne opasnosti vezane za rukovanje ovim uređajem. Deca se ne smeju igrati sa ovim uređajem. Deca ne smeju čistiti niti održavati ovaj uređaj bez nadzora.
15. Deca moraju biti pod nadzorom kako bi bili sigurni da se ne igraju sa uređajem Držite peglu i njen kabl za napajanje van domaćaja dece mlađe od 8 godina dok je u funkciji ili dok se hlađi

## **PRE PRVE UPOTREBE**

1. Prilikom prvog uključivanja pegle, normalno je da se pojavi manja količina dima, koji će vrlo brzo nestati.
2. Kad prvi put koristite funkciju peglanja sa parom, ne usmeravajte paru direktno ka vešu za peglanje, jer se može desiti da pegla ispusti manju količinu taloga koji se nakupio u kanalima za paru.

## **PUNJENJE VODOM**

1. Preporučujemo korišćenje destilovane vode.
2. Proverite da li su regulator jačine pare i regulator temperature u OFF poziciji.
3. Držite peglu na gore tako da otvor za sipanje vode bude u horizontalnom položaju.
4. Napunite rezervoar sa vodom kroz otvor za sipanje vode dok voda ne dođe do indikatora za maksimalni nivo vode i nikad ne punite rezervoar vodom preko ove granice.

## **PODEŠAVANJE TEMPERATURE**

Pratite uputstva za peglanje koje se nalazi na deklaraciji vaše odeće. Ukoliko deklaracija ne postoji, a znate o kojoj vrsti tkanine je reč, molimo vas da konsultujete sledeću tabelu.

Napomena: ukoliko je određeni materijal mešovitog sirovinskog sastava, temperaturu peglanja uvek birajte prema najnežnijem materijalu.

Tkanina	Kontrola temperature	Neophodna temperatura
Svila	•	Niska temperatura
Vuna	..	Srednja temperatura
Pamuk, lan	...	Visoka temperatura

## **PEGLANJE PAROM**

- Postavite peglu u vertikalni položaj, a zatim podesite regulator temperature na minimalnu vrednost/blago zagrevanje.
- Ubacite kabl za napajanje u utičnicu, a zatim podesite regulator temperature na najvišu temperaturu. Signalna lampica temperature će se upaliti, kao znak da je pegla počela da se greje.
- Kada se lampica temperature isključi, to je znak da je pegla dostigla zadatu temperaturu i da je spremna za korišćenje.
- Dok traje peglanje, lampica – indikator temperature na pegli će nastaviti da se sama uključuje i isključuje, dok termostatski prekidač održava zadatu temperaturu (dok ovaj proces traje, možete neometano da nastavite sa peglanjem).
- Postavite regulator jačine pare u željeni položaj.
- Pegla će početi da ispušta paru čim se postavi u vodoravan položaj.

## **PRSKANJE (FAJTANJE)**

- Pritisnite dugme koje aktivira ispuštanje mlaza sitnih kapljica vode. Koristite ovaj mlaz za kvašenje odeće koja se pegla, po potrebi.
- Napomena: Kada se koristi funkcija prskanja vodom, proverite da li u rezervoaru ima dovoljno vode. Kod prvog korišćenja vodenog mlaza, možda ćete morati nekoliko puta uzastopno da pritisnete dugme za prskanje, dok ne pokrenete funkciju prskanja.

## **PEGLANJE PARNIM MLAZOM ILI VERTIKALNO PEGLANJE PAROM**

- Pritisnite dugme za izbacivanje parnog mlaza i pegla će izbaciti snažan mlaz vodene pare, koji prodire duboko u platno i pomaže da se ispeglaju i najzahtevniji prevoji i izgužvani delovi na tkanini. Sačekajte nekoliko sekundi pre nego što ponovo pritisnete dugme za parni mlaz.
- Povremenim pritiskom na dugme za parni mlaz možete takođe da peglate držeći peglu u uspravnom položaju (zavese, garderobu koju ste prethodno okačili da visi, itd.).  
Napomena: Funkcija parnog mlaza se isključivo može koristiti na visokoj temperaturi. Kada se indikator temperature ugasi, prekinite ispuštanje parnog mlaza – nastavite sa pritiskanjem dugmeta i peglanjem kada se signalna lampica ponovo upali.

## **PEGLANJE 'NA SUVO'**

Za peglanje bez korišćenja vodene pare, postupite prema uputstvima u odeljku PEGLANJE PAROM, s tim izuzetkom što regulator jačine pare mora da ostane u položaju OFF (koji označava da se para ne koristi).

## **SISTEM ZA SUZBIJANJE KAMENCA**

Poseban filter unutar rezervoara omekšava vodu i sprečava gomilanje kamenca na prohromskoj ploči za peglanje. Filter je permanentan i ne zahteva zamenu.

## **SISTEM ZA SUZBIJANJE KAPANJA**

Ova pegla je opremljena posebnom funkcijom za suzbijanje kapanja: pegla automatski prestaje da izbacuje paru kada temperatura postane preniska da spreči vodu da kaplje kroz rupice na prohromskoj ploči. Sa ovim sistemom za suzbijanje kapanja, možete savršeno opeglati i najosetljivije tkanine.

## **ČIŠĆENJE I ODLAGANJE PEGLE**

- Po završetku korišćenja, podignite peglu okrenuvši otvor za punjenje rezervoara sa vodom na dole, kako bi iz rezervoara ispraznili preostalu vodu.
- Utaknite kabl za napajanje u utičnicu, a zatim postavite regulator temperature u maksi-malan položaj ("MAX") i ostavite ga uključenog 1-2 minuta, kako bi isparila sva zaostala voda.  
Nakon toga, isključite peglu i izvucite kabl iz utičnice i ostavite peglu da se ohladi, pre nego što je odložite na mesto predviđeno za njeno čuvanje.

## **PAŽNJA:**

Kada je pegla povezana sa izvorom napajanja, korisnik je ne sme ostaviti bez nadzora. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, обратите se svom prodavcu ili ovlašćnom servisu radi popravke. Za bilo kakve popravke, zamene delova, uključujući i zamenu kabla za napajanje ili utikača, kao i za bilo kakva podešavanja, obavezno se обратите ovlašćenom stručnom licu, ili odnesite uređaj u ovlašćeni servis.

## Značenje precrte kante za smeće:



Ne bacajte električni otpad zajedno sa nesortiranim komunalnim smećem, već nosite u posebne sabirne centre za odlaganje električnog otpada.

Kontaktirajte lokalnu vlast ako su vam potrebne informacije vezane za postojeće sisteme sakupljanja električnog otpada.

Ako se električni otpad odlaže na deponijama, opasne materije mogu isciureti u zemlju i preko vode u zemlji doći do prehrabnenog lanca, na taj način nanoseći štetu vašem zdravlju i dobrostanju.

Kada zamenjujete stare uređaje za nove, prodavac je u zakonskoj obavezi da preuzme vaš stari uređaj na odlaganje bez ikakve nadoknade.

ESP



VIVIMOS JUNTOS

# MANUAL DE USO


# Plancha de vapor

## Modelo: DBL-5071

Sólo para uso doméstico

Antes de utilizar esta plancha, lea detenidamente este manual de instrucciones.

# CONOZCA SU PLANCHA



## SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando use su plancha, las precauciones básicas de seguridad siempre deben ser seguidas:

1. Asegúrese de que la potencia utilizada corresponde a la indicada en la etiqueta de características.
2. Utilice la plancha sólo para el uso necesario, como se indica en el manual de instrucciones.
3. Es necesaria una supervisión cercana cuando se utilice un aparato cerca de los niños. No deje el hierro desatendido mientras está conectado en una tabla de planchar. Las quemaduras pueden ocurrir al tocar las partes metálicas calientes, agua caliente o vapor.
4. Mantenga el hierro fuera del alcance de los niños.
5. Nunca deje la plancha sin vigilancia mientras esté conectada a la red eléctrica.
6. El tapón debe retirarse de la salida del calce antes de que el depósito de agua se llene de agua.

7. Desconecte la plancha de la red antes de:

- 1) Limpieza
- 2) Llenarla con agua o vaciar el depósito de agua.
- 3) Nunca opere la plancha con el cable de alimentación o el enchufe dañado, o después de que ha caído o haya sido dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de un choque eléctrico, no desmonte la plancha, llévela a un técnico calificado para su examen y reparación.
8. Nunca opere la plancha con el cable de alimentación o el enchufe dañado, o después de que ha caído o haya sido dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no desmonte la plancha, llévela a un técnico calificado para su examen y reparación. Do not let cord touch hot surfaces.
9. No permita que el cable toque superficies calientes.
10. Para protegerse contra el riesgo de peligros eléctricos, no sumerja la plancha en agua o cualquier otro líquido.

11. Al colocar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.
12. La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay signos visibles de daño o si está goteando.
13. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción relativa al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
14. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
15. Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando estén energizados o tienen que enfriarse.

## **ANTES DEL PRIMER USO**

1. Es normal que la pequeña cantidad de humo se produzca por primera vez, y ésto desaparecerá rápidamente.
2. Cuando use la función de vapor por primera vez, no dirija el vapor hacia la ropa, ya que podría haber escombros de las rejillas de vapor.

## **RELLENO D'AGUA**

1. Recomendamos el uso de agua destilada.
2. Asegúrese de que tanto el mando de control de vapor como el control de temperatura estén en la posición "OFF".
3. Sostenga el hierro vertical para que la entrada de agua se encuentre en posición horizontal.
4. Llene con agua a través de la entrada de llenado de agua hasta que el agua alcance la marca "MAX" indicada en el lado de la plancha y nunca la llene por encima de esta marca.

## **AJUSTE DE TEMPERATURA**

Siga las instrucciones de planchado en la etiqueta de la prenda. Si no hay instrucción pero usted sabe el tipo de tela, por favor consulte la tabla siguiente.

Nota: Si el tejido consiste en varios tipos de telas, seleccione siempre la temperatura requerida por los tejidos más delicados.

Tejido	Control de temperatura	Requerimiento de temperatura
Seda	•	Temperatura baja
Lana	..	Temperatura media
Algodón, lino	...	Temperatura alta

## **PLANCHADO A VAPOR**

- Coloque la plancha en posición vertical y ajuste el dial de control de temperatura a la temperatura mínima / baja.
- Inserte el enchufe en el zócalo y gire el mando de control de temperatura a la marca "high heat". La luz piloto se encenderá, indicando que la plancha se está calentando.
- Cuando el piloto se apaga, se ha alcanzado la temperatura ajustada y el hierro está pronto para usar.
- Durante el planchado, la luz piloto en el hierro se enciende / apaga automáticamente cuando el termostato mantiene la temperatura programada (puede continuar planchando durante este proceso).
- Gire la perilla de giro del control de vapor a la posición deseada.
- El vapor se produce tan pronto como el hierro se sostiene horizontalmente.

## **PULVERIZACIÓN**

- Presione el botón de rociar para rociar agua sobre la ropa, tantas veces como sea necesario.

Nota: Cuando utilice la función de rociado de agua, asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque de agua, y puede que tenga que bombear el serval del rociador veces a la primera vez que use la plancha para iniciar la función de pulverización.

## **PLANCHITA DE VAPOR VERTICAL O RÁPIDA**

- Presione la ráfaga del botón de vapor para generar una explosión poderosa del vapor que pueda penetrar los tejidos y alisar los pliegues más difíciles y resistentes. Espere unos segundos antes de pulsar de nuevo.

- Al pulsar el botón de ráfaga de vapor a intervalos también se puede planchar verticalmente (cortina, ropa colgada, etc.)

Nota: La función de vapor de ráfaga puede utilizarse sólo a temperaturas altas. Detenga la emisión cuando la luz piloto se encienda y vuelva a empezar a planchar sólo después de que el piloto se apague.

## **PLANCHADO SECO**

Para el planchado sin vapor, siga las instrucciones de la sección "Planchado con vapor", sin embargo, la perilla de giro del control de vapor debe permanecer en la posición "**OFF**" (sin vapor).

## **SISTEMA ANTI-CALC**

Un filtro especial en el interior del tanque de agua ablanda el agua y evita la acumulación de cal en la suela. El filtro es permanente y no necesita ser reemplazado.

## **SISTEMA ANTIGOTEO**

Esta plancha está equipada con una función de parada de goteo: el hierro detiene automáticamente al vapor cuando la temperatura está demasiado baja, para evitar que el agua gotee fuera de la suela.

Con el sistema anti-goteo, puede perfectamente planchar incluso los tejidos más delicados.

## **CÓMO LIMPIAR Y ALMACENAR**

Después de usar, levante la plancha con el orificio de llenado hacia abajo para vaciar el agua restante del tanque de agua.

Inserte el enchufe en el zócalo y coloque el regulador de temperatura en "**MAX**" durante 1-2 minutos para evaporar el agua restante, luego desenchufe el hierro y déjelo enfriar antes de guardarlo.

## **ATENCIÓN:**

Cuando el enchufe se esté conectando con la toma de corriente, el usuario no puede dejar el dispositivo.

Cuando el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con su distribuidor autorizado o con un centro de servicio autorizado para su reparación.

En caso de reparaciones, reemplazo del cable o enchufe o ajuste, consulte a un técnico calificado o lleve el aparato a un centro de servicio autorizado.

No intente abrir este producto.

Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclela.

## DESARROLLO AMISTOSO PARA EL MEDIO AMBIENTE



**Protección del medio ambiente:** Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje medioambiental seguro.



PRT

# **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## **Ferro a Vapor Modelo: DBL-5071**

Apenas para uso doméstico.

Antes de usar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções.

# Manual de Instruções

Por favor, leia este Manual de instruções atentamente e conheça-se com o seu ferro a vapor.

Por favor mantenha este Manual para consultas futuras

## Conheça o seu ferro a vapor




fig. 1

### AVISOS DE SEGURANÇA

Quando utilizar o ferro de vapor, as precauções básicas sempre devem ser seguidas:

- 1.Certifique-se de que a corrente usada corresponde à corrente do aparelho indicado na tabela.
2. É necessária uma atenção redobrada quando o aparelho é utilizado perto de crianças. Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado ou na tábua de passar. As queimaduras podem ocorrer se tocar nas peças metálicas quentes, água quente ou vapor.
3. Não mantenha o ferro de vapor perto das crianças.
4. Não deixe o ferro de vapor sem vigilância enquanto está ligado à tomada elétrica.

5. Desconecte o ferro de vapor da tomada elétrica antes de encher o reservatório com água.
6. Desconecte o ferro de vapor da tomada elétrica antes de :
  - 1) Limpar
  - 2) Encher o reservatório com água ou esvaziá-lo
  - 3) Imediatamente depois de utilização
- 7.Nunca utilize o ferro a vapor com o cabo ou plugue danificado ou se o aparelho foi danificado em qualquer maneira. Para evitar o risco de choque elétrico, não desmonte o ferro de vapor. Leve-o ao centro de reparação autorizado.
- 8.Não deixe o cabo tocar em superfícies quentes.

- 9.Para evitar o risco de choque em água ou qualquer outro líquido.
- 10.O ferro de vapor deve ser utilizado numa superfície nivelada e estável.
- 11.Quando colocar o ferro de vapor na tabua de passar, certifique-se de que a superfície em qual está a tabua é estável.
- 12.O ferro não deve ser usado se tiver caído, se houver sinais visíveis de dano ou se estiver a vazrar.
- 13.Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais ou por pessoas com

elétrico, não mergulhe o ferro de vapor capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, e menos que tenham recebidos instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam soba supervisão de uma pessoa responsável.

- 14.As crianças não devem brincar com o equipamento
- 15.Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Quando ligar o aparelho pela primeira vez, **pode emitir um certo odor ou levemente o fumo. Isso é normal. Isso não efetuará a segurança do seu aparelho.**
2. Quando utilizar a função de vapor pela primeira vez, não direcione o vapor para a roupa, podem sair resíduos.

## ENCHAR ÁGUA

1. Recomendamos utilizar água destilada.
2. Certifique-se de que os ambos, Botão de controle de vapor e Botão de temperatura, estão na posição OFF (desligados).
3. Mantenha o ferro na posição vertical para que a entrada de aqua fique na posição horizontal.
4. Despeje água através a entrada de água até alcançar “MAX” indicado na parte lateral do ferro a vapor. Nunca encha acima “MAX”.

## CONFIGURAR A TEMPERATURA

Siga as instruções na etiqueta de vestuário. Se não sabe o tipo de tecido, por favor consulte a tabela seguinte.

Nota: Se vestuário consiste de vários tipos de tecido, sempre selecione a temperatura para o tecido mais delicado.

Tecido	Controle de Temperatura	Requisito de Temperatura
Seda	•	Temperatura baixa
Lã	••	Temperatura média
Algodão, linho	•••	Temperatura alta

## **UTILIZAÇÃO DO FERRO A VAPOR**

- Coloque o ferro de vapor na posição vertical e gire o Botão de temperatura ao valor mínimo/baixo de aquecimento.
- Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica. Gire o Botão de temperatura ao nível "Temperatura elevada". A luz acender-se-á e o ferro começará a aquecer.
- Quando a luz indicadora se apagar, a temperatura configurada está alcançada e o ferro de vapor está pronto para o uso.
- Durante a utilização a luz indicadora liga-se/desliga-se automaticamente enquanto o termostato mantém a temperatura programada (pode continuar a passar durante este processo)
- Gire o Botão de controle de vapor à posição desejada.
- O vapor está produzido logo que o ferro está colocado horizontalmente.

## **PULVERIZAÇÃO**

– Prima o Botão de pulverização para pulverizar água em vestuário quantas vezes for necessário.

Nota: Quando use a função de pulverização, certifique-se de que há água suficiente no reservatório. Pode ter que bombear o botão de pulverização várias vezes na primeira vez que usar o ferro para iniciar a função de pulverização.

## **EXPLOSÃO DE VAPOR OU PASSAGEM DE VESTUÁRIO VERTICAL**

- Prima o Botão de Explosão de vapor para produzir uma explosão poderosa de vapor que pode penetrar em tecidos e atenuar vinhos mais difíceis. Espere alguns segundos e prima novamente.
- Quando prima o Botão de Explosão de Vapor, pode passar verticalmente, também (cortinas, roupas penduradas etc.)

Nota: A função Explosão de Vapor pode ser usada apenas em temperaturas altas. Solte o Botão quando a luz indicadora acender-se-á, prima novamente quando a luz indicadora apagar-se-á.

## **PASSAGEM DE FERRO A SECO**

Para funcionamento do ferro sem vapor, siga as instruções "Passar a vapor", no entanto, o botão de controlo do vapor deve permanecer na posição "O" (sem vapor).

## **SISTEMA ANTI-CALCÁRIO**

Um filtro especial dentro do reservatório suaviza água e evita a formação de incrustações na base. O filtro é permanente e não precisa de substituir.

## **SISTEMA ANTI-GOTEJAMENTO**

Este ferro está equipado com função de paragem de gotejamento: o ferro pára automaticamente quando a temperatura está demasiado baixa para evitar que a água goteje para fora da base. Com o sistema anti-gotejamento, pode perfeitamente passar os tecidos mais delicados.

## LIMPEZA E ARMAZENAGEM

- Depois de usar, vire o aparelho ao contrário para que a água contida no depósito saia do reservatório através da abertura da tampa.
- Conecte o cabo de alimentação à tomada elétrica, gire o Botão de Controle de temperatura a "MAX" por 1-2 minutos para evaporar água restante e, em seguida, desconecte o ferro e deixe-o esfriar antes de o armazenar.

## ATENÇÃO:

Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o revendedor ou centro de reparação autorizado.


No caso de quaisquer reparações, substituição do cabo ou plugue, por favor entre em contato com um técnico qualificado ou leve o aparelho ao centro de serviço autorizado. Não tente abrir o aparelho. Não há partes consertáveis dentro do produto.

## DISPOSIÇÃO

De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis devem ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deve ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.



GR



# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

# Σίδερο ατμού


## Μοντέλο: DBL-5071

Για οικιακή χρήση μόνο  
Πριν χρησιμοποιήσετε το σίδερο, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και εξοικειωθείτε με το καινόριο σας σίδερο ατμού. Παρακαλούμε αποθηκεύστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

## ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ



ΕΙΚ. 1

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε το σίδερο, πάντα πρέπει να ακολουθήσετε τις βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας:

1. Επιβεβαιώστε ότι το ρεύμα που χρησιμοποιείτε αντιστοιχεί με εκείνο που αναφέρεται στον πίνακα πληροφοριών.
2. Χρησιμοποιήστε το σίδερο μόνο ότι όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
3. Επιβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά στα παιδιά. Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο ή βρίσκεται στη σιδερώτρα. Μπορείτε να καείτε αν αγγίξετε ζεστά μεταλλικά εξαρτήματα, ζεστό νερό ή ατμό.
4. Κρατήστε το σίδερο μακριά από παιδιά.
5. Ποτέ μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ρεύματος.
6. Το βύσμα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό.
7. Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα ρεύματος:
  - Πριν από τον καθαρισμό
  - Πριν γεμίσετε ή αδειάσετε τη δεξαμενή με νερό -Αμέσως μετά τη χρήση
8. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το σίδερο με βλαμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού έχει πέσει ή ζημιώθει με οποιονδήποτε τρόπο. Για να αποφύγετε ρίσκο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το σίδερο, πάρτε το στον εξειδικευμένο τενχικό για έλεγχο και επισκευή.
9. Μη αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
10. Για να προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία, μη βουτάτε το σίδερο μέσα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
11. Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να αφήνεται σε μια σταθερή επιφάνεια.
12. Οταν τοποθετείτε το σίδερο στη θέση του, επιβεβαιώστε ότι η επιφάνεια στην οποία βρίσκεται είναι σταθερή.
13. Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης ή εάν στάζει.

14. Τη συσκευή μπορούν να τη χρησιμοποιούν παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιβλεψη ή υπεύθυνα άτομα τους έδωσαν οδηγίες που αφορούν χρήση της συσκευής με ασφάλεια και καταλαβαίνουν τους κινδύνους που υπάρχουν. Παιδιά δεν πρέπει να παίζουν

με τη συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά κάτω των 8 ετών και χωρίς επίβλεψη.

15. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από τα παιδιά κάτω των 8 ετών. Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών κατά και μετά τη χρήση.

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Είναι κανονικό για τη συσκευή να αποβάλει λίγο καπνό την πρώτη φορά. Αυτό δε θα διαρκέσει πολύ.
- Οταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ατμού για πρώτη φορά, μην κατευθύνετε τον ατμό προς τα ρουχά σας, διότι μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα από τους αγωγούς ατμού.

## ΓΕΜΙΣΗ ΜΕ NEPO

- Προτείνουμε τη χρήση απεσταγμένου νερού.
- Επιβεβαιώστε ότι και ο έλεγχος ατμού και ο διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας είναι στη θέση “OFF”.
- Κρατήστε το σίδερο όρθια έτσι ώστε η εισαγωγή νερού να είναι στην οριζόντια θέση.
- Γεμίστε το με νερό μέσα από την εισαγωγή νερού ώσπου να φτάσει το νερό στην ένδειξη “MAX” στην πλευρά του σίδερου και ποτέ πάνω από αυτό.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ακολουθήστε τις οδηγίες σιδερώματος στη ετικέτα ρούχων. Εάν δεν υπάρχει η ένδειξη, αλλά γνωρίζετε το είδος υφάσματος, παρακαλούμε ακολουθήστε τον πίνακα παρακάτω.

Προσοχή: Εάν το ρούχο περιέχει διάφορα είδη υφασμάτων, πάντα επιλέξτε τη θερμοκρασία κατάλληλη στο πιο ευαίσθητο ύφασμα.

Ύφασμα	Έλεγχος θερμοκρασίας	Απαραίτητη θερμοκρασία
Μετάξι	•	Χαμηλή θερμοκρασία
Μαλλί	..	Μέση θερμοκρασία
Βαμβάκι, λινό	...	Υψηλή θερμοκρασία

## ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

- Τοποθετήστε το σίδερο στη κάθετη θέση και βάλτε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην ελάχιστη ένταση.
- Βάλτε το βύσμα στην πρίζα και γυρίστε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην ένδειξη “high heat”. Το φωτάκι ένδειξης λειτουργίας θα ανάψει δείχνοντας ότι το σίδερο ζεσταίνεται.
- Όταν το φωτάκι σβήσει, η συσκευή εφτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και είναι έτοιμη για τη χρήση.
- Κατά το σιδέρωμα, το φωτάκι στο σίδερο αυτόματα σβήνει και ανάβει διότι ο ρυθμιστής θερμοκρασίας κρατάει την επιθυμητή θερμοκρασία (μπορείτε να συνεχίσετε με το σιδέρωμα κατά τη διαδικασία αυτή).
- Γυρίστε το διακόπτη ελέγχου ατμού στην επιθυμητή θέση.
- Ο ατμός βγαίνει μόλις γυρίσετε το σίδερο οριζόντια.

## **ΨΕΚΑΣΜΟΣ**

– Πατήστε το κουμπί ψεκασμού να ψεκάσετε νερό πάνω στα ρούχα όσο συχνά χρειάζεται.  
Προσοχή: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού, επιβεβαιώστε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού και μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί ψεκασμού μερικές φορές κατά την πρώτη χρήση του σιδέρου για να αρχίσετε με τον ψεκασμό.

## **ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΑΤΜΟΥ Η ΕΚΡΗΞΗ**

- Πιατήστε το κουμπί έκρηξης ατμού να βγάλετε ατμό που μπορεί να εισχωρήσει στο ύφασμα και λειάνει τις πιο δύσκολες και σκληρές τσακίσεις. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα πριν το ξαναπατήσετε.
- Πατώντας το κουμπί έκρηξης ατμού κατά διαστήματα, μπορείτε να κάνετε κάθετο σιδέρωμα (κουρτίνες, κρεμασμένα ρούχα, κλπ.).

Προσοχή: Η λειτουργία έκρηξης ατμού μπορεί να χρησιμοποιείτε μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες. Σταματήστε με τη χρήση όταν το φωτάκι ανάψει και ξεκινήστε ξανά με το σιδέρωμα όταν το φωτάκι σβήσει.

## **ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ**

Για το σιδέρωμα χωρίς ατμό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο “Σιδέρωμα με ατμό”, δημοσιεύοντας τη χρήση στην θέση “Ο” (χωρίς ατμό).

## **ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI ΠΟΥΡΙΟΥ**

Ένα συγκεκριμένο φίλτρο μέσα στη δεξαμενή νερού μαλακώνει το νερό και αποτρέπει συσσώρευση πουριού στη μεταλλική πλάκα. Το φίλτρο είναι μόνιμο και δε χρειάζεται αλλαγή.

## **ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI ΣΤΑΞΙΜΟΥ**

Αυτό το σίδερο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αντί του στάξιμου: το σίδερο αυτόματα σταματάει να βγάζει ατμό όταν η θερμοκρασία είναι πολύ μικρή να αποτρέψει το στάξιμο νερού από τη ζεστή πλάκα.

Με σύστημα αντί σταξίματος μπορείτε να κάνετε ιδανικό σιδέρωμα ακόμη και στα πιο ευαίσθητα υφάσματα.

## **ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ**

- Μετά τη χρήση, σηκώστε το σίδερο με την τρύπα εισαγωγής νερού προς τα κάτω για να αδειάσετε το νερό που έχει μείνει στη δεξαμενή.
- Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα και γυρίστε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στο “MAX” 1-2 λεπτά για να εξατμίσει το υπόλοιπο νερό και μετά αποσυνδέστε το σίδερο και αφήστε το να κρυώσει πριν από την αποθήκευση.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Όταν το καλώδιο ρεύματος έχει βλάβη, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Σε περίπτωση επισκευής, αλλαγής καλωδίου ή βύσματος ή οποιασδήποτε προσαρμογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή φέρτε τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Το πακέτο δεν περιέχει ανταλλακτικά.  
Μη δοκιμάζετε να ανοίξετε τη συσκευή.

## **ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

### **Προστασία περιβάλλοντος:**



Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υπόδεικνύουν ότι δε θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύστημα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή. Εκείνοι μπορούν να αναλάβουν την ανακύκλωση της συσκευής.

SVN



**VOX**  
ELECTRONICS

ŽIVIMO SKUPAJ

# NAVODILA ZA UPORABO

## Parni likalnik

Model: DBL-5071


Samo za osebno uporabo

Pred uporabo tega likalnika vas prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo

# NAVODILA ZA UPORABO

Prosimo vas, da pozorno preberete navodila in se seznanite z Vašim novim likalnikom pred prvo uporabo. Shranite ta navodila za poznejšo uporabo.

## SPOZNAJTE VAŠ LIKALNIK



Slika 1.

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi likalnika je potrebno upoštevati naslednja osnovna varnostna pravila:

1. Preverite ali napetost v vaši vtičnici ustreza napetosti aparata, ki je označena na nadpisni ploščici na samem aparatu.
2. Uporabljajte likalnik samo za predvideni namen, ki je opisan v teh navodila za uporabo.
3. Poskrbite za nadzor, ko se aparat uporablja v bližini otrok. Ne puščajte likalnika brez nadzora dokler je priključen na električno omrežje ali pa je odložen na likalni deski. Bodite previdni pri uporabi, da ne bi prišlo do opeklein, ki so posledica stika z vročimi kovinskimi deli, vročo vodo ali paro.
4. Likalnik naj bo izven dosega otrok.
5. Likalnik naj ne bo vključen brez nadzora.
6. Izključite omrežni kabel likalnika pred:
  - 1) Čiščenjem
  - 2) Dodajanjem vode ali praznjenjem rezervoarja s preostalo vodo
  - 3) Takoj po uporabi

7. Nikoli ne vključujte likalnika s poškodovanim napajalnim kablom, po padcu ali kakršni koli drugi poškodbi. Da se izognete možnosti električnega udara ne poskušajte sami popravljati poškodovanega likalnika, temveč se obrnite na pooblaščenega serviserja v zvezi s pregledom in popravilom.
8. Ne dovolite, da napajalni kabel pride v stik z vročimi površinami.
9. Da bi se izogniti nevarnosti električnega udara, aparata ga ne potapljalite v vodo niti in kakršno koli drugo tekočino.
10. Likalnik uporabljajte in odlagajte izključno na ravnih in stabilnih površinah.
11. Ob postavljanju likalnika na desko, preverite ali je površina na katero ste odložili desko stabilna.
12. Likalnik se ne sme uporabljati v kolikor je padel in v kolikor so na njem prisotni znaki poškodbe ali kapljanja.

- Aparat lahko uporabljajo otroci starejši več kot 8 let kot tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi in umskimi zmožnostmi ter osebe s pomankljivimi izkušnjami in znanjem, vendar le pod nadzorom odgovorne osebe. In z navodili glede varne uporabe aparata, ter ob zavedanju vseh možnih nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati s tem aparatom, prav tako ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Otroci morajo bit pod nadzorom, na ta način boste prepričani, da se ne igrajo z aparatom.
- Likalnik in omrežni kabel naj bosta izven dosega otrok mlajših od 8 let dokler je aparat v funkciji ali dokler se ne ohladi.

## PRED PRVO UPORABO

- Ko prvič vključite likalnik je normalno, da se bo pojavila manjša količina dima, ki pa bo hitro izginil.
- Ko boste prvič uporabili funkcijo likanja s paro, ne usmerjajte pare direktno proti perilu, ker se lahko zgodi, da likalnik spusti manjšo količino umazanje, ki se je nabrala v kanalih za paro.

## POLNJENJE Z VODO

- Priporočamo uporabo destilirane vode.
- Preverite ali sta regulator pare in regulator za temperaturo v OFF položaju.
- Likalnik dvignite tako, da bo odprtina za vливanje vode vedno v vodoravnem položaju.
- Napolnite rezervoar z vodo skozi odprtino za vливanje vode, dokler voda ne pride do indikatorja za maksimalno raven vode; nikoli ne polnite rezervoarja preko te meje.

## NASTAVITEV TEMPERATURE

Upoštevajte navodila za likanje, ki se nahajajo na deklaraciji vaših oblačil. V kolikor deklaracija ne obstaja, veste pa za kakšno tkanino gre, Vas prosimo, da se ravnote po spodnji tabeli.  
Opomba: V kolikor je določeni material mešane surovinske sestave, temperaturo likanja zmeraj izberite glede na najobčutljivejšo tkanino.

Tkanina	Kontrola temperature	Potrebnna temperatura
Svila	•	Nizka temperatura
Volna	••	Srednja temperatura
Bombaž, lan	•••	Visoka temperatura

## LIKANJE S PARO

- Postavite likalnik v pokončen položaj, zatem pa nastavite regulator temperature na minimalno vrednost/rahlo segrevanje.
- Vstavite napajalni kabel v vtičnico, zatem pa nastavite regulator temperature na najvišjo temperaturo. Signalna lučka za temperaturo se bo pričgala kot znak, da se je likalnik začel greti.
- Ko se lučka za temperaturo izključi, je to znak, da je likalnik dosegel želeno temperaturo in da je pripravljen za uporabo.
- Dokler traja likanje, se bo lučka-indikator za temperaturo na likalniku samodejno vključevala in izključevala, dokler termostat vzdržuje želeno temperaturo (dokler ta proces traja, lahko nemoteno nadaljujete z likanjem).
- Postavite regulator pare u želeni položaj.
- Likalnik bo začel izpuščati paro takoj, ko ga postavite v vodoraven položaj.

## PRŠENJE

— Pritisnite gumb, ki aktivira pršenje. Po potrebi uporabljajte ta curek za vlaženje oblačil, ki jih likate. **Opomba:** Kadar se uporablja funkcija pršenja z vodo, preverite ali je v rezervoarju zadostna količina vode. Pri prvi uporabi vodnega curka boste morda morali nekaj krat zaporedoma pritisnili gumb za pršenje, dokler ne sprožite funkcije pršenja.

## LIKANJE S SUNKOVITIM IZPUSTOM PARE ALI POKONČNO LIKANJE S PARO

- Pritisnite gumb za brizganje parnega curka in likalnik bo brizgnil močan curek pare, ki prodre globoko v tkanino in pripomore, da se zlikajo tudi zelo nagubani in zmečkani deli na tkanini. Počakajte nekaj sekund preden ponovno pritisnete gumb za parni curek.
- Z občasnim pritiskom na gumb za parni curek lahko prav tako likate na način, da držite likalnik v pokončnem položaju (zaveso, obleko, ki ste jo pred tem obesili na obešalnik, itd)
- Opomba:** Funkcija parnega curka se lahko uporablja izključno, kadar je temperatura likalnika visoka. Ko se indikator temperature ugasne, prenehajte z izpuščanjem parnega curka – nadaljujte s pritiskanjem gumba in likanjem, ko se signalna lučka ponovno prižge.

## LIKANJE 'NA SUHO'

Za likanje brez uprabe pare, se ravnajte po navodilih z naslovom LIKANJE S PARO, s to izjemo, da regulator pare mora ostati v položaju OFF (kar pomeni, da se para ne uporablja).

## SISTEM PROTI NABIRANJU VODNEGA KAMNA

Poseben filter znotraj rezervoarja mehča vodo ter preprečuje nabiranje vodnega kamna na likalni plošči. Filter je trajen in ne zahteva menjavo.

## SISTEM ZA PREPREČEVANJE KAPLJANJA

Ta likalnik je opremljen s posebno funkcijo za preprečevanje kapljanja: likalnik samodejno preneha z brizganjem pare, ko temperatura postane prenizka, da prepreči kapljanje vode skozi odprtine na likalni plošči. S tem sistemom za preprečevanjem kapljanja lahko v popolnosti zlikate tudi najobčutljivejše tkanine.

## ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE LIKALNIKA

- Po končani uporabi dvignite likalnik tako, da bo odprtina za polnjenje rezervoarja z vodo obrnjena navzdol, na ta način boste izpraznili preostalo vodo.
- Vtaknite napajalni kabel v vtičnico, potem nastavite regulator temperature v maksimalen položaj ("MAX") in ga pustite vključenega 1-2 min., na ta način bo izhlapela vsa preostala voda. Potem izključite likalnik in izvlecite kabel iz vtičnice in pustite likalnik, da se ohladi preden ga shranite.

## **POZOR:**

Ko je likalnik priključen na električno omrežje, ga uporabnik ne sme pustiti brez nadzora.

V kolikor je napajalni kabel poškodovan, stopite v stik s prodajalcem ali pooblaščenem serviserju v zvezi s popravilom.

V zvezi s kakršnim koli popravilom, zamenjavo delov, tudi zamenjavo napajalnega kabla ali vtikača, kot tudi za kakršno koli nastavitev, se obvezno obrnite na pooblaščeno strokovno osebo ali pooblaščeni servis.

## **Pomen prečrtanega zabojnika:**



Ne zavrzite električnega aparata skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki, temveč ga odložite na posebnem zbirnem mestu za recikliranje električne opreme. Stopite v stik s krajevnimi oblastmi, če so Vam potrebne informacije, v zvezi z obstoječim sistemom za zbiranje in ravnanje z odpadno električno opremo. Če odpadno električno opremo odlagamo na divjih smetiščih, lahko nevarne snovi prodrejo v tla, preko podtalne vode lahko pridejo do prehranjevalne verige ter na ta način škodujejo vašem zdravju. Ko zamenujete stare aparate z novimi, ima prodajalec zakonsko obvezo prevzeti Vaš staro napravo brez kakršnega koli nadomestila.



HRV

# UPUTE ZA UPORABU

# GLAČALO NA PARU

## Model: DBL-5071

Samo za kućansku uporabu.

Prije rukovanja uređajem, molimo vas da pozorno pročitate ove upute

## UPUTE ZA UPORABU

Molimo vas da pozorno pročitate ove upute i upoznate se sa vašim novim glaćalom prije prve uporabe. Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

## UPOZNAJTE VAŠE GLAČALO



## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom korišćenja glaćala važno je da se ispoštuju slijedeća osnovna sigurnosna pravila.

1. Provjerite da li napon u vašoj utičnici odgovara naponu uređaja, koji je naznačen na natpisnoj tablici na samom uređaju.

2. Koristite glaćalo samo za predviđenu namjenu koja je opisana u ovim uputama za uporabu.

3. Neophodan je blizak nadzor kad se bilo koji uređaj koristi u blizini djece. Ne ostavljajte glaćalo bez nadzora dok je priključeno u struju ili odloženo na dasci za glaćanje. Može doći do opekotina izazvanih dodirivanjem vrućih metalnih delova, vruće vode ili pare.

4. Držite glaćalo van domaća djece.

5. Glačalo nikada ne treba ostavljati uključeno i bez nadzora.

6. Kabel za napajanje mora biti izvađen iz utičnice prije sipanja vode u rezervoar.

7. Isključite kabel za napajanje glačala prije:

1) Čišćenja

2) Dodavanja vode ili pražnjenja rezervoara od preostale vode

3) Odmah nakon uporabe

8. Nikad ne uključujte glačalo sa oštećenim ka-belom za napajanje, nakon pada ili bilo kakvog drugog oštećenja. Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ne pokušavajte sami da popravljate oštećeno glačalo, već ga odnesite

- ovlaštenom serviseru na pregled i popravku.
9. Ne smijete dozvoliti da kabel za napajanje dotiče vruće površine.
  10. Ako želite da izbjegnete rizik od električnog oštećenja uređaja, ne potapajte glaćalo u vodu niti bilo koju drugu tekućinu.
  11. Glačalo se mora koristiti i odlagati tijekom rada isključivo na stablu površinu.
  12. Kada postavljate glaćalo na dasku, provjerite da je površina na kojoj ste postavili dasku stabilna.
  13. Glačalo ne smijete koristiti ako je došlo do pada i ako postoje vidljivi znaci oštećenja ili ako iz nje curi tekućina.
- 14.Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili im je objašnjeno od strane odgovorne osobe kako uređaj treba bezbjedno da funkcioniše i ako razumiju koje su sve potencijalne opasnosti vezane za rukovanje ovim uređajem.
- 15.Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati ovaj uređaj bez nadzora. Držite peglu i njen kabel za napajanje van domaća djece mlađe od 8 godina dok je u funkciji ili dok se hlađi.

## PRIJE PRVE UPORABE

- Prilikom prvog uključivanja pegle, normalno je da se pojavi manja količina dima, koja će vrlo brzo nestati.
- Kad prvi put koristite funkciju glaćanja sa parom, ne usmjeravajte paru direktno ka rublju za glaćanje, jer se može desiti da glaćalo ispusti manju količinu taloga koji se nakupio u kanalima za paru.

## PUNJENJE SPREMNIKA VODOM

- Preporučujemo korištenje destilirane vode.
- Provjerite da li su regulator jačine pare i regulator temperature u OFF poziciji.
- Držite glaćalo na gore tako da otvor za sipanje vode bude u horizontalnom položaju.
- Napunite rezervoar sa vodom kroz otvor za sipanje vode dok voda ne dođe do indikatora za maksimalnu razinu vode i nikad ne punite rezervoar vodom preko ove granice

## PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Pratite upute za glaćanje koje se nalazi na deklaraciji vašeg rublja. Ukoliko deklaracija ne postoji, a zнате о којој врсти тканине је ријеч, молимо вас да консултујете сlijedeћу tabelu.  
Napomena: ukoliko je određeni materijal mješovitog sirovinskog sustava, temperaturu glaćanja uvijek birajte prema najnežnijem materijalu.

Tkanina	Kontrola temperature	Neophodna temperatura
Svila	•	Niska temperatura
Vuna	••	Srednja temperatura
Pamuk, lan	•••	Visoka temperatura

## **GLAČANJE NA PARU**

- Postavite peglju u okomiti položaj, a zatim podešite regulator temperature na minimalnu vrijednost/blago zagrijevanje.
- Ubacite kabel za napajanje u utičnicu, a zatim podešite regulator temperature na najvišu temperaturu.
  - Signalno svjetlo temperature će se upaliti, kao znak da je glačalo počelo da se grije.
- Kada se svjetlo temperature isključi, to je znak da je glačalo dostiglo zadatu temperaturu i da je spremno za korištenje.
- Dok traje glačanje, lampica – indikator temperature na glačalu će nastaviti da se sama uključuje i isključuje, dok termostatski prekidač održava zadatu temperaturu (dok ovaj proces traje, možete neometano da nastavite sa glačanjem).
- Postavite regulator jačine pare u željeni položaj.
- Glačalo će početi da ispušta paru čim se postavi u vodoravan položaj.

## **PRSKANJE (FUNKCIJA SPREJA)**

- Pritisnite gumb koji aktivira ispuštanje mlaza sitnih kapljica vode. Koristite ovaj mlaz za kvašenje rublja koje se glača, po potrebi.
- Napomjena: Kada se koristi funkcija prskanja vodom, provjerite da li u rezervoaru ima dovoljno vode. Kod prvog korišćenja vodenog mlaza, možda ćete morat nekoliko puta uzastopno da pritisnete gumb za prskanje, dok ne pokrenete funkciju prskanja.

## **GLAČANJE PARNIM MLAZOM ILI OKOMITO GLAČANJE PAROM**

- Pritisnite gumb za izbacivanje parnog mlaza i glačalo će izbaciti snažan mlaz vodene pare, koji prodire duboko u platno i pomaže da se izglačaju i najzahtjevniji prevoji i izgužvani djelovi na tkanini. Sačekajte nekoliko sekundi prije nego što ponovo pritisnete gumb za parni mlaz.
  - Povremenim pritiskom na dugme za parni mlaz možete takođe da peglate držeći peglju u uspravnom položaju (zavjesu, garderobu koju ste prethodno okačili da visi, itd.).
- Napomena: Funkcija parnog mlaza se isključivo može koristiti na visokoj temperaturi. Kada se indikator temperature ugasi, prekinite ispuštanje parnog mlaza – nastavite sa pritiskanjem dugmeta i peganjem kada se signalna lampica ponovo upali.

## **SUHO GLAČANJE**

Za glačanje bez korišćenja vodene pare, postupite prema uputama u odjeljku GLAČANJE PAROM, s tim izuzetkom što regulator jačine pare mora ostati u položaju OFF (koji označava da se para ne koristi).

## **SISTEM ZA SUZBIJANJE KAMENCA**

Poseban filter unutar rezervoara omekšava vodu i sprečava gomilanje kame nca na prohromskoj ploči za glačanje. Filter je permanentan i ne zahtjeva zamijenu.

# SISTEM ZA SUZBIJANJE KAPANJA

Ovo glačalo je opremljeno posebnom funkcijom za suzbijanje kapanja: glačalo automatski prestaje da izbacuje paru kada temperatura postane preniska da spriječi vodu da kaplje kroz rupice na prohromskoj ploči.

Sa ovim sistemom za suzbijanje kapanja, možete savršeno glačati i najosjetljivije tkanine.

## ČIŠĆENJE I ODLAGANJE GLAČALA

- Po završetku korištenja, podignite gлаčalo okrenuvši otvor za punjenje rezervoara sa vodom na dole, kako bi iz rezervoara ispraznili preostalu vodu.
  - Utaknite kabel za napajanje u utičnicu, a zatim postavite regulator temperature u maksimalan položaj ("MAX") i ostavite ga uključenog 1-2 minuta, kako bi isparila sva zaostala voda.
- Nakon toga, isključite gлаčalo i izvucite kabel iz utičnice i ostavite gлаčalo da se ohladi, prije nego što ga odložite na mjesto predviđeno za njeno čuvanje.

## POZOR:

Kada je gлаčalo povezano sa izvorom napajanja, korisnik ga ne smije ostaviti bez nadzora. Ukoliko je kabel za napajanje oštećen, obratite se svom prodavcu ili ovlaštenom servisu radi popravke. Za bilo kakve popravke, zamjene dijelova, uključujući i zamjenu kabla za napajanje ili utikača, kao i za bilo kakva podešavanja, obavezno se obratite ovlaštenom stručnom licu, ili odnesite uređaj u ovlašteni servis.

## ODLAGANJE



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa drugim kućnim otpadom na teritoriji EU. Kako biste spriječili potencijalnu štetu životnoj sredini ili ljudskom zdravlju, reciklirajte otpad odgovorno jer na taj način promovišete održivost ponovne uporabe materijalnih resursa. Ako želite da vratite ovaj uređaj, molimo vas kontaktirajte lokalnog prodavca kod kojeg je proizvod kupljen. Prodavac je u obavezi da proizvod odnese na bezbjednu reciklažu.



BIH / MNE

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

# PEGLA NA PARU

## Model: DBL-5071


Samo za kućnu upotrebu.

Prije korišćenja ove pgle, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo.

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i upoznate se sa vašom novom pgleom prije prve upotrebe. Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu.

## UPOZNAJTE VAŠU PEGLU



Slika 1.

## VAŽNA BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

Prilikom korišćenja pegle važno je da se ispoštuju slijedeća osnovna bezbjednosna pravila:

1. Proverite da li napon u vašoj utičnici odgovara naponu uređaja, koji je naznačen na natpisnoj tablici na samom uređaju.
  2. Koristite peglu samo za predviđenu namenu koja je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
  3. Neophodan je blizak nadzor kad se bilo koji uređaj koristi u blizini djece. Ne ostavljajte peglu bez nadzora dok je priključena u struju ili odloženu na dasci za peglanje. Može doći do opekomina izazvanih dodirivanjem vrućih metalnih djelova, vruće vode ili pare.
  4. Držite peglu van domaća djece.
  5. Peglu nikada ne treba ostavljati uključenu i bez nadzora.
  6. Kabl za napajanje mora biti izvađen iz utičnice pre sipanja vode u rezervoar.
  7. Isključite kabl za napajanje pegle prije:
    - Čišćenja
- Dodavanja vode ili pražnjenja rezervoara od preostale vode
  - I odmah nakon upotrebe
8. Nikad ne uključujte peglu sa oštećenim kablom za napajanje, nakon pada ili bilo kakvog drugog oštećenja. Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ne pokušavajte sami da popravljate oštećenu peglu, već je odnesite ovlašćenom serviseru na pregled i popravku.
  9. Ne dozvolite da kabl za napajanje dotiče vruće površine.
  10. Ako želite da izbjegnete rizik od električnog oštećenja uređaja, ne potapajte peglu u vodu niti bilo koju drugu tečnost.
  11. Pegla se mora koristiti i odlagati tokom rada isključivo na stabilnoj površini.
  12. Kada postavljate peglu na dasku, provjerite da je površina na kojoj ste postavili dasku stabilna.
  13. Peglu ne smijete koristiti ako je došlo do pada i ako postoje vidljivi znaci oštećenja ili ako iz nje curi tečnost.
  14. Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim,

senzornim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nazdorom ili im je objašnjeno od strane odgovorne osobe kako uređaj treba bezbjedno da funkcioniše i ako razumeju koje su sve potencijalne opasnosti vezane za rukovanje ovim uređajem. Djeca se ne smiju igrati sa

ovim uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati ovaj uređaj bez nadzora.

15. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi bili sigurni da se ne igraju sa uređajem. Držite peglu i njen kabl za napajanje van domaćaja djece mlađe od 8 godina dok je u funkciji ili dok se hlađi.

## PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Prilikom prvog uključivanja pegle, normalno je da se pojavi manja količina dima, koji će vrlo brzo nestati.
2. Kad prvi put koristite funkciju peglanja sa parom, ne usmeravajte paru direktno ka vešu za peglanje, jer se može desiti da pegla ispusti manju količinu taloga koji se nakupio u kanalima za paru.

## PUNJENJE VODOM

1. Preporučujemo korišćenje destilovane vode.
2. Provjerite da li su regulator jačine pare i regulator temperature u OFF poziciji.
3. Držite peglu na gore tako da otvor za sipanje vode bude u horizontalnom položaju.
4. Napunite rezervoar sa vodom kroz otvor za sipanje vode dok voda ne dođe do indikatora za maksimalni nivo vode i nikad ne punite rezervoar vodom preko ove granice.

## PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Pratite uputstva za peglanje koje se nalazi na deklaraciji vaše odjeće. Ukoliko deklaracija ne postoji, a znate o kojoj vrsti tkanine je reč, molimo vas da konsultujete sljedeću tabelu. Napomena: ukoliko je određeni materijal mešovitog sirovinskog sastava, temperaturu peglanja uvejk birajte prema najnežnijem materijalu.

Tkanina	Kontrola temperature	Neophodna temperatura
Svila	•	Niska temperatura
Vuna	..	Srednja temperatura
Pamuk, lan	...	Visoka temperatura

## PEGLANJE PAROM

- Postavite peglu u vertikalni položaj, a zatim podesite regulator temperature na minimalnu vrednost/blago zagrijavanje.
- Ubacite kabl za napajanje u utičnicu, a zatim podesite regulator temperature na najvišu temperaturu. Signalna lampica temperature će se upaliti, kao znak da je pegla počela da se grije.
- Kada se lampica temperature isključi, to je znak da je pegla dostigla zadatu temperaturu i da je spremna za korišćenje.
- Dok traje peglanje, lampica – indikator temperature na pegli će nastaviti da se sama uključuje i isključuje, dok termostatski prekidač održava zadatu temperaturu (dok ovaj proces traje, možete neometano da nastavite sa peglanjem).
- Postavite regulator jačine pare u željeni položaj.
- Pegla će početi da ispušta paru čim se postavi u vodoravan položaj.

## **PRSKANJE (FAJTANJE)**

- Pritisnite dugme koje aktivira ispuštanje mlaza sitnih kapljica vode. Koristite ovaj mlaz za kvašenje odjeće koja se pega, po potrebi.

Napomena: Kada se koristi funkcija prskanja vodom, provjerite da li u rezervoaru ima dovoljno vode. Kod prvog korišćenja vodenog mlaza, možda ćete morati nekoliko puta uzastopno da pritisnete dugme za prskanje, dok ne pokrenete funkciju prskanja.

## **PEGLANJE PARNIM MLAZOM ILI VERTIKALNO**

### **PEGLANJE PAROM**

- Pritisnite dugme za izbacivanje parnog mlaza i pegla će izbaciti snažan mlaz vodene pare, koji prodire duboko u platno i pomaže da se ispeglaju i najzahtevniji prevoji i izgužvani djelovi na tkanini. Sačekajte nekoliko sekundi pre nego što ponovo pritisnete dugme za parni mlaz.
- Povremenim pritiskom na dugme za parni mlaz možete takođe da peglate držeći peglu u uspravnom položaju (zavese, garderobu koju ste prethodno okačili da visi, itd.).

Napomena: Funkcija parnog mlaza se isključivo može koristiti na visokoj temperaturi. Kada se indikator temperature ugasi, prekinite ispuštanje parnog mlaza – nastavite sa pritiskanjem dugmeta i peganjem kada se signalna lampica ponovo upali.

### **PEGLANJE 'NA SUVO'**

Za peganje bez korišćenja vodene pare, postupite prema uputstvima u odeljku PEGLANJE PAROM, s tim izuzetkom što regulator jačine pare mora da ostane u položaju OFF (koji označava da se para ne koristi).

## **SISTEM ZA SUZBIJANJE KAMENCA**

Poseban filter unutar rezervoara omešava vodu i spriječava gomilanje kamenca na prohromskoj ploči za peganje. Filter je permanentan i ne zahteva zamenu.

## **SISTEM ZA SUZBIJANJE KAPANJA**

Ova pegla je opremljena posebnom funkcijom za suzbijanje kapanja: pegla automatski prestaje da izbacuje paru kada temperatura postane preniska da spreči vodu da kaplje kroz rupice na prohromskoj ploči. Sa ovim sistemom za suzbijanje kapanja, možete savršeno opeglati i najosetljivije tkanine.

## **ČIŠĆENJE I ODLAGANJE PEGLE**

- Po završetku korišćenja, podignite peglu okrenuvši otvor za punjenje rezervoara sa vodom na dole, kako bi iz rezervoara ispraznili preostalu vodu.
- Utaknite kabl za napajanje u utičnicu, a zatim postavite regulator temperature u maksi-malan položaj ("MAX") i ostavite ga uključenog 1-2 minuta, kako bi isparila sva zaostala voda. Nakon toga, isključite peglu i izvucite kabl iz utičnice i ostavite peglu da se ohladi, prije nego što je odložite na mesto predviđeno za njeno čuvanje.

## **PAŽNJA:**

Kada je pegla povezana sa izvorom napajanja, korisnik je ne smije ostaviti bez nadzora. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, obratite se svom prodavcu ili ovlašćnom servisu radi popravke. Za bilo kakve popravke, zamene delova, uključujući i zamenu kabla za napajanje ili utikača, kao i za bilo kakva podešavanja, obavezno se obratite ovlašćenom stručnom licu, ili odnesite uređaj u ovlašćeni servis.

## **Značenje precrtane kante za smeće:**



Ne bacajte električni otpad zajedno sa nesortiranim komunalnim smećem, već nosite u posebne sabirne centre za odlaganje električnog otpada.

Kontaktirajte lokalnu vlast ako su vam potrebne informacije vezane za postojeće sisteme sakupljanja električnog otpada.

Ako se električni otpad odlaže na deponijama, opasne materije mogu isciureti u zemlju i preko vode u zemlji doći do prehrambenog lanca, na taj način nanoseći štetu vašem zdravlju i dobrostanju.

Kada zamenjujete stare uređaje za nove, prodavac je u zakonskoj obavezi da preuzme vaš stari uređaj za odlaganje bez ikakve nadoknade.



MKD

# УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

# ПЕГЛА НА ПАРЕА

Модел: DBL-5071

Само за домашна употреба

Внимателно прочитајте го упатството пред употреба и чувајте го за понатамошна употреба

# УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство и запознајте се со вашата нова пегла пред првата употреба. Чувајте го упатството за понатамошна употреба.

## Запознајте ја вашата пегла



Слика 1.

## ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

При употреба на пеглатата, важно е да се придржувате кон следниве основни правила за безбедност:

1. Проверете дали напонот во вашиот штекер одговара на напонот на уредот, кој е назначен на натписната табла на самиот уред.
2. Користете ја пеглатата само за предвидената намена која е описана во ова упатство за употреба.
3. Неопходен е надзор кога и да се користи било кој уред во близина на деца. Не ја оставяйте пеглатата без надзор кога е приклучена во струја или оставена на даската за пеглање. Може да дојде до изгореници предизвикани од допир со жешките метални делови, жешката вода или пареата.
4. Дежете ја пеглатата вон дофат на деца.
5. Пеглатата никогаш не треба да се остава вклучена и без надзор.
6. Кабелот за напојување мора да биде изведен од штекерот пред да ставите вода во резервоарот.

7.Исклучете го кабелот за напојување пред :

- 1)Чистење
- 2)Дотурање на вода или празнење на резерварт од останатата вода
- 3)Веднаш после употреба
8. Никогаш не ја вклучувајте пеглатата со оштетен кабел за напојување, после пад или било какво друго оштетување. За да избегнете ризик од удар од струја, не се обидувајте сами да ја поправите оштетената пегла, туку однесете ја на поправка во овластен сервис.
9. Не дозволувајте кабелот за напојување да допира жешки површини
10. Ако сакате да избегнете ризик од електрично оштетување на уредот, не ја потопувајте пеглатата во вода ниту во било која друга течност.
11. Во текот на работата, пеглатата мора да се користи и постави исклучиво на стабилна површина.
12. Кога ја поставувате пеглатата на

- даската за пеглање, проверете дали површината на која сте ја поставиле даската е стабилна.
13. Пеглата не смеете да ја користите ако дошло до пад и ако постојат видливи знаци на оштетување или ако тече течноста од неа.
14. Уредот може да се користи од страна на деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или лица со недостаток на искуство и знаење, ако тие се под надзор или им е објаснето од страна на одговорното лице како уредот

треба безбедно да функционира и разбираат кои се потенцијални ризици поврзани со ракување со овој уред. Децата не смеат да си играат со овој уред. Децата не смеат да го чистат ниту одржуваат овој уред без надзор.

15. Децата мора да бидат надгледувани за да бидете сигурни дека тие не играат со уредот.

Држете ја пеглата и кабелот за напојување надвор од дофат на деца помлади од 8 години додека е во функција или додека се лади.

## ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

- Кога пеглата се вклучува првиот пат, нормално е да се појави помала количина на чад што ќе исчезне многу број.
- Кога прв пат ја користите функцијата пеглање со пареа, не ја насочувајте пареата директно на алиштата за пеглање, бидејќи пеглата може да испушти помала количина на талог кој се насобрал во каналите за пареа.

## ПОЛНЕЊЕ СО ВОДА

- Препорачуваме користење на дестилирана вода
- Проверите дали регулаторот за јачина на пареа и регулаторот за температура се на OFF позиција.
- Држете ја пеглата нагоре така да отворот за напевање на вода биде во хоризонтална положба.
- Наполнете го резервартот за вода низ отворот за напевање на вода додека водата не дојде до индикаторот за максимално ниво на вода и никогаш не го полнете резервартот за вода повеќе од оваа граница.

## ПОДЕСУВАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Следете ги упатствата за пеглање кои се наоѓаат на декларацијата на вашите алишта.

Доколку нема декларација, а знate за која ткаенина се работи, ве молиме да се придржате кон следнава табела.

Напомена: Доколку одреден материјал е од мешовит сировински состав, температурата за пеглање секогаш избирајте ја согласно најнежниот материјал.

Ткаенина	Контрола на температура	Неопходна температура
Свила	•	Ниска температура
Волна	••	Средна температура
Памук, лен	•••	Висока температура

## **ПЕГЛАЊЕ СО ПАРЕА**

- Ставетеја пеглата во вертикална положба, а потоа подесете го регулаторот за температура на минимална вредност/ слабо загревање
- Вклучете го кабелот за напојување во штекерот, а потоа подесете го регулаторот за температура на највисока температура. Сигналната ламба за температура ќе се запали, како знак дека пеглата започнала со греенje.
- Кога ламбата за температура ќе се исклучи, то е знак дека пеглата ја постигнала зададената температура и дека е спремна за користење.
- Додека трае пеглањето, ламбата - индикатор за температура на пеглата ќе продолжи самата да се вклучува и исклучува додека термостатскиот прекинувач ја одржува зададената температура (додека трае овој процес, можете непречено да продолжите со пеглањето)
- Поставете го регулаторот за јачина на пареа на посакуваната положба
- Пеглата ќе почне да испушта пареа штом се постави и хоризонтална положба.

## **ПРСКАЊЕ**

- Притиснете го копчето што го активира испуштањето на ситни капки вода. Користете го овој спреј за влажнење на облеката која се пегла, ако е потребно.

**Напомена:** Кога се користи функцијата прскање вода, проверете дали во резервоарот има доволно вода. При првото користење на водниот млаз, можеби ќе биде потребно неколку пати едно по друго да го притиснете копчето за прскање, додека не ја стартувате функцијата прскање.

## **ПЕГЛАЊЕ СО МЛАЗ ПАРЕА ИЛИ ВЕРТИКАЛНО**

### **ПЕГЛАЊЕ СО ПАРЕА**

- Притиснете го копчето за исфрлане млаз пареа и пеглата ќе исфрли силен млаз водена пареа, која продира длабоко во ткаенината и помага да ги испегла најсложените превои и изгужвани делови од ткаенината. Почекајте неколку секунди пред повторно да го притиснете копчето за млаз пареа.
- Со повремено притискање на копчето за млазот пареа можете исто така да пеглате држејќи ја пеглата во исправена положба (завеси, гардероба која претходно сте ја закачиле да виси итн.)

Напомена: Функцијата на млазот пареа исклучиво може да се користи на висока температура. Кога индикаторот за температура ќе се исклучи, престанете со испуштање на млазот пареа- продолжете со притискање на копчето и со пеглање кога сијаличката повторно ќе се вклучи.

### **ПЕГЛАЊЕ “НА СУВО“**

За пеглање без користење на водена пареа, постапите спрема упатствата во делот ПЕГЛАЊЕ НА ПАРЕА, со тој исклучок што регулаторот за јачина на пареата мора да остане во позиција OFF( кој означува дека пареата не се користи).

## **СИСТЕМ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА БИГОР**

Специјален филтер во внатрешноста на резервоарот ја омекнува водата и го спречува таложењето на бигор на плочата за пеглање. Филтерот е перманентен и не бара замена.

## **СИСТЕМ ПРОТИВ КАПЕЊЕ**

Оваа пегла е опремена со посебна функција против капење: пеглата автоматски престанува да ја испушта пареата кога температурата станува прениска да ја спречи водата да капе преку дупчињата на плочата. Со овој систем против капење, можете сорвешено да ги испеглате и најчувствителните ткаенини.

## **ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПЕГЛАТА**

- По завршување со употреба, подигнете ја пеглата и свртете го отворот за полнење на резервоарот за вода надолу, за да ја испразните преостаната вода од резервоарот.
- Приклучете го кабелот во штекер, а потоа поставете го регулаторот за температурата во максималната позиција ( "MAX") и оставете го вклучен 1-2 минути да испари целата останата вода. После тоа исклучете ја пеглата и извлечете го кабелот од штекерот и оставете пеглата да се олади, пред да ја складирате на место предвидено за чување.

## **ВНИМАНИЕ:**

Кога пеглата е вклучена во напојување, корисникот не смее да ја остави без надзор. Доколку кабелот за напојување е оштетен, обратете се во продавница или овластен сервис за поправка. За било какви поправки, замена на делови, вклучувајќи и замена на кабелот за напојување или приклучокот, како и за било какви подесувања, задолжително да се обратите на овластено стручно лице, или однесете го уредот во овластен сервис.

## **ЗНАЧЕЊЕ НА ПРЕШКРТАНАТА КАНТА ЗА ГУБРЕ:**

Не го фрлајте електричниот отпад заедно со несортираното комунално губре, туку однесете го во посебни собирни центри за отстранување на електронскиот отпад.



Контактирајте ја локалната општина, ако ви се потребни информации во врска со постоечкиот систем за собирање на електричен отпад.

Ако електронскиот отпад се отстранува на депонии, опасни супстанции може да навлезат во земјата и преку водата во земјата да стигнат до синцирот на исхрана, и на тој начин да предизвикуваат штета за вашето здравје и благосостојба.

При замена на старите апарати за нови, продавачот е законски обврзан да го преземе вашиот стар уред на располагање бесплатно.

**ALB**



**JETOJMË SË BASHKU**

**UDHËZIM PËR PËRDORIM**

**HEKURI ME AVULL**

**Modeli: DBL-5071**


Vetëm për përdorim shtëpiake.

Lexojeni me kujdes këtë udhëzim para përdorimit dhe e ruani për një përdorim të ardhshëm.

# UDHËZIM PËR PËRDORIM

Ju lutemi, lexoni këtë udhëzim me kujdes dhe njohuni me hekurin tuaj para përdorimit. Rujeni këtë udhëzim për një përdorim të ardhshëm.

## NJIHNI HEKURIN TUAJ



## UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

Kur përdoren hekurin, është e rëndësishme t'i përbahet regullat të sigurisë të mëposhtme.

1. Kontrolloni se tensioni i prizës është i përshtatshëm me tensionin e pajisjes, që është e shënuar në tabelëz të pajisjes.
2. Përdoreni hekurin vetëm me qëllim e destinuar, që është përshkuar në këtë udhëzim.
3. Mbikqyrja është e nevojshme kur pajisja përdoret afér fëmijëve. Mos lejoni hekurin pa mbikqyrje, nëse është i lidhur me rrymë ose i vendosur mbi dërrasë hekurosje. Kjo mund të shkaktojë djegje për shkak të prekjes së pjesëve të nxehta metalike, ujti të nxehtë ose avullit.
4. Mbajeni hekurin larg fëmijëve.
5. Askurrë mos e lejoni hekurin pa mbikqyrje.

6. Kabllon e energjisë duhet ta nxjerrni nga priza para se të derdhni ujë në rezervuar.
7. Fikni kabllon e energjisë së hekurit para:
  - Pastrimit
  - Shtimit të ujtit ose shkarkimit të rezevuarit nga uji i mbetur.Dhe menjëherë pas përdorimit.
8. Askurrë mos lidheni hekurin me kabllon e energjisë së dëmtuar, pas rënies apo pas ndonjë dëmtimi tjetër. Për të shmangur rrezikun nga goditja elektrike, mos provoni ta riparoni hekurin e dëmtuar, por e merrni atë për kontrollim dhe riparim në një servis të autorizuar.
9. Mos lejoni kabllon e energjisë të vijë në kontakt me sipërfaqet të nxehta.
10. Për të shmangur rrezikun nga goditja elektrike, mos e zhytني hekurin në ujë ose në ndonjë lëng tjetër

11. Gjatë përdorimit, hekuri duhet të përdoret dhe largohet vetëm në një sipërfaqje të qëndrueshme.
12. Kur vendoseni hekurin mbi dërrasë, kontrolloni që sipërfaqja, në të cilën ndodhet dërrasë, është e qëndrueshme.
13. Mos përdoren i hekurin nëse ka rënë, dhe nëse ka shenjë të dukshme të dëmtimit, apo rrjedh lëngë.
14. Pajisjen mund ta përdorin fëmijët me moshën mbi 8 vjet, ashtu si personat me aftësitë të kufizuara fizike, mendore e ndimore, apo personat
- pa përvoja dhe njohuri , nëse janë nën mbikqyrjen nga persona përgjegjës, dhe kuptojnë si pajisa përdoret e njohin të gjitha rreziqe të mundshme në lidhje me përdorimin e pajisjes. Fëmijët nuk duhet të lozin me këtë pajisje. Fëmijët nuk duhet të pastrojnë ose mbajnë këtë pajisje pa mbikqyrje.
15. Vendoseni hekurin dhe kabllon e energjisë së saj larg fëmijëve nën moshën 8 vjeçare kur pajisja përdoret ose ftohet.

## PARA PËRDORIMIT TË PARË

- Te përdorimi i parë është normal të dalet një sasi të vogël të tymit, por do të zhdukë shumë shpejt.
- Kur përf herë të parë përdoren i funksionin e hekurosjes me avull, avullin mos e drejtoni direkt në veshje për hekurosje, sepse hekuri mund të lërë një sasi të vogël të llumit që ka akumuluar në kanalet për avull.

## MBUSHJE ME UJIN

- Ne rekamandojnë përdorimi i ujit të destiluar.
- Kontrolloni se rregullatori i volumit të avullit dhe rregullatori i temperaturës janë në pozicionin OFF.
- Mbajeni hekurin lart në mënyrë se hapja për derdhjen e ujit është në pozicionin horizontal.
- Plotësoni rezervuari me ujë përmes hapjes për derdhjen e ujit derisa uji nuk arrin deri treguesi për nivelin e ujit maksimal, dhe askurrë mos plotësoni rezervuar me ujë mbi këtë linjë.

## RREGULLIMI I TEMPERATURËS

Ndiqni udhëzime për hekurosje të cilat janë në etiketën e rrobave tuaj. Në qoftë se nuk ka etiketën, por e dini se përf çfarë lloj e pëlhurave flitet, ju lutemi, konsultoni tabelën. Paralajmërim: në qoftë se materiali i përcaktuar është prej përbërjës së përpunuar e të përzier, zgjedhni gjithmonë temperaturën e hekurosjes sipas materialit të butë.

Pëlhura	Kontrolli i temperaturës	Temperatura e nevojshme
Mëndafsh	•	Temperatura e ulët
Lesh	..	Temperatura e mesme
Pambuk, liri	•••	Temperatura e lartë

## **HEKUROSJA ME AVULL**

- Vendoseni hekurin nē pozicion vertikal, dhe pastaj përshtatni rregulatorin e temperaturës deri nē vlerë minimal/ngrohje e butë.
- Futni kablion e energjisë nē prizë, dhe pastaj përshtatni rregulatorin e temperaturës deri nē temperaturën e lartë. Drita tregues do të ndriçohet, si shenjë që hekuri filloj të ngrohet.
- Kur drita e temperaturës fiket, kjo është një shenjë se hekuri ka arritur temperaturën e vendosur, dhe është gati për përdorim.
- Gjatë hekurosjes, drita – treguesi i temperaturës së hekurit do të vazhdojë të lidhet dhe fiket, ndërsa termostat mban temperaturën e vendosur(gjatë këtij procesi, Ju mund të vazhdoni me hekurojen).
- Vendoseni rregulatorin i volumit të avullit nē pozicion të dëshiruar.
- Hekuri do të lërë avullin sa më shpejt që është e vendosur nē pozicion horizontal.

## **SPËRKATJA**

- Shtypeni butonin që aktivizon lirinë e rrjedhës së pikëve të vegjël të ujit. Përdoreni këtë rrjedhë për të lagur veshje që hekurohet sipas nevojës.

Paralajmërim: Kur përdoret funksioni i spërkatjes me ujë, kontrolloni nëse në rezervuar ka mjaft ujë. Me përdorimin e parë të rrjedhës së ujit, ndoshta ju duhet të shtypni butonin për spërkatjen vazhdimesh, derisa nuk niset funksioni i spërkatjes.

## **HEKUROSJA ME AVULL OSE**

### **HEKUROSJA VERTIKALE ME AVULL**

- Shtypeni butonin për nxjerjen e avullit, dhe hekuri do të nxjerrë një rrjedhë të fortë të avullit, që depërton thellësisht në pëlhurë dhe ndihmon për t'i sheshuar rrudhat më të këruara e pjesët e rrudhosur të pëlhurës. Prisni disa sekonda para se të shtypeni butonin për avull përsëri.
  - Duke shtypur butoni për avull periodikisht, Ju mund të hekurosni gjithashtu duke mbajtur hekurin në një pozicion vertikal (perde, veshje që Ju keni varur, ett).
- Paralajmërim: Funksioni i rrjedhës së avullit përdoret vetëm në temperaturën e lartë. Kur treguesi i temperaturës shuhet, ndalon me ikjen e rrjedhës së avullit- vazhdoni me shtypjen e butonit e me hekurojen kur drita treguese ndriçon përsëri.

## **HEKUROSJA 'Ë THATË'**

Për hekurosen pa avullit, ndiqni udhëzimet nē seksion HEKUROSJE ME AVULL, me përashtim se rregulatori i volumit të avullit duhet të mbetet nē pozicionin OFF(që tregon se avulli nuk përdoret).

## **SISTEMI PËR TË SHMANGUR GURIN E UJIT**

Një filtri të veçantë brenda rezervuarit, zbut ujë dhe parandalon akullimin e gurit mbi pllakë nga çeliku i pandrykshëm për hekurojen. Filtri është e përhershëm dhe nuk kërkon zëvendësimin.

## **SISTEMI PËR TË SHMANGUR PIKJE**

Ky hekuri ka një funksion të veçantë për tëshmangur pikje: hekuri ndalon të nxjerrë avullin automatikisht kur temperatura është e ulët, për tëshmangur pikjen e ujit përmes vrimat e pllakës nga çeliku i pandrykshëm. Me këtë sistem për tëshmangur pikje, Ju mund të hekurosni dhe pëlhura më të ndjeshme.

## PASTRIMI DHE LARGIMI I HEKURIT

- Pas përdorimit, mbajeni hekurin lart duke kthyer hapjen e rezervuarit me ujë poshtë, për të zbrazur ujin e mbetur.
- Lidheni kablloin e energjisë në prizë, dhe vendoseni rregullatorin e temperaturës në pozicion maksimal ("MAX") dhe e lejoni i ndezur 1-2 minutë, për të zhdukur ujin e mbetur. Pastaj, fikni hekurin dhe nxjerrni kablloin nga priza, lejoni hekurin të ftohet, para se ta vendosni në vend të përcaktuar.

## VËMENDJE:

Kur hekuri është i lidhur me burimin e energjisë, përdoruesi nuk duhet ta lërë pa mbikqyrje. Në qoftë se kabloja e energjisë është e dëmtuar, kontaktoni shitësin tuaj ose servisin e autorizuar për shkak të riparimit. Për çdo riparime, zëvendësimë e pjesëve, duke përfshirë edhe zëvendësimin e kabllos apo spinës, ashtu si për çdo rregullime, kontaktoni personin e kualifikuar ose servisin e autorizuar.

## HEDJA EKOLOGJIKE

Kjo shenjë tregon se ky produkt nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturina të tjerë shtëpiake në shtetet e Unionit European. Për të parandaluar dëmtim të mundshëm për shëndetin dhe mjedisi njerëzor me anë të hedhjes së pakontrolluar të mbetjeve, ne rekomandojmë që ky produkt të ricikloni përgjegjësi, sepse në këtë mënyrë ju promovoni qëndrueshmërinë e ripërdorimit të burimeve materiale. Nëse ju doni ta hidhni pajisjen tuaj të përdorur, kontaktoni shitësin tuaj për të siguruar se pajisja do të reciklohet ekologjisch të sigurt.



