



Марка

Модел

Вид на перна

Тежина

Индекс за енергетска ефикасност - конвенционални

Индекс за енергетска ефикасност - со вентилатор

Енергетска класа

Потрошувачка на енергија (струја) - конвенционални

Потрошувачка на енергија (струја) - со вентилатор

Број на перни

Извор на топлина

Јачина

Оваа перна е усогласена со EN 60350-1

## Совети за штедење енергија

Перна

- Готвењето го јадењето заедно ако е можно.

- Времето за првично загревање на перната треба да биде кратко.

- Не продолжувајте го времето за готвење.

- Не заборавајте да ја исклучите перната на крајот на готвењето.

- Не отворајте ја вратата на перната додека готвите.



Марка

Модел

EHB500WBF

Вид на плоча со плотни

Струја

Број на зони за готвење

4

Технологија на загревање-1

Врела зона

Големина-1

см

Ø14,5

Потрошувачка на енергија-1

Wh/kg

193,0

Технологија на загревање-2

Врела зона

Големина-2

см

Ø14,5

Потрошувачка на енергија-2

Wh/kg

193,0

Технологија на загревање-3

Врела зона

Големина-3

см

Ø18,0

Потрошувачка на енергија-3

Wh/kg

193,0

Технологија на загревање-4

Врела зона

Големина-4

см

Ø18,0

Потрошувачка на енергија-4

Wh/kg

194,0

Енергетска потрошувачка на плочата со плотни

Wh/kg

193,3

Оваа плоча со плотни е усогласена со EN 60350-2

## Совети за штедење енергија

Плоча

- Користете садови за готвење со рамно дно.
- Користете садови за готвен со соодветна големина.
- Користете садови за готвење со капак.
- Намалете ја количината на течност или маснотија.
- Намалете ја јачината кога течноста ќе почне да врие.